

BUREAU VENTILATOR

2 STANDEN | OM EEN KLEINE RUIMTE TE VERKOELEN | 18 CM



AirKing



HANDLEIDING | MODEL AKDF-18BK

Handleiding – Nederlands

PAGINA 3

Instruction manual – English

PAGINA 7

Semaco BV

Cornusbaan 29

2908KB Capelle aan den IJssel

The Netherlands

WAARSCHUWING

Om het risico op brand, elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen

- Gebruik deze ventilator niet met een snelheidsregelapparaat maar alleen met vaste aansluiting;
- Koppel de ventilator los voor reiniging of onderhoud uit te voeren;
- Als u uw ventilator uit elkaar haalt monteer hem dan volledig voordat u hem weer op het stopcontact aansluit;
- Om het risico op elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen mag u de ventilator niet in een raam gebruiken.

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE IMPORTANT INSTRUCTIES

OPSLAGINSTRUCTIES

Het product moet voor opslag worden verpakt in de originele doos. Plaats de ventilator in een opslagruimte met een lage luchtvochtigheid.

TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Als uw ventilator niet werkt zie hieronder voor een waarschijnlijke oorzaak en oplossing. Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten op een werkend stopcontact.

Als u een probleem hebt dat niet kan worden opgelost door de bovenstaande stap, breng de ventilator dan terug naar de plaats van de oorspronkelijke aankoop of raadpleeg uw garantie. Probeer niet zelf de motorbehuizing te openen; als u dit doet, kan uw garantie ongeldig worden en schade aan de ventilator ontstaan of persoonlijk letsel veroorzaken.

DEZE VENTILATOR IS ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Lees en bewaar deze belangrijke veiligheidsinstructies voordat u deze ventilator gebruikt. Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

WAARSCHUWING

Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet gebruiken met een snelheidsregelapparaat maar alleen met vaste aansluiting. Verminder het risico op brand of elektrische schokken en letsel aan personen. Niet gebruiken in een raam.

- Gebruik deze ventilator alleen zoals beschreven in deze handleiding. Andere toepassingen die niet worden aanbevolen, kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Dit product is ALLEEN bedoeld voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK en niet voor commercieel, industrieel of extern gebruik. Ter bescherming tegen elektrische schokken, plaats de ventilator niet in het raam, dompel de eenheid, stekker of snoer niet onder in water of besproei deze met vloeistoffen.
- Koppel de ventilator los van het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is of bij het verplaatsen van de ventilator van de ene locatie naar de andere en voor het schoonmaken,
- Gebruik de ventilator niet in aanwezigheid van explosieve en/of brandbare dampen.
- Plaats de ventilator of onderdelen niet in de buurt van open vuur, kooktoestel of ander verwarmingsapparaat.
- Vermijd contact met bewegende ventilatoronderdelen.
- Om het apparaat los te koppelen, de stekker vastpakken en uit het stopcontact trekken. Trek nooit aan het snoer.
- Het gebruik van hulpstukken wordt niet aanbevolen en kan gevaren veroorzaken.
- Altijd gebruiken op een droge, vlakke ondergrond.
- Niet werken als de behuizing van de ventilator verwijderd of beschadigd is.
- Gebruik geen ventilator met een beschadigd snoer of stekker.
- Gooi de ventilator weg of breng hem naar een erkende servicefaciliteit voor onderzoek en / of reparatie.
- Laat het snoer niet onder het tapijt lopen. Bedek het snoer niet met plaids, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leid geen snoer onder meubels of apparaten.
- Leg het snoer niet in deloopwaardoor je kan struikelen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze toezicht of instructie hebben gekregen.
- Houdt toezicht op kinderen zodat deze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht is of zij instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

HOE TE GEBRUIKEN

1. Zorg ervoor dat de ventilator zich op een stevige, vlakke ondergrond bevindt.
2. Zorg er voor dat de snelheidsregeling in de UIT-stand staat.
3. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
4. Om de ventilator te bedienen, drukt u de schakelaar links voor Lage snelheid of rechts voor Hoge snelheid.

REINIGING

1. Zorg ervoor dat de ventilator in de UIT-stand staat.
2. Koppel de ventilator los voordat u deze schoonmaakt.
3. Om inlaat- en uitlaatribben schoon te maken, gebruikt u een gewone huishoudelijke stofzuiger.
4. Gebruik geen water om deze delen van de ventilator schoon te maken.
5. Niet demonteren voor reiniging.
6. Dompel de ventilator niet onder in water en laat nooit water in de motorbehuizing komen.
7. Gebruik geen benzine, verfverdunder of andere chemicaliën om de ventilator schoon te maken.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: AKDF-18BK

Voeding: 220-240V - 50Hz

Nominaal vermogen: 30W



Warning

To reduce the risk of fire. Electric shock or personal injury

- Do not use this fan with any solid-state speed control device
- Unplug the fan before cleaning or servicing
- If you disassemble your fan, completely re-assemble before plugging into outlet
- To reduce the risk of electric shock and injury to persons, do not use in window

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS


STORAGE INSTRUCTIONS

The product must be packaged in its original box for storage. Place the fan in a storage room with low humidity.

TROUBLE SHOOTING TIPS

If your Fan fails to operate, see below for a probable cause and solution. Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet.

If you have a problem that cannot be resolved by the step listed above, please return the fan to the place of the original purchase or see your warranty. Do not attempt to open the motor housing yourself; doing so may void your warranty and cause damage to the fan or personal injury.



THIS FAN IS FOR RESIDENTIAL USE ONLY

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Read and save these important safety instructions before using this fan, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following

WARNING

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this product with any solid state speed control device. To reduce the risk of fire or electric shock and injury to persons, do not use in a window.

- Use this fan only as describes in this manual. Other uses not recommended may cause fire or electric shock.
- This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use. To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
- Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning,
- Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Avoid contact with moving fan parts.
- To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never yank the cord.
- The use of attachments is not recommended and may cause hazards
- Always use on a dry, level surface.
- Do not operate if the fan housing is removed or damaged
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug
- Discard fan or return to an authorized service facility for examination and / or repair
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances.
- Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- Children being supervised not to play with the appliance
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

HOW TO OPERATE

1. Make sure that the fan is on a firm, level surface.
2. Making sure the speed control is at OFF position
3. Plug the power cord into the socket
4. To operate the fan, push the switch left for Low or right for High speed.

CLEANING

1. Be sure your fan is in the OFF position.
2. Unplug the fan before cleaning
3. To clean inlet and outlet ribs, use a common household vacuum
4. Do not use water to clean these parts of Fan
5. Do not disassemble for cleaning
6. Do not immerse the fan in water and never allow water to enter the Motor Housing
7. Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: AKDF-18BK

Power Supply: 220-240V - 50Hz

Rated Power: 30W

