

Wooden Balance Bike


Assembly Instructions

Please retain this information
for future reference

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts

Not for children under 3 years.
Adult assembly by hand screwdriver required.

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleine Teile.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Erwachsener Montage von Hand Schraubendreher erforderlich.



ATTENTION: Danger d'êtrouffement causé par des petits éléments.
Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.
Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis à visser.


ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA
piezas pequeñas que pueden ser tragadas
para menores de 3 años.
Se requiere montaje adulto a mano con un destornillador.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA
części.
Nie dla dzieci poniżej 3 lat.
Montaż dorosłych za pomocą narzędzi ręcznych.

ATTENZIONE: Parti di dimensioni ridotte
soffocamento. Non adatto a bambini al
di sotto i 3 anni. Montaggio realizzato da un adulto.

WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen
verstikkingsgevaar kunnen opleveren
voor kinderen jonger dan 3 jaar. Moet
volwassenen in elkaar worden gezet.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO
pequenas. Não apropriado para crianças
de 3 anos de idade.
Montagem realizada por um adulto.



1 x2	2 x1	3 x4	9
5 x2	6 x2	7 x2	8 x1
10 x1			