


Waarborgaanwijzing: Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer van de verlichtingsset worden vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die in de verpakking is vervangbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch aan en 16 uur uit (druk de knop van de transformator 3 seconden in om de timer in/uit te schakelen), 3. "DIMMER" voor dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

L'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours dans l'emballage et pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour allumer et éteindre). Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser les lumières (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Bedienungsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn es zerstört ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, solange sie in der Verpackung befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellmöglichkeiten: 1. "ON" = automatisch 8 St. an und 16 St. Aus (drücken Sie 3 Sekunden auf die Bedientaste am Transformator für diese Leuchte zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator für diese Leuchte zu dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Usage Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is destroyed, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps of the light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically 8 hours on and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the button on the transformer for 3 seconds. Press the control button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Transformator - Transformator
Transformator - Transformator
IP44

Input: 220-240V ~ 50 Hz.
Output: 36V \Rightarrow 100mA - 3,6VA
CBD - P.O.BOX 16
1738 ZG - WAARLAND (NL)