

Handleiding Wandklok (2× AA-batterij)

Inhoud van de verpakking

1× Wandklok (*Batterijen niet inbegrepen*)

Installatie en gebruik

1. Voorbereiding

- Verwijder voorzichtig de klok uit de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn.
- Zorg dat je 2 nieuwe AA-batterijen (LR6, 1.5V) bij de hand hebt.

2. Plaatsen van de batterijen

1. Plaats 2 AA-batterijen in het batterijvak.
2. Let goed op de juiste + / - polariteit.

3. Tijd instellen

1. Draai aan het kleine instelwielje op de achterkant van de klok.
2. Stel de wijzers in op de juiste tijd.
3. Let op: draai nooit direct aan de wijzers zelf om beschadiging te voorkomen.

4. Ophangen van de klok

1. Kies een stevige muur en bevestig een spijker of schroef op de gewenste plek.
2. Hang de klok op met behulp van de ophanghaak aan de achterkant.
3. Zorg dat de klok stevig en recht hangt.

Onderhoud

- Gebruik uitsluitend alkaline AA-batterijen voor een lange levensduur.
- Vervang beide batterijen tegelijk zodra de klok achterloopt of stopt.
- Reinig de klok met een zachte, droge doek. Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen.

Veiligheidsinstructies

- Houd de klok en batterijen buiten bereik van kinderen.
- Stel de klok niet bloot aan extreme hitte, vocht of direct zonlicht.
- Verwijder de batterijen bij langdurig niet-gebruik om lekkage te voorkomen.

Probleemoplossing

- **Klok loopt niet:** Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn.
- **Klok loopt achter:** Vervang beide batterijen door nieuwe.
- **Wijzers bewegen niet goed:** Controleer of de klok recht hangt en niet in aanraking komt met iets dat de wijzers blokkeert.

