

## **Gebruiksaanwijzing**

De originele code is (0-0-0)

1. Stel de originele code (B) in.
2. Schuif de openingsknop (C) in de richting van de pijl.
3. Druk met een pen op de "Reset-knop" (A) totdat deze klikt.
4. Stel nu uw persoonlijke code in (B) bijvoorbeeld; 8-8-8.
5. Druk de openingsknop (C) opnieuw in de richting van de pijl totdat de "Reset-knop" (A) met een "klik" reset.

Uw persoonlijke code is nu ingesteld.  
Onthoud deze goed.

## **Instructions**

The original code is (0-0-0)

1. Set the original code (B).
2. Slide the opening button (C) in the direction of the arrow.
3. Press the "Reset button" (A) with a pen until it clicks.
4. Now set your personal code (B) for example; 8-8-8.
5. Press the opening button (C) again in the direction of the arrow until the "Reset button" (A) resets with a "click".

Your personal code is now set.  
Remember this one well.