


NL

**STEALTH**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGIES



**Bladeless Fan HOT and COOL**

Gebruiksaanwijzing

ST-BF82HC

## PRODUCTINFORMATIE



Materiaal: ABS + PC	Luchttechniek: Bladeless
Vermogen: 220V/30W/2000W	Draaicirkel: 80 graden
Aantal standen: 8	Frequentie: 50/60Hz
Luchtstroom: 36,41 kuub/min	Geluidsniveau: 55dB
Kabellengte: 1,5 m	Timer: 1 - 8 uur
Afmeting: 21 x 21 x 82 cm	Verwarming: 20-35°C
Afstandsbediening: Ja	Motor: Borstelloos 3200-5800rpm

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Lees voor gebruik van het apparaat zorgvuldig alle instructies en veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding en op het apparaat

**LET OP**

Om brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te voorkomen, dient u zich aan deze voorschriften te houden.

Bij gebruik van een elektronisch moeten altijd de volgende basisvoorzorgen in acht worden genomen:

### DE VENTILATOR EN DE AFSTANDSBEDIENING BEVATTEN BEIDE MAGNETEN.

1. Pacemakers en defibrillatoren kunnen worden beïnvloed door sterke magnetische velden. Als u of iemand in uw huishouden een pacemaker of defibrillator heeft, plaats de afstandsbediening dan niet in een zak of in de buurt van het apparaat.
2. Creditcards en elektronische opslagmedia kunnen ook door magneten worden aangetast en moeten uit de buurt van de afstandsbediening en de bovenkant van het apparaat worden gehouden.

## WAARSCHUWINGEN

1. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. Controleer voor gebruik of het apparaat correct is gemonteerd en voldoet aan de instructies. Demonteer het apparaat nooit en gebruik het niet zonder dat de lus correct is aangebracht.
2. Dit is geen speelgoed, let goed op bij gebruik door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Volg de bedienings- en reinigingsinstructies volgens de handleiding.
4. Alleen geschikt voor droge ruimtes. Niet buiten of op natte oppervlakken gebruiken. Niet blootstellen aan
5. Pak geen enkel deel van het apparaat of de stekker vast met natte handen.
6. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als de stekker of het snoer beschadigd is, gooi het apparaat dan weg of breng het ter reparatie terug naar een erkend servicepunt.
7. Als het apparaat niet naar behoren werkt, een klap heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten is achtergelaten of in het water is gevallen, gebruik het apparaat dan niet en gooi het weg om veiligheidsrisico's te voorkomen.
8. Rek de kabel niet uit en belast deze niet. Houd de kabel altijd uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
9. Laat de kabel niet onder tapijt lopen. Bedek de kabel niet met kleden, lopers of soortgelijke bekleding. Plaats de kabel uit de buurt van een looproute zodat u hier niet over kunt struikelen.
10. Om te ontkoppelen trek aan de stekker en niet aan de kabel. Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aangeraden.
11. Steek geen voorwerpen in de openingen of de luchtinlaat grill.
12. Gebruik het apparaat niet wanneer er een opening geblokkeerd

wordt door stof, pluis, haar of iets anders wat de luchtstroom kan verminderen of blokkeren.

13. Gebruik geen reinigingsmiddelen of smeermiddelen op dit apparaat. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
14. Draag de toepassing altijd aan de basis, niet aan de lus.
15. Schakel alle besturingselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
16. Om struikelgevaar te voorkomen rolt u de kabel op wanneer deze niet in gebruik is.
17. Niet gebruiken in de buurt van open vuur, ovens, kachels of andere warmtebronnen.
18. Niet gebruiken in combinatie met of direct naast een luchtverfrisser of soortgelijke producten.
19. Verstikkingsgevaar - Deze afstandsbediening bevat kleine batterijen. Houd de afstandsbediening uit de buurt van kinderen. Slik de batterijen niet in. Raadpleeg een arts als de batterij wordt ingeslikt.
20. Zorg ervoor dat de ventilator van het elektriciteitsnet is losgekoppeld alvorens het verwijderen van de afscherming.

**Let op:**

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn servicepartner worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Gebruik het apparaat op het in de specificaties aangegeven vermogen, dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.



Zorg ervoor dat u de stekker correct in het stopcontact steekt. Als de stekker niet correct wordt ingestoken, kan dit een elektrische schok, hitte of brand veroorzaken.



Zorg ervoor dat u de plug uit het stopcontact haalt tijdens het onderhoud of de reiniging.




Gebruik geen natte handen op het apparaat en tijdens het gebruik, want dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, trek niet rechtstreeks aan de kabel maar trek de stekker uit het stopcontact, want dit kan kortsluiting en brand veroorzaken.



Deze machine mag niet worden gewijzigd of gedemonteerd.



Zorg ervoor dat er geen stof op de stekker komt, want stof kan een slechte isolatie veroorzaken.



Als u een vreemd geluid hoort, zet de ventilator uit en haal de stekker eruit.



Gelieve niet naast een TV, radio of ander elektronische apparaat te plaatsen, houdt minstens 2 meter afstand.



Gebruik het apparaat niet op een instabiele ondergrond.



Laat de wind niet lang op het lichaam waaien.



Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.



Niet gebruiken bij hoge temperaturen, op natte plaatsen of rondom vuur.




Niet reinigen met licht ontvlambare oplossingen.



Giet geen water op de ventilator en het bedieningspaneel.



## Producttechnologie informatie



### Negative Ion Generator:


De ingebouwde Negative Ion Generator reinigt de lucht die door de ventilator stroomt door deeltjes, geurtjes, bacteriën, stof en rook te verwijderen met behulp van HEPA voor frisse stromende lucht.

### HEPA Air Purification:

In de ventilator zit een HEPA (high-efficiency particulate air)-filter wat minimaal tussen de 85 en 99,999995% van alle 0,3 micrometer stofdeeltjes tegenhoudt. Hierdoor ademt u gefilterde en schone lucht in, wat ook zal helpen met allergieën.

*Dit is hoe u het HEPA-filter vervangt:*

1. Haal de stekker van de ventilator uit het stopcontact.
2. Onderaan de ventilator ziet u een vergrendel-ontgrendel icoon met een pijl in welke richting hij gaat.
3. Houdt de ventilator goed vast en draai de kant van het ontgrendel icoon op.
4. Til de bovenkant op, er zullen 2 delen ontstaan. Haal het oude filter weg en plaats de nieuwe erin.
5. Til de bovenkant terug op het nieuwe filter. En sluit deze door de andere kant op te draaien richting het vergrendel icoon, als u een klik hoort zit hij goed dicht.






## Productbediening

- De ventilator zal piepen en op het LED display het laatst gebruikte snelheidsniveau tonen om in de stand-by modus te komen.
- De ventilator heeft 8 snelheidsniveaus. Het standaardniveau is 5.
- Met het Touch paneel kan de ventilator aan/uit gezet worden, de snelheid aangepast worden en de roterende functie beheert worden.
- Druk eenmaal op de linker aan/uit knop om hem aan te zetten. Om de snelheid aan te passen drukt u naar gewenst niveau op de "+" of "-" knop.
- Om de ventilator te laten draaien, drukt u op de knop met de 2 pijltjes in de ronde. Na het horen van de piep begint de ventilator te draaien. Druk weer op dezelfde knop om de draaiende functie van de ventilator uit te schakelen.
- Om de ventilator uit te schakelen drukt u weer op de linker aan/uit knop. Na de pieptoon is de ventilator uitgeschakeld.
- Let op hier zit een verwarmings- en verkoelingsfunctie op. In het LED Touch Display kunt u de temperatuur zien die u instelt, deze varieert van 20 (cool) naar 35 (hot) graden. Ook is hier de timer te zien, mocht deze ingesteld zijn. De cool modus kan gewijzigd worden in windniveaus met de "+" en "-" op het display. De hot modus kan alleen met de afstandsbediening bestuurd worden.



## Afstandsbediening

- AAN/UIT: Druk in de stand-by-modus op de aan/uit knop om de ventilator aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om uit te schakelen.
- Temperatuur +: Met de temperatuur "+" rechts kunt u de verwarming hoger zetten. Links kunt u de ventilator harder laten blazen. Het maximum is 8.
- Temperatuur -: Met de temperatuur "-" rechts kunt u de verwarming lager zetten. Links kunt u de ventilator zachter laten blazen, het minimum is 1.
- Roteren: Terwijl de ventilator aan staat, druk op de rotatieknop, de ventilator begint te draaien en druk nogmaals op de knop om de ventilator te laten stoppen met draaien.
- Timer: Druk, terwijl de ventilator aanstaat, op de toets om de timermodus te activeren. De LED geeft de corresponderende timer weer in intervallen van 1 uur tot maximaal 8 uur. Blijf op de knop drukken om de timer naar 8 te laten gaan. Schakel de ventilator uit om de timer uit te zetten.
- Boost modus: Na het aanzetten van de ventilator, kunt u op deze knop drukken om gelijk naar het hoogste snelheidsniveau te gaan. Dit kan het geluidsniveau verhogen en wordt aangeraden alleen gedurende de dag te gebruiken.
- Slaapstand: Druk op de slaapstand knop en de ventilator blaast de lucht op een langzame snelheid waardoor ook het geluid vermindert.
- Verwarming: Druk op deze knop om de verwarming in te schakelen.
- Afkoeling: Druk op deze knop om de verwarming uit te schakelen en de koelere lucht op te starten.



### Let op:

De volgende problemen kunnen zich voordoen bij de bediening van de afstandsbediening als gevolg van overlappende frequenties:

- Bij gebruik van de afstandsbediening voor deze ventilator kunnen andere apparaten geactiveerd worden.
- Bij gebruik van afstandsbedieningen van andere apparaten kan de ventilator ook geactiveerd worden.
- De afstandsbediening kan de ventilator niet volledig uitschakelen. Haal de stekker uit het stopcontact als u de ventilator niet gebruikt


## Probleemoplossing

Als zich een probleem voordoet, bekijk dan de volgende punten:

Probleem	Probleemoplossing
Als de ventilator niet werkt wanneer de stekker in het stopcontact zit.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Druk op de AAN/UIT knop om hem aan te zetten.
Het luchtvolume is te zwak.	Controleer of de luchtuitlaat geblokkeerd is en controleer of hij op de hoogste stand staat.
De afstandsbediening werkt niet meer.	Controleer of de batterij correct is geplaatst zo ja, plaats nieuwe batterijen.
Kan niet normaal functioneren na een stroomuitval.	Haal de stekker uit het stopcontact en stop deze er opnieuw in.

## Schoonmaak en onderhoud

- Zorg ervoor dat u de stekker verwijdert bij het uitvoeren van onderhoud. Gebruik geen natte hand om aan de plug te trekken. Onopzettelijke bewegingen kunnen letsel en elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Raak tijdens het schoonmaken geen water of spatwater aan, er kan een elektrische schok of kortsluiting optreden.
- Als het apparaat vuil is, kan het worden afgeveegd met een vochtige doek met een neutraal schoonmaakmiddel. Het is gemakkelijker te ontsmetten bij gebruik van een neutraal afwasmiddel, veeg af met de natte doek, gebruik dan een droge doek en veeg af.
- Zorg ervoor dat er geen stofophoping is, aangezien dit de prestaties van het product kan beïnvloeden.
- U kunt ook een stofzuiger gebruiken om het stof te verwijderen.
- Als het lange tijd wordt gebruikt, zal er stof en vocht tussen de stekker en het stopcontact ophopen, wat brand kan veroorzaken. Trek de stekker er voorzichtig uit en veeg hem af met een droge doek.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar te voorkomen, door de leverancier worden vervangen.



## Opslag

- Plaats de ventilator na het reinigen in de nylon zak.
- De afstandsbediening en andere accessoires kunnen in een doos op een droge plaats worden opgeborgen.









**RhoDelta**  
BUSINESS SOLUTIONS & CONSUMER PRODUCTS

Villa California Building  
Escudostraat 2  
2991 XV Barendrecht