

## **HANDLEIDING**

### **Fidget pen - Magnetic pen**

- 1. Neem de pen uit de doos.**
- 2. Trek de pen uit elkaar.**
- 3. De vulling is te verwijderen om figuren te maken.**
- 4. Het Touchpad kopje is over de inktvulling heen te schuiven.**