

1. Open de rijgtool



2. Leg kabels in rijgtool



3. Stop spiraalkabel over rijgtool



4. Trek rijgtool door spiraalkabel



5. Knip overtollige spiraalkabel af



6. Geniet van opgeruimde kabels!

