



Gebruikers handleiding

Meetinstrument meerlagenbuis

Belangrijke opmerking: Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig doorleest voordat u het meetinstrument gebruikt.

1. Inspectie van de perskoppeling

Voordat u begint met meten, controleert u de diameter van de perskoppeling om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de specificaties van het ToolLine meetinstrument.

2. Vinden van de juiste diameter

Zoek op het meetinstrument naar de overeenkomstige diameter die overeenkomt met die van de perskoppeling.

3. Plaatsing van het meetinstrument

Plaats de corresponderende uitsparing van het meetinstrument op de indruk die zich op de pershuls bevindt. Let op dat de plaatsing nauwkeurig en correct is.

4. Verifiëren van de aansluiting

Controleer of het meetinstrument en de indruk perfect bij elkaar aansluiten.

5. Uitvoeren van de meting

Draai het meetinstrument 360 graden rond de indruk op de pershuls terwijl u ervoor zorgt dat ze tijdens deze handeling perfect op elkaar blijven aansluiten. Let op eventuele afwijkingen, zoals te veel afstand of belemmeringen.

Mocht er tijdens de meting een fout optreden, zoals een onjuiste aansluiting of obstructie, dan duidt dit op een probleem met de persing van de koppeling.

In het geval van een mislukte meting raden we aan om een volledig nieuwe persverbinding te maken en zowel de persmachine als de pers bek grondig te controleren op eventuele gebreken.

Volg deze instructies nauwkeurig op voor optimale prestaties en nauwkeurige metingen met het ToolLine meetinstrument.

Beschikbare accessoires

ToolLine persbekken

ToolLine TL-M5 persbekken M12 – M15 – M18 – M22 – M28
ToolLine TL-TH5 persbekken TH16 – TH20 – TH25 – TH26 – TH32
ToolLine TL-U4 persbekken U16 – U20 – U25 – U32
ToolLine TL- V5 persbekken V12 – V15 – V18 – V22 – V28
ToolLine TL- BMP3 persbekken BMP 1/4 – BMP 3/8 – BMP 1/2

ToolLine snij/knip gereedschap

ToolLine TL-0042 buizenschaar 0-42 mm
ToolLine TL-0335 Pijpsnijder 3-35 mm

ToolLine kalibratie/meet gereedschap

ToolLine TL-0326 kalibratietool 16 mm – 20 mm – 26 mm
ToolLine TL-0332 kalibratietool 20 mm – 25 mm – 32 mm
ToolLine TL-6504 meetinstrument U16 – U20 – U25 – U32
ToolLine TL-6505 meetinstrument TH16 – TH20 – TH25 – TH26 – TH32

ToolLine buiggereedschap

ToolLine TL-1632 uitwendige buigveren 16 mm – 20 mm – 25/26 mm

Scan de QR-code met de camera-app van je telefoon om het complete assortiment van **ToolLine-gereedschap** te ontdekken. Mis geen enkele

