

Accessibility

(in conformity with the DIRECTIVE (EU) 2019/882)

User may enable below function via accessibility icon  at the first start-up. or adjust settings via Select **the Start** button, and then select **Settings** > **accessibility** after log-in the windows system

Magnifier

Magnifier makes part or all of your screen bigger so you can see words and images better. Expand any or all of the following sections to learn more about Magnifier

Contrast themes

Contrast themes use a small palette of colors (with a contrast ratio of at least 7:1) to help make elements in the UI easier to see, reduce eye strain, improve text readability, and accommodate user preferences.

Narrator

Hear what is on your screen with Narrator, Windows built-in screen reader. Narrator simplifies navigation, describes images with a natural, human-sounding voice.

Voice access

Command and control your PC with your voice using Windows 11 voice access, now in preview. Open and switch between apps, browse the web, read, and author emails, and more—all without your mouse and keyboard. (it's required to download the speech model to enable accurate voice recognition.)

On-screen keyboard

On-Screen Keyboard (OSK) displays a visual keyboard with all the standard keys, so you can use your mouse or another pointing device to select keys, or use a physical single key or group of keys to cycle through the keys on the screen.

Sticky keys

When Sticky Keys feature is enabled, you don't need to press and hold multiple keys at once to trigger keyboard shortcuts. Instead, you can select them one at a time, and Windows will treat them as if they

were selected simultaneously. This feature is helpful when using common shortcuts like Ctrl+Alt+Delete or Ctrl+C.

Filter keys

Filter Keys feature tells the keyboard to ignore repeated keystrokes from hand tremors.

More information may search  by “accessibility features” and find those on windows accessibility web pages.

Dansk (DK)

Tilgængelighed

(i overensstemmelse med DIREKTIV (EU) 2019/882)

Brugeren kan aktivere nedenstående funktion via tilgængelighedsikonet  ved første opstart eller justere indstillingerne ved at vælge **Start**-knappen og derefter vælge **Indstillinger** > **Tilgængelighed** efter at have logget ind i Windows-systemet.

Forstørrelsesglas (Magnifier)

Forstørrelsesglas gør dele af eller hele skærmen større, så du lettere kan se tekst og billeder. Udvid en eller alle af følgende sektioner for at få mere at vide om Forstørrelsesglas.

Kontrasttemaer

Kontrasttemaer bruger en begrænset farvepalet (med et kontrastforhold på mindst 7:1) for at gøre elementer i brugergrænsefladen nemmere at se, reducere øjenbelastning, forbedre tekstens læsbarhed og imødekomme brugerpræferencer.

Oplæser (Narrator)

Få læst op, hvad der vises på skærmen, med Oplæser – Windows' indbyggede skærmlæser. Oplæser gør navigationen enklere og beskriver billeder med en naturlig, menneskeligt klingende stemme.

Stemmestyring (Voice Access)

Styr og betjen din pc med stemmen ved hjælp af stemmestyring i Windows 11, som nu er i forhåndsvisning. Åbn og skift mellem apps, gennemse internettet, læs og skriv e-mails og meget mere – helt uden mus og tastatur. (Det er nødvendigt at downloade talemодellen for at aktivere præcis stemmegenkendelse).

Skærmtastatur (On-Screen Keyboard)

Skærmtastatur (OSK) viser et visuelt tastatur med alle standardtaster, så du kan bruge musen eller en anden pegeenhed til at vælge taster eller bruge en fysisk enkelt tast eller en gruppe af taster til at navigere mellem tasterne på skærmen.

Træge taster (Sticky Keys)

Når funktionen Træge taster er aktiveret, behøver du ikke at trykke og holde flere taster nede samtidig for at bruge tastaturgenveje. I stedet kan du trykke dem én ad gangen, og Windows vil behandle dem, som om de blev trykket ned samtidig. Denne funktion er nyttig ved brug af almindelige genveje som Ctrl+Alt+Delete eller Ctrl+C.

Filtertaster (Filter Keys)

Funktionen Filtertaster får tastaturet til at ignorere gentagne tastetryk, som kan skyldes rystelser i hænderne.

Du kan finde flere oplysninger på  ved at søge efter “tilgængelighed” , og se dem på Windows-websteder om tilgængelighed.

Svenska (SE)

Hjälpmedel

(i enlighet med DIREKTIV (EU) 2019/882)

Användaren kan aktivera funktionen nedan via tillgänglighetsikonen  vid första uppstarten, eller justera inställningarna genom att välja Start-knappen och sedan välja **Inställningar > Hjälpmedel** efter inloggning i Windows-systemet.

Förstoringsglas

Förstoringsglas gör delar eller hela skärmen större så att du kan se ord och bilder bättre. Expandera någon eller alla av följande sektioner för att lära dig mer om Förstoringsglas.

Kontrastteman

Kontrastteman använder en liten färgpalett (med en kontrastnivå på minst 7:1) för att göra element i användargränssnittet lättare att se, minska ögontrötthet, förbättra läsbarheten av text och anpassa efter användarens preferenser.

Berättare

Hör vad som finns på din skärm med Berättare, Windows inbyggda skärmläsare. Berättare förenklar navigeringen och beskriver bilder med en naturlig, mänsklig röst.

Röststyrning

Styr och kontrollera din dator med din röst med Windows 11 Röststyrning, nu i förhandsversion. Öppna och växla mellan appar, surfa på webben, läsa och skriva e-post med mera – allt utan mus och tangentbord. (Det krävs att ladda ner talmodellen för att aktivera korrekt röstigenkänning.)

Skärmtangentbord

Skärmtangentbordet (OSK) visar ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter, så att du kan använda musen eller en annan pekanordning för att välja tangenter, eller använda en fysisk tangent eller tangentkombination för att bläddra genom tangenterna på skärmen.

Klistriga tangenter

När funktionen Klistriga tangenter är aktiverad behöver du inte trycka ner flera tangenter samtidigt för att aktivera kortkommandon. Istället kan du välja dem en i taget, och Windows behandlar dem som om de trycktes samtidigt. Denna funktion är användbar vid vanliga kortkommandon som Ctrl+Alt+Delete eller Ctrl+C.

Filtertangenter

Funktionen Filtertangenter instruerar tangentbordet att ignorera upprepade tangenttryckningar som orsakas av handskakningar.

Mer information finns på  genom att söka efter ”hjälpmedel” och på Windows webbplatser för hjälpmedel.

Français (FR)

D'ergonomie (conformément à la DIRECTIVE (UE) 2019/882)

L'utilisateur peut activer les fonctions ci-dessous via l'icône d'accessibilité  lors du premier démarrage, ou ajuster les paramètres en sélectionnant le bouton Démarrer, puis Paramètres > d'ergonomie après connexion au système Windows.

Loupe

La Loupe agrandit une partie ou la totalité de votre écran afin de mieux voir les textes et les images. Développez les sections ci-dessous pour en savoir plus sur la Loupe.

Thèmes à contraste élevé

Les thèmes à contraste élevé utilisent une palette réduite de couleurs (avec un rapport de contraste d'au moins 7:1) afin de rendre les éléments de l'interface plus faciles à voir, de réduire la fatigue oculaire, d'améliorer la lisibilité du texte et de s'adapter aux préférences des utilisateurs.

Narrateur

Écoutez le contenu affiché à l'écran grâce au Narrateur, le lecteur d'écran intégré de Windows. Le Narrateur simplifie la navigation et décrit les images avec une voix naturelle et réaliste.

Accès vocal

Contrôlez et utilisez votre PC avec votre voix grâce à l'accès vocal de Windows 11, actuellement en version préliminaire. Ouvrez et changez d'application, naviguez sur le web, lisez et rédigez des e-mails, et bien plus encore — le tout sans utiliser votre souris ni votre clavier. (Le téléchargement du module vocal est requis pour activer une reconnaissance vocale précise.)

Clavier visuel

Le clavier visuel (OSK) affiche un clavier à l'écran avec toutes les touches standard. Vous pouvez utiliser votre souris ou un autre dispositif de pointage pour sélectionner les touches, ou utiliser une touche physique unique ou un groupe de touches pour parcourir les touches affichées à l'écran.

Touches rémanentes

Lorsque la fonction Touches rémanentes est activée, il n'est pas nécessaire d'appuyer simultanément sur plusieurs touches pour exécuter des raccourcis clavier. Vous pouvez les sélectionner une par une, et Windows les interprétera comme si elles étaient pressées en même temps. Cette fonction est utile pour les raccourcis courants tels que Ctrl+Alt+Suppr ou Ctrl+C.

Touches filtres

La fonction Touches filtres permet au clavier d'ignorer les frappes répétées involontaires causées par des tremblements des mains.

Pour plus d'informations, recherchez ou « fonctionnalités d'accessibilité » sur les pages web d'accessibilité de Windows.

Vous trouverez plus d'informations sur  en recherchant « Options d'ergonomie » et sur les pages web Options d'ergonomie de Windows.

Deutsch (DE)

Barrierefreiheit (gemäß der RICHTLINIE (EU) 2019/882)

Der Benutzer kann die unten aufgeführten Funktionen beim ersten Start über das Barrierefreiheitssymbol  aktivieren oder die Einstellungen nach der Anmeldung im Windows-System über Start > Einstellungen > Erleichterte Bedienung anpassen.

Bildschirmlupe

Die Bildschirmlupe vergrößert einen Teil oder den gesamten Bildschirm, damit Sie Texte und Bilder besser erkennen können. Erweitern Sie die folgenden Abschnitte, um mehr über die Bildschirmlupe zu erfahren.

Kontrastdesigns

Kontrastdesigns verwenden eine reduzierte Farbpalette (mit einem Kontrastverhältnis von mindestens 7:1), um Elemente der Benutzeroberfläche besser sichtbar zu machen, die Augenbelastung zu verringern, die Lesbarkeit von Text zu verbessern und individuelle Benutzerpräferenzen zu berücksichtigen.

Sprachausgabe (Narrator)

Lassen Sie sich mit der integrierten Windows-Sprachausgabe (Narrator) vorlesen, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Der Narrator erleichtert die Navigation und beschreibt Bilder mit einer natürlich klingenden Stimme.

Sprachzugriff

Steuern und bedienen Sie Ihren PC mit Ihrer Stimme mithilfe des Sprachzugriffs von Windows 11, derzeit in der Vorschau verfügbar. Öffnen und wechseln Sie zwischen Apps, surfen Sie im Internet, lesen und verfassen Sie E-Mails und vieles mehr – ganz ohne Maus und Tastatur. (Für eine genaue Spracherkennung ist das Herunterladen des Sprachmodells erforderlich.)

Bildschirmtastatur

Die Bildschirmtastatur (OSK) zeigt eine visuelle Tastatur mit allen Standardtasten an. Sie können mit der Maus oder einem anderen Zeigegerät Tasten auswählen oder mit einer einzelnen physischen Taste bzw. einer Tastengruppe durch die auf dem Bildschirm angezeigten Tasten navigieren.

Einrastfunktion (Sticky Keys)

Wenn die Einrastfunktion aktiviert ist, müssen Sie nicht mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt halten, um Tastenkombinationen auszuführen. Stattdessen können Sie die Tasten nacheinander drücken, und Windows behandelt sie so, als wären sie gleichzeitig gedrückt worden. Diese Funktion ist hilfreich bei gängigen Tastenkombinationen wie Strg+Alt+Entf oder Strg+C.

Filtertasten

Die Funktion „Filtertasten“ weist die Tastatur an, wiederholte Tastenanschläge, die beispielsweise durch Zittern der Hände verursacht werden, zu ignorieren.

Weitere Informationen finden Sie auf , indem Sie nach „Erleichterte Bedienung“ suchen, sowie auf den Windows-Webseiten zur Erleichterten Bedienung.

Italiano (IT)

Accessibilità (in conformità alla DIRETTIVA (UE) 2019/882)

L'utente può attivare le funzioni riportate di seguito tramite l'icona di accessibilità  al primo avvio, oppure modificare le impostazioni selezionando il pulsante Start e poi Impostazioni > Accessibilità dopo aver effettuato l'accesso al sistema Windows.

Lente di ingrandimento

La Lente di ingrandimento consente di aumentare le dimensioni di una parte o dell'intero schermo per visualizzare meglio testi e immagini. Espandere le sezioni seguenti per ulteriori informazioni sulla Lente di ingrandimento.

Temi a contrasto elevato

I temi a contrasto elevato utilizzano una palette di colori ridotta (con un rapporto di contrasto di almeno 7:1) per rendere gli elementi dell'interfaccia utente più facili da vedere, ridurre l'affaticamento visivo, migliorare la leggibilità del testo e soddisfare le preferenze degli utenti.

Assistente vocale (Narratore)

Ascolta ciò che appare sullo schermo con l'Assistente vocale integrato di Windows. Il Narratore semplifica la navigazione e descrive le immagini con una voce naturale e realistica.

Accesso vocale

Controlla e utilizza il PC con la voce grazie alla funzione Accesso vocale di Windows 11, attualmente in anteprima. Apri e passa da un'app all'altra, naviga sul web, leggi e scrivi e-mail e molto altro — tutto senza usare mouse e tastiera. (È necessario scaricare il modello vocale per abilitare un riconoscimento vocale accurato.)

Tastiera su schermo

La Tastiera su schermo (OSK) visualizza una tastiera virtuale con tutti i tasti standard. È possibile utilizzare il mouse o un altro dispositivo di puntamento per selezionare i tasti, oppure usare un singolo tasto fisico o un gruppo di tasti per scorrere tra i tasti visualizzati sullo schermo.

Tasti permanenti

Quando la funzione Tasti permanenti è attivata, non è necessario premere contemporaneamente più tasti per eseguire le combinazioni da tastiera. È possibile selezionarli uno alla volta e Windows li considererà come se fossero stati premuti insieme. Questa funzione è utile per combinazioni comuni come Ctrl+Alt+Canc o Ctrl+C.

Tasti filtro

La funzione Tasti filtro indica alla tastiera di ignorare le pressioni ripetute dei tasti causate, ad esempio, da tremori delle mani.

Ulteriori informazioni sono disponibili su  cercando “Accessibilità” e nelle pagine web Accessibilità di Windows.

Español (ES)

Accesibilidad (de conformidad con la DIRECTIVA (UE) 2019/882)

El usuario puede habilitar las siguientes funciones mediante el icono de accesibilidad  durante el primer inicio, o ajustar la configuración seleccionando el botón Inicio y luego Configuración > Accesibilidad después de iniciar sesión en el sistema Windows.

Lupa

La Lupa amplía una parte o la totalidad de la pantalla para que pueda ver mejor el texto y las imágenes. Expanda las siguientes secciones para obtener más información sobre la Lupa.

Temas de alto contraste

Los temas de alto contraste utilizan una paleta de colores reducida (con una relación de contraste de al menos 7:1) para facilitar la visualización de los elementos de la interfaz de usuario, reducir la fatiga visual, mejorar la legibilidad del texto y adaptarse a las preferencias del usuario.

Narrador

Escuche lo que aparece en la pantalla con el Narrador, el lector de pantalla integrado de Windows. El Narrador simplifica la navegación y describe las imágenes con una voz natural y similar a la humana.

Acceso por voz

Controle y maneje su PC con la voz mediante el acceso por voz de Windows 11, actualmente en versión preliminar. Abra y cambie entre aplicaciones, navegue por la web, lea y redacte correos electrónicos y mucho más, todo sin usar el ratón ni el teclado. (Es necesario descargar el modelo de voz para habilitar un reconocimiento de voz preciso.)

Teclado en pantalla

El Teclado en pantalla (OSK) muestra un teclado visual con todas las teclas estándar. Puede utilizar el ratón u otro dispositivo señalador para seleccionar las teclas, o usar una tecla física individual o un grupo de teclas para desplazarse por las teclas que aparecen en la pantalla.

Teclas especiales

Cuando la función Teclas especiales está activada, no es necesario presionar varias teclas al mismo tiempo para ejecutar atajos de teclado. Puede presionarlas una por una, y Windows las interpretará como si se hubieran presionado simultáneamente. Esta función es útil para atajos comunes como Ctrl+Alt+Supr o Ctrl+C.

Teclas de filtro

La función Teclas de filtro indica al teclado que ignore las pulsaciones repetidas causadas, por ejemplo, por temblores en las manos.

Puede encontrar más información en  buscando “Accesibilidad” y en las páginas web de Accesibilidad de Windows.

Português (PT)

Acessibilidade (em conformidade com a DIRETIVA (UE) 2019/882)

O utilizador pode ativar as funções abaixo através do ícone de acessibilidade  no primeiro arranque ou ajustar as definições seleccionando o botão Iniciar e, em seguida, Definições > Acessibilidade após iniciar sessão no sistema Windows.

Lupa

A Lupa amplia parte ou a totalidade do ecrã para que possa ver melhor o texto e as imagens. Expanda as secções seguintes para saber mais sobre a Lupa.

Temas de alto contraste

Os temas de alto contraste utilizam uma paleta de cores reduzida (com uma relação de contraste de pelo menos 7:1) para tornar os elementos da interface do utilizador mais fáceis de visualizar, reduzir a fadiga ocular, melhorar a legibilidade do texto e acomodar as preferências do utilizador.

Narrador

Ouçá o que está no ecrã com o Narrador, o leitor de ecrã integrado do Windows. O Narrador simplifica a navegação e descreve imagens com uma voz natural e semelhante à humana.

Acesso por voz

Controle e utilize o seu PC com a sua voz utilizando o acesso por voz do Windows 11, atualmente em pré-visualização. Abra e alterne entre aplicações, navegue na Web, leia e redija e-mails e muito mais — tudo sem utilizar o rato nem o teclado. (É necessário transferir o modelo de voz para ativar um reconhecimento de voz preciso.)

Teclado no ecrã

O Teclado no Ecrã (OSK) apresenta um teclado visual com todas as teclas padrão. Pode utilizar o rato ou outro dispositivo apontador para seleccionar as teclas, ou utilizar uma tecla física individual ou um grupo de teclas para percorrer as teclas apresentadas no ecrã.

Teclas de aderência

Quando a funcionalidade Teclas de aderência está ativada, não é necessário premir várias teclas ao mesmo tempo para executar atalhos de teclado. Em vez disso, pode seleccioná-las uma de cada vez, e o Windows irá tratá-las como se tivessem sido premidas simultaneamente. Esta funcionalidade é útil para atalhos comuns como Ctrl+Alt+Del ou Ctrl+C.

Teclas de filtragem

A funcionalidade Teclas de filtragem instrui o teclado a ignorar repetições de teclas causadas, por exemplo, por tremores nas mãos.

Para mais informações, pesquise ou “funcionalidades de acessibilidade” nas páginas Web de acessibilidade do Windows.

Mais informações podem ser encontradas em  pesquisando por “Acessibilidade” e nas páginas da Web de Acessibilidade do Windows.

Polski (PL)

Ułatwienia dostępu (zgodnie z DYREKTYWĄ (UE) 2019/882)

Użytkownik może włączyć poniższe funkcje za pomocą ikony ułatwień dostępu  przy pierwszym uruchomieniu lub dostosować ustawienia, wybierając przycisk Start, a następnie Ustawienia > Ułatwienia dostępu po zalogowaniu się do systemu Windows.

Lupa

Lupa powiększa część lub cały ekran, aby umożliwić lepsze widzenie tekstu i obrazów. Rozwiń poniższe sekcje, aby dowiedzieć się więcej o Lupie.

Motywy o wysokim kontraście

Motywy o wysokim kontraście wykorzystują ograniczoną paletę kolorów (ze współczynnikiem kontrastu co najmniej 7:1), aby ułatwić dostrzeganie elementów interfejsu użytkownika, zmniejszyć zmęczenie oczu, poprawić czytelność tekstu oraz dostosować się do preferencji użytkownika.

Narrator

Słuchaj treści wyświetlanych na ekranie dzięki Narratorowi, wbudowanemu czytnikowi ekranu systemu Windows. Narrator upraszcza nawigację i opisuje obrazy naturalnie brzmiącym głosem.

Dostęp głosowy

Steruj komputerem i obsługuj go za pomocą głosu dzięki funkcji Dostęp głosowy w systemie Windows 11, obecnie w wersji zapoznawczej. Otwieraj i przełączaj aplikacje, przeglądaj Internet, czytaj i twórz wiadomości e-mail i wiele więcej — bez użycia myszy i klawiatury. (Aby zapewnić dokładne rozpoznawanie mowy, wymagane jest pobranie modelu mowy.)

Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa (OSK) wyświetla wirtualną klawiaturę ze wszystkimi standardowymi klawiszami. Możesz używać myszy lub innego urządzenia wskazującego do wybierania klawiszy albo korzystać z pojedynczego klawisza fizycznego lub grupy klawiszy, aby przechodzić między klawiszami wyświetlanymi na ekranie.

Klawisze trwałe

Po włączeniu funkcji Klawisze trwałe nie trzeba naciskać i przytrzymywać kilku klawiszy jednocześnie, aby uruchomić skróty klawiaturowe. Zamiast tego można naciskać je pojedynczo, a system Windows potraktuje je tak, jakby zostały wciśnięte jednocześnie. Funkcja ta jest przydatna w przypadku popularnych skrótów, takich jak Ctrl+Alt+Delete lub Ctrl+C.

Klawisze filtrujące

Funkcja Klawisze filtrujące powoduje, że klawiatura ignoruje powtarzające się naciśnięcia klawiszy spowodowane na przykład drżeniem rąk.

Więcej informacji można znaleźć w , wyszukując „Ułatwienia dostępu”, oraz na stronach internetowych Ułatwień dostępu systemu Windows.

Čeština (CZ)

Usnadnění přístupu (v souladu se SMĚRNICÍ (EU) 2019/882)

Uživatel může níže uvedené funkce povolit pomocí ikony usnadnění přístupu  při prvním spuštění nebo upravit nastavení výběrem tlačítka Start a poté Nastavení > Usnadnění přístupu po přihlášení do systému Windows.

Lupa

Lupa zvětšuje část nebo celou obrazovku, abyste mohli lépe vidět text a obrázky. Rozbalte následující části a dozvíte se více o Lupě.

Motivy s vysokým kontrastem

Motivy s vysokým kontrastem používají omezenou paletu barev (s kontrastním poměrem alespoň 7:1), aby byly prvky uživatelského rozhraní lépe viditelné, snížila se únava očí, zlepšila čitelnost textu a vyhovělo se preferencím uživatele.

Předčítání (Narrátor)

Poslouchajte obsah obrazovky pomocí funkce Předčítání, vestavěné čtečky obrazovky systému Windows. Narrátor usnadňuje navigaci a popisuje obrázky přirozeně znějícím hlasem.

Hlasový přístup

Ovládejte svůj počítač hlasem pomocí funkce Hlasový přístup ve Windows 11, která je nyní ve verzi Preview. Otevírejte a přepínáte aplikace, procházejte web, čtete a píšete e-maily a mnoho dalšího — to vše bez použití myši a klávesnice. (Pro přesné rozpoznávání řeči je nutné stáhnout jazykový model.)

Klávesnice na obrazovce

Klávesnice na obrazovce (OSK) zobrazuje vizuální klávesnici se všemi standardními klávesami. Pomocí myši nebo jiného polohovacího zařízení můžete vybírat klávesy, případně použít jednu fyzickou klávesu nebo skupinu kláves k procházení kláves zobrazených na obrazovce.

Lepicí klávesy

Pokud je funkce Lepicí klávesy zapnuta, nemusíte současně stisknout a držet více kláves pro použití klávesových zkratk. Můžete je stisknout jednu po druhé a systém Windows je vyhodnotí, jako by byly stisknuty současně. Tato funkce je užitečná pro běžné zkratky, jako jsou Ctrl+Alt+Delete nebo Ctrl+C.

Filtr kláves

Funkce Filtr kláves říká klávesnici, aby ignorovala opakovaná stisknutí kláves způsobená například třesem rukou.

Další informace najdete na  vyhledáním „Usnadnění přístupu“ a na webových stránkách Usnadnění přístupu systému Windows.

Magyar (HU)

Akadálymentesség
(a 2019/882/EU IRÁNYELVVEL összhangban)

A felhasználó az alábbi funkciókat az első indításkor az  akadálymentességi ikon segítségével engedélyezheti, vagy a Windows rendszerbe történő bejelentkezés után a Start gomb, majd a Beállítások > Akadálymentesség menüpont kiválasztásával módosíthatja a beállításokat.

Nagyító

A Nagyító a képernyő egy részét vagy egészét felnagyítja, így a szöveg és a képek jobban láthatók. A Nagyítóról további információkat az alábbi szakaszok kibontásával talál.

Magas kontrasztú témák

A magas kontrasztú témák korlátozott színpalettát használnak (legalább 7:1 kontrasztarány), hogy a felhasználói felület elemei jobban láthatók legyenek, csökkenjen a szem megerőltetése, javuljon a szöveg olvashatósága, és megfeleljenek a felhasználói igényeknek.

Narrátor

Hallgassa meg, mi látható a képernyőn a Windows beépített képernyőolvasójával, a Narrátorral. A Narrátor megkönnyíti a navigációt, és természetes hangzású hangon írja le a képeket.

Hangvezérlés

Íranyítsa és kezelje számítógépét hangjával a Windows 11 Hangvezérlés funkciójával, amely jelenleg előzetes verzióban érhető el. Nyisson meg és váltson alkalmazások között, böngésszen az interneten, olvasson és írjon e-maileket és még sok más — mindezt egér és billentyűzet használata nélkül. (A pontos hangfelismeréshez szükséges a beszédmodell letöltése.)

Képernyő-billentyűzet

A Képernyő-billentyűzet (OSK) egy vizuális billentyűzetet jelenít meg az összes szabványos billentyűvel. Az egér vagy más mutatóeszköz segítségével kiválaszthatja a billentyűket, vagy egyetlen fizikai billentyű, illetve billentyűcsoport használatával lépkedhet a képernyőn megjelenő billentyűk között.

Beragadó billentyűk

Ha a Beragadó billentyűk funkció engedélyezve van, nem szükséges több billentyűt egyszerre lenyomva tartani a billentyűparancsok használatához. Ehelyett egyesével is lenyomhatók, és a Windows úgy kezeli őket, mintha egyszerre lettek volna lenyomva. Ez a funkció hasznos az olyan gyakori billentyűparancsoknál, mint a Ctrl+Alt+Delete vagy a Ctrl+C.

Szűrőbillentyűk

A Szűrőbillentyűk funkció arra utasítja a billentyűzetet, hogy figyelmen kívül hagyja a kézremegésből eredő ismételt billentyűleütéseket.

További információ a  oldalon található az „Akadálymentesség” kifejezésre keresve, valamint a Windows akadálymentességi weboldalain.

Norsk (NO)

Tilgjengelighet (i samsvar med DIREKTIV (EU) 2019/882)

Brukeren kan aktivere funksjonene nedenfor via tilgjengelighetsikonet  ved første oppstart, eller justere innstillingene ved å velge Start-knappen og deretter Innstillinger > Tilgjengelighet etter pålogging i Windows-systemet.

Forstørrelsesglass

Forstørrelsesglass gjør deler av eller hele skjermen større slik at du kan se tekst og bilder bedre. Utvid avsnittene nedenfor for å lære mer om Forstørrelsesglass.

Temaer med høy kontrast

Temaer med høy kontrast bruker en begrenset fargepalett (med et kontrastforhold på minst 7:1) for å gjøre elementer i brukergrensesnittet lettere å se, redusere belastning på øynene, forbedre lesbarheten av tekst og tilpasse seg brukerens preferanser.

Skjermleser (Forteller)

Hør hva som vises på skjermen med Forteller, den innebygde skjermleseren i Windows. Forteller forenkler navigasjonen og beskriver bilder med en naturlig og menneskelignende stemme.

Talestyring

Styr og kontroller PC-en med stemmen din ved hjelp av Talestyring i Windows 11, som nå er i forhåndsvisning. Åpne og bytt mellom apper, surf på nettet, les og skriv e-poster og mye mer — alt uten bruk av mus og tastatur. (Det er nødvendig å laste ned talemодellen for å aktivere nøyaktig talegjenkjenning.)

Skjermtastatur

Skjermtastatur (OSK) viser et visuelt tastatur med alle standardtaster. Du kan bruke musen eller en annen pekeenhet til å velge taster, eller bruke en enkelt fysisk tast eller en gruppe taster til å bla gjennom tastene på skjermen.

Trege taster

Når funksjonen Trege taster er aktivert, trenger du ikke å trykke og holde flere taster samtidig for å bruke hurtigtaster. I stedet kan du trykke dem én om gangen, og Windows vil behandle dem som om de ble trykket samtidig. Denne funksjonen er nyttig for vanlige hurtigtaster som Ctrl+Alt+Delete eller Ctrl+C.

Filtertaster

Funksjonen Filtertaster gjør at tastaturet ignorerer gjentatte tastetrykk forårsaket av for eksempel håndskjelving.

Du finner mer informasjon på  ved å søke etter “Tilgjengelighet” , samt på Windows-nettstedene for Tilgjengelighet.

Íslenska (IS)

Aðgengi (í samræmi við TILSKIPUN (ESB) 2019/882)

Notandi getur virkjað eftirfarandi aðgerðir með aðgengistákninu  við fyrstu ræsingu eða breytt stillingum með því að velja Start-hnappinn og síðan Stillingar > Aðgengi eftir að hafa skráð sig inn í Windows-kerfið.

Stækkunargler

Stækkunargler stækkar hluta eða allan skjáinn svo þú getir séð texta og myndir betur. Opnaðu kaflana hér að neðan til að fá frekari upplýsingar um Stækkunargler.

Þemu með miklum birtuskilum

Þemu með miklum birtuskilum nota takmarkað litaval (með birtuskilahlutfalli að minnsta kosti 7:1) til að gera þætti í notendaviðmóti sýnilegri, draga úr álagi á augu, bæta læsileika texta og laga sig að óskum notenda.

Skjálesari (Narrator)

Hlustaðu á það sem birtist á skjánum með Narrator, innbyggðum skjálesara Windows. Narrator einfaldar leiðsögn og lýsir myndum með náttúrulegri og mannlegri rödd.

Raddstýring

Stýrðu og notaðu tölvuna með röddinni með Raddstýringu í Windows 11, sem er nú í prufuútgáfu. Opnaðu og skiptu á milli forrita, vafraðu á netinu, lestu og skrifaðu tölvupósta og fleira — allt án þess að nota mús og lyklaborð. (Nauðsynlegt er að hlaða niður talmódeli til að virkja nákvæma talgreiningu.)

Skjályklaborð

Skjályklaborð (OSK) birtir sýndarlyklaborð með öllum stöðluðum tökkum. Þú getur notað mús eða annað benditæki til að velja takka, eða notað einn líkamlegan takka eða hóp takka til að fletta í gegnum takkana á skjánum.

Festilyklar

Þegar Festilyklar eru virkir þarftu ekki að ýta á og halda niðri mörgum tökkum samtímis til að nota flýtilykla. Þess í stað geturðu valið þá einn í einu og Windows meðhöndlar þá eins og ýtt hafi verið á þá samtímis. Þessi aðgerð er gagnleg fyrir algenga flýtilykla eins og Ctrl+Alt+Delete eða Ctrl+C.

Síulyklar

Síulyklar láta lyklaborðið hunsast endurtekin takkaslátt sem getur stafað af til dæmis skjálfta í höndum.

Nánari upplýsingar má finna á  með því að leita að „Aðgengi“ og á vefsíðum Windows um aðgengi

Suomi (FI)

Esteettömyys (EU-DIREKTIIVIN (EU) 2019/882 mukaisesti)

Käyttäjä voi ottaa alla luetellut toiminnot käyttöön esteettömyyskuvakkeen  avulla ensimmäisellä käynnistyksellä tai muokata asetuksia valitsemalla Käynnistä-painike ja sitten Asetukset > Helppokäyttötoiminnot Windows-järjestelmään kirjautumisen jälkeen.

Suurennuslasi

Suurennuslasi suurentaa osan tai koko näytön, jotta voit nähdä tekstit ja kuvat paremmin. Laajenna alla olevat osiot saadaksesi lisätietoja Suurennuslasista.

Korkean kontrastin teemat

Korkean kontrastin teemat käyttävät pientä väripalettia (vähintään 7:1 kontrastisuhteella) helpottaakseen käyttöliittymän elementtien näkemistä, vähentääkseen silmien rasitusta, parantaakseen tekstin luettavuutta ja mukautuakseen käyttäjän mieltymyksiin.

Ruudunlukija (Narrator)

Kuuntele, mitä näytöllä näkyy, Windowsin sisäänrakennetun ruudunlukijan, Narratorin avulla. Narrator helpottaa navigointia ja kuvaa kuvia luonnollisen kuuloisella, ihmismäisellä äänellä.

Puheohjaus

Ohjaa ja käytä tietokonettasi äänelläsi Windows 11:n puheohjauksen avulla, joka on tällä hetkellä esikatseluvaiheessa. Avaa ja vaihda sovellusten välillä, selaa verkkoa, lue ja kirjoita sähköposteja ja paljon muuta — kaikki ilman hiirtä ja näppäimistöä. (Tarkkaa puheentunnistusta varten on ladattava puhemalli.)

Näytönäppäimistö

Näytönäppäimistö (OSK) näyttää visuaalisen näppäimistön, jossa on kaikki standardinäppäimet. Voit valita näppäimiä hiiren tai muun osoitinlaitteen avulla tai käyttää yhtä fyysistä näppäintä tai näppäinryhmää selataksesi näytöllä näkyviä näppäimiä.

Liimautuvat näppäimet

Kun Liimautuvat näppäimet -toiminto on käytössä, sinun ei tarvitse painaa useita näppäimiä samanaikaisesti suorittaaksesi pikanäppäimiä. Sen sijaan voit valita ne yksitellen, ja Windows käsittelee niitä ikään kuin ne olisi painettu samanaikaisesti. Tämä toiminto on hyödyllinen yleisten pikanäppäinten, kuten Ctrl+Alt+Del tai Ctrl+C, käytössä.

Suodatinäppäimet

Suodatinäppäimet-toiminto ohjaa näppäimistön jättämään huomiotta toistuvat näppäinpainallukset, joita esimerkiksi käsien tärinä voi aiheuttaa.

Lisätietoja on saatavilla -sivustolta hakusanalla ” Helppokäyttötoiminnot” sekä Windowsin Helppokäyttötoiminnot-verkkosivuilla.

Nederlands (NL)

Toegankelijkheid (in overeenstemming met de RICHTLIJN (EU) 2019/882)

De gebruiker kan de onderstaande functies inschakelen via het toegankelijkheidspictogram  bij de eerste keer opstarten, of de instellingen aanpassen door op de Startknop te klikken en vervolgens Instellingen > Toegankelijkheid te selecteren nadat u bent aangemeld bij het Windows-systeem.

Vergrootglas

Het Vergrootglas vergroot een deel of het volledige scherm, zodat u woorden en afbeeldingen beter kunt zien. Vouw de onderstaande secties uit voor meer informatie over het Vergrootglas.

Contrastthema's

Contrastthema's gebruiken een beperkt kleurenpalet (met een contrastverhouding van minimaal 7:1) om elementen in de gebruikersinterface beter zichtbaar te maken, vermoeidheid van de ogen te verminderen, de leesbaarheid van tekst te verbeteren en aan de voorkeuren van de gebruiker tegemoet te komen.

Verteller (Narrator)

Hoor wat er op uw scherm wordt weergegeven met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows. Verteller vereenvoudigt de navigatie en beschrijft afbeeldingen met een natuurlijke, mensachtige stem.

Spraaktoegang

Bedien en gebruik uw pc met uw stem met Spraaktoegang in Windows 11, momenteel beschikbaar in preview. Open en wissel tussen apps, blader op internet, lees en schrijf e-mails en meer — alles zonder muis en toetsenbord. (Het is noodzakelijk om het spraakmodel te downloaden voor nauwkeurige spraakherkenning.)

Schermttoetsenbord

Het Schermttoetsenbord (OSK) toont een visueel toetsenbord met alle standaardtoetsen. U kunt de toetsen selecteren met de muis of een ander aanwijstoestel, of een fysieke toets of toetsengroep gebruiken om door de toetsen op het scherm te navigeren.

Plaktoetsen

Wanneer de functie Plaktoetsen is ingeschakeld, hoeft u niet meerdere toetsen tegelijkertijd ingedrukt te houden om sneltoetsen te activeren. U kunt ze één voor één selecteren en Windows behandelt ze alsof ze tegelijkertijd zijn ingedrukt. Deze functie is handig voor veelgebruikte sneltoetsen zoals Ctrl+Alt+Delete of Ctrl+C.

Filtoetsen

De functie Filtoetsen zorgt ervoor dat het toetsenbord herhaalde toetsaanslagen, bijvoorbeeld door trillende handen, negeert.

Meer informatie vindt u op  door te zoeken naar “Toegankelijkheid” en op de Windows-webpagina’s voor Toegankelijkheid.

Română (RO)

Accesibilitate

(în conformitate cu DIRECTIVA (UE) 2019/882)

Utilizatorul poate activa funcția de mai jos prin pictograma de accesibilitate  la prima pornire sau poate ajusta setările selectând butonul Start, apoi selectând Setări > Accesibilitate după ce se conectează la sistemul Windows.

Lupă

Lupa mărește o parte sau întregul ecran, astfel încât să puteți vedea mai clar cuvintele și imaginile. Extindeți oricare dintre secțiunile următoare pentru a afla mai multe despre Lupă.

Teme de contrast

Temele de contrast folosesc o paletă redusă de culori (cu un raport de contrast de cel puțin 7:1) pentru a ajuta la vizualizarea mai clară a elementelor din interfața utilizator, reduc oboseala ochilor, îmbunătățesc lizibilitatea textului și se adaptează preferințelor utilizatorului.

Narator

Ascultați ce este pe ecran cu Narator, cititorul de ecran integrat în Windows. Narator simplifică navigarea și descrie imaginile cu o voce naturală, asemănătoare unei voci umane.

Acces vocal

Comandați și controlați PC-ul cu vocea folosind Accesul vocal în Windows 11, acum în previzualizare. Deschideți și comutați între aplicații, navigați pe internet, citiți și redactați e-mailuri și multe altele — totul fără mouse sau tastatură. (Este necesar să descărcați modelul de vorbire pentru a permite recunoașterea vocală precisă.)

Tastatură pe ecran

Tastatura pe ecran (OSK) afișează o tastatură vizuală cu toate tastele standard, astfel încât să puteți folosi mouse-ul sau un alt dispozitiv de indicare pentru a selecta tastele, sau să folosiți o tastă fizică sau un grup de taste pentru a naviga printre tastele de pe ecran.

Taste lipicioase

Când funcția Taste lipicioase este activată, nu trebuie să apăsați și să mențineți apăsată mai multe taste simultan pentru a activa comenzile rapide. În schimb, le puteți selecta pe rând, iar Windows le va trata ca și cum ar fi fost selectate simultan. Această funcție este utilă pentru comenzile rapide comune, cum ar fi Ctrl+Alt+Delete sau Ctrl+C.

Taste filtrante

Funcția Taste filtrante face ca tastatura să ignore apăsările repetate cauzate de tremurul mâinii.

Mai multe informații sunt disponibile pe  căutând „Accesibilitate” și pe paginile web Accesibilitate Windows.

Русский (RU)

Доступность

(в соответствии с ДИРЕКТИВОЙ (ЕС) 2019/882)

Пользователь может включить приведённую ниже функцию через значок доступности  при первом запуске или изменить настройки, выбрав кнопку **Пуск**, а затем **Параметры > Специальные возможности** после входа в систему Windows.

Лупа

Лупа увеличивает часть или весь экран, чтобы вы могли лучше видеть слова и изображения. Разверните любой из разделов ниже, чтобы узнать больше о Лупе.

Контрастные темы

Контрастные темы используют ограниченную палитру цветов (с коэффициентом контрастности не менее 7:1), чтобы элементы интерфейса было легче различать, снизить нагрузку на глаза, улучшить читаемость текста и учитывать предпочтения пользователя.

Чтец (Narrator)

Слушайте, что отображается на экране, с помощью Чтеца — встроенного экранного диктора Windows. Чтец упрощает навигацию и описывает изображения естественным, похожим на человеческий, голосом.

Голосовой доступ

Командуйте и управляйте ПК с помощью голоса с функцией Голосовой доступ в Windows 11 (сейчас в предварительной версии). Открывайте и переключайтесь между приложениями, просматривайте интернет, читайте и создавайте письма и многое другое — всё это без мыши и клавиатуры. (Для точного распознавания речи требуется загрузить речевую модель.)

Экранная клавиатура

Экранная клавиатура (OSK) отображает визуальную клавиатуру со всеми стандартными клавишами, чтобы вы могли использовать мышь или другое указывающее устройство для выбора клавиш, или использовать физическую клавишу или комбинацию клавиш для навигации по экранной клавиатуре.

Залипающие клавиши

Когда функция Залипающих клавиш включена, не нужно одновременно удерживать несколько клавиш для активации горячих клавиш. Вместо этого можно выбирать их по одной, и Windows будет воспринимать их так, как если бы они были нажаты одновременно.

Эта функция полезна для часто используемых сочетаний клавиш, таких как Ctrl+Alt+Delete или Ctrl+C.

Фильтрующие клавиши

Функция Фильтрующих клавиш заставляет клавиатуру игнорировать повторные нажатия, вызванные дрожанием рук.

Дополнительные сведения можно найти на , выполнив поиск по запросу «Специальные возможности», а также на веб-страницах Специальные возможности Windows.

简体中文 (CN)

辅助功能（符合指令 (EU) 2019/882）

用户可以在首次启动时通过辅助功能图标  启用以下功能，或在登录 Windows 系统后通过 **开始** → **设置** → **辅助功能** 调整相关设置。

放大镜

放大镜可以放大屏幕的部分或全部内容，使文字和图像更易于查看。展开以下任意或全部部分以了解更多关于放大镜的信息。

高对比度主题

高对比度主题使用有限的颜色调色板（对比度至少为 7:1），帮助界面元素更易识别，减轻眼睛疲劳，提高文字可读性，并满足用户偏好。

讲述人 (Narrator)

使用 Windows 内置屏幕阅读器讲述人听取屏幕内容。讲述人简化导航，并以自然、人声般的声音描述图像。

语音访问

使用 Windows 11 语音访问（预览版）通过语音控制电脑。可以打开和切换应用、浏览网页、阅读和撰写邮件等——无需使用鼠标和键盘。

注意：需要下载语音模型以实现准确的语音识别。

屏幕键盘

屏幕键盘 (OSK) 显示完整的可视化键盘，可使用鼠标或其他指点设备选择按键，或使用物理单键或组合键在屏幕键上循环选择。

粘滞键

启用粘滞键后，无需同时按下多个键即可触发快捷键。可以依次按键，Windows 会将其视为同时按下。该功能对使用常见快捷键（如 Ctrl+Alt+Delete 或 Ctrl+C）非常有帮助。

筛选键

筛选键功能会让键盘忽略手抖引起的重复按键，提高输入准确性。

更多信息

可在 Windows 辅助功能网页上搜索  或 **“辅助功能”** 以获取更多信息。

繁體中文 (TW)

協助工具（符合指令 (EU) 2019/882）

使用者可以在首次啟動時，透過輔助功能圖示  啟用以下功能；或在登入 Windows 系統後，透過 **開始 → 設定 → 協助工具** 調整相關設定。

放大鏡

放大鏡可將螢幕的部分或全部內容放大，使文字與影像更易於查看。展開下列任意或全部章節以了解更多關於放大鏡的資訊。

對比佈景主題

高對比度主題使用有限的色彩調色盤（對比度至少為 7:1），幫助介面元素更容易辨識、減輕眼睛疲勞、提升文字可讀性，並滿足使用者偏好。

朗讀 (Narrator)

使用 Windows 內建的螢幕閱讀器講述人來聆聽螢幕上的內容。講述人可簡化導航，並以自然、人聲般的語音描述影像。

語音存取

使用 Windows 11 語音存取（預覽版）透過語音指令控制電腦。可開啟與切換應用程式、瀏覽網頁、閱讀及撰寫電子郵件等——全部無需使用滑鼠與鍵盤。

注意：需下載語音模型以確保語音辨識的準確性。

螢幕鍵盤

螢幕鍵盤 (OSK) 顯示完整的可視化鍵盤，可使用滑鼠或其他指點裝置選取按鍵，或使用實體單鍵或組合鍵在螢幕鍵盤上循環選擇按鍵。

相黏鍵

啟用相黏鍵後，無需同時按下多個鍵即可觸發快捷鍵。可依次按鍵，Windows 會將其視為同時按下。此功能對使用常用快捷鍵（如 Ctrl+Alt+Delete 或 Ctrl+C）非常有幫助。

篩選鍵

篩選鍵功能可讓鍵盤忽略手部顫抖造成的重複按鍵，提升輸入準確性。

更多資訊

可至 Windows 協助工具網頁上搜尋  「協助工具」以取得更多資訊。

Slovenčina (SK)

Prístupnosť

(v súlade so SMERNICOU (EÚ) 2019/882)

Používateľ môže pri prvom spustení aktivovať nižšie uvedené funkcie prostredníctvom ikony prístupnosti  alebo upraviť nastavenia po prihlásení do systému Windows cez **Štart → Nastavenia → Zjednodušenie prístupu**.

Lupa

Lupa zväčšuje časť alebo celú obrazovku, aby bolo jednoduchšie vidieť text a obrázky. Rozbaľte ktorúkoľvek alebo všetky nasledujúce sekcie a dozviete sa viac o Lupe.

Kontrastné témy

Kontrastné témy používajú malú paletu farieb (s kontrastným pomerom aspoň 7:1), aby boli prvky používateľského rozhrania ľahšie viditeľné, znížila sa únava očí, zlepšila čitateľnosť textu a prispôbili sa preferenciám používateľa.

Rozprávač (Narrator)

Počujte, čo je na obrazovke, pomocou Rozprávača, vstavaného čítača obrazovky vo Windows. Rozprávač zjednodušuje navigáciu a opisuje obrázky prirodzeným, ľudským hlasom.

Hlasový prístup

Ovládajte svoj počítač hlasom pomocou hlasového prístupu vo Windows 11, teraz vo verzii Preview. Otvárajte a prepínajte aplikácie, prehliadajte web, čítajte a píšete e-maily a ďalšie – všetko bez myši a klávesnice.
(Vyžaduje stiahnutie hlasového modelu pre presné rozpoznávanie hlasu.)

Obrazková klávesnica

Obrazková klávesnica (OSK) zobrazuje vizuálnu klávesnicu so všetkými štandardnými klávesmi, takže môžete používať myš alebo iné ukazovacie zariadenie na výber klávesov alebo použiť fyzický kláves či skupinu klávesov na prechádzanie klávesov na obrazovke.

Lepiace klávesy (Sticky Keys)

Keď je funkcia Lepiacich kláves zapnutá, nie je potrebné súčasne držať viac klávesov pre aktiváciu klávesových skratiek. Namiesto toho ich môžete vyberať postupne a Windows ich bude považovať, akoby boli stlačené súčasne. Táto funkcia je užitočná pri používaní bežných skratiek ako Ctrl+Alt+Delete alebo Ctrl+C.

Filtračné klávesy (Filter Keys)

Funkcia Filtračných kláves hovorí klávesnici, aby ignorovala opakované stláčania spôsobené trasom rúk.

Viac informácií

Ďalšie informácie nájdete na  vyhľadáním „Zjednodušenie prístupu“ a na webových stránkach Zjednodušenia prístupu systému Windows.

Slovenščina (SI)

Dostopnost

(v skladu z DIREKTIVO (EU) 2019/882)

Uporabnik lahko ob prvem zagonu omogoči spodnje funkcije prek ikone dostopnosti  ali prilagodi nastavitve po prijavi v sistem Windows preko **Start → Nastavitve → Dostopnost**.

Povečevalnik (Magnifier)

Povečevalnik poveča del ali celoten zaslon, da lažje vidite besedilo in slike. Razširite katero koli ali vse spodnje razdelke, da izveste več o Povečevalniku.

Kontrastne teme

Kontrastne teme uporabljajo omejeno paleto barv (s kontrastnim razmerjem vsaj 7:1), da so elementi v uporabniškem vmesniku lažje vidni, zmanjšajo naprežanje oči, izboljšajo berljivost besedila in upoštevajo uporabnikove preference.

Bralnik zaslona (Narrator)

Slišite, kaj je na zaslonu, z uporabo Bralnika zaslona, vgrajenega v Windows. Bralnik poenostavi navigacijo in opisuje slike z naravnim, človeškemu glasu podobnim glasom.

Dostop z glasom (Voice Access)

Z glasom upravljajte in nadzorujte svoj računalnik z Windows 11 Voice Access (predogledna različica). Odprite in preklaplajte med aplikacijami, brskajte po spletu, berite in ustvarjajte e-pošto ter še več – vse brez miške in tipkovnice.

(Za natančno prepoznavanje glasu je potrebno prenesti glasovni model.)

Zaslonska tipkovnica (On-Screen Keyboard, OSK)

Zaslonska tipkovnica prikazuje vizualno tipkovnico z vsemi standardnimi tipkami, tako da lahko uporabljate miško ali drugo kazalno napravo za izbiro tipk ali uporabite fizično tipko ali skupino tipk za premikanje po tipkah na zaslonu.

Lepljive tipke (Sticky Keys)

Ko je funkcija Lepljive tipke omogočena, ni treba držati več tipk hkrati, da aktivirate bližnjice. Namesto tega jih lahko izberete eno po eno, Windows pa jih bo obravnaval, kot da bi bile pritisnjene hkrati. Ta funkcija je uporabna pri uporabi običajnih bližnjic, kot so Ctrl+Alt+Delete ali Ctrl+C.

Filtrirne tipke (Filter Keys)

Funkcija Filtrirne tipke pove tipkovnici, naj ignorira ponavljajoče se pritiskanje tipk zaradi tresenja rok.

Več informacij

Dodatne informacije so na voljo na  z iskanjem »Dostopnost« ter na spletnih straneh Dostopnost sistema Windows.

Ελληνικά (GR)

Προσβασιμότητα

(σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/882)

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τις παρακάτω λειτουργίες μέσω του εικονιδίου προσβασιμότητας  κατά την πρώτη εκκίνηση ή να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις επιλέγοντας Έναρξη → Ρυθμίσεις → Διευκόλυνση πρόσβασης μετά τη σύνδεση στο σύστημα Windows.

Μεγεθυντικός φακός (Magnifier)

Ο Μεγεθυντικός φακός μεγεθύνει μέρος ή ολόκληρη την οθόνη, ώστε να μπορείτε να βλέπετε καλύτερα κείμενο και εικόνες. Αναπτύξτε οποιαδήποτε ή όλες τις παρακάτω ενότητες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Μεγεθυντικό φακό.

Θέματα υψηλής αντίθεσης

Τα θέματα υψηλής αντίθεσης χρησιμοποιούν περιορισμένη παλέτα χρωμάτων (με λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 7:1), ώστε τα στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη να είναι πιο ευδιάκριτα, να μειώνεται η καταπόνηση των ματιών, να βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα του κειμένου και να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις του χρήστη.

Αφηγητής (Narrator)

Ακούστε τι εμφανίζεται στην οθόνη σας με τον Αφηγητή, τον ενσωματωμένο αναγνώστη οθόνης των Windows. Ο Αφηγητής απλοποιεί την πλοήγηση και περιγράφει εικόνες με φυσική, ανθρώπινη φωνή.

Πρόσβαση μέσω φωνής (Voice Access)

Δώστε εντολές και ελέγξτε τον υπολογιστή σας με τη φωνή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Voice Access στα Windows 11 (σε προεπισκόπηση). Ανοίξτε και εναλλάξτε εφαρμογές, περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, διαβάστε και συντάξτε email και πολλά άλλα — όλα χωρίς ποντίκι και πλ

ηλεκτρολόγιο.

(Απαιτείται λήψη του μοντέλου ομιλίας για ακριβή αν αγνώριση φωνής.)

Πληκτρολόγιο οθόνης (On-Screen Keyboard, OSK)

Το Πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζει ένα οπτικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης για να επιλέγετε πλήκτρα ή να χρησιμοποιείτε φυσικό πληκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων για εναλλαγή μεταξύν των πλήκτρων στην οθόνη.

Κολλώδη πλήκτρα (Sticky Keys)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κολλώδων πλήκτρων, δεν χρειάζεται να πατάτε και να κρατάτε πατημένα πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα για να ενεργοποιησετε συντομεύσεις πληκτρολογίου. Μπορείτε να τα επιλέγετε ένα-ένα και τα Windows θα τα αντιστοιχίσουν να έχουν πατηθεί ταυτόχρονα. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για κοινές συντομεύσεις όπως Ctrl+Alt+Delete ή Ctrl+C.

Πλήκτρα φίλτρου (Filter Keys)

Η λειτουργία Πλήκτρων φίλτρου επιτρέπει στο πληκτρολόγιο να αγνοεί επαναλαμβανόμενα πατήματα πλήκτρων που προκαλούνται από τρέμουλο των χεριών.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο  αναζητώ ντας «Διευκόλυνση πρόσβασης» και στις ιστοσελίδες Διευκόλυνση πρόσβασης των Windows.

Bahasa Indonesia (ID)

Aksesibilitas

(sesuai dengan DIREKTIF (UE) 2019/882)

Pengguna dapat mengaktifkan fungsi di bawah ini melalui ikon aksesibilitas  saat pertama kali memulai, atau menyesuaikan pengaturan dengan memilih **Start** → **Settings** → **Aksesibilitas** setelah masuk ke sistem Windows.

Kaca Pembesar (Magnifier)

Kaca Pembesar memperbesar sebagian atau seluruh layar sehingga Anda dapat melihat teks dan gambar dengan lebih jelas. Perluas salah satu atau semua bagian berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kaca Pembesar.

Tema Kontras

Tema kontras menggunakan palet warna terbatas (dengan rasio kontras minimal 7:1) untuk membantu membuat elemen pada antarmuka pengguna lebih mudah terlihat, mengurangi kelelahan mata, meningkatkan keterbacaan teks, dan menyesuaikan dengan preferensi pengguna.

Narator (Narrator)

Dengarkan apa yang ada di layar Anda dengan Narator, pembaca layar bawaan Windows. Narator menyederhanakan navigasi dan mendeskripsikan gambar dengan suara alami seperti suara manusia.

Akses Suara (Voice Access)

Perintahkan dan kendalikan PC Anda dengan suara menggunakan Voice Access di Windows 11 (versi pratinjau). Buka dan beralih antar aplikasi, jelajahi web, baca dan tulis email, dan lainnya—semuanya tanpa mouse dan keyboard.

(Diperlukan pengunduhan model suara untuk mengaktifkan pengenalan suara yang akurat.)

Keyboard Layar (On-Screen Keyboard, OSK)

Keyboard Layar menampilkan keyboard visual dengan semua tombol standar, sehingga Anda dapat menggunakan mouse atau perangkat penunjuk lainnya untuk memilih tombol, atau menggunakan satu tombol fisik atau kombinasi tombol untuk menelusuri tombol di layar.

Tombol Lengket (Sticky Keys)

Saat fitur Tombol Lengket diaktifkan, Anda tidak perlu menekan dan menahan beberapa tombol secara bersamaan untuk menjalankan pintasan keyboard. Sebagai gantinya, Anda dapat menekannya satu per satu, dan Windows akan memperlakukannya seolah-olah ditekan secara bersamaan. Fitur ini berguna saat menggunakan pintasan umum seperti Ctrl+Alt+Delete atau Ctrl+C.

Tombol Filter (Filter Keys)

Fitur Tombol Filter memberi tahu keyboard untuk mengabaikan penekanan tombol berulang yang disebabkan oleh getaran tangan.

Informasi Lebih Lanjut

Informasi selengkapnya tersedia di  dengan mencari “Aksesibilitas” dan di halaman web Aksesibilitas Windows.

한국어 (KR)

접근성 (지침 (EU) 2019/882 준수)

사용자는 최초 실행 시 접근성 아이콘  을 통해 아래 기능을 활성화할 수 있으며, Windows 시스템에 로그인한 후 시작 → 설정 → 접근성에서 설정을 조정할 수 있습니다.

돋보기 (Magnifier)

돋보기는 화면의 일부 또는 전체를 확대하여 텍스트와 이미지를 더 잘 볼 수 있도록 합니다. 아래 섹션 중 하나 또는 전체를 펼쳐 돋보기에 대해 자세히 알아보세요.

고대비 테마

고대비 테마는 제한된 색상 팔레트(최소 7:1의 대비 비율)를 사용하여 사용자 인터페이스 요소를 더 쉽게 식별할 수 있도록 하고, 눈의 피로를 줄이며, 텍스트 가독성을 향상시키고, 사용자 기본 설정을 반영합니다.

내레이터 (Narrator)

Windows에 기본 제공되는 화면 읽기 프로그램인 내레이터를 사용하여 화면에 표시된 내용을 들을 수 있습니다. 내레이터는 탐색을 간소화하고 자연스럽게 사람과 유사한 음성으로 이미지를 설명합니다.

음성 액세스 (Voice Access)

Windows 11의 음성 액세스(미리 보기 버전)를 사용하여 음성으로 PC를 명령하고 제어할 수 있습니다. 앱을 열고 전환하며, 웹을 탐색하고, 이메일을 읽고 작성하는 등 다양한 작업을 마우스와 키보드 없이 수행할 수 있습니다.

(정확한 음성 인식을 위해 음성 모델 다운로드가 필요합니다.)

화면 키보드 (On-Screen Keyboard, OSK)

화면 키보드는 모든 표준 키가 포함된 시각적 키보드를 표시합니다. 마우스 또는 기타 포인팅 장치를 사용하여 키를 선택하거나, 물리적 단일 키 또는 키 조합을 사용하여 화면의 키를 순환 선택할 수 있습니다.

고정 키 (Sticky Keys)

고정 키 기능이 활성화되면 키보드 단축키를 실행하기 위해 여러 키를 동시에 누르고 있을 필요가 없습니다. 대신 키를 하나씩 누르면 Windows가 이를 동시에 눌린 것으로 인식합니다. 이 기능은 Ctrl+Alt+Delete 또는 Ctrl+C와 같은 일반적인 단축키를 사용할 때 유용합니다.

필터 키 (Filter Keys)

필터 키 기능은 손 떨림으로 인한 반복 키 입력을 무시하도록 키보드에 지시합니다.

추가 정보

추가 정보는 에서 “접근성” 을 검색하고 Windows 접근성 웹 페이지에서 확인할 수 있습니다.

Latviešu (LV)

Pieejamība

(saskaņā ar DIREKTĪVU (ES) 2019/882)

Lietotājs var iespējot tālāk norādītās funkcijas, izmantojot pieejamības ikonu  pirmajā palaišanas reizē, vai pielāgot iestatījumus pēc pieteikšanās Windows sistēmā, izvēloties **Sākt** → **Iestatījumi** → **Pieejamība**.

Lupa (Magnifier)

Lupa palielina daļu vai visu ekrānu, lai jūs varētu labāk redzēt tekstu un attēlus. Izvērsiet jebkuru vai visas tālāk norādītās sadaļas, lai uzzinātu vairāk par Lupa.

Augsta kontrasta motīvi

Augsta kontrasta motīvi izmanto ierobežotu krāsu paleti (ar kontrasta attiecību vismaz 7:1), lai lietotāja saskarnes elementi būtu vieglāk saskatāmi, samazinātu acu nogurumu, uzlabotu teksta lasāmību un pielāgotos lietotāja vēlmēm.

Diktors (Narrator)

Klausieties, kas redzams jūsu ekrānā, izmantojot Diktoru — Windows iebūvēto ekrāna lasītāju. Diktors vienkāršo navigāciju un apraksta attēlus dabiskā, cilvēka balsij līdzīgā balsī.

Balss piekļuve (Voice Access)

Vadiet un kontrolējiet savu datoru ar balsi, izmantojot Windows 11 balss piekļuvi (priekšskatījuma versija). Atveriet un pārslēdziet lietotnes, pārslēdziet tīmekli, lasiet un rakstiet e-pastus un veiciet citas darbības — bez peles un tastatūras.

(Lai nodrošinātu precīzu balss atpazīšanu, nepieciešams lejupielādēt balss modeli.)

Ekrāna tastatūra (On-Screen Keyboard, OSK)

Ekrāna tastatūra attēlo vizuālu tastatūru ar visiem standarta taustiņiem, ļaujot izmantot peli vai citu norādes ierīci taustiņu izvēlei vai izmantot fizisku taustiņu vai taustiņu kombināciju, lai pārvietotos starp ekrānā redzamajiem taustiņiem.

Lipīgie taustiņi (Sticky Keys)

Kad funkcija Lipīgie taustiņi ir iespējota, nav nepieciešams vienlaikus nospiegt un turēt vairākus taustiņus, lai aktivizētu īsinājuma taustiņus. Tā vietā tos var nospiegt pa vienam, un Windows tos uztvers kā nospiektus vienlaikus. Šī funkcija ir noderīga, izmantojot biežāk lietotos īsinājuma taustiņus, piemēram, Ctrl+Alt+Delete vai Ctrl+C.

Filtra taustiņi (Filter Keys)

Filtra taustiņu funkcija liek tastatūrai ignorēt atkārtotus taustiņu nospiedienus, ko izraisa roku trīce.

Papildu informācija

Papildinformācija pieejama vietnē , meklējot “Pieejamība” , kā arī Windows pieejamības tīmekļa lapās.

Lëtzebuergesch (LU)

Accessibilitéit

(am Aklang mat der DIREKTIV (EU) 2019/882)

De Benotzer kann déi ënnendrénger Funktiounen beim éischte Start iwwer d' Accessibilitéits-Ikon  aktivéieren oder d' Astellungen upassen nodeems hien sech am Windows-System ugemellt huet, andeems hien **Start → Astellungen → Accessibilitéit** auswilt.

Vergrëisserer (Magnifier)

De Vergrëisserer mécht en Deel oder de ganze Bildschirm méi grouss, fir datt Dir Texter a Biller besser gesi kënnt. Maacht eng oder all vun de folgende Rubriken op, fir méi iwwer de Vergrëisserer ze léieren.

Kontrast-Themen

Kontrast-Themen benotzen eng kleng Faarfepalett (mat engem Kontrastverhältnis vun op d' mannst 7:1), fir d' Elementer an der Benotzerinterface méi einfach siichtbar ze maachen, d' Aen ze entlaaschten, d' Liesbarkeet vum Text ze verbesseren an de Preferenze vum Benotzer gerecht ze ginn.

Narrator (Ecran-Lieser)

Lauschtert, wat op Ärem Bildschirm ugewise gëtt, mam Narrator, dem agebaute Windows Ecran-Lieser. De Narrator vereinfacht d' Navigatioun a beschreift Biller mat enger natierlecher, mënschlech kléngender Stëmm.

Stëmmzougang (Voice Access)

Kommandéiert a kontrolléiert Äre PC mat Ärer Stëmm mam Windows 11 Stëmmzougang (Preview-Versioun). Öffnet a wiesselt tëscht Apps, surft um Internet, liest a schreift E-Mailen a méi — alles ouni Maus a Tastatur. *(Fir eng genee Stëmmerkennung ass den Download vum Sproochmodell néideg.)*

Ecran-Tastatur (On-Screen Keyboard, OSK)

D' Ecran-Tastatur weist eng visuell Tastatur mat allen Standard-Tasten un, esou datt Dir d' Maus oder en anert Zeigegerät benotze kënnt, fir Tasten auszewielen, oder eng physesch eenzel Tast oder eng Grupp vun Tasten benotze kënnt, fir duerch d' Tasten um Bildschirm ze wiesselen.

Kleebend Tasten (Sticky Keys)

Wann d' Funktioun „Kleebend Tasten“ aktivéiert ass, musst Dir net méi verschidde Tasten gläichzäiteg drécken an halen, fir Tastatur-Ofkierzungen auszeléisen. Amplaz kënnt Dir se een nom aneren auswielen, an Windows behandelt se, wéi wann se gläichzäiteg gedréckt gi wieren. Dës Funktioun ass nützlich bei heefeg benotzte Ofkierzungen wéi Ctrl+Alt+Delete oder Ctrl+C.

Filter-Tasten (Filter Keys)

D' Funktioun „Filter-Tasten“ suergt dofir, datt d' Tastatur widderhuelend Tastendréck, verursaacht duerch Handzittern, ignoréiert.

Weider Informatiounen

Weider Informatiounen fannt Dir op  andeems Dir no „Accessibilitéit“ sicht, souwéi op de Windows-Websäite fir Accessibilitéit.

Български (BG)

Достъпност

(в съответствие с ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/882)

Потребителят може да активира посочените по-долу функции чрез иконата за достъпност



при първоначалното стартиране или да коригира настройките след влизане в системата Windows чрез **Старт** → **Настройки** → **Достъпност**.

Лупа (Magnifier)

Лупата увеличава част или целия екран, за да можете да виждате по-добре текст и изображения. Разгънете която и да е или всички от следните секции, за да научите повече за Лупата.

Теми с висок контраст

Темите с висок контраст използват ограничена цветова палитра (със съотношение на контраст най-малко 7:1), за да направят елементите на потребителския интерфейс по-лесни за виждане, да намалят умората на очите, да подобрят четимостта на текста и да отговорят на предпочитанията на потребителя.

Разказвач (Narrator)

Чуйте какво е на екрана ви с Разказвач — вградения четец на екрана в Windows. Разказвач улеснява навигацията и описва изображенията с естествен, човешки звучащ глас.

Гласов достъп (Voice Access)

Командвайте и управлявайте своя компютър с глас чрез Гласов достъп в Windows 11 (предварителна версия). Отваряйте и превключвайте между приложения, сърфирайте в интернет, четете и създавайте имейли и още — всичко това без мишка и клавиатура. *(За точно разпознаване на глас е необходимо изтегляне на езиков модел.)*

Екранна клавиатура (On-Screen Keyboard, OSK)

Екранната клавиатура показва визуална клавиатура с всички стандартни клавиши, така че можете да използвате мишка или друго посочващо устройство за избор на клавиши, или да използвате физически клавиш или комбинация от клавиши за навигация между клавишите на екрана.

Залепващи клавиши (Sticky Keys)

Когато функцията Залепващи клавиши е активирана, не е необходимо да натискате и задържате няколко клавиша едновременно, за да задействате клавишни комбинации. Вместо това можете да ги натискате един по един, а Windows ще ги третира така, сякаш са

натиснати едновременно. Тази функция е полезна при използване на често срещани комбинации като Ctrl+Alt+Delete или Ctrl+C.

Филтърни клавиши (Filter Keys)

Функцията Филтърни клавиши указва на клавиатурата да игнорира повтарящи се натискания на клавиши, причинени от треперене на ръцете.

Допълнителна информация

Допълнителна информация ще намерите в , като потърсите „Достъпност“, както и на уеб страниците за Достъпност на Windows.

Hrvatski (HR)

Pristupačnost (u skladu s DIREKTIVOM (EU) 2019/882)

Korisnik može omogućiti dolje navedene funkcije putem ikone pristupačnosti  pri prvom pokretanju ili prilagoditi postavke nakon prijave u sustav Windows putem **Start → Postavke → Pristupačnost**.

Povećalo (Magnifier)

Povećalo povećava dio ili cijeli zaslon kako biste mogli bolje vidjeti tekst i slike. Proširite bilo koji ili sve sljedeće odjeljke kako biste saznali više o Povećalu.

Teme visokog kontrasta

Teme visokog kontrasta koriste ograničenu paletu boja (s omjerom kontrasta od najmanje 7:1) kako bi elementi korisničkog sučelja bili lakše vidljivi, smanjili naprezanje očiju, poboljšali čitljivost teksta i prilagodili se korisničkim preferencijama.

Pripovjedač (Narrator)

Slušajte sadržaj na zaslonu pomoću Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Windows. Pripovjedač pojednostavljuje navigaciju i opisuje slike prirodnim glasom sličnim ljudskom.

Glasovni pristup (Voice Access)

Upravljaite i kontrolirajte svoje računalo glasom pomoću Glasovnog pristupa u sustavu Windows 11 (pretpregledna verzija). Otvarajte i prebacujte se između aplikacija, pregledavajte web, čitajte i pišite e-poštu i još mnogo toga — sve bez miša i tipkovnice.

(Za točno prepoznavanje glasa potrebno je preuzeti govorni model.)

Zaslonska tipkovnica (On-Screen Keyboard, OSK)

Zaslonska tipkovnica prikazuje vizualnu tipkovnicu sa svim standardnim tipkama, tako da možete koristiti miš ili drugi pokazivački uređaj za odabir tipki ili koristiti fizičku tipku ili kombinaciju tipki za kretanje kroz tipke na zaslonu.

Ljepljive tipke (Sticky Keys)

Kada je funkcija Ljepljivih tipki omogućena, nije potrebno istodobno pritiskati i držati više tipki za aktiviranje tipkovničkih prečaca. Umjesto toga, možete ih pritiskati jednu po jednu, a Windows će ih tretirati kao da su pritisnute istodobno. Ova je funkcija korisna pri korištenju uobičajenih prečaca poput Ctrl+Alt+Delete ili Ctrl+C.

Filtarske tipke (Filter Keys)

Funkcija Filtarskih tipki omogućuje tipkovnici da zanemari ponavljajuće pritiske tipki uzrokovane podrhtavanjem ruku.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dostupne su na  pretraživanjem pojma “Pristupačnost” te na Windows web-stranicama za Pristupačnost.

Eesti (EE)

Hõlbustusfunktsioonid

(vastavalt DIREKTIIVILE (EL) 2019/882)

Kasutaja saab allpool toodud funktsioonid lubada esmakordsel käivitamisel hõlbustusikooni  kaudu või kohandada sätteid pärast Windowsi süsteemi sisselogimist valides **Start** → **Sätted** → **Hõlbustusfunktsioonid**.

Suurendi (Magnifier)

Suurendi suurendab osa või kogu ekraani, et saaksite teksti ja pilte paremini näha. Laiendage üks või kõik järgmised jaotised, et saada Suurendi kohta lisateavet.

Kõrge kontrastsusega teemad

Kõrge kontrastsusega teemad kasutavad piiratud värvipaletti (kontrastsussuhe vähemalt 7:1), et muuta kasutajaliidese elemendid paremini nähtavaks, vähendada silmade koormust, parandada teksti loetavust ning arvestada kasutaja eelistusi.

Jutustaja (Narrator)

Kuulake, mis teie ekraanil kuvatakse, kasutades Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja. Jutustaja lihtsustab navigeerimist ja kirjeldab pilte loomuliku, inimhäält meenutava häälega.

Hääljuurdepääs (Voice Access)

Juhtige ja hallake oma arvutit häälega, kasutades Windows 11 hääljuurdepääsu (eelvaateversioon). Avage ja vahetage rakendusi, sirvige veebi, lugege ja kirjutage e-kirju ning palju muud — kõik ilma hiire ja klaviatuurita. *(Täpseks hääletuvastuseks on vaja alla laadida kõnemudel.)*

Ekraaniklaviatuur (On-Screen Keyboard, OSK)

Ekraaniklaviatuur kuvab visuaalse klaviatuuri kõigi standardsete klahvidega, võimaldades kasutada hiirt või muud osutusseadet klahvide valimiseks või kasutada füüsilist klahvi või klahvikombinatsiooni ekraanil kuvatavate klahvide vahel liikumiseks.

Kleepuvad klahvid (Sticky Keys)

Kui Kleepuvad klahvid on lubatud, ei pea kiirklahvide kasutamiseks mitut klahvi korraga all hoidma. Selle asemel saab neid vajutada ükshaaval ning Windows käsitleb neid nii, nagu oleksid need vajutatud samaaegselt. See funktsioon on kasulik tavaliste kiirklahvide, näiteks Ctrl+Alt+Delete või Ctrl+C kasutamisel.

Filtriklahvid (Filter Keys)

Filtriklahvide funktsioon võimaldab klaviatuuril ignoreerida käte värisemisest põhjustatud korduvaid klahvivajutusi.

Lisateave

Lisateavet leiate saidilt , otsides märksõna „Hõlbustusfunktsioonid“, ning Windowsi hõlbustusfunktsioonide veebilehtedelt.

(EU) 2019/882 (مطابق با دستورالعمل) دسترس پذیری

قابلیت های زیر را فعال کند، یا پس از ورود به سیستم ویندوز از  کاربر می تواند در اولین راه اندازی از طریق نماد دسترس پذیری تنظیمات را تغییر دهد **Start → Settings → Accessibility** مسیر

(Magnifier) ذره بین

ذره بین بخشی یا تمام صفحه را بزرگنمایی می کند تا بتوانید متن ها و تصاویر را بهتر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ذره بین، هر یک یا همه بخش های زیر را باز کنید

طرح های با کنتراست بالا

طرح های با کنتراست بالا از پالت رنگی محدود (با نسبت کنتراست حداقل 7:1) استفاده می کنند تا عناصر رابط کاربری واضح تر دیده شوند، خستگی چشم کاهش یابد، خوانایی متن بهبود پیدا کند و با ترجیحات کاربر سازگار باشد

(Narrator) راوی

با استفاده از راوی، صفحه خوان داخلی ویندوز، می توانید آنچه روی صفحه نمایش داده می شود را بشنوید. راوی ناوبری را ساده می کند و تصاویر را با صدایی طبیعی و شبیه به صدای انسان توصیف می کند

(Voice Access) دسترسی صوتی

با استفاده از قابلیت دسترسی صوتی در ویندوز 11 (نسخه پیش نمایش)، رایانه خود را با صدا فرمان داده و کنترل کنید. برنامه ها را باز و بین آن ها جابه جا شوید، در وب مرور کنید، ایمیل بخوانید و بنویسید و کارهای دیگر را بدون ماوس و صفحه کلید انجام دهید (برای فعال سازی تشخیص دقیق صدا، لازم است مدل گفتار دانلود شود)

(On-Screen Keyboard, OSK) صفحه کلید روی صفحه

صفحه کلید روی صفحه، یک صفحه کلید تصویری با تمام کلیدهای استاندارد نمایش می دهد تا بتوانید با ماوس یا دستگاه اشاره گر دیگر کلیدها را انتخاب کنید، یا با استفاده از یک کلید فیزیکی یا ترکیبی از کلیدها بین کلیدهای روی صفحه جابه جا شوید

(Sticky Keys) کلیدهای چسبان

وقتی قابلیت کلیدهای چسبان فعال باشد، لازم نیست چندین کلید را همزمان فشار داده و نگه دارید تا میانبرهای صفحه کلید اجرا شوند. در عوض می توانید آن ها را یکی یکی فشار دهید و ویندوز آن ها را به صورت همزمان در نظر می گیرد. این قابلیت برای میانبرهای رایج مانند **Ctrl+Alt+Delete** یا **Ctrl+C** مفید است

(Filter Keys) کلیدهای فیلتر

قابلیت کلیدهای فیلتر به صفحه کلید دستور می دهد فشارهای تکراری ناشی از لرزش دست را نادیده بگیرد



اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر در با جستجوی «دسترس پذیری» و همچنین در صفحات وب دسترس پذیری ویندوز در دسترس است.

(EU) 2019/882 وفقاً للتوجيه إمكانية الوصول

عند بدء التشغيل لأول مرة، أو ضبط الإعدادات بعد تسجيل الدخول  يمكن للمستخدم تمكين الوظائف أدناه عبر أيقونة إمكانية الوصول من خلال ابدأ → الإعدادات → إمكانية الوصول Windows إلى نظام.

(Magnifier) المكبر

يقوم المكبر بتكبير جزء من الشاشة أو الشاشة بالكامل حتى تتمكن من رؤية النصوص والصور بشكل أوضح. قم بتوسيع أي من الأقسام التالية أو جميعها لمعرفة المزيد حول المكبر.

سمات التباين العالي

تستخدم سمات التباين العالي لوحة ألوان محدودة (بنسبة تباين لا تقل عن 7:1) للمساعدة في جعل عناصر واجهة المستخدم أكثر وضوحًا وتقليل إجهاد العين، وتحسين قابلية قراءة النص، وتلبية تفضيلات المستخدم.

(Narrator) الراوي

يعمل الراوي على تبسيط التنقل ووصف Windows. استمع إلى ما يظهر على شاشتك باستخدام الراوي، قارئ الشاشة المدمج في الصور بصوت طبيعي يشبه صوت الإنسان.

(Voice Access) الوصول الصوتي

إصدار Windows 11 قم بإصدار الأوامر والتحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام صوتك عبر ميزة الوصول الصوتي في معاينة. (افتح التطبيقات وبدّل بينها، وتصفح الويب، واقرأ البريد الإلكتروني وكتبه، والمزيد — كل ذلك دون استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح. (يلزم تنزيل نموذج الكلام لتمكين التعرف الدقيق على الصوت)

(On-Screen Keyboard, OSK) لوحة المفاتيح على الشاشة

تعرض لوحة المفاتيح على الشاشة لوحة مفاتيح مرئية تحتوي على جميع المفاتيح القياسية، بحيث يمكنك استخدام الماوس أو أي جهاز تأشير آخر لتحديد المفاتيح، أو استخدام مفتاح فعلي واحد أو مجموعة مفاتيح للتنقل بين المفاتيح على الشاشة.

(Sticky Keys) المفاتيح اللاصقة

عند تمكين ميزة المفاتيح اللاصقة، لا تحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على عدة مفاتيح في الوقت نفسه لتشغيل اختصارات لوحة المفاتيح بدلاً منها كما لو تم الضغط عليها في الوقت نفسه. هذه الميزة مفيدة Windows من ذلك، يمكنك الضغط عليها واحدًا تلو الآخر، وسيتعامل Ctrl+C أو Ctrl+Alt+Delete عند استخدام الاختصارات الشائعة مثل.

(Filter Keys) مفاتيح التصفية

تعمل ميزة مفاتيح التصفية على جعل لوحة المفاتيح تتجاهل ضغطات المفاتيح المتكررة الناتجة عن ارتعاش اليدين.

معلومات إضافية

Windows تتوفر معلومات إضافية على من خلال البحث عن «إمكانية الوصول»، وكذلك في صفحات ويب إمكانية الوصول في

ไทย (TH)

การเข้าถึง (Accessibility)

(สอดคล้องกับคำสั่ง DIRECTIVE (EU) 2019/882)

ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันด้านล่างผ่านไอคอนการเข้าถึง  ในการเริ่มต้นครั้งแรก หรือปรับการตั้งค่าหลังจากเข้าสู่ระบบ Windows ผ่าน **เริ่ม** → **การตั้งค่า** → **การเข้าถึง**

แว่นขยาย (Magnifier)

แว่นขยายช่วยขยายบางส่วนหรือทั้งหน้าจอ เพื่อให้คุณมองเห็นข้อความและรูปภาพได้ชัดเจนขึ้น ขยายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแว่นขยาย

ธีมความคมชัดสูง (Contrast themes)

ธีมความคมชัดสูงใช้พaletteสีขนาดเล็ก (มีอัตราส่วนความคมชัดอย่างน้อย 7:1)

เพื่อช่วยให้ส่วนประกอบในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผู้ใช้มองเห็นได้ง่ายขึ้น ลดความเมื่อยล้าของดวงตา ปรับปรุงการอ่านข้อความ และตอบสนองต่อความชอบของผู้ใช้

Narrator (โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

ฟังก์ชันที่อยู่บนหน้าจอของคุณด้วย Narrator โปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Windows Narrator ช่วยให้นำทางง่ายขึ้น และอธิบายภาพด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์

การเข้าถึงด้วยเสียง (Voice access)

สั่งงานและควบคุมพีซีของคุณด้วยเสียงผ่าน Windows 11 Voice Access (รุ่นฟรี) เปิดและสลับระหว่างแอป ท่องเว็บ อ่านและเขียนอีเมล และอื่น ๆ ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้เมาส์และคีย์บอร์ด (จำเป็นต้องดาวน์โหลดโมเดลเสียงเพื่อเปิดใช้งานการรู้จำเสียงที่แม่นยำ)

คีย์บอร์ดบนหน้าจอ (On-Screen Keyboard, OSK)

คีย์บอร์ดบนหน้าจอแสดงคีย์บอร์ดแบบภาพที่มีปุ่มมาตรฐานทั้งหมด คุณสามารถใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้อื่น ๆ เพื่อเลือกปุ่ม หรือใช้ปุ่มจริงหนึ่งปุ่มหรือชุดปุ่มในการสลับระหว่างปุ่มบนหน้าจอ

Sticky Keys (ปุ่มติด)

เมื่อเปิดใช้งาน Sticky Keys คุณไม่จำเป็นต้องกดและถือหลายปุ่มพร้อมกันเพื่อเรียกใช้ทางลัดของคีย์บอร์ด คุณสามารถกดทีละปุ่ม และ Windows จะถือว่ากดพร้อมกัน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์สำหรับการใช้ทางลัดทั่วไป เช่น Ctrl+Alt+Delete หรือ Ctrl+C

Filter Keys (ปุ่มกรอง)

ฟิวเจอร์ Filter Keys จะส่งให้คีย์บอร์ดละเว้นการกดซ้ำที่เกิดจากมือสั่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โดยค้นหาคำว่า “การช่วยสำหรับการเข้าถึง” และดูได้จากหน้าเว็บ
การช่วยสำหรับการเข้าถึง ของ Windows

Türkçe (TR)

Erişilebilirlik

(DIRECTIVE (EU) 2019/882 ile uyumlu)

Kullanıcı, ilk başlatmada erişilebilirlik simgesi  üzerinden aşağıdaki işlevleri etkinleştirebilir veya Windows sistemine giriş yaptıktan sonra **Başlat** → **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** yolunu izleyerek ayarları değiştirebilir.

Büyüteç (Magnifier)

Büyüteç, ekranın bir kısmını veya tamamını büyütürken metinleri ve resimleri daha iyi görmenizi sağlar. Büyüteç hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bölümlerden birini veya tamamını genişletin.

Kontrast temaları

Kontrast temaları, kullanıcı arayüzündeki öğelerin daha kolay görülmesini sağlamak, göz yorgunluğunu azaltmak, metin okunabilirliğini artırmak ve kullanıcı tercihlerini karşılamak için sınırlı bir renk paleti kullanır (en az 7:1 kontrast oranı ile).

Anlatıcı (Narrator)

Windows' un yerleşik ekran okuyucusu Anlatıcı ile ekranınızdaki içeriği dinleyin. Anlatıcı, gezinmeyi basitleştirir ve görüntüleri doğal, insan sesi gibi bir sesle tanımlar.

Sesli erişim (Voice Access)

Windows 11 sesli erişim (önizleme) ile PC' nizi sesinizle kontrol edin ve komut verin. Uygulamaları açın ve aralarında geçiş yapın, internette gezin, e-postaları okuyun ve yazın ve daha fazlasını yapın — tüm bunları fare ve klavye kullanmadan gerçekleştirin.

(Doğru ses tanıma için konuşma modelinin indirilmesi gerekir.)

Ekran klavyesi (On-Screen Keyboard, OSK)

Ekran Klavyesi, tüm standart tuşları içeren görsel bir klavye gösterir. Tuşları seçmek için fareyi veya başka bir işaretleme cihazını kullanabilir veya ekran üzerindeki tuşlar arasında gezinmek için fiziksel bir tuş veya tuş kombinasyonu kullanabilirsiniz.

Yapışkan tuşlar (Sticky Keys)

Yapışkan Tuşlar özelliği etkinleştirildiğinde, klavye kısayollarını çalıştırmak için birden fazla tuşa aynı anda basmanız gerekmez. Bunun yerine, tuşlara tek tek basabilirsiniz ve Windows bunları sanki aynı anda basılmış gibi değerlendirir. Bu özellik, Ctrl+Alt+Delete veya Ctrl+C gibi yaygın kısayollar için kullanışlıdır.

Filtre tuşları (Filter Keys)

Filtre Tuşları özelliği, el titremesi nedeniyle tekrarlayan tuş vuruşlarını klavyenin görmezden gelmesini sağlar.



Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgiye  üzerinde “Erişilebilirlik” ifadesini arayarak ve Windows Erişilebilirlik web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Українська (UA)

Доступність

(відповідно до ДИРЕКТИВИ (ЄС) 2019/882)

Користувач може активувати наведені нижче функції через піктограму доступності  під час першого запуску або налаштувати параметри після входу в систему Windows через **Пуск** → **Параметри** → **Спеціальні можливості**.

Лупа (Magnifier)

Лупа збільшує частину або весь екран, щоб ви могли краще бачити текст і зображення. Розкрийте будь-який або всі нижченаведені розділи, щоб дізнатися більше про Лупу.

Теми з високою контрастністю

Теми з високою контрастністю використовують обмежену палітру кольорів (з коефіцієнтом контрастності не менше 7:1), щоб елементи інтерфейсу користувача були більш помітними, зменшували напруження очей, покращували читаність тексту та відповідали вподобанням користувача.

Оповідач (Narrator)

Слухайте, що відображається на вашому екрані, за допомогою Оповідача — вбудованого зчитувача екрана Windows. Оповідач спрощує навігацію та описує зображення природним, людським голосом.

Голосовий доступ (Voice Access)

Керуйте та контролюйте свій ПК голосом за допомогою голосового доступу Windows 11 (попередня версія). Відкривайте та перемикайтеся між додатками, переглядайте веб, читайте та створюйте електронні листи та багато іншого — усе без миші та клавіатури. *(Для точного розпізнавання голосу потрібно завантажити мовну модель.)*

Екранна клавіатура (On-Screen Keyboard, OSK)

Екранна клавіатура відображає візуальну клавіатуру зі всіма стандартними клавішами, щоб ви могли використовувати мишу або інший вказівний пристрій для вибору клавіш, або використовувати фізичну клавішу чи комбінацію клавіш для навігації між клавішами на екрані.

Липкі клавіші (Sticky Keys)

Коли функція Липких клавіш увімкнена, не потрібно одночасно натискати та утримувати кілька клавіш для виконання комбінацій. Натомість ви можете натискати їх по черзі, а

Windows розглядатиме їх так, ніби вони були натиснуті одночасно. Ця функція корисна для звичних комбінацій, таких як Ctrl+Alt+Delete або Ctrl+C.

Фільтруючі клавіші (Filter Keys)

Функція Фільтруючих клавіш наказує клавіатурі ігнорувати повторні натискання клавіш, спричинені тремтінням рук.

Додаткова інформація

Додаткові відомості доступні на  за пошуком «Спеціальні можливості», а також на вебсторінках Спеціальні можливості Windows.

日本語 (JP)

アクセシビリティ（指令（EU）2019/882 に準拠）

ユーザーは、初回起動時にアクセシビリティアイコン  を使って以下の機能を有効化することができます。または、Windows システムにログイン後、**スタート → 設定 → アクセシビリティ** から設定を調整できます。

拡大鏡（Magnifier）

拡大鏡は画面の一部または全体を拡大し、文字や画像をより見やすくします。拡大鏡について詳しく知りたい場合は、以下のいずれかまたはすべてのセクションを展開してください。

高コントラストテーマ

高コントラストテーマは、限られたカラーパレット（コントラスト比 7:1 以上）を使用して、ユーザーインターフェイスの要素を見やすくし、目の疲れを軽減し、テキストの可読性を向上させ、ユーザーの好みに合わせます。

ナレーター（Narrator）

Windows 内蔵のスクリーンリーダーであるナレーターを使って、画面上の内容を音声で確認できます。ナレーターはナビゲーションを簡略化し、画像を自然な人間の声で説明します。

音声アクセス（Voice Access）

Windows 11 の音声アクセス（プレビュー版）を使用して、音声で PC を操作・制御できます。アプリを開いたり切り替えたり、ウェブを閲覧したり、メールを読み書きしたりすることができます。すべてマウスやキーボードを使わずに操作可能です。

（正確な音声認識を行うには音声モデルのダウンロードが必要です）

スクリーンキーボード（On-Screen Keyboard, OSK）

スクリーンキーボードは、すべての標準キーを備えた視覚的なキーボードを表示します。マウスや他のポインティングデバイスを使ってキーを選択することも、物理的なキーやキーの組み合わせを使って画面上のキーを順に選択することもできます。

固定キー（Sticky Keys）

固定キー機能が有効な場合、複数のキーを同時に押し続ける必要はありません。一度に 1 つずつキーを押すだけで、Windows は同時に押されたものとして扱います。Ctrl+Alt+Delete や Ctrl+C などの一般的なショートカットを使用する際に便利です。

フィルターキー（Filter Keys）

フィルターキー機能は、手の震えによるキーの連続押下をキーボードが無視するように指示します。

詳細情報

詳細情報は、 で「アクセシビリティ」を検索し、Windows のアクセシビリティ Web ページで確認できます。