

KIMODIRECT

Smart Watch

MANUAL



PLEASE READ MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING

PRODUCTOVERZICHT



Fysieke knop

5 seconden indrukken Aan / Uit
Kort indrukken Terug


APP DOWNLOADEN

1. Zoek "FitCloudPro" in de App Store (Apple Store / Google Play Store).
2. Scan de QR-code om te downloaden.



VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Als u het horloge voor het eerst gebruikt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om het horloge in te schakelen. Als het horloge niet kan worden aangezet en gebruikt, laad het dan eerst op.



GEBRUIKERSTIPS

Wanneer u de app installeert, wordt u gevraagd om toegang tot de telefoon te verlenen. Sta alle machtigingen toe:

1. Bluetooth.
2. Meldingen (inclusief waarschuwingen/geluiden/pictogrambadges).
3. Lokale netwerktoegang in de FitCloudPro app.

SMARTWATCH VERBINDEN


1. Zet het horloge aan door de zijknop 3-5 seconden ingedrukt te houden.
2. Zet Bluetooth en locatie aan op uw mobiele telefoon en zorg dat het horloge zich dicht bij de telefoon bevindt.

Open de FitCloudPro app op uw mobiele telefoon. Stel uw persoonlijke gegevens in of voer apparaatgegevens in. Klik op Bind Device. Veeg op het hoofdscherm van het horloge naar rechts om het MAC-adres te bekijken. Gebruik het MAC-adres om het apparaat te identificeren. De apparaatnaam en het bijbehorende MAC-adres moeten overeenkomen. De verbinding is succesvol wanneer het koppelen is voltooid.

Koppelen: Open "FitCloudPro APP" -- "OK, Toestaan" -- "Apparaat TOEVOEGEN" -- "Vind I126 en kies" -- "Koppelen" -- "Toestaan" -- Klaar.



1. Klik hier om Audio te openen.



2. Raak deze knop aan om de audiofunctie te openen.



3. Open uw mobiele telefoon en zoek via Bluetooth naar I126, en koppel het apparaat zodra het is gevonden.

APP FUNCTIES EN INSTELLINGEN

Hoofdinterface / wijzerplaat

Wijzig de wijzerplaat in de APP via APParaat -- Wijzerplaat/Watch Face. Selecteer een favoriete wijzerplaat of upload zelf een eigen foto.



Persoonlijk profiel

Stel persoonlijke gegevens in wanneer u inlogt.


Mijn gegevens – persoonlijke gegevens. Geslacht – lengte – gewicht – leeftijd.

Oproepherinnering

Houd de verbinding actief. Als de oproepwaarschuwingfunctie is ingeschakeld, zal de armband trillen en de naam of het nummer van de beller weergeven bij een inkomende oproep.

Meldingen

Houd de verbinding actief. Als deze functie is ingeschakeld zal de armband trillen als er berichten binnenkomen zoals WhatsApp, Facebook, Instagram, enzovoort. (Geef de APP toegang tot systeemmachtigingen).



Alarmen: stel de alarmen in.

Sluiter: met deze functie kunt u uw mobiele telefoon bedienen om foto's te maken via het horloge.

Favoriete contacten: u kunt contacten van uw mobiele telefoon toevoegen aan uw horloge.

Overig: u kunt Zoek armband, Tijdformaat, Inactiviteitsherinnering, Pols heffen om het scherm te verlichten en Drinkwaterherinnering instellen.

Upgrade: upgrade de horlogesoftware indien nodig.

Opmerking:

1. Wanneer u GPS gebruikt in de sportmodus, schakel dan de locatievoorzieningen in op zowel de telefoon als het apparaat. Het horloge zelf heeft geen GPS-functie, u kunt de GPS-functie in de app inschakelen.
2. De gegevens van stappen, slaap, hartslag, bloeddruk en zuurstofverzadiging in het bloed van het horloge worden gesynchroniseerd met de app. De relevante gegevens kunnen worden gesynchroniseerd door de bijbehorende pagina omlaag te trekken. Meer gedetailleerde informatieanalyse en gegevensregistratie kunnen in de app worden bekeken.
3. Elke keer dat u de app opent, zal het horloge automatisch verbinding maken met de telefoon. Nadat u op de hoofdinterface van het horloge naar rechts veegt om het MAC-adresinterface te openen, verschijnt het Bluetooth-pictogram, wat aangeeft dat Bluetooth is verbonden. Als er geen Bluetooth-pictogram is, is Bluetooth niet verbonden.

HORLOGE-FUNCTIE-INTERFACE

1. Wijzerplaat: houd de knop van de wijzerplaat lang ingedrukt, deze kan worden gewijzigd naar een andere wijzerplaat, zoals Datum, Tijd enzovoort. Meer standaardwijzerplaten: ga naar de APP "FitCloudPro" — Wijzerplaten — Ontdek meer wijzerplaten — Kies wijzerplaat — Download onmiddellijk — Klaar. Daarna wordt de wijzerplaat op uw horloge weergegeven.
2. Vanaf de wijzerplaatpagina kunt u met uw vinger naar links en rechts schuiven.
Sport: toont het aantal stappen.
Slaap: toont de slaapstatus, zoals slaaptijd, diepe slaaptijd enzovoort.
Hartslag meten: meet uw hartslag.
Trainingsinformatie: registreert verschillende trainingsinformatie en gegevens.
Telefoon: u kunt oproepgeschiedenis, Contacten en het kiesschermbekijken.
Bloeddruk meten: meet uw bloeddruk.
Bloedzuurstof: meet het zuurstofgehalte in het bloed.
Weer: toont de weersstatus.
Sluiter: deze functie bedient uw mobiele telefoon om foto's te maken via het horloge.
Speler: muziekbediening, afspelen of pauzeren, vorig nummer of volgend nummer.
Overig: op deze pagina kunt u de wijzerplaatwissel, helderheid enzovoort instellen.
3. Op de wijzerplaatpagina kunt u naar de volgende pagina gaan door met uw vinger van boven naar beneden te vegen.
Niet storen: u kunt de niet-storenfunctie in- of uitschakelen.
Helderheid: u kunt de helderheid aanpassen.
Instellingen: u kunt stopwatch, alarm, timer, helderheid, telefoonschakelaar, oproepinstellingen, trilling, theatermodus, fabrieksreset, reset, uitschakelen, over en APP-download instellen.

TRILINSTELLING / HELDERHEIDSAANPASSING / ARMBAND RESET

Door het scherm naar beneden te vegen wordt de interface weergegeven (zoals in de eerste afbeelding).

1. Klik op helderheidsaanpassing, u kunt de schermhelderheid aanpassen naar behoefte, afhankelijk van het gebruik.
2. Als u het horloge met een andere telefoon wilt gebruiken, moet u het horloge resetten.
Klik op Herstel fabrieksinstellingen, het horloge wordt teruggezet naar de beginstatus en automatisch opnieuw opgestart. Op dat moment worden alle gegevens op de armband gewist.
3. Klik op het pictogram "SYSTEM", u kunt de versie-informatie, het Bluetooth MAC-adres, het batterijpercentage en de Bluetooth-verbindingsstatus bekijken.

▶ WAAROM KAN HET HORLOGE GEEN BERICHTMELDINGEN ONTVANGEN?

Omdat Android-telefoons op de achtergrond automatisch apps opschonen die niet vaak worden gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat de verbinding met het horloge wordt verbroken en dat berichten niet meer worden doorgestuurd.

1. Zorg ervoor dat de berichtmeldingen zijn ingeschakeld in de FitCloudPro-instellingen.
2. Zorg ervoor dat berichten in de meldingsbalk van de mobiele telefoon kunnen worden weergegeven. Berichtmeldingen worden doorgestuurd door het lezen van de meldingsbalk van de telefoon. Als berichtmeldingen zijn uitgeschakeld in de telefooninstellingen, kan het horloge geen meldingen ontvangen.

Opmerking: Zoek de meldingsinstellingen in de telefooninstellingen en schakel WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefoon en SMS in.

▶ KENNISMAKING MET UW APPARAAT

Het is verboden dit product in het vuur te gooien om explosie te voorkomen. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van de omgeving en het gebruik. Waarschuwing: Dit product is geen medisch apparaat. Het horloge en de bijbehorende applicaties mogen niet worden gebruikt voor diagnose, behandeling of preventie van ziekten en aandoeningen. Raadpleeg eerst een gekwalificeerde arts als u uw gewoonten zoals beweging en slaap wilt veranderen om ernstige gevolgen te voorkomen.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding beschreven functies zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te verbeteren.

Tegelijkertijd behouden wij ons ook het recht voor om het product continu te updaten. Alle inhoud is onder voorbehoud van het daadwerkelijke product.

▶ WAAROM VERSCHILLEN DE BLOEDDRUKGEGEVENS VAN DE BLOEDDRUKMETER?

Het verschil tussen de gegevens van de smartwatch en de bloeddrukmeter wordt bepaald door verschillende factoren. De meetplaats van de bloeddrukmeter is de armslagader, terwijl de meetplaats van het horloge de twee hoofdvertakkingen van de arteriole zijn. Normaal gesproken is het verschil tussen aortabloeddrukmeting en micro-arteriële meting 3–40. Door de bloedstroom in de slagader in de richting van de centrifuge, en als u de smartwatch en bloeddrukmeter tegelijkertijd gebruikt terwijl de manchet van de bloeddrukmeter druk uitoefent onder de elleboog, kan het bloed niet soepel naar de onderste vertakking van de slagader stromen en neemt de vaatspanning toe, waardoor het verschil groter wordt.

▶ WAAROM KUNT U DE SMARTWATCH NIET DRAGEN TIJDENS HET BADEN, IN WARMWATERBRONNEN OF IN DE SAUNA?

De temperatuur van badwater is relatief hoog, waardoor veel waterdamp ontstaat en waterdamp zich in gasfase bevindt. De moleculaire straal van waterdamp is klein, waardoor deze gemakkelijk via de openingen in de behuizing van het horloge kan binnendringen. Wanneer de temperatuur daalt, condenseert dit tot vloeibare vorm. Waterdruppels kunnen gemakkelijk kortsluiting veroorzaken in het horloge, de printplaat beschadigen en het horloge zelf beschadigen.

Speciale aandacht: Voor andere problemen met het gebruik van het horloge kunt u gedetailleerde antwoorden vinden via de suggesties en feedback in de app.

Basisparameters

Apparaattype	Slimme armband	Batterijtype	Lithium-polymeer
Trilmotor	Ondersteund	Synchronisatiemodus	Bluetooth 5.0
Bedrijfstemperatuur	-10°C - 50°C	Sensor	Lage-energieversnellingsmeter
Systeemvereisten	Android 5.0 en hoger; iOS 8.0 en hoger		

QUICK GUIDE



PRODUCT OVERVIEW



Physical Button

Press 5 seconds Power On/Off
Short Press back


APP DOWNLOAD

1. Search "FitCloudPro" in the APP store (Apple store/Google store).
2. Scan QR code to download.



PREPARATION BEFORE USE

When using the watch for the first time, please press and hold the power button to turn it on. If it cannot be turned on and used, please charge the watch first.



USER TIPS

When install the app, it will be prompted to access the phone permissions. Please allow all permission:

1. Bluetooth.
2. Notification (including alerts /sounds/ icon badges).
3. Local network in the "FitCloudPro" app.

CONNECT SMART WATCH


1. Switch watch on: long press the side button for 3-5 seconds.
2. Please turn on the phone's Bluetooth and location service and make sure the watch is not binded to other devices.

Open the FitCloudpro APP on your mobile phone, Set your personal information enter the device interface. Click on "Bind Device" Right-slide on the main dial interface of watch to view MAC address, You can use the MAC address from the device list to determine your device, The device name and the corresponding MAC address are paired. device is successfully connected.

Pairing: Open "FitCloudPro APP" -- OK, Allow -- Add A DEVICE -- Find I126 and choose -- Pair -- Allow -- Done.



1. Click this to start open Audio.



2. Touch this button to open Audio function.



3. Open your mobile phone and bluetooth search I126, pair with connected.

APP FUNCTIONS AND SETTINGS

Main interface / dial

Change the watch face in the APP via APPParaat -- Watch Face. Select a favorite watch face or upload your own photo.



Personal Profile

Set personal information when you login.

My date-personal date. Gender - height - weight- age.


Call reminder

Keep connected, if the call alert function is enabled, the wristband will vibrate and display the name or number of the caller when the call.

Notifications

Keep the connection active. When this feature is enabled, the bracelet will vibrate when messages arrive from WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.

(Grant the app access to system permissions).



Alarms: set the alarms.

Shutter: this function will control your mobile phone to take photos from watch.

Favorite Contact: you can add your mobile phone contacts to your watch.

Others: you can set Find a bracelet, Time format, Sedentary reminder, Raise your wrist to brighten the screen, drink water reminder.

Upgrade: upgrade the watch software when necessary.

Note:

1. When using GPS under sports mode, please turn on location services for phone and device, the watch does not have GPS function,you can open the GPS function in the app.
2. The datas of step, sleeping, heart rate, blood pressure, and blood oxygen saturation of the watch will be synchronized to the app. The relevant data can be synchronized by pulling down the corresponding page. More detailed information analysis and data recording can be viewed from the APP.
3. Each time you open the App, the watch will automatically connect to the phone. After right-slide of the main interface of watch to enter the MAC address interface,the Bluetooth icon will appear,indicating that Bluetooth is connected. If there is no Bluetooth icon, Bluetooth is not connected.

▶ WATCH FUNCTION INTERFACE

1. Watch face: long press the watch face button, it can be changed to 4 different watch faces. showed Dates, Time etc. More default watch faces: go to APP" FitCloudPro" ---Watch faces--Discover more dials---Choose dial—Download immediately-----Done. Then you can see the dial will be showed in your watch.
2. From the watch face page, put your finger slide to left and right page.
Sports: show the step counts.
Sleep: show the sleep status, like sleep time, deep sleep time etc.
Measure HR: measure your heart rates.
Exercise information: record various exercise information and data.
Phone: you can check phone call records, Contact, Dial pad.
Measure BP: measure your blood pressure.
Blood oxygen: measure blood oxygen.
Weather: show weather status.
Shutter: this function will control your mobile phone to take photos from watch.
Player: music control, play or pause, last music or next music.
Others: n this page, you can set the dial switch, brightness etc.
3. On the watch face page, you can go to the following page by touching the finger from top to bottom.
Do not disturb: you can turn on or off do not disturb function.
Brightness: you can adjust the brightness.
Settings: You can set stopwatch, alarm clock, timer, brightness, phone switch, call settings, vibration,theater mode, factory reset,shutdown,about,APP download.

▶ VIBRATION SETTING/BRIGHTNESS ADJUSTMENT/ BRACELET RESET

Down slide screen will display the interface, (As in the first picture).

1. Click brightness adjustment, you can adjust the screen brightness you need according to the usage.
2. If you need to use the watch with another phone, you need to reset the watch. Click Restore factory settings, the watch will be restored to the initial state and restart automatically, at this time all data on the wristband is cleared.
3. Click the "SYSTEM" icon, you can check the version information, Bluetooth MAC address, battery percentage display and Bluetooth connection status.

► WHY THE WATCH CAN'T RECEIVE THE MESSAGE NOTIFICATION?

Since Android mobile phone background will automatically clean up the App which not commonly used, it will cause the watch connection to drop and no longer push the message.

1. Make sure turn on message push in FitCloudpro setting.
2. Make sure the message can be displayed in mobile phone's notification bar, message notification is pushed by reading the phone notification bar, the watch can't get notification if the message push closed in mobile phone setting.

Note: Find notification settings in phone settings, turn on WhatsApp, Facebook, Twitter, Phone, SMS.

► GETTING TO KNOW YOUR DEVICE

It is forbidden to throw this product into the fire to avoid explosion. The battery life varies according to the environment and usage mode.

Warning: This product is not a medical device. The Watches and its applications should not be used for diagnosis, treatment, or prevention of diseases and illnesses. please consult qualified medical doctor first if you want to change your habits such as exercises and sleep to avoid causing serious casualties.

Our company reserves the right to modify and improve the functions which described in this manual without prior notice. At the same time, we are also reserves the right to continuously update the product . All contents are subject to the actual product.

► WHY DOES THE BLOOD PRESSURE DATA IS DIFFERENT FROM THE SPHYGMOMANOMETER?

The difference between the smartwatch data and sphygmomanometer is determined by a variety of factors. The measurement site of the sphygmomanometer is in the radial artery, and the measurement site of the watch is the two main branches of the arteriole. Normally, the difference value between aortic blood pressure measurement and micro arterial measurement is 3-40 . because of the blood flows in the artery in the direction of the centrifuge, If you use the smart watch and sphygmomanometer to measure at the same time the sphygmomanometer band make your elbow-under pressure. The blood pressure cannot flow smoothly to the lower branch of the artery-and increased vascular tension, which will make the difference larger.

WHY CAN'T WEAR THE SMART WATCH TO TAKE A BATH&HOT SPRINGS&SAUNA?

The bath water temperature is relatively high, it will produce a lot of water vapor, and the water vapor is gas phase. Its molecular radius is small, it is easy to infiltrate from the shell gap of the watch, and when the temperature drops, it will recondense into a liquid phase. Water droplets can easily cause short circuit inside the watch, damage the circuit board and damage watch itself.

Special attention: For other issues of watch's usage, you can get detailed answers in the app suggestion feedback.

Basic parameters

Device type	Smart bracelet	Battery type	Lithium polymer
Vibrating motor	Support	Synchronization mode	Bluetooth 5.0
Working Temperature	-10°C - 50°C	Sensor	Low power accelerometer
System require	Android 5.0 with above; iOS 8.0 with above		

MANUEL DU PRODUIT



Bouton physique

Appuyez longuement pour allumer/éteindre

Appuyez brièvement pour retour


TÉLÉCHARGEMENT DE L'APP

1. Recherchez «FitCloudpro» dans l'App Store (Apple Store / Google Store).
2. Numérisez le code QR pour télécharger.



PRÉPARATION AVANT UTILISATION

Lorsque vous utilisez la montre pour la première fois, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour l'allumer. Si vous ne pouvez pas l'allumer et l'utiliser, chargez d'abord la montre.



CONSEILS À L'UTILISATEUR

Lors de l'installation de l'application, il vous demandera l'autorisation d'accéder au téléphone. Veuillez autoriser toutes les permissions :



1. Bluetooth.
2. Notification (y compris les alertes / sons / badges d'icône)
3. Réseau local dans l'application «FitCloudpro».

CONNECTER LA MONTRE CONNECTÉE

1. Allumer la montre : appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 3 à 5 secondes
2. Veuillez activer le service Bluetooth et de localisation du téléphone et assurez-vous que la montre n'est pas jumelée à d'autres appareils

Ouvrez l'APP FitCloudpro sur votre téléphone mobile. Réglez vos informations personnelles, entrez dans l'interface de l'appareil. Cliquez sur « Jumeler l'appareil ». Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'interface du cadran principal de la montre pour afficher l'adresse MAC. Vous pouvez utiliser l'adresse MAC de la liste des appareils pour déterminer votre appareil. Le nom de l'appareil et l'adresse MAC correspondante sont jumelés, l'appareil est connecté avec succès.

Lier : Ouvrez « APP FitCloudpro » - « OK, autoriser » - « Ajouter un appareil » - Trouvez I126 et choisissez --- « Jumeler » - « Autoriser » - Terminé.



FONCTIONS ET RÉGLAGES DE L'APP

Interface principale / cadran

Changez le cadran de la montre dans l'application via APParaat -- Watch Face. Sélectionnez votre cadran préféré ou téléchargez votre propre photo.



Profil personnel

Réglez vos informations personnelles lorsque vous vous connectez.

Ma date- donnée personnelle. Sexe - taille - poids - âge


Rappel d'appel

Restez connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, le bracelet vibrera et affichera le nom ou le numéro de l'appelant lors de l'appel

Notifications

Maintenez la connexion active. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le bracelet vibre à la réception de messages provenant de WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.

(Autorisez l'application à accéder aux autorisations système).



Alarmes : réglez les alarmes

Contrôle de la Caméra : cette fonction contrôlera votre téléphone mobile pour prendre des photos depuis la montre.

Contacts favoris : vous pouvez ajouter les contacts de votre téléphone mobile à votre montre.

Ajouter des Contacts : vous pouvez régler Trouvez un bracelet, Format de l'heure, Rappel de sédentarité, Levez votre poignet pour éclaircir l'écran, Rappel de boire de l'eau.

Mise à jour : mettez à jour le logiciel de la montre si nécessaire.

Remarques:

1. Lors de l'utilisation de GPS en mode sport, veuillez activer les services de localisation pour le téléphone et l'appareil, la montre n'a pas de fonction GPS, vous pouvez ouvrir la fonction GPS dans l'application.
2. Les données de pas, de sommeil, de fréquence cardiaque, de tension artérielle et de saturation en oxygène sanguin de la montre seront synchronisées avec l'application. Les données pertinentes peuvent être synchronisées en déroulant la page correspondante. Une analyse plus détaillée des informations et l'enregistrement des données peuvent être visualisés à partir de l'APP.
3. Chaque fois que vous ouvrez l'App, la montre se connecte automatiquement au téléphone. Après avoir fait glisser votre doigt vers la droite de l'interface principale de la montre pour accéder à l'interface d'adresse MAC, l'icône Bluetooth apparaîtra, indiquant que Bluetooth est connecté. S'il n'y a pas d'icône Bluetooth, Bluetooth n'est pas connecté.

► INTERFACE DE FONCTION DE LA MONTRE

1. Cadran de la montre : appuyez longuement sur le bouton du cadran de la montre, il peut être changé en 4 cadrans différents de la montre. Avec l'affichage des dates, de l'heure, etc. Cadran personnalisé de la montre : allez à l'APP « FitCloudpro » --- Cadrans de la montre - Cadran 4 --- Éditez - Sélectionnez l'image --- Choisissez la photo - Terminé - Sauvegardez - Mise à jour --- l'écran --- Terminé. Ensuite, vous pouvez voir que la photo sera affichée sur votre montre. Plus de cadrans par défaut de la montre : allez à APP « FitCloudpro » --- Cadrans de la montre - Découvrez plus de cadrans --- Choisissez le cadran - Téléchargez immédiatement ---- Terminé. Ensuite, vous pouvez voir que le cadran sera affiché dans votre montre.

2. Depuis la page du cadran de la montre, faites glisser votre doigt sur la page gauche et droite.

Sports : affiche le compteur de pas.

Sommeil : affiche l'état du sommeil, comme le temps du sommeil, le temps du sommeil profond, etc.

Mesure de RC : mesurez votre rythme cardiaque.

Informations relatives à l'exercice : enregistrez diverses informations et données sur l'exercice.

Téléphone : vous pouvez vérifier les enregistrements d'appels téléphoniques, les contacts et le cadran.

Mesure de fréquence cardiaque : mesurez votre fréquence cardiaque.

Oxygène Sanguin : mesurez l'oxygène dans le sang.

Météo : affiche l'état de la météo.

Contrôle de la caméra : cette fonction contrôlera votre téléphone mobile pour prendre des photos depuis la montre.

Contrôle de la musique : contrôle de la musique, lecture ou pause, dernière musique ou musique suivante.

Autres : dans cette page, vous pouvez régler le commutateur de cadran, la luminosité, etc.

3. Dans la page du cadran de la montre, vous pouvez aller à la page suivante en touchant le doigt de haut en bas.

Ne pas déranger : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Ne pas déranger.

Luminosité : vous pouvez régler la luminosité.

Réglages : Vous pouvez régler le chronomètre, le réveil, la minuterie, la luminosité, le commutateur du téléphone, les réglages d'appel, la vibration, le mode Cinéma, la réinitialisation d'usine, l'arrêt, à propos, le téléchargement de l'APP.

▶ RÉGLAGE DE LA VIBRATION / RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ / RÉINITIALISATION DU BRACELET

Faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour afficher l'interface, (comme dans la première image)

1. Cliquez sur le réglage de la luminosité, vous pouvez régler la luminosité de l'écran dont vous avez besoin en fonction de l'utilisation.
2. Si vous devez utiliser la montre avec un autre téléphone, vous devez réinitialiser la montre. Cliquez sur Restaurer les réglages d'usine, la montre sera restaurée à son état initial et redémarrera automatiquement, à ce moment-là, toutes les données du bracelet sont effacées.
3. Cliquez sur l'icône « À PROPOS », vous pouvez vérifier les informations de version, l'adresse MAC Bluetooth, l'affichage du pourcentage de pile et l'état de connexion Bluetooth.

▶ POURQUOI LA MONTRE NE PEUT-ELLE PAS RECEVOIR LA NOTIFICATION MESSAGE?

Étant donné que le fond d'écran de téléphone mobile Android nettoiera automatiquement l'application qui n'est pas couramment utilisée, cela entraînera la déconnexion de la montre et le message ne sera plus poussé.

1. Assurez-vous d'activer le pousser de message dans le réglage FitCloudpro.
2. Assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification du téléphone mobile, la notification message est envoyée en lisant la barre de notification du téléphone, la montre ne peut pas recevoir de notification si le pousser de message est fermé dans le réglage du téléphone mobile.

Remarque : trouvez les réglages de notification dans les réglages du téléphone, activez WhatsApp, Facebook, Twitter, téléphone et SMS.

▶ APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

Il est interdit de jeter ce produit au feu pour éviter les explosions. La durée de vie de la pile varie en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

Avertissement : ce produit n'est pas un appareil médical. Les montres et ses applications ne doivent pas être utilisées pour le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies. Veuillez consulter d'abord un médecin qualifié si vous voulez changer vos habitudes telles que les exercices et le sommeil pour éviter de causer des accidents graves.

Notre société se réserve le droit de modifier et d'améliorer les fonctions décrites dans ce manuel sans préavis. En même temps, nous réservons également le droit de mettre à jour continuellement le produit. Tous les contenus sont soumis au produit réel.

► POURQUOI LES DONNÉES DE TENSION ARTÉRIELLE SONT-ELLES DIFFÉRENTES DE CELLES DU SPHYGMOMANOMÈTRE ?

La différence entre les données de la montre intelligente et le sphygmomanomètre est déterminée par une variété de facteurs. Le site de mesure du sphygmomanomètre se trouve dans l'artère radiale, et le site de mesure de la montre est les deux branches principales de l'artériole. Normalement, la valeur d'écart entre la mesure de la pression artérielle aortique et la mesure micro-artérielle est de 3 à 40 en raison de la circulation du sang dans l'artère en direction de la centrifuge. Si vous utilisez la montre intelligente et le sphygmomanomètre pour mesurer en même temps, la bande du sphygmomanomètre rend votre coude sous pression. La pression artérielle ne peut pas circuler en douceur vers la branche inférieure de l'artère - une tension vasculaire est accrue, ce qui rendra l'écart plus grand.

► POURQUOI NE PAS PORTER LA MONTRE CONNECTÉE POUR PRENDRE UN BAIN & PRENDRE UN BAIN DANS LES EAUX THERMALES & PRENDRE UN SAUNA ?

La température de l'eau du bain est relativement élevée, elle produira beaucoup de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau est en phase gazeuse. Son rayon moléculaire est petit, il est facile de s'infiltrer à partir de l'espacement de l'enveloppe de la montre, et lorsque la température baisse, elle se recondense en une phase liquide. Les gouttelettes d'eau peuvent facilement provoquer un court-circuit à l'intérieur de la montre, ce qui endommage le circuit imprimé et la montre elle-même. Attention particulière : pour les autres problèmes d'utilisation de la montre, vous pouvez obtenir des réponses détaillées dans les rétroactions des suggestions de l'application.

Paramètres de base

Type d'appareil	Bracelet intelligent	Type de pile	Lithium-Polymère
Moteur vibrant	Support	Mode de synchronisation	Bluetooth 5.0
Température de fonctionnement	-10°C - 50°C -10°C à 50°C	Capteur	Accéléromètre de faible puissance
Système requis	Android 5.0 et supérieur ; ios 8.0 et supérieur		

PRODUKTÜBERSICHT



Physische Taste

5 Sekunden drücken

Ein-/Ausschalten

Kurz drücken Zurück


APP HERUNTERLADEN

1. „FitCloudpro“ im APP-Store suchen (Apple Store / Google Store).
2. QR-Code zum Herunterladen scannen.



ZUBEREITUNG VOR DER ANWENDUNG

Wenn Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um sie einzuschalten. Wenn sie nicht eingeschaltet und verwendet werden kann, laden Sie die Uhr bitte zuerst auf.



TIPPS

Bei der Installation der App werden Sie aufgefordert, auf die Telefonberechtigungen zuzugreifen. Bitte erlauben Sie alle Berechtigungen:

1. Bluetooth.
2. Benachrichtigungen (einschließlich Alarm/ Ton/ Symbol).
3. Lokales Netzwerk in der App „FitCloudpro“.

VERBINDUNG DER SMARTWATCH


1. Smartwatch einschalten: Drücken Sie die Seitentaste 3 - 5 Sekunden lang.
2. Bitte aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und den Ortungsdienst des Telefons und stellen Sie sicher, dass die Uhr nicht mit anderen Geräten verbunden ist.

Öffnen Sie die App „FitCloudpro“ auf Ihrem Telefon. Stellen Sie Ihre persönlichen Daten ein. Rufen Sie die Benutzeroberfläche des Geräts auf. Klicken Sie auf „Gerät verbinden“. Streichen Sie auf der Hauptschnittstelle der Uhr nach rechts, um die MAC-Adresse anzuzeigen. Sie können Ihr Gerät anhand der MAC-Adresse in der Geräteliste bestimmen. Der Gerätenamen und die zugehörige MAC-Adresse werden gekoppelt. Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.

Verbinden: App „FitCloudpro“ Öffnen --- „OK, Zulassen“ --- „Gerät hinzufügen“ --- 1126 finden und wählen --- „Koppeln“ --- „Zulassen“ --- Fertig.



1. Klicken Sie hier, um das Öffnen von Audio zu starten



2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Audiofunktion zu öffnen.



3. Öffnen Sie Ihr Telefon Bluetooth und suchen Sie 'Anruf ansehen' mit verbundenem

FUNKTIONEN UND EINSTELLUNGEN DER APP

Hauptschnittstelle / Zifferblatt

Ändern Sie das Zifferblatt der Uhr in der App über APPAraat -- Watch Face. Wählen Sie Ihr Lieblingszifferblatt aus oder laden Sie Ihr eigenes Foto hoch.



Persönliches Profil

Persönliche Informationen beim Anmelden festlegen.


Mein Datum – Persönliches Datum. Geschlecht – Größe – Gewicht – Alter.

Anruferinnerung

Wenn die Smartwatch verbunden und diese Funktion aktiviert ist, vibriert die Uhr bei eingehendem Anruf und der Name oder die Nummer des Anrufers wird auf dem Display angezeigt.

Benachrichtigungen

Halten Sie die Verbindung aktiv. Wenn diese Funktion aktiviert ist, vibriert das Armband, wenn Nachrichten wie WhatsApp, Facebook, Instagram usw. eingehen. (Gewähren Sie der APP Zugriff auf Systemberechtigungen).



Auslöser: Diese Funktion steuert Ihr Smartphone, um Fotos von der Uhr aufzunehmen.

Favoriten-Kontakte: Sie können Kontakte auf Ihrem Smartphone zu Ihrer Uhr hinzufügen.

Weitere Funktion: Sie können „Smartwatch finden“, „Zeitformat“, „Erinnerung an lange Sitzung“, „Heben Sie Ihr Handgelenk, um den Bildschirm zu aktivieren“, „Erinnerung an Wassertrinken“ usw. einstellen.

Upgrade: Software der Smartwatch bei Bedarf aktualisieren.

Hinweise:

1. Wenn Sie GPS im Sportmodus verwenden möchten, aktivieren Sie bitte die Standortdienste für Telefon und Gerät. Da die Uhr keine GPS-Funktion hat, können Sie die GPS-Funktion in der App aktivieren.
2. Die Daten von Schritt, Schlafzeit, Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoffsättigung werden von der Uhr mit der App synchronisiert. Die relevanten Daten können durch Herunterziehen der entsprechenden Seite synchronisiert werden. Detailliertere Informationsanalysen und Datenaufzeichnungen können in der APP angezeigt werden.

FUNKTIONSSCHNITTSTELLE DER SMARTWATCH

1. Zifferblatt: Drücken Sie lange die Zifferblatttaste und 4 verschiedene Zifferblätter sind verfügbar – Datum, Uhrzeit usw.
Kundenspezifisches Zifferblatt: App „FitCloudpro“ aufrufen – Zifferblätter – Auswahl – Bearbeiten -- Bild auswählen – Foto auswählen -- Fertig – Speichern – Bildschirm aktualisieren -- Fertig. Das Foto wird auf Ihrer Smartwatch angezeigt.
Weitere Standard-Zifferblätter: APP „FitCloudpro“ aufrufen -- Zifferblätter -- Weitere Zifferblätter entdecken – Zifferblatt wählen -- Sofort herunterladen -- Fertig. Das Foto wird auf Ihrer Smartwatch angezeigt.
2. Streichen Sie mit dem Finger nach links und rechts auf der Seite des Zifferblatts, um die Seite umzublättern.
Sport: Anzahl der Schritte anzeigen.
Schlaf: Schlafstatus anzeigen, z. B. Schlafzeit, Tiefschlafzeit usw.
Herzfrequenz: Herzfrequenz messen.
Training: Verschiedene Informationen und Daten des Trainings aufzeichnen.
Telefon: Anrufaufzeichnungen, Kontakte und die Wählscheibe überprüfen.
Blutdruck: Blutdruck messen.
Blutsauerstoff: Blutsauerstoff messen.
Wetter: Wetterstatus anzeigen.
Auslöser: Steuern Sie Ihr Telefon von der Uhr aus, um Bilder aufzunehmen.
Player: Musiksteuerung (abspielen oder pausieren, vorheriges oder nächstes Lied).
Sonstiges: Auf dieser Seite können der Wahlschalter, die Helligkeit usw. eingestellt werden.
3. Auf der Seite des Zifferblatts können Sie zur folgenden Seite wechseln, indem Sie den Finger von oben nach unten streichen.
Nicht stören: Funktion „Nicht stören“ ein- oder ausschalten.
Helligkeit: Helligkeit einstellen.

VIBRATIONSEINSTELLUNG / HELLGKEITSEINSTELLUNG / ZURÜCKSETZEN DER SMARTWATCH

1. Sie können die Bildschirmhelligkeit nach Bedarf einstellen, indem Sie auf die Helligkeitseinstellung klicken.
2. Wenn Sie die Uhr mit einem anderen Telefon verwenden möchten, müssen Sie die Uhr zurücksetzen. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“ und die Uhr wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und automatisch neu gestartet. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Daten auf der Uhr gelöscht.
3. Klicken Sie auf das Symbol „ÜBER“ und Sie können die Versionsinformation, die Bluetooth-MAC-Adresse, den Batteriezustand und den Bluetooth-Verbindungsstatus überprüfen.

WARUM KANN DIE UHR DIE NACHRICHTENBENACHRICHTIGUNG NICHT EMPFANGEN?

Da Android-Smartphones die nicht häufig verwendete App automatisch bereinigen, wird die Verbindung zum Smartphone unterbrochen und die Nachricht nicht mehr gesendet.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Nachrichten-Push in der Einstellung von „FitCloudpro“ aktiviert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste des Telefons angezeigt werden kann. Wenn Sie den Nachrichten-Push in den Telefoneinstellungen deaktivieren, erhält die Uhr keine Benachrichtigungen.
Hinweis: Suchen Sie Benachrichtigungseinstellungen in den Telefoneinstellungen und aktivieren Sie WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefon, SMS.

WICHTIGE HINWEISE

Setzen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da es explodieren kann. Die Batterielebensdauer variiert je nach Umgebung und Verwendungsmodus. Warnung: Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Die Uhr und ihre App sollten nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt werden. Bitte konsultieren Sie zuerst einen qualifizierten Arzt, wenn Sie Ihre Gewohnheiten wie Übungen und Schlaf ändern möchten, um schwere Verletzungen zu vermeiden.

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu verbessern. Gleichzeitig behalten wir uns auch das Recht vor, das Produkt ständig zu aktualisieren. Alle Inhalte sind abhängig vom tatsächlichen Produkt.

WARUM UNTERSCHIEDEN SICH DIE BLUTDRUCKDATEN DER SMARTWATCH VON DENEN DES BLUTDRUCKMESSGERÄTS?

Der Unterschied zwischen den Daten der Smartwatch und des Blutdruckmessgeräts wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt. Die Messstelle des Blutdruckmessgeräts befindet sich in der Aorta, während sich die Messstelle der Uhr in beiden Hauptästen der kleinen Arterien befindet. Normalerweise ist der Differenzwert zwischen einer Aorten-Blutdruckmessung und einer Mikro-arteriellen Messung 3 - 40. Da das Blut durch die Arterien in Richtung der Zentrifuge fließt, übt das Blutdruckmessgerät-Band Druck auf Ihren Ellbogen aus, wenn Messungen sowohl mit der Smartwatch als auch mit dem Blutdruckmessgerät durchgeführt werden. Der Blutdruck kann nicht reibungslos in den unteren Zweig der Arterie fließen und die Gefäßspannung wird erhöht, was den Unterschied noch größer machen kann.

WARUM KANN MAN EINE SMARTWATCH NICHT IM BAD, IN DER HEIßEN QUELLE ODER IN DER SAUNA TRAGEN?

Die Temperatur des Badewassers ist relativ hoch. Es wird viel Wasserdampf entstehen und der Wasserdampf ist gasförmig. Sein Molekular-Radius ist klein und kann leicht durch die Gehäusespalten der Uhr eindringen. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert er zurück in die flüssige Phase. Wassertropfen können leicht einen Kurzschluss im Inneren der Uhr verursachen wodurch die Platine und die Uhr selbst beschädigt werden kann.

Warme Hinweise: Weitere Fragen zur Verwendung der Uhr können im Vorschlags-Feedback der App detailliert beantwortet werden.

Technische Parameter

Gerätetyp	Smartwatch	Batterietyp	Lithium-Polymer
Vibration	Unterstützt	Synchronisation-Modus	Bluetooth 5.0
Arbeitstemperatur	-10°C - 50°C	Sensor	Beschleunigungsmesser mit geringer
Leistung System	Android 5.0 oder höher; iOS 8.0 oder höher		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Botón físico

Presione 5 segundos Encendido/Apagado
Presione brevemente hacia atrás


DESCARGAR LA APLICACIÓN

1. Busque "FitCloudPro" en la tienda de aplicaciones (Tienda de Apple / Tienda de Google).
2. Escanee el código QR para descargar.



PREPARACIÓN ANTES DE USAR

La primera vez que use el reloj, Presione el botón de encendido para encender el reloj. Si no puede encenderlo y usarlo, cargue el reloj primero.



SUGERENCIAS PARA EL USUARIO

Cuando instale la aplicación, se le pedirá que acceda a los permisos del teléfono. Permita todos los permisos:

1. Bluetooth.
2. Notificaciones (incluidas alertas, sonidos e iconos).
3. Red local en la aplicación «FitCloudPro».

CONECTAR CON EL RELOJ INTELIGENTE


1. Encienda el reloj; mantenga presionado el botón lateral durante 3-5 segundos
2. Active el servicio de ubicación y Bluetooth del teléfono y asegúrese de que el reloj no esté emparejado con otros dispositivos

Abra la aplicación FitCloudPro en su teléfono móvil. Configure su información personal, ingrese a la interfaz del dispositivo. Haga clic en "Añadir dispositivo". Deslice hacia la derecha en la interfaz de marcado principal del reloj para ver la dirección MAC. El nombre del dispositivo y la dirección MAC correspondiente están emparejados. El dispositivo está conectado correctamente.

Emparejar: Abra "FitCloudPro" APP - "Aceptar, permitir" - "Añadir dispositivo" - Busque I126 y seleccione -- "Emparejar" - "Permitir" - Finalizar



1. Haga clic aquí para comenzar a abrir Audio



2. Toque este botón para abrir la función de audio.



3. Abra el bluetooth de su teléfono y busque "I126" con conectado

FUNCIONES Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Interfaz principal / dial

Cambia la esfera del reloj en la aplicación a través de APParaat — Watch Face. Selecciona tu esfera favorita o sube tu propia foto.



Perfil personal

Configure la información personal cuando inicie sesión.

Mi fecha, fecha personal. Sexo - altura - peso - edad.


Alerta de llamada entrante

Manténgase conectado, si la función de alerta de llamada está activada, el reloj vibrará y mostrará el nombre o el número de la persona que llama cuando haya una llamada entrante

Notificaciones

Mantén la conexión activa. Si esta función está activada, la pulsera vibrará cuando recibas mensajes de WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.

(Concede a la aplicación acceso a los permisos del sistema).



Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.

Contactos favoritos: puede agregar los contactos de su teléfono móvil a su reloj.

Otros: puede configurar Buscar el reloj, Formato de hora, Recordatorio sedentario, Levantar la muñeca para iluminar la pantalla, Recordatorio de beber agua.

Actualización: actualice el software del reloj cuando sea necesario.

Nota:

1. Cuando use GPS en modo deportivo, active los servicios de ubicación para el teléfono y el dispositivo, el reloj no tiene función GPS, puede abrir la función GPS en la aplicación.
2. Los datos de paso, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno en sangre del reloj se sincronizarán con la aplicación. Los datos relevantes se pueden sincronizar bajando la página correspondiente. El análisis de información más detallado y el registro de datos se pueden ver desde la APLICACIÓN.
3. Cada vez que abra la aplicación, el reloj se conectará automáticamente al teléfono. Después de deslizar hacia la derecha de la interfaz principal del reloj para ingresar a la interfaz de dirección MAC, aparecerá el icono de Bluetooth, lo que indica que Bluetooth está conectado. Si no hay un icono de Bluetooth, Bluetooth no está conectado.

INTERFAZ DE FUNCIÓN DE RELOJ

1. Dial del reloj: mantenga pulsado la interfaz del dial del reloj, se puede cambiar a 4 diales de reloj diferentes. mostró fechas, hora, etc. Dial del reloj personalizada: vaya a la APLICACIÓN "FitCloudPro" --- Biblioteca de marcación --- Dial 4 --- Editar --- Seleccione la foto --- Editar la foto --- Completar --- Guardar --- Actualización de la pantalla --- Completar. Entonces puede ver que la foto se mostrará en su reloj. Más diales de reloj predeterminadas: vaya a la APLICACIÓN "FitCloudPro" --- Biblioteca de marcación --- Descubra más diales --- Elija un dial --- Descargar inmediatamente --- Completar. Entonces puede ver que el dial se mostrará en su reloj.
2. Desde la página de la pantalla del reloj, desliza el dedo hacia la página izquierda y derecha.
Deportes: muestra el recuento de pasos.
Sueño: muestra el estado del sueño, como el tiempo de sueño, el tiempo de sueño profundo, etc.
Medir la frecuencia cardíaca: mide tu frecuencia cardíaca.
Información del ejercicio: registra diversos datos e información sobre el ejercicio.
Teléfono: puede verificar los registros de llamadas telefónicas, contacto, teclado de marcación.
Mida la PA: mida su presión arterial.
Oxígeno en sangre: mide el oxígeno en sangre.
Clima: muestra el estado del clima.
Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.
Reproductor: control de música, reproducir o pausar, última música o próxima música.
Otros: en esta página, puede configurar el selector, el brillo, etc.
3. En la página de la pantalla del reloj, puede ir a la siguiente página tocando el dedo de arriba a abajo.
No molestar: puede activar o desactivar la función No molestar.
Brillo: puede ajustar el brillo.
Configuración: puede configurar el cronómetro, el despertador, el temporizador, el brillo, el cambio de teléfono, la configuración de llamadas, la vibración, el modo de teatro, el restablecimiento de fábrica, el apagado, la descarga de la APLICACIÓN.

► CONFIGURACIÓN DE VIBRACIÓN / AJUSTE DE BRILLO / REINICIO DE RELOJ

La pantalla deslizante hacia abajo mostrará la interfaz (como en la primera imagen)

1. Haga clic en ajuste de brillo, puede ajustar el brillo de la pantalla que necesita según el uso.
2. Si necesita usar el reloj con otro teléfono, debe reiniciar el reloj.
Haga clic en Restaurar configuración de fábrica, el reloj se restaurará al estado inicial y se reiniciará automáticamente, en este momento se borran todos los datos del reloj.
3. Haga clic en el icono "ACERCA DE", puede comprobar la información de la versión, la dirección MAC de Bluetooth, la visualización del porcentaje de batería y el estado de la conexión Bluetooth.

► ¿POR QUÉ EL RELOJ NO PUEDE RECIBIR NOTIFICACIONES DE MENSAJES?

Dado que el fondo del teléfono Android limpiará automáticamente las aplicaciones que se usan con poca frecuencia, hará que el reloj se desconecte y ya no envíe mensajes

1. Asegúrese de activar la inserción de mensajes en la configuración de FitCloudpro.
2. Asegúrese de que el mensaje se pueda mostrar en la barra de notificaciones del teléfono. Puede enviar notificaciones de mensajes leyendo la barra de notificaciones del teléfono. Si desactiva la inserción de mensajes en la configuración del teléfono, el reloj no recibirá notificaciones.

Nota: Busque la configuración de notificación en la configuración del teléfono, abra WhatsApp, Facebook, Twitter, teléfono, SMS.

► CONOCIENDO SU DISPOSITIVO

Está prohibido arrojar este producto al fuego para evitar una explosión. La duración de la batería varía según el entorno y el modo de uso.

Advertencia: este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben utilizarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades y dolencias. Consulte primero a un médico calificado si desea cambiar sus hábitos, como los ejercicios y el sueño, para evitar causar víctimas graves.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar las funciones que se describen en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, también nos reservamos el derecho de actualizar continuamente el producto. Todo el contenido está sujeto al producto real.

¿POR QUÉ LOS DATOS DE PRESIÓN ARTERIAL SON DIFERENTES A LOS DEL ESFIGMOMANÓMETRO?

La diferencia entre los datos del reloj inteligente y el esfigmomanómetro está determinada por una variedad de factores. El sitio de medición del esfigmomanómetro está en la arteria radial y el sitio de medición del reloj son las dos ramas principales de la arteriola. Normalmente, el valor de diferencia entre la medición de la presión arterial aórtica y la medición microarterial es de 3 ~ 40. Debido a que la sangre fluye en la arteria en la dirección de la centrifuga, si usa el reloj inteligente y el esfigmomanómetro para medir al mismo tiempo, la banda del esfigmomanómetro hace que su codo esté bajo presión. La presión arterial no puede fluir suavemente a la rama inferior de la arteria y aumenta la tensión vascular, lo que hará que la diferencia sea mayor.

¿POR QUÉ NO PUEDO USAR EL RELOJ INTELIGENTE PARA TOMAR UN BAÑO, AGUAS TERMALES Y SAUNA?

La temperatura del agua del baño es relativamente alta, producirá mucho vapor de agua y el vapor de agua está en fase gaseosa. Su radio molecular es pequeño, es fácil de infiltrar desde el hueco de la carcasa del reloj, y cuando la temperatura desciende, se recondensará en una fase líquida. Las gotas de agua pueden causar fácilmente un cortocircuito dentro del reloj, dañar la placa de circuito y dañar el propio reloj.

Atención especial: para otros problemas relacionados con el uso del reloj, puede obtener respuestas detalladas en los comentarios de sugerencias de la aplicación.

Parámetros básicos

Tipo de dispositivo	Reloj inteligente	Tipo de Batería	Polímero de litio
Motor vibratorio	Apoyo	Modo de sincronización	Bluetooth 5.0
Temperatura de trabajo	-10°C - 50°C	Sensor	Acelerómetro de baja potencia
Requisitos del sistema	Android 5.0 y superior; ios 8.0 y superior		

GUIDA RAPIDA



MANUALE DI ISTRUZIONI DEL PRODOTTO



Pulsante fisico

- Premere 5 secondi
accensione / spegnimento
- Premere brevemente indietro


DOWNLOAD DELL'APP

1. Trova "FitCloudPro" nell'APP store (Apple store/Google Play).
2. Scansiona il codice QR da scaricare.



PREPARACIÓN ANTES DE USAR

La primera vez que use el reloj, Presione el botón de encendido para encender el reloj. Si no puede encenderlo y usarlo, cargue el reloj primero.



SUGGERIMENTI PER GLI UTENTI

Per installare l' app, apparirà subito la richiesta dell' accesso alle autorizzazioni del telefono. Consenti tutte le autorizzazioni.

1. Accendi lo smartwatch: premi a lungo il pulsante laterale per 3-5 secondi
2. Attiva il Bluetooth del telefono e il servizio di localizzazione, assicurati che lo smartwatch non sia collegato ad altri dispositivi.

COLLEGA TUO SMARTWATCH


1. Accendi lo smartwatch: premi a lungo il pulsante laterale per 3-5 secondi
2. Attiva il Bluetooth del telefono e il servizio di localizzazione, assicurati che lo smartwatch non sia collegato ad altri dispositivi.

Apri l'APP FitCloudpro sul tuo telefono, imposta le tue informazioni personali, accedi all'interfaccia del dispositivo, fai clic su "Dispositivo Associato", scorri a destra sull'interfaccia del quadrante principale dello smartwatch per visualizzare l'indirizzo MAC, puoi utilizzare l'indirizzo MAC dall'elenco dei dispositivi per determinare il tuo dispositivo. Il nome del dispositivo e il corrispondente indirizzo MAC sono accoppiati, il dispositivo è collegato con successo.

Connettere: Apri l'app "FitCloudpro", inserisci le informazioni---"Cerca e connetti i dispositivi"---"I126"---Completa.



1. Fare clic qui per avviare l'apertura dell'audio



2. Toccare questo pulsante per aprire la funzione Audio.



3. Apri il tuo telefono bluetooth cerca "I126" con connesso

FUNZIONI E IMPOSTAZIONI DI APP

Interfaccia principale / quadrante

Modifica il quadrante dell'orologio nell'app tramite APParaat -- Watch Face. Scegli il tuo quadrante preferito o carica una tua foto.



Profilo Personale


Imposta le informazioni personali quando fai login
I miei dati personali. Sesso - Altezza - Peso - Età.

Promemoria della chiamata

Rimani connesso, se l'avviso di chiamata è attivo, lo smartwatch vibrerà e visualizzerà il nome o il numero del chiamante durante la chiamata

Notifiche

Mantieni la connessione attiva. Se questa funzione è attivata, il braccialetto vibrerà quando riceverai messaggi da WhatsApp, Facebook, Instagram, ecc. (Concedi all'applicazione l'accesso alle autorizzazioni di sistema).



Avvisi: imposta gli avvisi.

Otturatore: questa funzione controllerà il tuo telefono per scattare foto dal tuo smartwatch.

Contatti preferiti: puoi aggiungere i contatti del tuo telefono al tuo smartwatch.

Altro: puoi impostare l'orologio di ricerca, il formato dell'ora, il promemoria sedentario, alzare il polso per illuminare lo schermo e il promemoria dell'acqua potabile.

Aggiorna: aggiorna il software dell'orologio, se necessario.

Nota:

1. Quando utilizzi il GPS in modalità sport, attiva i servizi di localizzazione per telefono e dispositivo, lo smartwatch non ha la funzione GPS, puoi attivare la funzione GPS nell'app.
2. I dati di numero del passo, sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e saturazione di ossigeno nel sangue dello smartwatch sono sincronizzati con l'app. Scorri verso il basso la pagina corrispondente per sincronizzare i dati correlati. L'analisi di informazioni più dettagliate e la registrazione dei dati possono essere visualizzate dall'APP.
3. Ogni volta che apri l'app, lo smartwatch si connetterà automaticamente al telefono. Dopo lo scorrimento a destra dell'interfaccia principale dell'orologio per accedere all'interfaccia dell'indirizzo MAC, sarà visualizzata l'icona Bluetooth e significa che il Bluetooth è collegato. Se non c'è icona Bluetooth, significa che il Bluetooth non è collegato.

INTERFACCIA SMARTWATCH

1. Quadrante: Premere a lungo il pulsante del quadrante dello smartwatch, Ci sono 4 diversi quadranti da cambiare. Indica Data, Ora ecc. Quadrante personalizzato: vai a APP "FitCloudpro" --- Quadranti --- Il mio quadrante --- Modifica --- Seleziona immagine --- Scegli foto - Fatto - Salva - Aggiornamento di schermo --- Fatto. Poi puoi vedere la foto mostrata sul tuo smartwatch. Altri quadranti predefiniti: vai a APP "FitCloudpro" --- Quadranti --- Scopri altri quadranti --- Scegli quadrante - Scarica immediatamente --- Fatto. Quindi puoi vedere il quadrante visualizzato sullo smartwatch.

2. Dall'interfaccia principale del quadrante, scorrere verso sinistra e verso destra per accedere al menu secondario.

Altre funzioni: accedere per impostare la luminosità, cambiare quadranti, ripristinare le impostazioni di fabbrica, ecc.

Telefono: può accedere al registro delle chiamate, ai contatti, alla tastiera.

Frequenza cardiaca: la frequenza cardiaca può essere testata e sincronizzata con l'APP.

Meteo: può accedere al meteo del giorno corrente.

Conteggio passi: fare clic per accedere per ottenere le informazioni e i dati sul conteggio dei passi dello smartwatch.

Sonno: registra le informazioni sul sonno recenti, incluso il sonno profondo, il sonno leggero, ecc.

Controllo della musica: puoi controllare il telefono per riprodurre la musica e la musica esce dall'orologio. Puoi controllare la pausa, la riproduzione, il precedente, il successivo.

Pressione sanguigna: fare clic per accedere alla misurazione della pressione sanguigna e sincronizzarla con l'APP.

Ossigeno nel sangue: fare clic per accedere alla misurazione dell'ossigeno nel sangue e sincronizzarla con l'APP.

Controllo fotocamera: entrando si aprirà la fotocamera del telefono, toccare l'orologio per controllare il telefono per scattare foto.

Timer: seleziona l'ora per entrare nel conto alla rovescia.

3. Sull'interfaccia dello smartwatch, scorrere dall'alto verso il basso per accedere alla seguente interfaccia. Modalità Non disturbare: puoi attivare o disattivare la modalità Non disturbare. Regolazione della luminosità: puoi regolare la luminosità dello smartwatch. Cambio stile: accedi al menu secondario e premi rapidamente il pulsante due volte per cambiare stile.

Impostazioni: puoi impostare cronometro, sveglia, timer, luminosità, interruttore del telefono, impostazioni di chiamata, vibrazione, modalità cinema, ripristino delle impostazioni di fabbrica, spegnimento, informazioni, download dell'APP.

► IMPOSTAZIONE DELLA VIBRAZIONE/REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ/RIPRISTINO DELLO SMARTWATCH

Scorri verso il basso per vedere l'interfaccia, (come mostrato nella prima immagine)

1. Fare clic su Regolazione luminosità per regolare la luminosità dello schermo desiderata in base all'utilizzo.
2. Se è necessario utilizzare lo smartwatch con un altro telefono, è necessario ripristinarlo. Fare clic per ripristinare le impostazioni di fabbrica, lo smartwatch tornerà al suo stato originale e si riavvierà automaticamente e tutti i dati sullo smartwatch verranno cancellati in questo momento.
3. Fare clic sull'icona "INFORMAZIONI" per visualizzare le informazioni sulla versione, l'indirizzo MAC Bluetooth, la visualizzazione della percentuale della batteria e lo stato della connessione Bluetooth.

► PERCHÉ IL MIO SMARTWATCH NON PUÒ RICEVERE LE NOTIFICHE DEI MESSAGGI?

Poiché lo sfondo del telefono Android pulisce automaticamente le app utilizzate di rado, la connessione dell'orologio verrà interrotta e i messaggi push non arriveranno più.

1. Assicurati che le notifiche push siano attivate nelle impostazioni di FitCloudPro.
2. Assicurati che il messaggio possa essere visualizzato nella barra di notifica del telefono, la notifica del messaggio viene spinta leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere la notifica se il messaggio push è disattivato nelle impostazioni del telefono.

Nota: trova le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono, attiva WhatsApp, Facebook, Twitter, Telefono, SMS.

► IMPARARE A CONOSCERE IL DISPOSITIVO

È vietato gettare questo prodotto nel fuoco per evitare esplosioni.

La durata della batteria varia in base all'ambiente e alla modalità di utilizzo.

Avvertenza: questo prodotto non è un dispositivo medico. Gli orologi e le relative applicazioni non devono essere utilizzati per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione di patologie e malattie. Consulta prima un medico qualificato se vuoi modificare le proprie abitudini come esercizi fisici e sonno per evitare gravi vittime. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare e migliorare le funzioni descritte in questo manuale senza preavviso. Allo stesso tempo, ci riserviamo anche il diritto di aggiornare continuamente il prodotto. Tutti i contenuti sono soggetti al prodotto reale.