

vtech®

Handleiding


**Toet Toet
Auto's®**
Pro Series
Garage



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Toet Toet Auto's® - Garage** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Iedereen is welkom in de **Toet Toet Auto's® - Garage** van **VTech®**! Speel met Ryan Raceauto of andere Toet Toet Auto's in de garage en luister naar de vrolijke reacties! Gebruik de lift, de wasstraat en de benzinepomp en maak de Toet Toet Auto's weer tiptop in orde, zodat ze klaar zijn voor nog meer te gekke avonturen!



INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® Toet Toet
Auto's® - Ryan Raceauto



Eén 'begane
grond'- basisstuk



Eén 'begane
grond'-steundeel



Eén steunpilaar



Eén wasstraat-
basisstuk




Eén wasstraat-
borstel



Twee wasstraat-steundelen



Gebogen wegdeel E



Vier gebogen wegdelen (A, B, C, D,)



Eén 'eerste verdieping'-platform



Eén reparatielift



Eén 'eerste verdieping'-steundeel



Eén 'tweede verdieping'-platform



Eén werkplaats-basisstuk



Eén werkplaats-dak



Eén werkplaats-steundeel



Eén loket



Eén loket-dak



Eén slagboom



Eén tankstation-bord



Eén routewisselaar



Eén benzinepomp



Eén bord



Eén uithangbord



Eén uithangbord-
steundeel



Vijf schroeven

- Eén stickervel
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

WAARSCHUWING

Montage door een volwassene vereist. Deze verpakking bevat kleine schroeven. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen.


Losmaken van de verpakingsslotjes:

- ① Draai het verpakingsslotje.
- ② Neem het verpakingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het voertuig. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.

- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.




Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.







MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Deze verpakking bevat vijf schroeven. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.


1. Monteer en bevestig de onderdelen van de wasstraat en de begane grond volgens de onderstaande stappen:
 - A. Plaats de twee wasstraat-steundelen in het basisstuk van de wasstraat. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer elk onderdeel stevig bevestigd is. Plaats de wasstraat-borstel vervolgens op de twee steundelen zoals hieronder wordt afgebeeld.



- B. Bevestig het steundeel van de begane grond op het basisstuk zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd. Bevestig de steunpilaar op het basisstuk van de begane grond met behulp van 3 schroeven.




C. Bevestig de wasstraat aan het basisstuk van de begane grond zoals hieronder wordt afgebeeld.




2. Monteer en bevestig de onderdelen van de eerste verdieping volgens de onderstaande stappen:


A. Plaats de reparatielift en het steundeel van de eerste verdieping in de daarvoor bestemde openingen van het platform van de eerste verdieping. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer elk onderdeel stevig bevestigd is.



B. Bevestig het gebogen wegdeel E aan het platform van de eerste verdieping met behulp van 2 schroeven.



C. Bevestig de eerste verdieping aan de wasstraat, het 'begane grond'-steundeel en de steunpilaar, zoals hieronder wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.




3. Monteer en bevestig de onderdelen van de tweede verdieping volgens de onderstaande stappen:

A. Plaats het dak van de werkplaats op het steundeel van de werkplaats, zoals hieronder wordt weergegeven. Verbind vervolgens het steundeel en het werkplaats-basisstuk met het platform van de tweede verdieping. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer elk onderdeel stevig bevestigd is.




B. Bevestig het platform van de tweede verdieping op de eerste verdieping en de steunpilaar, zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.





4. Monteer en bevestig de gebogen wegdelen volgens de onderstaande stappen:


A. Plaats het steundeel in het uithangbord en plaats het geheel in de zijkant van het gebogen wegdeel A zoals hieronder wordt weergegeven. Plaats de routewisselaar in de zijkant van het gebogen wegdeel B. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het uithangbord en de routewisselaar stevig zijn bevestigd.




B. Verbind het gebogen wegdeel C en D met elkaar. Plaats vervolgens het gebogen wegdeel D in het basisstuk van de begane grond.



C. Verbind het gebogen wegdeel B en C met elkaar en verbind deze vervolgens met het platform van de eerste verdieping en de steunpilaar, zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



D. Verbind het gebogen wegdeel A en B met elkaar en verbind deze vervolgens met de steunpilaar en het platform van de tweede verdieping zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



5. Monteer en bevestig de overige onderdelen volgens de onderstaande stappen:

A. Bevestig het bord bovenop de steunpilaar en bevestig het dak op het steundeel van het loket zoals zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



B. Bevestig het loket, de slagboom, benzinepomp en het tankstation-bord op het basisstuk van de begane grond zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het loket en de slagboom stevig zijn bevestigd.



Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kan er gespeeld worden met de garage en kan deze verbonden worden met andere **Toet Toet Auto's®** speelsets (apart verkrijgbaar).




FUNCTIES

Ryan Raceauto

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Ryan Raceauto** AAN te zetten, beweeg je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Om het speelgoed UIT te zetten, beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar ().



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Ryan Raceauto** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichttoets te drukken, de motorkap te openen of door het voertuig snel te bewegen zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demostand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

Ryan Raceauto

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om **Ryan Raceauto** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, vrolijke zinnnetjes en grappige geluidseffecten. Het lichtje knippert mee met het geluid



2. Druk op de **knipperende gezichttoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Open en sluit de **motorkap** om grappige geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Beweeg het **voertuig** om grappige geluiden te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



5. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over een Magische Sensor en zie het gezichtje knipperen en hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



Garage

1. De **Toet Toet Auto's® - Garage** bevat zes **Magische Sensors**. De Toet Toet Auto's voertuigen (alleen voertuigen met Magische Sensor herkenning) reageren op de Magische Sensors met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!
2. Plaats **Ryan Raceauto** of een ander **Toet Toet Auto's®** voertuig (apart verkrijgbaar) op de **werkplaats** om de auto's raceklaar te maken.
3. Plaats **Ryan Raceauto** of een ander **Toet Toet Auto's®** voertuig (apart verkrijgbaar) op de **reparatielift** en druk op de knop om de auto's te verhogen.



4. Plaats **Ryan Raceauto** of een ander **Toet Toet Auto's®** voertuig (apart verkrijgbaar) in de **wasstraat** en draai de borstel om de auto's te wassen.



MELODIETJES

1. Yankee Doodle
2. Hop Marjanneke
3. Muffin Man
4. Skip to My Lou
5. Tante in Marokko
6. In een groen, groen knollenland

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Klaar... voor de start?

O, racen vind ik echt te gek!

Ja, ik ga voor de eerste plek, want ik doe mijn best en ben sneller dan de rest, o yeah!

Liedje 2

Laat het gas maar los, doe het rustig aan.

Even op de rem en dan mogen we weer gaan.

Liedje 3

Toet Toet Auto's!

Ik ben Ryan en ik race graag,

ik heb veel energie! (Toet! Toet!)

Ik ben de allersnelste op het circuit!

Het lijkt wel magie! (Toet! Toet!)

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Ryan Raceauto** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

