

Handleiding Innovative Outdoor Water Platform Airtrack – Vlot. Veel plezier !


Let op: alle Airtracks doorlopen een handmatige kwaliteitscontrole. Hierdoor kunnen er lichte vegen of vouwen zichtbaar zijn. Dit doet niet af aan de functionaliteit of kwaliteit.

Opblazen

1. Haal het platform uit de verpakking en rol het uit over de grond. Zorg dat de EVA kant (het dek, de bruine kant) boven ligt.
2. Zoek het ventiel en verwijder de veiligheids cap zodat je het platform kunt opblazen.
3. Verbind het uiteinde van de pomp met het ventiel, draai een klein beetje om te vergrendelen. Dit werkt als een bayonet systeem om de pomp en het ventiel in elkaar te klikken. Pomp tot het platform voldoende vol is met lucht en verwijder de slang. Zet dan de ventiel cap er weer op.



Het water platform is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een SUP. Er is een veiligheidsventiel die er voor zorgt dat de luchtdruk maximaal 5 psi is. Ook al pomp je verder of als de lucht uitzet doordat het warm wordt door de zon.



Leegmaken

1. Verwijder de ventiel cap. Druk zachtjes op de centrale pin om er lucht uit te laten lopen. Als de grootste druk eraf is, druk de pin dan helemaal in en draai een kwartslag. Zo wordt het ventiel open gezet om in vacuüm stand de lucht er verder uit te pompen.
2. Sluit de pomp weer aan en blaas het platform helemaal leeg zodat het makkelijk op te vouwen is.

Opbergen

1. Zorg voor je het platform opruimt dat het schoon en droog is. Zo gaat het langer mee.
2. Rol het op (niet vouwen) volgens de instructie hieronder en bewaar het in de tas.



3. Het EVA dek is zacht materiaal. Zorg dat er geen scherpe objecten tegen zitten.