


物料名称：用户手册  
 物料编号：  
 材质：70g书写纸，双面单黑印刷  
 尺寸：660x144mm 成品尺寸：60x72mm



正面

CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN			
<b>蓝牙耳机LED指示灯说明</b> <b>配对状态</b> 蓝、红交替闪烁 <b>电源开启</b> 蓝灯长亮后进入配对状态 <b>待机模式</b> 蓝灯长亮 <b>低电状态</b> 红灯闪烁3次 <b>充电模式</b> 充电指示灯、充满灯长亮		<b>耳机和发射器外观视图</b> 		<b>蓝牙耳机基本按键操作</b> <b>开启电源</b> 长按 <b>电源键</b> ，蓝灯长亮2秒后自动进入配对状态，蓝牙耳机开机。 <b>关闭电源</b> 长按 <b>电源键</b> ，红灯长亮5秒关机。		<b>蓝牙耳机基本按键操作</b> <b>开启电源</b> 1. 单击M键禁止使用麦克风，麦克风指示灯亮，并有语音提示。 2. 长按M键开启麦克风，麦克风指示灯亮，单击M键恢复使用麦克风。 3. 单击M键关闭麦克风，并有语音提示。 (注：非待机状态下也可以防止误使用麦克风)		<b>耳机充电</b> 当耳机充电时，请插入USB-C充电线充电2小时左右，在充电过程中耳机机会自动关机，充电时红色指示灯长亮，充满灯长亮。		<b>耳机断开连接</b> 蓝牙耳机设备连接状态下，连续按5秒 <b>电源键</b> ，耳机断开连接。		<b>连接PS4/PS4Pro/PS5</b> 2. 发射器插入PS4的USB端口，PS4自动驱动发射器，发射器指示灯亮起并自动进入配对状态。 3. 长按耳机 <b>电源键</b> ，并长按自动进入配对状态。 4. 当耳机发出有效高频红外光时，PS4会自动驱动发射器并亮起长亮表示耳机和发射器已连接。		<b>蓝牙模式/发射器模式切换</b> 蓝牙耳机/发射器模式切换，长按M键3秒，切换蓝牙模式，耳机主动与发射器连接。		<b>发射器规格参数</b> <b>无线版本</b> 无线 (5.0) <b>输入</b> USB <b>输出</b> 20KHz—20KHz <b>频率范围</b> 20KHz—20KHz <b>蓝牙协议</b> A2DP/AVRCP/SMP/HFP <b>蓝牙版本</b> 1.0米 <b>发射功率</b> 10mW <b>工作电压</b> 5V <b>工作电流</b> 12~27mA		<b>产品保修卡</b> <b>保修说明</b> 1. 保修期自购买之日起计算，保修期为一年。 2. 保修期内，非人为因素造成的故障，提供免费维修服务。 3. 保修期外，提供有偿维修服务。 4. 保修期内，因人为因素造成的损坏，不在保修范围内。 5. 保修期内，因不可抗力因素造成的损坏，不在保修范围内。 6. 保修期内，因不可抗力因素造成的损坏，不在保修范围内。 7. 保修期内，因不可抗力因素造成的损坏，不在保修范围内。	



CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN			
<b>LED Indicator Light Description</b> <b>Pairing Status</b> Blue and red LED blink alternately <b>Power On</b> Blue LED stays on continuously to enter the pairing status <b>Standby Mode</b> Blue LED stays on steadily <b>Low Battery Status</b> Red LED flashes 3 times in 5 seconds <b>Charging Status</b> Red LED stays on while charging, red LED goes out while fully charged		<b>Headset And Wireless Transmitter Overview</b> 		<b>Wireless Headphones Basic Key Operation</b> <b>Turn On</b> Long press <b>Power</b> to turn on the headphones. It automatically enters pairing status after the red LED stays on for 2 seconds. Wireless indicator light will blink alternately between blue and red color. <b>Turn Off</b> Long press <b>Power</b> to turn off the headphones, the red LED stays on for 2 seconds, then goes out.		<b>Microphone on and Mute the Microphone</b> 1. Press the M button to disable the microphone. The microphone indicator light will be off and there will be a voice reminder. 2. Press the M button to enable the microphone. The microphone indicator light will be on and there will be a voice reminder. (Note: The use of microphone can also be prohibited/recovered in non-pairing state)		<b>Headphone Charging</b> 1. Plug the USB-C charging cable into the charging port of the headphones for 2 hours with USB-C charging cable. The headphones will turn off automatically while charging. LED stays on and red LED will blink alternately while charging. LED goes out when fully charged.		<b>Wireless Disconnection</b> 1. Press the M button to disconnect the headphones from the transmitter. The headphones will be disconnected automatically. <b>Auto off and Long-Distance Reconnect</b> The headphones will be disconnected automatically when out of the effective range, will return to pairing status automatically if the transmitter is within the effective range.		<b>Headphones Actively Connect Back to the Transmitter Function</b> 1. Press the M button to activate the headphones' active connection back to the transmitter function. The headphones will be connected to the transmitter automatically.		<b>Transmitter Mode/Transmitter Mode Switch</b> The headphones have a microphone mute button. Press the M button to switch to transmitter mode, the headset actively connect with the transmitter. <b>Headphones Parameters Information</b> <b>Wireless Version</b> Wireless (5.0) <b>Input</b> USB <b>Frequency Range</b> 20KHz—20KHz <b>Wireless Protocol</b> A2DP/AVRCP/SMP/HFP <b>Transmission Range</b> 10M <b>Operating Voltage</b> 5V <b>Operating Current</b> 12~27mA		<b>Warranty Regulations</b> 1. This user manual is provided as a reference only. It does not constitute a warranty or a contract of any kind. 2. The warranty period is one year from the date of purchase of the product. 3. During the warranty period, if there is any quality defect, we will provide free repair or replacement of the product as long as it is not damaged by any external force. 4. This warranty does not cover any damage caused by the user's misuse or any other reason. 5. The user manual is provided as a reference only. It does not constitute a warranty or a contract of any kind.		<b>WARRANTY CARD</b> <b>Warranty Description</b> 1. This user manual is provided as a reference only. It does not constitute a warranty or a contract of any kind. 2. The warranty period is one year from the date of purchase of the product. 3. During the warranty period, if there is any quality defect, we will provide free repair or replacement of the product as long as it is not damaged by any external force. 4. This warranty does not cover any damage caused by the user's misuse or any other reason. 5. The user manual is provided as a reference only. It does not constitute a warranty or a contract of any kind.	

反面

CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN							
<b>ヘッドセットLED指示灯の一覧</b> <b>ペアリングモード</b> 青色LEDと赤色LED交互に点滅する <b>電源オン</b> 青色LEDが点灯してペアリング状態になり <b>待機モード</b> 青色LEDが点灯し続ける <b>バッテリー低下状態</b> 赤色LEDが3回5秒に1回点滅する <b>充電モード</b> 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消える		<b>ヘッドセット&amp;トランスミッターの各部の名称</b> 		<b>添付書類について</b> <b>電源ボタン</b> 1. 電源をオン/オフするためのボタン。 <b>電源オフ</b> 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 <b>マイクミュートボタン</b> 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 <b>LED指示灯</b> LEDが点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 <b>充電ランプ</b> 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 <b>マイク</b> マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 <b>マイクミュートボタンの表示</b> マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 <b>ワイヤレスLED</b> ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 <b>ワイヤレスLEDの表示</b> ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 <b>ワイヤレスモードの表示</b> ワイヤレスモードは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 <b>ワイヤレスモードの表示</b> ワイヤレスモードは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>ペアリングモードの一覧</b> <b>接続完了</b> 緑色ランプが点灯する <b>接続失敗</b> 緑色ランプが点滅し続ける <b>ワイヤレスモードの接続</b> 1. 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 2. 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 3. LED指示灯が点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 4. 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 5. マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 6. マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 7. ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 8. ワイヤレスLEDの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 9. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 10. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 11. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>ペアリングモードの一覧</b> <b>接続完了</b> 緑色ランプが点灯する <b>接続失敗</b> 緑色ランプが点滅し続ける <b>ワイヤレスモードの接続</b> 1. 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 2. 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 3. LED指示灯が点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 4. 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 5. マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 6. マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 7. ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 8. ワイヤレスLEDの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 9. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 10. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 11. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>ペアリングモードの一覧</b> <b>接続完了</b> 緑色ランプが点灯する <b>接続失敗</b> 緑色ランプが点滅し続ける <b>ワイヤレスモードの接続</b> 1. 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 2. 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 3. LED指示灯が点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 4. 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 5. マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 6. マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 7. ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 8. ワイヤレスLEDの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 9. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 10. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 11. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>ペアリングモードの一覧</b> <b>接続完了</b> 緑色ランプが点灯する <b>接続失敗</b> 緑色ランプが点滅し続ける <b>ワイヤレスモードの接続</b> 1. 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 2. 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 3. LED指示灯が点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 4. 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 5. マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 6. マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 7. ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 8. ワイヤレスLEDの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 9. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 10. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 11. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>ペアリングモードの一覧</b> <b>接続完了</b> 緑色ランプが点灯する <b>接続失敗</b> 緑色ランプが点滅し続ける <b>ワイヤレスモードの接続</b> 1. 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 2. 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 3. LED指示灯が点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 4. 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 5. マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 6. マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 7. ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 8. ワイヤレスLEDの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 9. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 10. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 11. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>ペアリングモードの一覧</b> <b>接続完了</b> 緑色ランプが点灯する <b>接続失敗</b> 緑色ランプが点滅し続ける <b>ワイヤレスモードの接続</b> 1. 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 2. 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 3. LED指示灯が点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 4. 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 5. マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 6. マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 7. ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 8. ワイヤレスLEDの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 9. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 10. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 11. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>ペアリングモードの一覧</b> <b>接続完了</b> 緑色ランプが点灯する <b>接続失敗</b> 緑色ランプが点滅し続ける <b>ワイヤレスモードの接続</b> 1. 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 2. 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 3. LED指示灯が点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 4. 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 5. マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 6. マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 7. ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 8. ワイヤレスLEDの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 9. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 10. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 11. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>ペアリングモードの一覧</b> <b>接続完了</b> 緑色ランプが点灯する <b>接続失敗</b> 緑色ランプが点滅し続ける <b>ワイヤレスモードの接続</b> 1. 電源ボタンを長押しすると、充電ランプが点滅し、電源がオフになります。 2. 電源ボタンを短押しすると、マイクがミュート/ミュート解除されます。 3. LED指示灯が点灯する状態は、電源がオンであることを示します。 4. 充電中に赤色LEDが点灯し、満充電になったら消えます。 5. マイクはヘッドセットの両側にあり、マイクミュートボタンを押すと、マイクがミュートされます。 6. マイクミュートボタンは、マイクがミュートされているときに点滅します。 7. ワイヤレスLEDは、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 8. ワイヤレスLEDの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 9. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 10. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。 11. ワイヤレスモードの表示は、ワイヤレスモードで接続されているときに点滅します。		<b>メーカー保証書</b> <b>保証について</b> 1. 本保証書は、本製品の購入日から起算して1年間有効です。 2. 保証期間内、本製品の製造上の欠陥により発生した故障は、無料で修理または交換を行います。 3. 保証期間外、本製品の修理または交換は有料で行われます。 4. 本保証書は、本製品の購入日から起算して1年間有効です。 5. 保証期間内、本製品の製造上の欠陥により発生した故障は、無料で修理または交換を行います。 6. 保証期間外、本製品の修理または交換は有料で行われます。 7. 本保証書は、本製品の購入日から起算して1年間有効です。 8. 保証期間内、本製品の製造上の欠陥により発生した故障は、無料で修理または交換を行います。 9. 保証期間外、本製品の修理または交換は有料で行われます。 10. 本保証書は、本製品の購入日から起算して1年間有効です。 11. 保証期間内、本製品の製造上の欠陥により発生した故障は、無料で修理または交換を行います。 12. 保証期間外、本製品の修理または交換は有料で行われます。	

CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN		CINPUSEN							
<b>Beschreibung der LED-Anzeigeleuchte</b> <b>Kopplungsstatus</b> Blau und rote LED blinken abwechselnd <b>Ein</b> Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen <b>Standby Modus</b> Blaue LED leuchtet kontinuierlich <b>Niedriger Batteriestatus</b> Rote LED blinkt 3mal in 5 Sekunden <b>Lademodus</b> Rote LED leuchtet beim Laden, bis die rote LED aus ist, wenn voll ist		<b>Kopfhörer &amp; Wireless Transmitter Übersicht</b> 		<b>Grundlegende Tastenfunktion für Wireless-Kopfhörer</b> <b>Ein</b> Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. <b>Standby Modus</b> Blaue LED leuchtet kontinuierlich. <b>Niedriger Batteriestatus</b> Rote LED blinkt 3mal in 5 Sekunden. <b>Lademodus</b> Rote LED leuchtet beim Laden, bis die rote LED aus ist, wenn voll ist.		<b>Wiedergabe / Pause / Telefonieren</b> 1. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 2. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 3. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 4. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 5. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen.		<b>Wiedergabe / Pause / Telefonieren</b> 1. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 2. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 3. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 4. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 5. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen.		<b>Wiedergabe / Pause / Telefonieren</b> 1. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 2. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 3. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 4. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 5. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen.		<b>Wiedergabe / Pause / Telefonieren</b> 1. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 2. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 3. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 4. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 5. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen.		<b>Wiedergabe / Pause / Telefonieren</b> 1. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 2. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 3. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 4. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 5. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen.		<b>Wiedergabe / Pause / Telefonieren</b> 1. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 2. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 3. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 4. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 5. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen.		<b>Wiedergabe / Pause / Telefonieren</b> 1. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 2. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 3. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 4. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 5. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen.		<b>Wiedergabe / Pause / Telefonieren</b> 1. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 2. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 3. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 4. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen. 5. Die blaue LED leuchtet auf, um den Kopplungsstatus zu zeigen.		<b>Garantiekarte</b> <b>Garantiebeschreibung</b> 1. Diese Garantie gilt für das Produkt von dem Datum des Kaufs an für eine Dauer von 12 Monaten. 2. Während der Garantiezeit werden wir kostenlose Reparaturen oder Ersatzteile bereitstellen. 3. Diese Garantie ist nicht auf Schäden durch Unfälle, Missbrauch oder andere externe Ursachen beschränkt. 4. Diese Garantie ist nicht auf Schäden durch Unfälle, Missbrauch oder andere externe Ursachen beschränkt. 5. Diese Garantie ist nicht auf Schäden durch Unfälle, Missbrauch oder andere externe Ursachen beschränkt.	