

vtech®

Handleiding

Disney

Toet Toet
Auto's®

Poeh's Honderd Bunderbos




© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard. www.disney.com

91-004136-001 (M)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Toet Toet Auto's® - Poeh's Honderd Bunderbos** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Kom mee op avontuur in **Poeh's Honderd Bunderbos** van **VTech®**. Rijd met Winnie de Poeh en zijn vriendjes (apart verkrijgbaar) door het bos en ontdek de grot! Gebruik de zwengel om de cabrio over de rotonde te laten rijden en gebruik het draaibaar hekje om een route te kiezen. Beweeg de cabrio over de Magische Sensors en luister naar de vrolijke reacties. Koppel de onderdelen aan andere **Toet Toet Auto's®** speelsets (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier!



INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® Toet Toet Auto's® - Winnie de Poeh Cabrio



Eén rotonde met zwengel



Eén boom met beweegbare bijenkorf




Eén helling-wegdeel met Magische Sensor



Eén grot met wegdeel en Magische Sensor



Eén draaibaar bord van lejuor



Eén stickervel

- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Montage door een volwassene vereist.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:



Draai de verpakkingsslotjes los en gooi ze weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de cabrio. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT


Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.



MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

1. Bevestig het bord met lejuor op de bovenkant van de grot, zoals hiernaast is afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




2. Bevestig het wegdeel van de grot aan de rotonde, zoals hiernaast is afgebeeld.



3. Plaats de boom in de daarvoor bestemde opening van de rotonde. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



4. Bevestig het helling-wegdeel aan de rotonde, zoals hiernaast is afgebeeld.




Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kan deze speelset verbonden worden aan de verschillende speelsets van de **Toet Toet Auto's**[®] collectie (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier!



FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om de **Winnie de Poeh Cabrio** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻).
Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar (●).



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Winnie de Poeh Cabrio** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op **Winnie de Poeh** te drukken of door het voertuig snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

Winnie de Poeh Cabrio

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om de **Winnie de Poeh Cabrio** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Druk op **Winnie de Poeh** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Beweeg het voertuig om grappige geluiden te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's**® speelsets. Beweeg het voertuig over de Magische Sensor en zie de lichtjes knipperen én hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



Honderd Bunderbos


1. Draai de zwengel om de **Winnie de Poeh Cabrio** of een ander Toet Toet Auto's voertuig (apart verkrijgbaar) over de rotonde te laten rijden. Draai het **hekje** om de richting te veranderen.



2. Plaats de **Winnie de Poeh Cabrio** of een ander Toet Toet Auto's voertuig (apart verkrijgbaar) in de **grot** en luister naar de vrolijke reacties.



3. Beweeg de **bijenkorf** omhoog en omlaag.



4. Draai het **bord** van lejuor om een ratelgeluid te horen.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik ben Poeh, een lieve beer
en ik ben dol op spelen.
Met een vriendje zoals jij
wil ik mijn honing delen.

Liedje 2

Rijden, rijden, heen en weer,
rijd met mij keer op keer.
Rijden, rijden is zo fijn
in de zonneschijn, ja!

Liedje 3

Kom ga mee op ontdekking
in het Honderd Bunderbos.

MELODIETJES

1. Arlequin dans sa boutique
2. Ik zag twee beren
3. We maken een kringetje
4. Mon âne
5. Drie maal drie is negen
6. Sur le pont d'Avignon

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Winnie de Poeh Cabrio** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

