



## EN

**Intended use**  
This product is only intended as an input device for connecting to a computer. Jollenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to carelessness, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

## Health risks

Extended use of input devices may cause health problems such as discomfort or pain; as such, take regular breaks and consult a doctor if problems persist.

## Conformity notice

Overexposure to static fields (the device) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.

## Disposal

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with general household waste; instead, take it to a recycling point for electrical and electronic equipment. For more information about local recycling points, contact your local authority or the distributor of the business where you purchased this product. The separate collection and recycling of used items of electrical and electronic equipment prevents any harmful substances they contain from harming human health and polluting the environment.

## Technical support

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

## DE

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**  
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer geeignet. Die Jollenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

## Risques pour la santé

Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßige Pausen ein und halten Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.

## Konformitätshinweis

Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenter Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

## Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem üblichen Hausmüll entsorgt werden darf – Sie sind daher dazu verpflichtet, es an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben. Informationen zur Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden, Wertschaffhoff oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Die Sortierung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

## Technischer Support

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) erreichen.

## FR

## Utilisation conforme

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme dispositif de pointage sur un ordinateur. La société Jollenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.

## Risques pour la santé

Une utilisation extrêmement prolongée de périphériques de saisie peut entraîner des troubles physiologiques, tels que des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des pauses régulièrement et consulter un médecin en cas de problèmes récurrents.

## Indication de conformité

La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner les appareils à l'origine des perturbations.

## Élimination

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères – vous êtes tenus de le déposer dans une borne officielle de collecte d'appareils électriques. Pour connaître les bornes de collecte proches de chez vous, adressez-vous aux services de votre commune, aux décharges locales ou au magasin où vous avez acheté ce produit. La collecte séparée des appareils électriques usagés aide leur recyclage et empêche qu'ils se dégradent et polluent nos écosystèmes et la santé des personnes et l'environnement.

## Technische ondersteuning

Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning; u kunt hen snel bereiken via onze website [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

## NL

## Gebruik conform de doelstellingen

Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat voor aansluiting op een pc. Jollenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.

## Gezondheidshartrisico's

Bij extreem lange Benutting van Eingabegeräten kan es te gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßige Pausen ein und halten Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.

## Konformitätshinweis

Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenter Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

## Verwerking van afval


Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product niet bij normale huishoudelijk afval moet worden gedacht. U bent verplicht om het product in een speciale inzamelplaats voor elektrische apparaten. Informeer over inzamelpunten bij u in de buurt kunt u opvragen bij uw gemeentelijke overheid, het sorteringssysteem voor afval of het bedrijf waar u het product hebt gekocht. Door gescheiden inzameling en verwerking van elektrische apparatuur wordt voorkomen dat de daarin gebruikte stoffen een gevaren kunnen vormen voor mens en milieu.

## Assistance technique

Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning; u kunt hen snel bereiken via onze website [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

## 1 CONNECTING

## PC/Notebook



## 2 MULTIMEDIA KEYS

F1	Browser	F2	Favourites	F3	Search
F4	Refresh	F5	Stop	F6	Forward
F7	Back	F8	E-mail	F9	Media player
F10	My computer	F11	Calculator	F12	Mute

## !

## SAFETY NOTES

- Do not twist or pull the keyboard.**
- Do not use the keyboard when it is rolled up.**
- Clean the keyboard with water and soap only.**
- Avoid contact with oil or corrosive substances like acetone.**
- Not designed to be submerged in water.**

