



PARTYSPACE.EU

we get it covered

**SUNBEAM
2400**





SKU: UMHT - EAN 5404019843774

We zijn verheugd dat je deze kwalitatieve Partyspace-verwarmer aangekocht hebt. Dit product mag enkel worden gebruikt onder een parasol, in een tent of op een andere overdekte locatie.

Volg de instructies nauwgezet op voor de beste resultaten en voor uw veiligheid. Breng zelf op geen enkele wijze wijzigingen aan het product aan. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade voortvloeiend uit incorrect gebruik of ongeoorloofde aanpassingen van het product.

HET TOESTEL MONTEREN

1. Zorg ervoor dat de parasol veilig en stabiel opgesteld staat door een geschikte parasolvoet te gebruiken.
2. Plaats het toestel rond de paal van de parasol.
3. Schuif het toestel langs de paal van de parasol omhoog tot op de gewenste hoogte (minimaal 1,80 m) en fixeer het door de lange horizontale draaiknop aan te spannen.
4. Stop het 1,9 meter lange netsnoer door het gat in de tafel, wind het snoer rond de paal van de parasol en verbind het uiteinde van het netsnoer met het toestel.
5. Steek de stekker van het netsnoer in een weersbestendig buitenstopcontact met differentieelschakelaar.




HET TOESTEL POSITIONEREN

1. Let er bij het kiezen van een de montagepositie op dat de lampkappen niet op ontvlambare oppervlakten gericht zijn. Draai de vleugelmoeren op de zijkant los om de hellingshoek van de lampkappen aan te passen en draai ze terug vast om de gekozen hellingshoek vast te zetten. Zorg ervoor dat het netsnoer niet geklemd komt te zitten tussen de achterkant van de fittingen en de plaat. **PAS DE HELLINGSHOEK NOOIT AAN ALS DE LAMPEN WARM HEBBEN!**
2. Deze toestellen mogen niet door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of die de ervaring of kennis daarvoor ontberen, worden gebruikt tenzij zij onder toezicht staan of van een persoon die instaat voor hun veiligheid aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken.
3. Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het toestel spelen.
4. De verwarmers moeten minstens 1,80 m boven de grond hangen.
5. Plaats enkel geharde en getemperde roosters in het toestel. Elk ander type rooster kan smelten en het toestel beschadigen of doen ontvlammen.
6. Gebruik het toestel niet opnieuw als het netsnoer beschadigd geraakt is.
7. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan het toestel aan.
8. Gebruik de verwarmers niet als het netsnoer op eender welke wijze beschadigd is. Contacteer Partyspace voor een vervangsnoer.

DE LAMP VERVANGEN

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de schroef bovenaan los en open het scharnier aan de voorkant. Haal de lamp uit de veerdruklamphouder. Plaats de nieuwe lamp in de lamphouder. Zorg voor een maximale afwijkingsgraad van vier graden ten opzichte van zijn horizontale as. Het is van belang dat de einddoppen van de lamp goed contact maken met de lamphouder.



Let erop dat je het lampoppervlak niet aanraakt. Als het oppervlak van de lamp toch wordt aangeraakt tijdens het plaatsen, moet het grondig worden gereinigd met spiritus en een stofvrije doek. Sluit het scharnier aan de voorkant en draai de schroef weer vast. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

WAARSCHUWING RAAK HET TOESTEL NIET AAN TOT HET AFGEKOELD IS!

ONDERSTEUNING EN GARANTIE

Als u meer informatie of ondersteuning nodig hebt, kunt u mailen naar **customer.service@partyspace.eu**.

Wij verlenen u als klant consument een garantie voor verborgen gebreken in de producten gedurende twee jaar. Na het verstrijken van deze termijnen zijn wij geen vrijwaring voor verborgen gebreken in de producten meer verschuldigd.

CONFORMITEITSVERKLARING

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
België

verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Merknaam: PARTYSPACE.EU
Producttype: Verwarmer
Productnaam: Elektrische infraroodverwarming parasol en partytent - Sunbeam 2400
Artikelnummer: UMHT

in overeenstemming is met de hierna genoemde harmoniseringsrichtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn: LVD 2014/35/EU
Elektromagnetische-compatibiliteitsrichtlijn: EMC 2014/30/EU
Richtlijn ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (BGGs): 2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60335-1 :2012 + A11: 2014
EN 60335-2: 2009 + A11: 2012
EN 62233: 2008

Ondertekend voor en namens:

Beselare, België – Augustus 2020
L. Thiers, Zaakvoerder

