

## Luchtbevochtiger filter vervanging

Deze filter zorgt door de complexe structuur voor een optimale opname van microdruppels in uw huis waardoor de luchtvochtigheid op een goed niveau blijft.

Geschikt voor model Philips HU4801,  
HU4802 en H4803



### Installatie

Verwijder uw oude filter, verwijder al het water. Reinig daarna de binnenzijde met water en afwasmiddel. Spoel daarna minimaal 2 maal na met water.

Trek het filter wat uit elkaar door uw polsen aan de binnenzijde van het filter naar buiten te bewegen. Plaats dan de nieuwe filter.

### Onderhoud

Draai 1 maal per week het filter om (op zijn kop) zodat er een gelijkmatige verkleuring optreedt. Vernieuw het filter elke 2 á 3 maanden.