



**ACE**

**NL | EN | FR**

## GETTING STARTED

### De Inhoud van je pakketje



**Ace Volledig Draadloze  
Oordopjes**



**Extra Eartips  
(2 Paar)**



**Oplaadcase**



**USB oplaadkabel**

## **Eerste keer in gebruik**

Wanneer u de Ace voor de eerste keer gaat gebruiken, moet er eerst handmatig verbinding worden gemaakt. Volg de volgende stappen om verbinding te maken met uw bluetooth apparaat.

1. Ga naar de bluetooth instellingen van uw afspeelapparaat en zet bluetooth aan.
2. Open de oplaadcase en haal uw oordopjes uit de case.
3. De oordopjes zullen automatisch met elkaar verbinden, u hoort "pairing & connected".
4. De oordopjes worden als "Ace" aangegeven.
5. Verbind uw oordopjes met uw apparaat. De E-PRIME Ace is klaar voor gebruik.

## **Automatisch verbinden**

Als de Ace eerder aan uw afspeelapparaat gekoppeld is zal deze automatisch verbinding maken.

1. Activeer de bluetooth, open de oplaadcase en haal uw oordopjes uit de oplaadcase.
2. De oordopjes zullen automatisch verbinden met elkaar.

## Oordopjes koppelen

Als u de oordopjes de eerste keer niet kan koppelen, neem dan de linker en rechter oordopjes tegelijkertijd uit het oplaaddoosje.

Klik twee keer op de functieknop totdat een van de oordopjes rood licht en blauw licht afwisselend knipperen wat betekent dat de oordopjes met elkaar zijn gekoppeld.

Activeer vervolgens de bluetooth op jouw apparaat en zoek naar "Ace". Selecteer de "Ace" om vervolgens verbinding te maken.

## Verbinding verbreken

Open de bluetooth instellingen van uw afspeelapparaat en kies voor de optie verbinding verbreken. De oordopjes hebben nu de mogelijkheid om met een ander afspeelapparaat te verbinden.

## Functies knopbediening

Knopfunctie voor het aan-/uitzetten van de oordopjes.

<b>Functie</b>	<b>Handeling</b>
Oordopjes aanzetten	Oordopjes uit de oplaadcase halen/ of 5 seconden op beide knopbedieningen drukken
Oordopjes uitzetten	Oordopjes In de oplaadcase plaatsen/ of 5 seconden op beide knopbedieningen drukken

## **Functies Knopbediening**

Met de knopbediening (pag 3.) kunt u muziek selecteren en telefoneren via uw oordopjes. De knopbediening heeft de volgende functies:

### **Functies voor muziek**

<b>Functie</b>	<b>Handeling</b>
Afspelen/pauze	1x drukken op de knopbediening
Laatste nummer	De knopbediening van het linker oortje 1 seconde indrukken
Volgend nummer	De knopbediening van het rechter oortje 1 seconde indrukken

### **Functies voor bellen**

(de functies van de knopbediening worden niet ondersteund tijdens Whatsapp telefoongesprekken).

<b>Functie</b>	<b>Handeling</b>
Opnemen/ ophangen	1 keer drukken op de knopbediening
Gesprek weigeren	2x drukken op de knopbediening
Siri/google assistent	3 keer drukken op de knopbediening

## Opladen

De oordopjes gaan volledig opgeladen 7 uur mee. Als de oordopjes bijna leeg zijn hoort u een korte melding. Daarna verbreekt de verbinding.

Door de oordopjes in de oplaadcase te plaatsen worden de oordopjes automatisch opgeladen. Als de oordopjes in de oplaadcase geplaatst zijn, zal de batterij indicator van de led display knipperen. Dit houdt in dat ze worden opgeladen. De oplaadcase heeft een lage batterij als de led display een laag percentage aangeeft.

De oplaadcase kan worden opgeladen door de bijgeleverde usb- kabel aan te sluiten op de USB-aansluiting van de oplaadcase. Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer 2 uur.

Het volledig opladen van de oordopjes duurt ongeveer 1.5 uur. Met een volledig opgeladen oplaadcase kunnen de oordopjes 20 keer worden opgeladen. Het opbergen van de oordopjes in de oplaadcase zorgt ervoor dat de oordopjes weer opgeladen worden voor gebruik.



## **Waterbestendig**

De oordopjes zijn regen en zweet bestendig. Echter zijn de oordopjes niet volledig waterdicht.

**Gebruik onder water of onder stromend water is volkomen afgeraden en eigen risico.**

## **Juiste manier van dragen**

Voor een optimale gebruikservaring is het van belang dat de oordopjes op de juiste manier gedragen worden. De oordopjes worden geleverd met drie paar eartips. Kies de juiste maat voor een comfortabele pasvorm.



## Specificaties

Modelnaam	E-PRIME Ace
Bluetooth versie	Bluetooth 5.0
Frequentie	2.402 GHZ – 2.480 GHZ
Bereik	10-15M
Standby tijd	140 uur
Spreektijd	7 uur
Batterij type	lithium battery
Oordopjes batterij	55mAH
Oplaadcase	2600 mAH
Materiaal	PC
Temperatuur	-16°C – 60°C
Gewicht oordopjes	5,5g
Voltage	3,7V
Waterbestendig	IPX7
Ondersteunt	IOS/Android/Windows
Certificaten	CE/FCC/ROHS/PSE/TELEC



## **Veiligheid**

Vermijd gehoorbeschadiging en luister niet te lang naar een te hoog geluidsniveau. Wees ervan bewust dat u bij het gebruik van de oordopjes uw omgeving minder goed kan waarnemen. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus goed op uzelf en uw omgeving tijdens het gebruik van deze oordopjes. Let op: het gebruik van en de manier waarop de oordopjes gebruikt worden is op eigen risico.

## **Garantie**

De E-PRIME Ace oordopjes en de bijgeleverde oplaadcase hebben een garantie van 1 jaar. Ondervindt u binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadigingen door invloeden van buitenaf, neem dan contact met ons op via uw bol.com account.

**Veel plezier met het gebruik van de E-PRIME Ace draadloze oordopjes.**





**ACE**

**NL | EN | FR**

## GETTING STARTED

### The content of your package



**Ace Truly Wireless  
Sport Earbuds**



**Extra Eartips  
(2 Pairs)**



**Charging  
Case**



**USB Charging  
Cable**

## **First time in use**

If you are going to use the Ace for the first time, you must make a manual connection first. Use the following steps below to make a connection with your Bluetooth device.

1. Go to the Bluetooth settings of your device and turn on Bluetooth.
2. Open the charging case and take out your earbuds.
3. The earbuds will automatically connect with each other, you will hear “pairing & connected”.
4. The earbuds will be shown as “Ace”.
5. Connect your earbuds to your device. The E-PRIME Ace earbuds will be ready to use.

## **Auto connection**

If the Ace is already connected to your Bluetooth device, the earbuds will automatically connect.

1. Turn on your Bluetooth, open the charging case and take out your earbuds.
2. The earbuds will automatically connect with each other.

## **Earbuds Pairing**

When you fail to pair the earbuds for the first time, please take the left and right earbuds out of the charging case at the same time.

Click the function button twice until one of the earbuds shows “red light and blue light alternately flashes”, which means that the earbuds pair with each other successfully.

Turn on the phone’s Bluetooth function and search for “Ace”. Click to connect “Ace”, both the earbuds will work.

## **Disconnect**

Open the Bluetooth settings of your Bluetooth device and choose the option disconnect. The earbuds now have the possibility to connect with another device.

## **Button controls**

Multifunctional button for turning on/off the earbuds.

<b>Function</b>	<b>Operation</b>
Power on	Take your earbuds out the charging case / or press the multifunction buttons for 5 seconds
Power off	Place your earbuds in the charging case / or press the multifunction buttons for 5 seconds

## **Multifunctional buttons**

With the multifunctional button (page 3.) you can select music and have a phone call via the earbuds. The multifunctional button has the following functions:

### **Button controls for music**

<b>Function</b>	<b>Operation</b>
Play/pause	Press 1 time on one multifunctional button
Previous song	Hold the left multifunctional button for 1 second
Next song	Hold the right multifunctional button for 1 second

### **Button controls for telephone conversations**

(the function does not support WhatsApp telephone conversations).

<b>Function</b>	<b>Operation</b>
Answer/ Hang-up	Press 1 time on one multifunctional button
Refuse calls	Press 2 times on one multifunctional button
Siri/google assistant	Press 3 times on one multifunctional button

## Charging

Fully charged, the earbuds will endure approximately 7 hours. If the earbuds battery is nearly out, you will hear a notification. Shortly after the earbuds will disconnect.

By placing the earbuds back in the charging case, the earbuds will automatically recharge. If the earbuds are placed in the charging case, the indication of the left and right earbuds on the (led display) will flash, which means it is being charged. The charging case has a low battery if the led display shows a low battery percentage.

The charging case can be charged by connecting the USB cable to the USB port on the charging box, the digits in the LED display will show and blink. It takes about 2 hours to fully charge the charging case.

It takes about 1.5 hours to fully charge the earbuds. With a fully charged charging case, the earbuds can be charged 20 times. Storing the earbuds in the charging case ensures that the earbuds are recharged for use.



## **Waterproof**

The earbuds are rain and sweat proof. However, the earbuds are not fully waterproof. The earbuds are tested to endure sweat and rain.

**Use underwater or in running water is completely discouraged and at your own risk.**

## **The right way of wearing**

For the optimal user experience, it is important to wear the earbuds the correct way. The earbuds will be delivered with 3 pair of eartips. Choose the right size for the best fit.





## Specifications

Model name	E-PRIME Ace
Bluetooth version	Bluetooth 5.0
Frequency	2.402 GHZ – 2.480 GHZ
Reach	10-15M
Standby time	140 hours
Talk time	7 hours
Battery type	lithium battery
Earbuds battery	55mAH
Charging case battery	2600 mAH
Material	PC
Temperature	-16°C – 60°C
Earbuds weight	5,5g
Voltage	3,7V
Waterproof	IPX7
Supports	IOS/Android/Windows
Certificates	CE/FCC/ROHS/PSE/TELEC

## **Safety**

Avoid hearing damage and do not listen to high sound levels for too long. Be aware that when wearing the earbuds, you may not perceive you surrounding as well. This can potentially cause dangerous situations. Pay close attention to yourself and your surroundings while using the earbuds. Note: The use of and way the earbuds are used is at your own risk.

## **Guarantee**

The E-PRIME Ace earbuds and the included charging case have a 1-year warranty. If you are experiencing any problems within this period that are not the result of improper use or damage due to external influences, please contact us via your bol.com account.

**Have fun using the E-PRIME Ace wireless earbuds.**





**ACE**

**NL | EN | FR**

## GETTING STARTED

### Le contenu de votre colis



**Ace vraiment sans fil  
Écouteurs de sport**



**Supplémentaire  
Eartips (2 Paires)**



**Cas de  
charge**



**Chargement USB  
Câble**

## **Première utilisation**

Si vous allez utiliser la Ace pour la première fois, vous devez d'abord effectuer une connexion manuelle. Suivez les étapes suivantes pour établir une connexion avec votre appareil Bluetooth.

1. Allez dans les paramètres bluetooth de votre appareil et activez Bluetooth.
2. Ouvrez le boîtier de chargement et sortez vos écouteurs.
3. Les écouteurs se connecteront automatiquement à votre appareil, vous entendrez "pairing & connected".
4. Les écouteurs s'affichent sous la forme "Ace".
5. Connectez vos écouteurs à votre appareil. Les écouteurs E-PRIME Ace seront prêts à être utilisés.

## **Connexion automatique**

Si la Ace est déjà connectée à votre appareil Bluetooth, les écouteurs se connecteront automatiquement.

1. Allumez votre Bluetooth, ouvrez le boîtier de chargement et retirez vos écouteurs.
2. Les écouteurs se connecteront automatiquement à votre appareil.

## Couplage des écouteurs

Lorsque vous ne parvenez pas à coupler les écouteurs pour la première fois, veuillez retirer les écouteurs gauche et droit du boîtier de charge en même temps, cliquez deux fois sur le bouton de fonction jusqu'à ce que l'un des écouteurs affiche «la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement», ce qui signifie que les écouteurs se couplent avec succès, puis activez la fonction Bluetooth du téléphone et recherchez «Ace», cliquez pour connecter «Ace», les deux écouteurs fonctionneront.

## Déconnectez-vous

Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil Bluetooth et choisissez l'option déconnecter. Les écouteurs ont maintenant la possibilité de se connecter avec un autre appareil.

## Boutons de contrôle

Bouton multifonctionnel pour allumer/éteindre les écouteurs.

Fonction	Operation
MARCHE	Retirez vos écouteurs de l'étui de chargement / ou appuyez sur les boutons multifonctions pendant 5 secondes
ARRÊT	Placez vos écouteurs dans l'étui de chargement / ou appuyez sur les boutons multifonctions pendant 5 secondes

## Boutons multifonctionnels

Le bouton multifonctionnel (page 3.) vous permet de sélectionner de la musique et de passer un appel téléphonique via les écouteurs. Le bouton multifonctionnel a les fonctions suivantes:

### Commandes pour la musique

Fonction	Operation
Lecture/pause	Appuyez une fois sur un bouton multifonctionnel
Chanson précédente	Maintenez le bouton multifonctionnel gauche pendant 1 seconde
Chanson suivante	Maintenez le bouton multifonctionnel droit pendant 1 seconde

**Boutons de commande multifonctionnels pour les conversations téléphoniques** (la fonction ne prend pas en charge les conversations téléphoniques WhatsApp).

Fonction	Operation
Répondre/Raccrocher	Appuyez une fois sur un bouton multifonctionnel
Refuser les appels	Appuyez 2 fois sur un bouton multifonctionnel
Assistant Siri/google	Appuyez 3 fois sur un bouton multifonctionnel

## Charge

Les écouteurs seront complètement chargés dans un délai de 7 heures. Si la batterie des écouteurs est presque épuisée, vous en serez informé. Peu de temps après, les écouteurs se déconnecteront.

En plaçant les bouchons d'oreille dans l'étui de chargement, les bouchons d'oreille sont automatiquement chargés. Lorsque les écouteurs sont placés dans l'étui de chargement, l'indicateur de batterie de l'écran LED clignote. Cela signifie qu'ils sont facturés. Le boîtier de charge a une batterie faible lorsque l'affichage LED indique un faible pourcentage.

Le boîtier de charge peut être chargé en connectant le câble USB au port USB du boîtier de charge, les chiffres de l'écran LED s'affichent et clignotent. Il faut environ 2 heures pour charger complètement le boîtier de charge.

Le chargement complet des écouteurs prend environ 1,5 heure. Avec un étui de chargement complètement chargé, les écouteurs peuvent être chargés 20 fois. Le stockage des écouteurs dans l'étui de chargement garantit que les écouteurs sont rechargés pour l'utilisation.





## Étanche

Les écouteurs sont imperméables à la pluie et à la sueur. Toutefois, ils ne sont pas totalement étanches.

**Leur utilisation sous l'eau ou dans l'eau courante est totalement déconseillée et se fait à vos propres risques.**

## La bonne façon de porter

Pour une expérience optimale de l'utilisateur, il est important de porter les écouteurs de la bonne manière. Les écouteurs seront livrés avec 3 paires d'embouts en mousse à mémoire de forme. Choisissez la bonne taille pour un ajustement optimal.



## Specifications

Nom du modèle	E-PRIME Ace
Version Bluetooth	Bluetooth 5.0
Fréquence	2.402 GHZ – 2.480 GHZ
Joindre	10-15M
Temps de veille	140 heures
Temps de parole	7 heures
Type de batterie	lithium battery
Batterie d'écouteurs	55mAH
Batterie du boîtier de charge	2600 mAH
Matériel	PC
Température	-16°C – 60°C
Poids des écouteurs	5,5g
Tension	3,7V
Étanchéité	IPX7
Soutient	IOS/Android/Windows
Certificats	CE/FCC/ROHS/PSE/TELEC

## **Sécurité**

Évitez les dommages auditifs et n'écoutez pas trop longtemps des niveaux sonores élevés. Sachez qu'en portant les écouteurs, vous risquez de ne pas percevoir votre environnement également. Cela peut entraîner des situations potentiellement dangereuses. Soyez très attentif à vous-même et à votre environnement lorsque vous utilisez les écouteurs. Remarque : l'utilisation des écouteurs et la manière dont ils sont utilisés sont à vos propres risques.

## **Garantie**

Les écouteurs E-PRIME Ace et le boîtier de charge inclus sont garantis un an. Si vous rencontrez des problèmes pendant cette période qui ne sont pas dus à une mauvaise utilisation ou à des dommages dus à des influences extérieures, veuillez nous contacter via votre compte bol.com.

**Amusez-vous bien en utilisant les écouteurs sans fil E-PRIME Ace.**





© 2021 E-PRIME  
All rights reserved