

OTIUME

DRAADLOZE HEADSET

Gebruiksaanwijzing

YD03

Productparameters zijn laboratoriumtestgegevens. Specifieke gegevens zijn afhankelijk van gebruiksgegevens.

Productdiagram

1. Indicatielampje
2. Touchpad
3. Elektronisch digitaal display
4. Hoorn
5. Oplaadcontact

Headsetconfiguratie

Productmodel: YD03

Versie: 5.3

Speelduur: ongeveer 5 uur

Gesprekstijd: ongeveer 5 uur

Capaciteit hoofdtelefoon: 50 mAh/3,7 V

Oplaadtijd: ongeveer 1 uur

Effectieve afstand: 10 m

Hoorn: koperen ring 8mm

Paklijst

1. oplaaddoos *1
2. Linker- en rechteroortelefoon *1
3. Grote oorkap *2
4. Producthandleiding *1
5. Oplaadkabel *1

Configuratieparameters van het laadcompartiment

Batterijcapaciteit: 1200 mAh/3,7 V

Oplaadtijd: ongeveer 1 uur

Ingangsspanning: 5V/500mAh

Draagmethode

Open het deksel van het oplaadcompartiment, haal de rechteroortelefoon eruit, plaats het luidsprekeruiteinde van

de oortelefoon voorzichtig in de rechter gehoorgang en zwaai de oortelefoon vervolgens voorzichtig heen en weer om te voorkomen

dat deze gaat trillen. Draag de linkeroortelefoon op dezelfde manier.

Manier van handelen

1. Zet de computer aan

(1) Open het deksel van het oplaadcompartiment, haal de oortelefoons eruit, schakel ze automatisch in en het ademhalingslampje van de oortelefoons knippert.

(2) Wanneer de headset is uitgeschakeld, houdt u het touchpad van de headset 3

seconden ingedrukt om deze in te schakelen.

2. Sluit af

(1) Plaats de oortelefoons terug in het oplaadcompartiment en de oortelefoons worden automatisch uitgeschakeld en opgeladen. (2) Wanneer de oortelefoons zijn ingeschakeld, houdt u het touchpad van de oortelefoon 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Binaurale koppelingsverbinding

1. Open het deksel van het oplaadcompartiment, haal de oortelefoon eruit en start deze automatisch. Het ademhalingslampje van de oortelefoon knippert en gaat naar de automatische teamformatiestatus. Een van de oortelefoonlampjes is uit, wat aangeeft dat de teamformatie succesvol is

2. Open de Bluetooth-lijst van het apparaat en zoek naar "YD03". 3. Klik op "YD03" om verbinding te maken. Als de verbinding mislukt, plaatst u de oortelefoon terug in het oplaadvak, dekt u deze af en herhaalt u de bovenstaande stappen.

4. Wanneer beide oren tegelijkertijd de normale verbindingsafstand met het apparaat verlaten, gaat de headset naar de verbindingstatus van de Bluetooth-headset. Als de verbinding niet binnen 5 minuten tot stand komt, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

5. Nadat de headset is ingeschakeld en voordat de mobiele telefoon is aangesloten, schakelen drie klikken aan weerszijden van beide oren automatisch tussen de Chinese en Engelse taal

(Nadat de headset is ingeschakeld en voordat de mobiele telefoon is aangesloten, wordt met drie klikken aan weerszijden van beide oren automatisch geschakeld tussen de Chinese en Engelse taal)

Nadat het apparaat voor de eerste keer is verbonden, maakt de headset automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat wanneer deze de volgende keer opnieuw wordt opgestart

Binaurale aanraakbediening

Muziek afspelen/pauzeren

Tik onder de muziekstatus

één keer op de L/R-oortelefoon

Speel het vorige nummer

Onder muziekstatus,

tik 2 keer op de linker oortelefoon

Speel het volgende nummer

Tik onder de muziekstatus

twee keer op R-oortelefoon

Onder muziekstatus,

Tik 3 keer op het volume van de linkeroortelefoon

+ Tik onder de muziekstatus
3 keer op het volume van de rechteroortelefoon
Beantwoord de telefoon
en tik op de L/R-headset
Weigeren om de oproep te beantwoorden
Houd de L/R-oortelefoon 2 seconden
lang ingedrukt
Stemassistent
Houd L/R 1,5 seconden lang ingedrukt
Modusomschakeling
Standaard: muziekmodus
Tik 4 keer op de l/r-headset
om te
schakelen: Muziekmodus - videomodus - gamemodus
Opladen van oortelefoon: plaats de oortelefoon in de oplaaddoos
om automatisch op te laden, sluit het oplaadklepje,
oplaadindicatielampje rood licht, rood licht uit na volledige
oplaaddoos laag vermogen: het enkele cijfer van de Nixie-buis knippert
Oplaaddoos opladen: het enkele cijfer van de digitale buis knippert en
stopt wanneer deze vol is met 100

F&Q

1. Vraag: Hoe komt het dat slechts één oortelefoon geluid heeft?

A: Plaats de twee oortelefoons tegelijkertijd terug in de oplaadbak, sluit het deksel om op te laden en haal ze er vervolgens uit om te zien of de dual-ear-modus is hersteld.

Als de fout niet is verholpen, herstelt u de fout naar de fabrieksinstellingen. 2.

Vraag: De telefoon kan geen verbinding maken met de headset?

A: Verwijder de gekoppelde TG01 op de mobiele telefoon en maak vervolgens de gepaarde verbinding.

3. Vraag: Hoe kan ik naar muziek luisteren/praten zonder geluid?

A: Android-telefoons hebben een instellingenpictogram aan de rechterkant van het telefoonverbindingsrecord.

Klik op Enter om twee audio te selecteren. Deselecteer en selecteer vervolgens opnieuw. Voer audio in

Belmodus in Algemene toegankelijkheid instellen en selecteer Automatisch, als dit automatisch is, en vervolgens

andere opties, en verander vervolgens naar automatisch. Indien niet hersteld, verwijder dan de nieuwe poging tot koppelingsrecord.

4. Vraag: Waarom is er sprake van stotteren/stotteren?

A: Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zijn er veel Wi-Fi-apparaten, 4G-signalen, krachtige apparaten enzovoort. Interferentie, stotteren en onderbroken omstandigheden kunnen optreden en de verbinding kan worden hersteld door de omgeving te wijzigen of opnieuw te koppelen.

Zaken die aandacht behoeven

1. Gebruik voor het opladen een oplader met veiligheids certificering van een formele bron
2. Pas het volume van de hoofdtelefoon aan om gehoorbeschadiging te voorkomen
- 3, het juiste gebruik van het product om vallen van hoge of zware extrusie
4. Kinderen moeten begeleid worden door volwassenen om accidentele inname te voorkomen
5. Blijf uit de buurt van extreme omgevingen zoals hoge temperaturen of vochtigheid
6. Haal het product niet uit elkaar