

User Instructions TIGIOO Key Safe Box

To open the key box

1. Slide the shutter door to reveal the dials and the door release button;
2. Rotate the dials to the current combination (the factory setting is 0-0-0-0);
3. Push the door release button down;
4. Pull the door fully open and remove the keys;
5. Close the door, realign the combination dials to lock the door;
6. Close the shutter door.

To set your combination

1. Open the key box, leave the dials at the factory setting code;
2. With the key box internal door facing you (the reset button should be on the left side). Push the RESET lever on the back of the door to the right and upward (from A to B, see Pic 1);
3. Rotate dials to desired combination – ensure the dials are properly and clearly aligned (see Pic 3);
4. Push the RESET lever downward and left, back to its original position (from B to A, see Pic 2). Make sure the lever is fully back in its original position and the small silver bolt is flush against the side;
5. Close the door, realign the combination dials to lock the door and the shutter.

Important notes:

- 1: don't rotate all dials after setting the code. Just rotate 1 dial to test the code setting;
- 2: keep the shutter closed to increase weather resistance;
- 3: we don't recommend to use easy combinations such as 1-1-1-1;
- 4: it's recommended the dials are rotated weekly to keep them moving freely.



Pic 1.



Pic 2.



Pic 3.

TIGIOO

Gebruikshandleiding TIGIOO Sleutelkluisje

Het openen

1. Schuif het beschermkapje naar beneden om;
2. Stel de code in op de standaard fabriekscombinatie (0-0-0-0);
3. Druk links van de cijfers de knop in om het kluisje te openen;
4. Trek het deurtje van de sleutelkluis volledig open;
5. Sluit het deurtje volledig;
6. Draai de cijfers naar willekeurige combinatie.

Het instellen

1. Open de sleutelkluis. Laat de code op de originele code staan;
2. Haal het RESET hendel aan de binnenkant van het deurtje over; Naar rechts en daarna naar boven (zie afb 1);
3. Stel de gewenste cijfercode in. Zorg ervoor dat de cijfers goed op een lijn staan (zie afb 2);
4. Plaats de RESET hendel terug naar zijn oorspronkelijke positie (haal over naar beneden en daarna naar links, zie afb 3). Zorg ervoor dat de hendel volledig in zijn oorspronkelijke positie staat en de kleine zilver knop zich vlak tegen de zijkant bevindt;
5. Sluit het deurtje, wijzig de cijfercode naar een willekeurige combinatie, en sluit het beschermklepje;

Extra gebruiksinstructies

- Let op:** draai niet alle cijfers na het instellen van een cijfercombinatie. Wijzig eerst één cijfer om te testen of de cijfercombinatie is ingesteld zoals gewenst;
- Let op:** zorg ervoor dat het klepje altijd gesloten om weersinvloeden te verminderen;
- Let op:** wij raden het af om combinaties zoals 1-1-1-1 te gebruiken;
- Let op:** het wordt aanbevolen om de cijfers wekelijks te draaien zodat ze soepel blijven roteren.

TIGIOO