

## Handleiding Wand massage zuig/klop

### Handleiding:

Zuig / klop kracht standen

Power Aan / Uit

Vibrator vibratie standen



### Product info

- Afmetingen: 24.5 x 3.2 cm
- Materiaal: Siliconen en ABS
- Flexibel en licht buigbaar
- Geluidloos: 40db
- Volledig opladen: 120 min
- Gebruikstijd: 40 min
- Opties: 10 klop/zuig en vibratie standen

### Gebruik en Schoonmaken

Wij adviseren voor het gebruik van de Wand Massage stimulator deze eerst te reinigen met antibacteriële en huid vriendelijke zeep. Bij gebruik van de toy adviseren wij glijmiddel op waterbasis te gebruiken. Na gebruik van vibrator deze altijd weer reinigen met antibacteriële en huid vriendelijke zeep. Drogen met een schone doek en berg de toy weer netjes op voor de volgende keer.

Bij vragen of complicatie mail gerust naar [info@TipsToys.nl](mailto:info@TipsToys.nl)