


Intelligente 2-in-1 Halsband voor hondentraining op afstand en halsband voor automatische blafcontrole

Gebruikershandleiding



Model Nummer: T721

Lees deze hele handleiding voor gebruik!

Ontvanger

Ⓜ Druk op om de ontvanger in en uit te schakelen, ontvanger het signaal met de externe zender.

Ⓝ Lampje: het heeft verschillende standen tijdens het opladen en bij actief gebruik. Zie het volgende.

Gebruiksaanwijzing

Opmerting: Laat op voordat u het product gebruikt

- Laad de afstandsbediening op.
- Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort.
- Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact.
- Het pictogram van de batterij knippert tijdens het opladen en brandt continue wanneer het opladen is voltooid.
- De zender in- en uitschakelen
 - Druk op de aan/uit-knop om de zender in/uit te schakelen. De achtergrondverlichting aan/uit.
 - De achtergrondverlichting blijft ongeveer 30 seconden branden. Als er geen bediening is, dan is de achtergrondverlichting uit.
- Laad de afstandsbediening op:
 - Open de rubberen afdekking, sluit de ontvanger aan op een oplader in een standaard stopcontact.
 - Het rode lampje knippert langzaam tijdens het opladen, terwijl het rode lampje blijft branden wanneer het volledig is opgeladen.

Waarschuwingsbericht
Wanneer de ontvanger is ingeschakeld, drukt u tweemaal snel op de aan/uit-knop om de stroom terug te koppelen.
Ontvanger piept 5 keer, wat overeenkomt met 100% (80%-100%)
Ontvanger piept 4 keer, wat overeenkomt met 80% (60%-80%)
Ontvanger piept 3 keer, wat overeenkomt met 60% (40%-60%)
Ontvanger piept 2 keer, wat overeenkomt met 40% (20%-40%)
Ontvanger piept 1 keer, wat overeenkomt met 20% (1%-20%)

Sensor Gat

Hoe de ontvangerhalsband correct te dragen

- De juiste draagpositie helpt bij het gezond en effectief trainen van huisdieren. De ontvanger moet in de nek van uw huisdier geplaatst worden onder in de nek van uw huisdier geplaatst.
- De ruimte tussen de ontvangerhalsband en de nek van het huisdier moet op vingert breedte worden gehouden. Het niet te los zitten, anders wordt de trillingseffectiviteit slecht weiniger.
- Een te lange ontvangerhalsband kan worden ingekort of met andere methoden worden behandeld.

V: Het huisdiertrainingsysteem werkt niet, of mijn huisdier reageert niet na correcte installatie van het huisdiertrainingsysteem, hoe moet ik dit probleem oplossen?

A:

- Zorg ervoor dat zowel de zender als de ontvangerhalsband voldoende vermogen hebben om te werken.
- Controleer of de ontvangerhalsband is ingeschakeld.
- Controleer de "CH"-knop op de afstandsbediening om er zeker van te zijn dat de hondenkanalen correct zijn geconfigureerd.
- Probeer de halsband van de zender en ontvanger van de afstandsbediening opnieuw te koppelen.
- Doe de ontvangerhalsband af en test of alle functies goed werken.
- Zorg ervoor dat de halsband van de ontvanger goed wordt gedragen en dat de halsband niet te los mag zitten.
- Trim de vacht van uw huisdier waar de schroefdraden (contactpunten) de nek raken en/of wissel naar de langere contactpunten.

FCC-conformiteit
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werkingen kan veroorzaken.

Opmerting: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B. In overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een van de volgende maatregelen te nemen:
- Oriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

- Let op: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nabijing, kunnen de beveiliging van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongediend maken.

Leergedrag versterken

Als uw hond het commando kent, maar inconsistent reageert of langzamer handelt dan u nodig heeft, kan een trainingshalsband zijn vaardigheid aanscherpen.

U hebt uw hond bijvoorbeeld geleerd om te komen als hij wordt geroepen, maar na verloop van tijd reageert hij langzamer. Je kunt met hem communiceren via de trainer op afstand, zodat hij direct reageert op je oproep.

- Zet de halsband op het initiële simulatieniveau en test deze.
- Doe de halsband om de nek van uw hond, samen met de gewone halsband.
- Laat hem rondlopen in het trainingsgebied. Geef vervolgens het commando en druk tegelijkertijd op de stimulatieknop.
- Zodra uw hond naar u toe beweegt, stopt u met stimuleren en prijst u hem.
- Als hij stopt voordat hij u bereikt of zich afwendt, herhaal dan het commando en geef door met de stimulatie. Nogmaals, stop op het moment dat hij naar je toe rent en beloon hem door hem te prijzen of hem iets lekkers te geven. Herhaal dit 4 keer.

Tips

- Als hij het de eerste paar keer niet krijgt, geef dan niet op en verhoog de stimulatie niet. Probeer hier een paar keer per dag aan te werken.
- Geef tijdens de trainingsperiode nooit het bevel als je het niet kunt afdwingen. Uw hond moet de mentale verbinding maken tussen de trilling/piep en zijn gedrag. (Kan bij sommige honden een week of langer duren.)
- Al met al kunnen beide methoden om ongewenst gedrag te stoppen en leergedrag te versterken, of bijna elk trainingsscenario worden toegepast. Trainingshalsbanden worden gebruikt om de honden te trainen en niet voor straf. Gebruik correct en met zorg en de halsband kan een veilig en effectief hulpmiddel zijn om te trainen, communicatie op te bouwen en uw hond met uw beste vriend te versterken.

- Om de ontvangerhalsband aan te zetten
Druk eenmaal op de aan/uit-knop, de ontvanger zal een korte "piep" laten horen, nu is de ontvanger ingeschakeld.
Een rode LED-lampje knippert elke 8 seconden op tijd.
- Om de ontvangerhalsband uit te zetten
Druk één keer op de aan/uit-knop, de ontvanger zal een "piep" geluid laten horen en er zal geen rood LED-lampje meer knippen.

Warme Mededeling

- Laad de zender en ontvanger op afstand voor de eerste keer minstens 2 uur op.
- De halsband kan tijdens het opladen geen signalen ontvangen.
- De ontvanger wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij bijna leeg is na 10 seconden "piep"-geluid.
- Dit product is oplaadbaar. Om het continu te behouden, laad het een keer per maand op als het niet wordt gebruikt.

Hoe de zender en ontvanger te koppelen

- Zet de afstandsbediening aan en selecteer een van de hondenkanalen door op de CH-knop te drukken.
- Pas de niveaus aan door op "*" of "-" te drukken (zorg ervoor dat het niveau hoger is dan 1).
- Schakel de ontvanger in, de ontvanger zal een korte "piep"-geluid hebben en het rode LED-lampje zal elke 8 seconden één keer knippen.
- Hand de aan / uit-knop van de ontvanger opnieuw 2 seconden ingedrukt, het indicatielampje gaat branden snel knippen gedurende 10 seconden, druk binnen 10 seconden op de functieknop (toon & vibratie/vibratie/toon, elk van hen). Wanneer u vervolgens op de functieknop drukt, zal de ontvanger overeenkomstig geluid en trillingen uitzenden. Bevestigen dat het koppelen is gelukt.

Bediening

Ken de instenstelt van elke modus
Als u de instenstelt van elke modus kent, is dit handig om de stimulatie te reguleren.

Het initiële trainingsniveau
Instellen Om het initiële trainingsniveau in te stellen, moet u eerst de laagste stimulatie bepalen die duidelijk de aandacht van uw hond zal trekken door de volgende stappen te volgen:

- Stel de stimulatie in op nul
- Doe de halsband goed om de nek van uw hond en start de training
- Als hij zich niet op u concentreert, begin dan met de stimulatie en verhoog de niveaus geleidelijk totdat hij reageert op de pieptoon/vibratie. Als uw hond jankt of springt, geef dit aan dat het niveau te hoog is.

Elke hond is uniek en anders. Sommige zijn gevoeliger dan andere en sommige leren langzamer of sneller. Zorg ervoor dat u elk niveau op elke individuele hond uitprobeert.

Ongewenst gedrag stoppen

Instellen Dit type training moet u de halsband instellen op een vooraf bepaald simulatieniveau zoals hierboven beschreven.

- Laat uw hond rondlopen in het gebied waar hij zich mogelijk misdraagt, bijvoorbeeld eten van het afval.
- Ga uit zijn zicht of op een discrete afstand en wacht.
- Druk op de knop als de hond zich misdraagt. Hierdoor zal uw hond het signaal associëren met zijn wandrag. Als hij niet reageert, kun je het niveau verhog.

Tips:
Timing is cruciaal. Door het ongewenste gedrag op te dragen en het signaal precies op het juiste moment te sturen, kan de trainingstijd drastisch worden verkort.

Belangrijke Kenmerken

- Intelligente 2-in-1 externe halsband voor hondentraining en automatische blafcontrolehalsband, schakelen met één klik, gemakkelijke bediening.
- Maximaal bereik op afstand tot 1100 meter in de open ruimte zonder enige interferentie.
- Met aan / uit-knop, op afstandsbediening, anti-misoperation-instelling.
- 4 Trainingsmodi: alleen toon/alleen trillingen, pieptoon en trillingen samen/licht: 1-100 instelbare simulatieniveaus voor trillingen.
- IPX6 waterdichte ontvangerhalsband en IPX5 waterdichte zender.
- Ontvangerhalsband met 650mAh lithiumbatterij met ultragrote capaciteit.
- Voldoe aan de gepersonaliseerde aanpassingsbehoeften van de klant.
- Train tot 2 honden met één afstandsbediening (extra ontvanger apart aanschaffen).
- Oplaadbare ontvanger en zender.

Paklijst:

- 1x Handzender
- 1x Ontvanger
- 1x Nylon Halsband
- 1x Polsband
- 1x Usb-oplaadkabel
- 1x Gebruikershandleiding

(5) Als u meerdere ontvangers heeft, kiest u gewoon een ander kanaal en koppelt u deze volgens deze instructies.

De afstandsbediening en ontvanger(s) zijn gekoppeld.
Koppelen is nodig om de ontvanger te bedienen.

U moet dan elk van de functies testen voordat u de halsband aan uw huisdier bevestigt.

Test de trainingshalsbandset (na succesvol gekoppeld te zijn)

- Test de vibratiefunctie
Druk op de vibratieknop (zorg ervoor dat het niveau hoger is dan 01) en als het koppelen is gelukt, moet de ontvanger trillen.

Hoe een hond te trainen?

Let op voor de training

- Vernijd 'halsbandwijs'
Het is belangrijk dat uw hond zich ervan bewust is dat de correctie uit de halsband komt. Hij zal zich niet misdragen als hij de halsband draagt, maar doet wat hij wil als de halsband af is. Dit noemen we kraagwijs.

Tips:

- Laat uw hond voor de training ongeveer 5-7 dagen (niet meer dan 8 uur per dag) aan de halsband wennen, zodat hij kan wennen aan het gewicht van de halsband en denkt dat het gewoon een normale halsband is.
- Timing is cruciaal
Hoe nauwkeuriger de timing is, hoe sneller uw hond de associatie zal maken en zijn gedrag zal veranderen.
- Prijs je hond
Het helpt als u uw hond prijst zodra hij op de halsband reageert. Beloning is met een aai, door goede honden te zeggen of met een speciale traktatie.
- Laat uw hond het gebied niet weten. Laat uw hond niet weten dat u het onaanname gevoel rond zijn nek veroorzaakt. Laat uw hond het gevoel eerder associëren met slecht gedrag.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V: Hoe oud kan mijn huisdier huisdiertrainingsystemen gebruiken?
A: NIET gebruiken bij puppy's jonger dan 6 maanden.

V: Als mijn huisdier eenmaal is getraind en mijn bevelen heeft opgevolgd, moet mijn huisdier dan nog steeds de ontvangerhalsband dragen?
A: Het kan zijn dat u van tijd tot tijd het gebogen van uw huisdier moet versterken met de ontvangerhalsband.

V: Kan ik huisdiertrainingsystemen met meer dan één huisdier gebruiken?
A: Ja, u kunt eenvoudig een of twee ontvangerhalsbanden aan het systeem toevoegen om twee of drie huisdieren te bedienen, omdat er drie hondenkanalen beschikbaar zijn met de afstandsbediening.

Toets definitie:

- Jany/uit-knop: 1. Druk hierop om de zender aan en uit te zetten; Druk op om de modus van de automatische antihalsband in en uit te schakelen.
- Toonknop: Druk op de toonknop om de ontvanger te piepen.
- Trilling: Druk op de trillingknop om de ontvanger te trillen.
- Trilling: Druk op de trillingknop om de ontvanger te trillen.
- De +/- knop: Pas de trillingniveaus aan van 1-100
- Kanaalknop: Druk hierop om een hondenkanaal te selecteren (hond1/hond2/hond3).
- LED-lichtknop



2. Test de toonfunctie
Druk op de afstemknop en als het koppelen is gelukt, moet de ontvanger een piepgeluid maken.

3. Test de lichtfunctie
Druk op de lichtknop en de witte LED op de zender moet gaan branden.

Warme Mededeling

- Hond rekening met het hondenkanaal dat u kiest. Verander afstabliet niet naar een andere, anders wordt de afstandsbediening ongediend.
- U moet de afstandsbediening en de ontvanger voor gebruik koppelen. Volg de handleiding wanneer u deze voor het eerst gebruikt.
- De afstandsbediening valt in de slaapstand na 30 seconden zonder interactie. U kunt het opnieuw activeren door op een willekeurige knop te drukken.
- Wanneer de zender is uitgeschakeld, produceert deze geen functies wanneer op de knoppen wordt gedrukt, behalve het LED-lampje.

Beschrijving van de modi tussen hondentraining op afstand en automatische antihalsband:

- Dit model kan ook worden gebruikt als automatische antihalsband. Zet de afstandsbediening aan, houd de aan / uit-knop van de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt. Als de ontvanger twee keer piept, betekent dit dat de antihalsbandfunctie nu is uitgeschakeld. Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt. Als de ontvanger één keer piept, is de antihalsbandfunctie nu ingeschakeld.
- De externe hondentrainingssessie is ingesteld als de standaard fabrieksinstelling vóór de verzending. Individueel aanpassen is dus niet nodig. De halsband kan direct om de nek van honden worden gedragen wanneer de stroom wordt ingeschakeld.
- De automatische blafmodus werkt als volgt:
 - Wanneer de hond blaft, zal het anti-blafapparaat een waarschuwingsgeluid van 2 seconden produceren.
 - Wanneer de tweede blaft optreedt binnen 30 seconden, zal het apparaat een waarschuwingsgeluid van 3 seconden produceren.
 - Wanneer de derde blaft optreedt binnen 30 seconden, zal het anti-blafapparaat gedurende 5 seconden een waarschuwingsgeluid afgeven samen met een zwak vibratie die een straf voor de hond is, om de hond ervan te herinneren dat hij niet heeft geblift bij het horen van het waarschuwingsgeluid.

V: Wat is de effectieve afstand van uw Pet Training-systeem?

A: De effectieve afstand kan oplopen tot 1100 meter tussen de zender en de ontvangerhalsband zonder obstakels ertussen. In werkelijkheid zal een lijst met factoren, inclusief maar niet beperkt tot signaalstatus, magnetisch veld, obstakel, batterij, volume, mijn andere draadloze apparaten, landbouw, vegetatieve dekking, enz., de overdracht van signalen van de externe zender en de draadloze effectieve afstand van de afstandsbediening.

V: Hoe weet ik wanneer ik de batterijen van het Pet Training-systeem moet opladen?

A: Voor de afstandsbediening, het symbool verschijnt aan de linkerkant van het LED-scherm. Voor de halsband van de ontvanger: als er een pieptoon van 10 seconden hoort, moet u deze opladen.

V: Hoe lang kan ik de ontvangerhalsband om mijn hond laten zitten?

A: De ontvangerhalsband is niet ontworpen om constant te worden gedragen. We raden aan om de halsband niet langer dan 12 uur per periode van 24 uur te dragen. Bij langere tijd wordt u geadviseerd uw huisdier regelmatig te onderzoeken.

V: Hoe lang moet ik mijn trainingssessie voor mijn huisdier verwerken?

A: Trainingssessies moeten positief en kort worden gehouden, het is beter om elke keer ongeveer 10-15 minuten te duren.

V: Wat zijn de juiste trillingniveaus voor mijn huisdieren?

A: Probeer de meest geschikte trillingniveaus voor uw huisdier te vinden, beginnend bij het laagste niveau. Overmatige stimulatie kan een sterke reactie van uw huisdier veroorzaken.

V: Zijn er nog andere betere trainingmethoden?

A: U kunt met hondeneigenaren beraadslagen als trainingssysteem om betere trainingresultaten te behalen. Elke keer dat u het wandelag van uw huisdier in bedwang houdt, kunt u uw huisdier vertellen wat het wel en niet hoort te doen. En na een aantal herhalingen kan uw huisdier begrijpen wat u wel en niet lekker vindt.

V: Hoe lang duurt het om mijn huisdier goed te laten trainen?

A: Het kost tijd om een wandelag te elimineren of een gehoorzaamheidsbevel te bereiken. Wees abelachtig geduldig. Te snelle training leidt mogelijk niet tot ideale resultaten.