

PROTECTLY

3K OUTDOOR CAMERA WITH WIFI APP

P.2-10 Nederlands
Gebruikershandleiding

P.11-19 English
User Manual

P.20-28 German
Benutzerhandbuch

P.29-37 French
Manuel de l'utilisateur

P.38 Legal Information
(Read before use)

PROTECTLY

01






Producteigenschaften

- Inclusief APP
- Automatische vollfunctie
- 24/7 livebevego
- Tweerichtings audio
- Horizontaal 355 graden
- 2.4 Ghz / 5 Ghz Wi-Fi
- 3K HD
- Verticaal 120 graden
- Dubbele opslag
- Bewegingsdetectie
- Nachtzicht
- Beweging waarschuwingen

3K BEVEILIGINGSCAMERA MET WI-FI

Wat zit er in de doos?



		
1x 3K Beveiligingscamera met WiFi APP	1x Schroeven set voor muurbevestiging	1x Gebruikershandleiding
		
1x USB-kabel (geïntegreerd)	1x Positie sticker schroeven	1x EU-adaptor

Over ons

De Protecty 3K beveiligingscamera is volledig klaar voor gebruik. Volg de handleiding om de beveiligingscamera eenvoudig in te stellen. Namens het Protecty team wensen wij u veel gebruiksgeluk!

Voor verdere vragen kunt u ons altijd een e-mail sturen: klantenservice@protecty.nl

Hoe kunt u de Protecty 3K beveiligingscamera installeren

Volg de volgende eenvoudige stappen om de Protecty 3K beveiligingscamera te installeren. Het installeren duurt doorgaans 2 tot 5 minuten. Wilt u liever een filmpje kijken met uitleg? Scan dan de volgende QR-code:



STAP 1: Download de APP: Cloudedge

Download "Cloudedge" in de APP store of google play store. Om scan eenvoudiger de onderstaande QR-code:



Let op: Na de installatie van de app kan worden gevraagd om de app bepaalde rechten te geven. Het is belangrijk dat u de app toegang verleent. Hierdoor ontvangt u bijvoorbeeld meldingen bij beweging via de app.

3K BEVEILIGINGSCAMERA MET WIFI APP


Stap 2: Open de Cloudege APP

Nog geen account? Selecteer "schrijf je nu in" en vul het land en e-mailadres in. Vervolgens log in met jouw gegevens.

Stap 3: Voeg de beveiligingscamera toe

Nu het inloggen selecteer rechtstreeks in de APP het "i" icoon. Vervolgins selecteer "Steekercamera" en dan "Slimme camera". Volg de instructies in de APP:

Voer het WIFI-waardwoord in en scan de QR-code onderaan de beveiligings-camera.



The screenshot shows the 'Selecteer apparaat' (Select device) screen in the app. The screen is divided into two main sections. On the left, there is a list of devices under the heading 'Selecteer apparaat'. The devices listed are: 'Batterij camera', 'Slimme camera', 'Steekercamera', 'Babycamera', 'iCijferscanner / Camera', 'Camera', '4G-camera', 'Wireless Camera Kits', and 'Nachtcamera'. On the right, there is a selection area with a blue border. This area contains two options: 'Slimme camera (2.4GHz Wi-Fi)' and 'Slimme camera (5GHz Wi-Fi)'. The 'Slimme camera (2.4GHz Wi-Fi)' option is selected, indicated by a blue checkmark. Below the selection area, there are three more options: 'Slimme camera (Wi-Fi BT)', 'Slimme camera (LAN)', and 'Bokamera (2.4GHz Wi-Fi)'. The 'Bokamera (2.4GHz Wi-Fi)' option is also selected, indicated by a blue checkmark. At the bottom of the screen, there is a status bar showing the time as 14:55, the battery level at 70%, and the signal strength.

Functies van de beveiligingscamera

Dutch

The image shows the Dutchcam mobile application interface. At the top, there's a status bar with '10:12', signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below this is a header bar with 'Protect' and a camera icon. The main display area shows a live video feed of a park with a red tree. To the right of the feed is a vertical sidebar with icons for 'Instellingen' (Settings), 'Volledig scherm' (Full screen), 'Beeldkwaliteit' (Image quality), 'Cloud opslag' (Cloud storage), 'SD-kaart' (SD card), 'Lokale opslag' (Local storage), 'Lens bedekken' (Cover lens), and 'Camera roteren' (Rotate camera). At the bottom, there's a navigation bar with icons for 'Live' (with a '10' badge), 'Screenshots', 'Intercom', and 'Bewegingsdetectie' (with a '3' badge). Red lines connect Dutch labels to these specific UI elements.

Datum en tijd

Instellingen

Geluidindicatie

Volledig scherm

Beeldkwaliteit

Live-instellingen

Live

SD-kaart

Cloud opslag

SD-kaart

Screenshots

Intercom

Lokale opslag

Bewegingsdetectie


Lens bedekken

Camera roteren

3K BEVEILIGINGSCAMERA MET WIFI APP

Producteigenschappen

Dutch



The diagram shows a top-down view of a white, dome-shaped security camera. It has two long, thin antennas extending upwards from the top. The front face features a central lens, a small red LED indicator, and a microphone grille. Red lines with labels point to these features: 'Werk indicatie' (Work indicator) points to the red LED, 'IR LED' points to the small red dot, 'Camera Lens' points to the central lens, and 'Microfoon' (Microphone) points to the grille. A label '3K BEVEILIGINGSCAMERA' is visible on the front face.

Werk indicatie

IR LED

Camera Lens

Microfoon

Indicatielampjes uitleg

Rood lampje knippert snelt	: Er is een netwerkprobleem
Rood lampje knippert langzaam	: Waacht op wifi verbinding
Rood lampje knippert snel	: Wifi is verbonden
Groen lampje brand	: Beveiligingscamera werkt en is actief

3K BEVEILIGINGSCAMERA MET WIFI APP

Producteigenschaften


Dutch

The diagram shows the internal components of the 3K BEVEILIGINGSCAMERA MET WIFI APP. It is a circular device with a central lens. The internal components are labeled as follows:

- Reset-knop
- TF-kaartsleuf
- Luidspreker

3K BEVEILIGINGSCAMERA MET WIFI APP

**Dutch**

**Meest gestelde vragen**

1. Mijn beveiligingscamera maakt geen verbinding?

Antwoord: Controleer of jouw telefoon of tablet is aangesloten met een 2.4GHz wifi verbinding en controleer of je het juiste wachtwoord heeft ingevuld.

Antwoord: Zorg dat de beveiligingscamera dicht bij de router is bij installatie.

2. Het luk mij niet om de QR-code te scannen?

Antwoord: reset de beveiligingscamera en scan van ongeveer 15 centimeter.

3. Het luk mij niet om te verbinden?

Antwoord: Zorg dat de beveiligingscamera voldoende netwerk heeft met de router. Reset de beveiligingscamera en verbind opnieuw.

4. Hoe stel ik een nieuwe WIFI-verbinding in?

Antwoord: Verwijder de beveiligingscamera om de APP, en volg de installatiestap- per opnieuw volgens de gebruikershandleiding.

5. Kan ik meerdere beveiligingscamera's toevoegen?

Antwoord: Ja, alle camera's van Protectify zijn geschikt om toe te voegen via de "Cloudapp" app. Je kan de beveiligingscamera ook delen met familie en vrienden via de APP.

6. Mijn vraag staat er niet tussen wat nu?

Antwoord: Ons team staat altijd voor u klaar, voor vragen zijn wij beschikbaar per e-mail op werkdagen tussen 9:00 en 17:30. Wij reageren doorgaans binnen 24 uur op verzoeken. Ons e-mailadres: klantenservice@protectify.nl

Product features

- Includes APP
- Automatic tracking function
- 24/7 live view
- Two-way audio
- Horizontal 355 degrees
- 2.4 GHz / 5 GHz WIFI
- 3K HD
- 3K Super HD
- Vertical 120 degrees
- Double storage
- Motion detection
- Night vision
- Movement alerts

What's in the box?

- 1x 3K Security Camera with WiFi APP
- 1x Screw set for wall mounting
- 1x User manual
- 1x USB cable (integrated)
- 1x Position sticker screws
- 1x EU adapter

About us

The Protect3y QR security camera is completely ready for use. Follow the manual to easily set up the security camera. On behalf of the Protect3y team, we wish you a lot of fun.

If you have any further questions, you can always send us an email: customer-service@protect3y.nl.

How to set up the Protect3y QR security camera

Follow these simple steps to set up the Protect3y QR security camera. Installation usually takes 2 to 5 minutes. Would you rather watch a video with an explanation? Then scan the following QR code:




[Go to app store](#) [Go to play store](#)

PLEASE NOTE: After installing the app, you may be asked to grant the app certain rights. It is important that you grant the app access. This means, for example, that you receive notifications of movement via the app.

Step 2: Open the CloudEdge APP

No account yet? Select "register now" and enter the country and address. Then log in with your details.



14:54

• Zonn

100% 4G

Blijf je te zien

Nederland +31

Account

Wachtwoord

☒ Onthoud wachtwoord vergeten

Log in

Registreren


Step 3: Add the security camera

After logging in, select the "i" icon at the top right of the APP. Then select "iDAS camera" and then "Smart camera". Follow the instructions in the APP.

Enter the WiFi password and scan the QR code at the bottom of the security camera.

The screenshot shows the 'Protectly' app interface. At the top, it displays the time '15:12' and battery status '45%'. Below this is a status bar with 'Protectly' and a signal strength indicator. The main screen shows a live video feed of a park area. On the right side, there is a vertical menu with icons for 'Settings', 'Full screen', 'Image quality', 'Cloud storage', 'SD card', 'Local storage', 'Cover lens', and 'Rotate camera'. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Live', 'SD card', 'Screenshot', 'Intercom', 'Motion detection', and 'Cover lens'. The 'Motion detection' icon is highlighted with a red circle and a label 'Motion detection'.

Product features



The diagram shows a top-down view of the device. It has a circular body with two long, thin antennas extending upwards. The front face features a central lens, a small LED indicator, and a microphone grille. Red lines connect labels to these components.

- Work indication
- Camera Lens
- IR LED
- Microphone

Indicator lights explanation

Red light on	:	There is a network problem
Red light flashes quickly	:	Waiting for WiFi connection
Red light flashes quickly	:	WiFi is connected
Green light on	:	Security camera is working and active

Diagram illustrating the front view of the 3D printer. Key components labeled include:

- Reset**: A button located on the left side of the front panel.
- TF Card Slot**: A slot for inserting a TF card, located on the right side of the front panel.
- Speaker**: A speaker located at the bottom center of the front panel.

English B

Frequently asked Questions

1. My security camera is not connecting?

Answer: Check whether your phone or tablet is connected to a 2.4GHz Wi-Fi connection and check whether you have entered the correct password.

Answer: Make sure the security camera is close to the router when installing.

2. I am unable to scan the QR code?

Answer: Reset the security camera about scan from about 10 inches.

3. I am unable to connect?

Answer: Make sure the security camera has sufficient network with the router. Reset the security camera and reconnect.

4. How do I set up a new WIFI connection?

Answer: Remove the security camera on the APP, and follow the installation steps again according to the user manual.

5. Can I add multiple security cameras?

Answer: Yes, all ProtectCam cameras are suitable for adding via the "Knowledge" app. You can also share the security cameras with family and friends via the APP.

6. My question is not listed, what now?

Answer: Our team is always there for you, for questions we are available by email on weekdays between 9:00 AM and 5:30 PM. We usually respond within 24 hours on working days. Our email address: customerservice@protectcam.com

German 

Produkteigenschaften

		
Inklusive APP	Automatische rockingfunktion	Live-Ansicht rund um die Uhr
		
Zwei-Wege-Audio	Horizontal 355 Grad	2,4 Ghz / 5 Ghz WIFI
		
3K Super HD	Vertikal 120 Grad	Doppelte Lagerung
		
Bewegungserkennung	Nachtsicht	Bewegungswarnungen



3K SECURITY CAMERA WITH WIFI APP

11

German 

Was ist in der Box?



1x 3K-Überwachungskamera mit WIFI-APP



1x Schraubenset zur Wandmontage



1x Bedienungsanleitung



1x USB-Kabel (integriert)



1x Position Aufkleber Schrauben



1x EU-Adapter

Über uns

Die Protect3 3K-Überwachungskamera ist vollständig einsetzbar. Befolgen Sie die Anleitung, um die Überwachungskamera einfach einzurichten. Im Namen der Protect3-Teams wünschen wir Ihnen viel Spaß.

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns jederzeit eine E-Mail senden: customer-service@protect3.at

So richten Sie die Protect3 3K-Überwachungskamera ein

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um die Protect3 3K-Überwachungskamera einzurichten. Die Installation dauert in der Regel 2 bis 5 Minuten. Möchten Sie lieber ein Video mit Einführung anschauen? Dann scannen Sie den folgenden QR-Code:



SCHRITT 3: Laden Sie die App herunter: Cloudedge

Laden Sie „Cloudedge“ aus dem App Store oder Google Play Store herunter. Oder scannen Sie einfach den untenstehenden QR-Code:





Bitte beachten Sie: Nach der Installation der App werden Sie möglicherweise aufgefordert, die App bestimmten Rechten zu gewähren. Es ist wichtig, dass Sie die App Zugriff gewähren. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie über die App Bewegungsmeldungen erhalten.

[illegible]

The screenshot shows the main interface of the Hikvision mobile app. At the top, there's a status bar with the time 19:12, battery level at 67%, and signal strength. Below this is a header bar with 'Hikvision' on the left and 'Einstellungen' (Settings) on the right. The main content area is titled 'Protect' and displays a live video feed of a park. To the left of the feed are icons for 'Datum und Uhrzeit' (Date and Time), 'Tonanzeige' (Audio Indicator), 'Live' (Live View), 'Screenshot' (Screenshot), and 'Bewegungserkennung' (Motion Detection). To the right of the feed are icons for 'Einstellung' (Settings), 'Vollbild' (Full Screen), 'Bildqualität' (Image Quality), 'Cloud-Speicher' (Cloud Storage), 'SD-Karte' (SD Card), 'Lokaler Speicher' (Local Storage), 'Abdruckscheibe' (Fingerprint), and 'Kamera drehen' (Rotate Camera). At the bottom, there's a navigation bar with icons for 'Home', 'Live', 'Alarm', and 'Settings'.

Produkteigenschaften

The diagram shows a top-down view of the 3K Security Camera. It has a white, dome-shaped body with two black antennas on top. The front face features a lens, a small LED indicator, and a microphone grille. Red lines connect labels to specific parts of the camera:

- Arbeitsanzeige** (Work indicator) points to the small LED indicator on the front.
- Kameraobjektiv** (Camera lens) points to the lens in the center of the front face.
- Infrarot-LED** (Infrared LED) points to the small LED indicator on the front.
- Mikrofon** (Microphone) points to the grille on the front face.

Erklärung der Kontrollleuchten

Rotes Licht leuchtet	: Es liegt ein Netzwerkproblem vor
Rotes Licht blinkt	: Warten auf WLAN-Verbindung
Rotes Licht blinkt schnell	: WLAN ist verbunden
Grünes Licht an	: Überwachungskamera funktioniert und ist aktiv

Diagram illustrating the front view of the 3K Security Camera with callouts for features:

- Zurücksetzen (Reset button)
- TF-Kartensteckplatz (TF Card Slot)
- Lautsprecher (Speaker)

Häufig gestellte Fragen

1. Meine Überwachungskamera stellt keine Verbindung her?

Antwort: Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon oder Tablet mit einer 2,4-GHz-WLAN-Verbindung verbunden ist und prüfen Sie, ob Sie das richtige Passwort eingegeben haben. Überprüfen Sie auch, ob die Überwachungskamera bei der Installation in der Nähe des Routers befindet.

2. Ich kann den QR-Code nicht scannen?

Antwort: Setzen Sie die Überwachungskamera zurück und scannen Sie aus einer Entfernung von ca. 3 Zoll.

3. Ich kann keine Verbindung herstellen?

Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Überwachungskamera ausreichend mit der Router vernetzt ist. Setzen Sie die Überwachungskamera zurück und stellen Sie die Verbindung wieder her.

4. Wie richte ich eine neue WLAN-Verbindung ein?

Antwort: Entfernen Sie die Überwachungskamera aus der App und befolgen Sie die Installationschritte erneut gemäß der Bedienungsanleitung.

5. Kann ich mehrere Überwachungskameras hinzufügen?

Antwort: Ja. Die Pro-Editionskameras eignen sich zum Hinzufügen über die „Cloudspace App“. Sie können die Überwachungskameras auch über die App mit Familie und Freunden teilen.

6. Meine Frage ist nicht aufgeführt, was nun?


Antwort: Unser Team ist immer für Sie da. Unsere Support-Team stehen wir Ihnen werktags zwischen 9:00 und 17:30 Uhr per E-Mail zur Verfügung. Wir antworten in der Regel wöchentlich innerhalb von 24 Stunden. Unsere E-Mail-Adresse: customer-service@proectdly.com


Caractéristiques du produit	
Comprend application	Fonction de suivi automatique
Audio bidirectionnel	Horizontale 355 degrés
3K Super HD	Verticale 120 degrés
2.4 GHz / 5 GHz WIFI	Double rangement
Détection de mouvement	Vision nocturne
	Alertes de mouvement

3K-ÜBERWACHUNGSKAMERA MIT WIFI-APP 20


French


Qu'y a-t-il dans la boîte?


- 

1x caméra de sécurité 3K avec application WIFI
- 

1x jeu de vis pour montage mural
- 

1x manuel d'utilisation
- 

1x câble USB (intégrée)
- 

1x Poste autoalimenté des vis
- 

1x adaptateur UE

À propos de nous

La caméra de sécurité Procteryx 3K est entièrement prête à l'emploi. Suivez le manuel pour configurer l'installation de la caméra de sécurité. Au nom de l'éditeur Procteryx, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous envoyer un e-mail customerservice@procteryx.nl.

Comment configurer la caméra de sécurité Procteryx 3K

Suivez ces étapes simples pour configurer la caméra de sécurité Procteryx 3K. L'installation prend généralement 2 à 5 minutes. Vous préférez regarder une vidéo avec une explication ? Scannez ensuite le code QR suivant :



ÉTAPE 1 : Téléchargez l'application : Cloudedge

Téléchargez « Cloudedge » depuis l'APP Store ou Google Play Store. Ou scannez simplement le code QR suivant :






Remarque: Après avoir installé l'application, à peut-être être demandé d'accorder certains droits à l'application, il est important que vous accordez l'accès à l'application. Cela signifie, par exemple, que vous recevez des notifications de mouvement via l'application.

CAMÉRA DE SÉCURITÉ 3K AVEC APPLICATION WIFI

Étape 2: Ouvrez l'application Cloudedge

Pas encore de compte ? Sélectionnez « s'inscrire maintenant » et entrez le pays et l'adresse e-mail. Connectez-vous ensuite avec vos coordonnées.



Étape 3: Ajoutez la caméra de sécurité

Après vous être connecté, sélectionnez l'icône « + » en haut à droite de l'APP. Sélectionnez ensuite « Brancher la caméra » puis « Caméra intelligente ». Suivez les instructions dans l'APP.


Entrez le mot de passe WIFI et scannez le code QR au bas de la caméra de sécurité.

[illegible]

3K-ÜBERWACHUNGSKAMERA MIT WIFI-APP

French

Caractéristiques du produit



The diagram shows a top-down view of a white, dome-shaped security camera. It has two long, thin antennas on top. The front face features a lens in the center, surrounded by four small circular sensors. Below the lens is a small rectangular sensor. Labels with red lines point to these features:

- Indication de travail (Work indicator)
- Objectif de la caméra (Camera lens)
- Microphone
- LED IR

Explication des voyants

Voyant rouge allumé : il y a un problème de réseau
Le voyant rouge clignote doucement : en attente de la connexion WIFI
Le voyant rouge clignote rapidement : le WIFI est connecté
Voyant vert allumé : la caméra de sécurité fonctionne et est active

CAMÉRA DE SÉCURITÉ 3K AVEC APPLICATION WIFI

3K-ÜBERWACHUNGSKAMERA MIT WIFI-APP 26

French

Caractéristiques du produit

The diagram shows a front view of a circular security camera mounted on a base. Red lines point to three internal components: the 'Réinitialiser' (Reset) button, the 'Emplacement pour carte TF' (TF card slot), and the 'Conferencier' (Speaker).

Réinitialiser

Emplacement pour carte TF

Conferencier

5 **CAMÉRA DE SÉCURITÉ 3K AVEC APPLICATION WIFI** 36

3K-ÜBERWACHUNGSKAMERA MIT WIFI-APP

Questions fréquemment posées

1. Ma caméra de sécurité ne se connecte pas ?

Réponse : Vérifiez si votre téléphone ou votre tablette est connecté à un réseau Wi-Fi 2.4 GHz et vérifiez si vous avez saisi le bon mot de passe.

Réponse : Assurez-vous que la caméra de sécurité est proche du routeur lors de l'installation.

2. Je n'arrive pas à scanner le code QR ?

Réponse : Réinitialisez la caméra de sécurité et numériser à partir d'un autre téléphone.

3. Je n'arrive pas à me connecter ?

Réponse : Assurez-vous que la caméra de sécurité dispose d'un réseau suffisant avec le routeur. Réinitialisez la caméra de sécurité et reconnectez-vous.

4. Comment configurer une nouvelle connexion WIFI ?

Réponse : Retirez la caméra de sécurité de l'application et suivez à nouveau les étapes d'installation conformément au manuel d'utilisation.

5. Puis-je ajouter plusieurs caméras de sécurité ?

Réponse : Oui, toutes les caméras peuvent être ajoutées via l'application "CloudView". Vous pouvez également partager les caméras de sécurité avec votre famille et vos amis via IAPP.

6. Ma question n'est pas répétitive, et maintenant ?

Réponse : Notre équipe est toujours là pour vous, pour toute question non résolue. Veuillez nous envoyer vos questions par e-mail les jours ouvrables entre 9h00 et 17h30. Nos réponses généralement dans les 24 heures les jours ouvrables. Notre adresse e-mail : customerservice@proteclife.it

CAMERA DE SÉCURITÉ 3K AVEC APPLICATION WIFI

[illegible]

CAMÉRA DE SÉCURITÉ 3K AVEC APPLICATION WIFI

9	CAMÉRA DE SÉCURITÉ 3K AVEC APPLICATION WIFI	30
---	---	----