


Strapless strapon remote Handleiding





Eerste keer gebruik


- Plaats de knoopcelbatterij in de afstandsbediening als deze nog niet erin geplaatst is.

Gebruik

- Druk 2 seconden op om in te schakelen.
- Druk kort in om van vibratiestand te wisselen
- Druk nogmaals 2 seconden in om uit te schakelen.

Afstandsbediening

- 10 trillingspatronen
- 3 snelheden
- AAN / UIT



Onderhoud

Reinig de Strapless Strapon altijd grondig voor en na elk gebruik. Houd er rekening mee dat de afstandsbediening niet waterdicht is. Maak het product schoon met een antibacteriële toycleaner. Je kunt de Strapless Strapon ook wassen met warm water en zeep, spoel af met schoon warm water en dep droog met een schone handdoek.

Harde reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen, aceton of alcohol zijn niet aanbevolen om te gebruiken om de Strapless Strapon mee schoon te maken. Bewaar de Strapless Strapon in een schone en droge ruimte en houd het buiten het bereik van kinderen.

Wij wensen jou een prettige beleving
met ons product en service.



Team Toys Hub

