

Handleiding

Steek het product stevig in de kabel in de stekker of het USB gedeelte in een compatibele voedingsadapter.
U kunt ook de kabel aansluiten op de USB-poort van uw computer.
Zo kunt u het toestel opladen en bestanden afkoppelen.

Veiligheidsinstructies

1. Gebruik dit product niet bij hoge temperatuur en/of in een vochtige omgeving. Houd het product uit de buurt van vuur en water.
2. Zorg er bij gebruik van een adapter voor dat de kabel volledig in de voedingsadapter is gestoken voordat u de adapter in het stopcontact steekt.
3. Gebruik dit product alleen om uw compatibele producten op te laden.
4. Als u schade of gebreken aan het product opmerkt, gebruik het product dan niet meer.
5. Laat de adapter en/of kabel niet onbeheerd in het stopcontact of in de auto zitten.
6. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
7. Buiten het bereik van kinderen houden.

Garantie

Dit product heeft een garantie van 1 jaar bij gebruik volgens de voorgeschreven instructies.

