

型 号	PN-11 唱歌机 粉色  6 972721 111256
包装规格	237×117×231mm

温馨提示：产品照片仅供参考，请以实物为准。

电池使用注意事项：不要连续多于数小时连续充电；充电时请勿触摸，以免烫伤。
脱环应停止使用。
推荐适配器规格：直流5V 1000mA。
警告：0-13岁儿童需在成人陪同下方可使用，切勿吞食。如有产品损坏或故障，请及时联系客服。
更多信息，请查阅说明书。