

TEMP SHOP

HANDLEIDING DISCOLAMP
MANUAL DISCOLAMP
LAMPE DISCO MANUEL


NL: 2
EN: 3
FR: 4



**LEES DE INSTRUCTIES
READ THE INSTRUCTIONS
VEUILLEZ LIRE LE MANUEL**

Heeft jouw feestje een flinke oppepper nodig? Met deze geweldige Discolamp van Tempshop creëer je de perfecte feestverlichting en kan je genieten van een waanzinnige lichtshow!

AFSTANDSBEDIENING:



LET OP:

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het product in gebruik neemt
2. Haal het product niet uit elkaar
3. Laat kinderen niet spelen met de lamp, dit kan namelijk schadelijk zijn voor de ogen als je erin kijkt.

VEILIGHEIDSMATREGELEN:

1. CONTROLEER VOOR INSTALLATIE EN ONDERHOUD OF DE STROOM UIT IS EN DE VENTILATIERUIMTE ROND HET APPARAAT GOED IS.
2. DE TEMPSHOP DISCOLAMP IS BEDOELD VOOR BINNENGEbruik, GELIEVE DIT PRODUCT NIET TE GEBRUIKEN IN EEN VOCHTIGE OMGEVING OP LANGE TERMIJN.
3. VERMIJD CONTACT MET WATER
4. GEBRUIK MAG ALLEEN GEDAAN WORDEN DOOR EEN VOLWASSENEN
5. KIJK NIET LANG IN HET LICHT, OM GEEN SCHADE AAN INv OGEN TE VEROORZAKEN
6. OM SCHOON TE HOUDEN, VEEGT U DE LAMP AF MET EEN SCHONE DOEK.

SPECIFICATIES:

- Lichtkleuren: RGB , 1R 1G 1B
- Afmetingen: 8.3 x 9.2 CM
- Materiaal: Kunststof
- Snoerlengte: 1M
- Met afstandsbediening
- Op te hangen middels het standaard
- Verlichting op basis van de muziek mogelijk