

HANDLEIDING SLAAPTRAINER

Nederlands

Scan the QR-code for the
English version!



SCAN ME
<https://qrco.de/bdEdMk>



DE FAMILIE



Donny




Sonny



Ronny

DE AFSTANDSBEDIENING

Helderheid omhoog				Helderheid omlaag
Rood				AAN/UIT
Groen				Geel
Blauw				Paars
Timer 15 min				Turquoise
Volume omlaag				Oranje
Vorige				Roze
				Wit
				Timer 30 min
				Timer 60 min
				Kleurovergang
				Volume omhoog
				Volgende
				Speel af/ Pauze



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor de veiligheid van uw kind, uzelf en de levensduur van dit product raden wij u aan de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- Laat uw kind niet spelen met de voeding van het netsnoer.
- Laat kinderen deze slaaptrainer niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Stel dit apparaat niet bloot aan stof, trillingen, water of vloeistoffen om schade door het risico van elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur van externe warmtebronnen.
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat een droge, vochtige of zachte doek zonder agressieve reinigingsmiddelen.
- Het netsnoer heeft een lage spanning, maar moet met zorg worden gebruikt.
- De verbinding met de AC/DC-adaptor mag niet worden onderbroken wanneer deze in gebruik is.
- Elektrostatische lading kan de prestatie van de slaaptrainer beïnvloeden. Druk op de resetknop wanneer dit gebeurt.
- Om brand, schokken of letsel te voorkomen, mag u geen onderdelen van dit apparaat demonteren of vervangen. Als uw apparaat beschadigd raakt of gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een professioneel onderhoudscentrum of een gekwalificeerd servicecentrum voor hulp. Doe dit niet zelf.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

TECHNISCHE INFORMATIE

Dit product voldoet aan de wet- en regelgeving van de EU, CA en de VS. Indien u het product wilt weggooien, doe dit dan op verantwoorde wijze. Informeer naar de mogelijkheden hiervoor bij uw eigen gemeente.

PRODUCT DETAILS

Naam: Slaaptrainer Kloklamp
Modus: JS-808
Batterij: ingebouwde lithium batterij 1200mAh
Ingangsvermogen: DC 5V 1000mA
Max. werkstroom: 900mA
Max. vermogen: 4W
Materiaal: ABS + silicium.
Netto gewicht: 245g
Uitvoerende norm van het product: GB7000 204-2008



FUNCTIES



Tijd



Witte Ruis



Snooze



Multikleur



Muziek Alarm



Bluetooth verbinding

- 12/24-uurs formaat (standaardmodus is 12 uur).
- 8 verschillende alarmgeluiden met 16 volumeniveaus.
- 9 kleurvariaties.
- LCD-helderheid instelbaar op 4 verschillende niveaus.
- 8 soorten dutjestijden (10 minuten tot 3 uur).
- 7 geluidsvariaties (1=witte ruis, 2= hartslag, 3= oceaan golven, 4= stromend water, 5= water druppels in grot, 6= Bali geluiden, 7= symphonie).
- Kinderslot.
- Back-up batterij (CR2032). Alleen voor het onthouden van de instellingen. Het apparaat moet worden aangesloten op de hoofdvoeding.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1 Apparaat AAN/UIT zetten

Houd de knop "⏻" 2 seconden ingedrukt.

2 Vergrendel/ontgrendel

Alle knopfuncties worden automatisch vergrendeld na 60 seconden met de indicator "🔒" aan, houd de knop "🔒" 5 seconden ingedrukt om te ontgrendelen en te activeren.

3 Tijd instellen

Houd de "⌚"-knop 2 seconden ingedrukt om de tijdstelling te activeren. Druk op "+" of "-" om de uurtijd links in te stellen, druk nogmaals op de "⌚" knop om te bevestigen. Volg dezelfde stappen om de minuten van rechts aan te passen.

4 Alarm instellen

Houd de knop "🔔" 2 seconden ingedrukt om de alarminstelling te activeren. Druk op de "-" of "+" knop om het uur aan te passen.

5 Bluetooth modus

Zet het apparaat aan. De Bluetooth-indicator zal knipperen. Zoek en verbind "JS-808" via bluetooth met smartphone om muziek af te spelen. Druk in Bluetooth-modus één keer op "▶": te spelen/pauzeren. Druk op "+" voor het volgende en "-" voor het vorige nummer. Dit apparaat met ingebouwde microfoon ondersteunt ook handsfree bellen. Druk op "▶" om op te nemen.

6 Witte ruis modus

Koppel Bluetooth los, druk één keer op "▶" om het ingebouwde nummer te activeren. Druk op "+" of "-" om witte ruis te selecteren, druk op "▶" om af te spelen. Druk op "+" of "-" om de timer in te stellen, de standaardtimer is 15 seconden. Druk op "▶"/"🔔"/"🔔" om witte ruis uit te schakelen.

Druk nogmaals op de toets "🔔" om te bevestigen. Druk "🔔" op om het wekkerlied te kiezen en druk nogmaals op om de eerste wekkerinstelling te beëindigen en de tweede wekkerinstelling op dezelfde manier aan te passen.

7 Alarm aanzetten

Druk op de "🔔" knop om de wekker met LED-indicator op het display aan/uit te zetten.

8 12/24 uur systeem

Druk op de "⌚" knop om de weergave van het tijdsysteem te wijzigen.

9 Tik functie

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u op de siliconen behuizing tikken om de LED-lichtmodus als volgt te wijzigen; Vervaagd Wit → Helder Wit → Kleurenovergang → Volgende kleur → pauzeer kleur → UIT (herhaal)

10 Automatische slaapstand

Wanneer losgekoppeld, schakelen de LED-verlichting en het scherm na 20 minuten automatisch in slaapstand. Tik om de slaapstand uit te schakelen.

11 Sluimer functie

Het geluid van het alarm kan worden uitgeschakeld door op de knop "ALARM" in de linkerhoek te drukken. Als het niet is uitgeschakeld wordt het alarmgeluid na elke 5 minuten en in totaal 5 keer opnieuw afgespeeld.

12 Slaaptrainer licht

Houd de knop "▶" 2 seconden ingedrukt om de alarmtijd in te stellen om de witte ruis in te schakelen. Houd de knop "▶" nogmaals 2 seconden ingedrukt om het alarm te annuleren met "--:--" op het display. 30 minuten voordat het alarm afgaat, licht het apparaat geleidelijk op van 0% naar 100% en dimt vervolgens geleidelijk naar beneden na 30 minuten nadat de wekker is afgegaan. De lichtkleur werkt als volgt:

Slaapstand alarm tijdsperiode: 21:00-05:59 (blauw)
Alarmtijd in wekmodus: 06:00-11:59 en 16:00-20:59 (warm wit)
Dutjes-modus alarmperiode: 12:00-15:59 (groen)

13 Volume aanpassen

Ontgrendel het apparaat, houd de knop "+" of "-" 2 seconden ingedrukt om het volume aan te passen. Er zijn in totaal 16 volumeniveaus.

CONTACT INFORMATIE



Sanco E-commerce
Wagenstraat 77a
'S Gravenhage, 2512AR
Nederland



Info@luby.nl



www.luby.nl



Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit product. Mocht u vragen hebben over de slaaptrainer, kunt u ons mailen. Wij helpen u graag verder.