

# Grobbie Lepelweegschaal Gebruiksaanwijzing

## 1. Capaciteit en nauwkeurigheid:

Maximaal gewicht – Minimum gewicht – Split

Capaciteit

: 300/500g

: 0,2 g

: 5ml - 30ml

## 2. Lepelweegschaal toetsen:

- a) **[ON/TARE]** : aan/uit, tarra functie, nulstelling
- b) **[Σ/UNIT]** : eenheidsconversie: g/oz; optelfunctie van maximale 5000 g-waarde
- c) **[HOLD]** : vergrendel en ontgrendel functie – nauwkeurige weeginformatie

## 3. Gebruiksaanwijzing:

### a) *Inschakelen/Uitschakelen:*

Houd de lepelweegschaal horizontaal en druk op de **[ON/TARE]** toets om het apparaat te starten. Als de drukknop is ingeschakeld, drukt u op **[ON/TARE]** om deze weer uit te schakelen, de lepel wordt automatisch uitgeschakeld na 60 seconden als het niet wordt gebruikt.

### b) *Tarra Functie:*

Druk op de **[ON/TARE]** toets om het scherm te wissen voordat u inhoud aan de weegschaal toevoegt. Plaats vervolgens het doelgewicht in de lepel en het nettogewicht zal op het scherm verschijnen.

Als u een weegschep gebruikt, drukt u op **[ON/TARE]** om de nulcorrectie functie te activeren voordat u met de volgende weging begint.

### c) *Functie vergrendelen/ontgrendelen:*

Druk op **[HOLD]** om het weegscherm te vergrendelen. Druk nogmaals op **[HOLD]** om het scherm te ontgrendelen en de volgende weging te starten.

### d) *Eenheidsschakelaar:*

Druk op de **[Σ/UNIT]** toets om de weegeenheid te wisselen tussen "g" en "oz".

### e) *Toegevoegde functies:*

Stap 1: Druk op **[ON/TARE]** zodat het display 0,0 vertoont.

Stap 2: Houd het handvat horizontaal bij het oppakken van het te wegen item. Zodra de gegevens stabiel zijn, drukt u op **[HOLD]** om de gegevens te vergrendelen.

Stap 3: Om het totaal van het vorige gewicht te krijgen, drukt u op **[UNIT]** om de weeggegevens op te slaan/op te slaan in het geheugen.

Stap 4: Druk op **[ON/TARE]** om terug te keren naar het vorige scherm.

Stap 5: Herhaal stap 2 en 3 om de totale gewichtswaarde te krijgen.

Op het LCD scherm wordt het totale gewicht van alle eerder gewogen objecten weergegeven. Dit proces kan worden herhaald totdat een maximaal gewicht van 5000g / 105,82oz is bereikt. Bij overschrijding van het brutogewicht verschijnt " $\Sigma$  O-Ld" op het LC-display. Om de integratie te beëindigen, houdt u de **[ON/TARE]**-toets ingedrukt totdat het wordt uitgeschakeld.

#### 4. Batterij:

3V 1 \* CR2032 lithium-knoopcelbatterij;

#### 5. LCD-scherm waarschuwingen:

- a) "Err!" – Stel de lepelschaal opnieuw af voor gebruik
- b) "O-10" – Lepel heeft maximale capaciteit overschreden
- c) " $\Sigma$  O-Ld" – De cumulatieve weegwaarde overschrijdt 5000 gr
- d) "unst" – Als wegen en laden niet stabiel zijn
- e) " $\Sigma$ " – Verkrijgen door weeggegevens van verschillende  
wegingen toe te voegen dan krijg je het totaal

#### 6. Opmerking:

- a) Duw niet op het lepelgedeelte van de lepelweegschaal (zeer gevoelig)
- b) Zorg ervoor dat de weegschaal op nul staat voordat u weegt (**TARE**)
- c) De lepel is afneembaar voor eenvoudige reiniging. Het is echter verboden de handgreep in water onder te dompelen, of in de vaatwasser te doen!
- d) Gebruik een munt (5 cent) om het batterijklepje te openen.

**Veel plezier met de Grobbie Lepelweegschaal.**

**Groet Grobbie**