

installatiehandleiding

Slimme stekker



INSTALLATIEHANDLEIDING SLIMME STEKKER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig slimme stekker.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Slimme stekker

De Slimme stekker kan automatisch worden in- en uitgeschakeld door het WoonVeilig Alarmsysteem "AAN" of "UIT" te zetten. Zo kun je energie besparen doordat apparaten niet onnodig aan staan wanneer je je huis verlaat. Ook kan je voor iedere Slimme stekker een weekschema instellen zodat lampen of andere elektrische apparaten precies op het juiste moment aan of uit gaan. De Slimme stekker beschikt bovendien over de mogelijkheid om aan of uit te gaan bij een inbraak-, lekkage-, paniek- en brandalarm. Hierdoor zorg je ervoor dat het huis verlicht is bij een alarm maar dat alle elektrische apparaten die brand kunnen veroorzaken uit voorzorg uitgaan.



ONDERDELEN SLIMME STEKKER

1. **Statuslampje & Schakelaar**– Geeft de status van de Slimme stekker aan en fungeert als schakelaar voor de slimme stekker.

Maximaal vermogen

De maximale belasting in combinatie met de Slimme stekker is 3600 watt. Elektrische apparaten mogen daarom een maximale stroomsterkte hebben van 16 ampère bij 230 volt.

Let op! Deze Slimme stekker is alleen geschikt voor gebruik op een Europees stroomnetwerk (230 volt).

INSTALLEREN VAN DE SLIMME STEKKER

Het installatieproces van de WoonVeilig Slimme stekker bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANSLUITEN SLIMME STEKKER	SLUIT DE SLIMME STEKKER AAN OP HET STOPCONTACT
STAP 3.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL DE SLIMME STEKKER AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE SLIMME STEKKER

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Slimme stekker

STAP 2: AANSLUITEN SLIMME STEKKER

Je gaat nu de Slimme stekker gereed maken voor installatie.

1. Steek de Slimme stekker in het stopcontact. Het statuslampje knippert 1 keer flauw en 2 keer fel om aan te geven dat de Slimme stekker correct in het stopcontact zit.
2. Druk op de schakelaar voor ten minste 10 seconden. Als het statuslampje langzaam knippert, is de Slimme stekker klaar voor installatie.

STAP 3: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de Slimme stekker aanmelden op je WoonVeilig Alarmsysteem.

1. Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Comfort".
2. Klik op "Toevoegen slimme stekker". De huiscentrale zendt nu de installatiegegevens naar de slimme stekker. Als het statuslampje van de Slimme stekker drie keer snel knippert, ontvangt de Slimme stekker de installatiegegevens van de huiscentrale. Het statuslampje gaat uit om aan te geven dat de Slimme stekker succesvol is aangemeld op het WoonVeilig alarmsysteem.

Let op! De Slimme stekker blijft maximaal 3 minuten in de installatiemodus. Binnen 3 minuten moet de Slimme stekker de installatiegegevens hebben ontvangen anders moet stap 2 worden herhaald.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de Slimme stekker te controleren is het aan te raden het te testen.

Bereik testen

Sluit een elektrisch apparaat aan op de slimme stekker, bijvoorbeeld een lamp, om de werking van de Slimme stekker te testen. Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Comfort". Schakel de Slimme stekker vervolgens aan en weer uit. Als de Slimme stekker binnen bereik is van de huiscentrale dan zal de Slimme stekker correct schakelen. Als de Slimme stekker niet binnen

bereik is dan moet je de Slimme stekker verplaatsen naar een plek met een beter bereik. Dit kan dichterbij de huiscentrale zijn maar ook op een plek waar minder verstoring is van het signaal.



De Slimme stekker kan handmatig en automatisch worden bediend.

Handmatig via de Slimme stekker

Druk op de schakelaar om de Slimme stekker "Aan" of "Uit" te zetten. Het apparaat zal nu aan of uit gaan.

Handmatig via je WoonVeilig account

Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Comfort". Klik op "Aan" om het apparaat aan te zetten. Klik op "Uit" om het apparaat uit te zetten.

Automatisch

Zet de Slimme stekker handmatig op "Aan". Zet het alarmsysteem aan met het bedieningspaneel, de afstandsbediening of via je WoonVeilig account. Wanneer de lamp uit gaat functioneert de Slimme stekker correct.

Gefeliciteerd, je bent klaar met de installatie!

INSTELLINGEN

De Slimme stekker kan op verschillende manieren worden ingesteld. Verlichting kan bijvoorbeeld automatisch aangaan tijdens een alarm maar ook automatisch uitgaan wanneer het alarm aan wordt gezet. Log in op je WoonVeilig account om de Slimme stekker naar wens in te stellen. Ga naar het tabblad "Comfort" en klik op "Instellingen aanpassen". Hier vind je een overzicht van de instellingen.

Geheugen wissen

Wanneer de Slimme stekker voor een langere tijd alleen handmatig is bediend en weer moet worden bediend door de huiscentrale is het raadzaam om het geheugen van de Slimme stekker te wissen.

1. Haal de Slimme stekker uit het stopcontact.
2. Houd de schakelaar van de Slimme stekker ingedrukt terwijl je de Slimme stekker terug stopt in het stopcontact.
3. Het statuslampje van de Slimme stekker knippert 5 keer om aan te geven dat het geheugen succesvol is gewist. De schakelaar kan nu worden losgelaten.



Safety information

1. Your product is suitable for use in semi-tropical and moderate climates
2. Use product only with the temperature between -20°C and 40°C and a relative humidity between 0-95%.
3. Only use your product in accordance with WoonVeilig's installation and product documentation.
4. The WoonVeilig products are not intended for children and must not be used as a toy.
5. Do not attempt to dismantle this product as it contains no user-service parts and it could be hazardous.
6. Indoor use only.

Limited warranty: The WoonVeilig warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original proof of purchase (invoice, sales slip) stating the purchase date, the name of the dealer and a description of the product(type). You will find the full warranty information on www.WoonVeilig.com.

Batteries: if this product contains batteries, they shall not be treated as household waste. Instead, they shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling.

Electrical & Electronic Equipment: this product shall not be treated as household waste. Instead, they shall be handed on over to the appropriate collection point for the recycling of electrical an electronic equipment.

Reclamations: Before submitting a warranty claim, please visit the support section on www.WoonVeilig.com. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase. Warranty claims are generally processed through the point of purchase should be addressed directly to WoonVeilig. The addresses and customer service contact information can be found at www.woonveilig.nl.

Cleaning & Maintenance: do not clean when product is connected to mains power. To avoid damage the product can only be cleaned with a soft dry cloth. Do not use cleaning agents.

Client Services: Please check www.woonveilig.nl for the contact details of the customer support.

Wireless specification

Frequency: 868 MHz

Maximum transmission power: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technical details: see www.woonveilig.nl

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Egardia BV hereby declares that this product is in accordance with essential requirements and other relevant terms of the European regulation: 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHs Directive).

The full text of the EU declaration of conformity is available online at www.egardia.com/doc

WoonVeilig B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
The Netherlands
www.WoonVeilig.com

Smart plug / Slimme Stekker
Type: SPLUG-29
EAN: 8718182000429

©2020 WoonVeilig. All rights reserved.

