

GARLAND GUIRNALDA 10 LEDS

vor Sie diese Lichterkette der Abfallentsorgung zuführen, entnehmen Sie bitte die Batterien und
... ..



CE



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

GUIRMA, S.A. - T. 08005341 - C/atal de la Asunción 5035 - 08030 Barcelona (España) - www.guirma.com

ESPAÑOL

1. Las lámparas no se pueden sustituir. En caso de fallo de una bombilla la guirnalda seguirá funcionando.
2. El producto funciona con 2 pilas del tipo AA 900 (incluidas).
3. Las pilas han de ser cambiadas por un adulto.
4. Colocar las pilas respetando la polaridad según el símbolo en el 4.
5. No introducir las pilas.
6. Utilizar sólo las pilas recomendadas.
7. Cambiar todas las pilas al mismo tiempo.
8. Reciclar las pilas usadas en un contenedor para pilas usadas.
9. No introducir desperdicios de otros tipos de pilas.
10. No introducir las pilas en los recipientes.
11. Para evitar el uso de pilas recargables de tipo Ni-MH, utilizar el producto y seguir las instrucciones de funcionamiento de las mismas.
12. Las pilas recargables de tipo Ni-MH no son compatibles con el producto.
13. Evitar las pilas usadas en recipientes.
14. Si el producto no va a ser usado durante un tiempo prolongado de tiempo, retirar las pilas según el símbolo en el 4.
15. Conservar el producto en un lugar seco y fresco.
16. Cuando se utilice el producto, mantenerlo alejado de los niños y evitar que jueguen con él.
17. Evitar el uso del producto en ambientes húmedos o con mucha humedad.
18. Evitar el uso del producto en ambientes con mucha humedad.
19. Evitar el uso del producto en ambientes con mucha humedad.
20. Evitar el uso del producto en ambientes con mucha humedad.

INGLÉS

1. The lamps cannot be replaced. In case of a bulb failure the garland will continue to function.
2. The product operates with 2 AA 900 batteries (included).
3. The batteries must be replaced by an adult.
4. Place the batteries respecting the polarity according to the symbol in 4.
5. Do not insert the batteries.
6. Use only the recommended batteries.
7. Replace all batteries at the same time.
8. Recycle used batteries in a battery recycling container.
9. Do not insert other types of waste.
10. Do not insert the batteries in the containers.
11. To avoid the use of Ni-MH rechargeable batteries, use the product and follow the operating instructions of the same.
12. Ni-MH rechargeable batteries are not compatible with the product.
13. Avoid used batteries in containers.
14. If the product is not to be used for a long period of time, remove the batteries according to the symbol in 4.
15. Store the product in a dry and cool place.
16. When using the product, keep it away from children and avoid them playing with it.
17. Avoid using the product in humid or very humid environments.
18. Avoid using the product in humid or very humid environments.
19. Avoid using the product in humid or very humid environments.
20. Avoid using the product in humid or very humid environments.