


Technische beschrijving en gebruikershandleiding



ZOLA® Gaming Headset



Download ZOLA Software:
<https://teufelaudio.com/tac-zola>

Teufel

Inhoudsopgave

Kennismaking.....	3
Algemene informatie	4
Mededeling	4
Recht op retourneren.....	4
Klachten	4
Voor uw veiligheid.....	5
Correct gebruik	5
Handelsmerken.....	6
1. Inhoud van de verpakking	7
2. Productoverzicht	8
2.1 Gaming Headset.....	8
3. Ingebruikname	9
3.1 De headset monteren	9
3.2 Aansluiten.....	11
3.3 Gebruik	11
4. Gebruik van de headset.....	12
4.1 Regeling	12
4.2 Andere functies	13
5. Verzorging en onderhoud.....	14
6. Problemen verhelpen.....	15
7. Technische gegevens	16
8. Conformiteitsverklaring	17

Kennismaking

Dank u voor uw aankoop van de ZOLA Gaming Headset. Dit apparaat is ontworpen om een buitengewone geluids- en stemervaring te bieden aan gamers en voor iedereen die een thuishkantoor wil uitrusten. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de headset voor het eerst gebruikt. Het bevat nuttige informatie om u op weg te helpen.

Algemene informatie

Mededeling

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormt op geen enkele manier enige aansprakelijkheid van de zijde van Lautsprecher Teufel GmbH.

Geen enkel deel van deze handleiding mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of op enige manier elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën of opnamen worden uitgezonden zonder schriftelijke toestemming van Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versie 1.0

Juni 2022

Recht op retourneren

Als u gebruik wilt maken van uw recht op retourzending, vragen wij u dat u de originele verpakking bewaart. Wij accepteren alleen koptelefoons die in de originele verpakking worden teruggestuurd. Een headset die zonder de originele verpakking wordt geretourneerd, wordt niet geaccepteerd.

Klachten

In het geval van een klacht is het factuurnummer vereist om uw klacht te kunnen verwerken. Het factuurnummer staat op de verkoopbon (bijgevoegd bij het product) of op het PDF-document met de orderbevestiging.

Bedankt voor uw vertrouwen!

Voor uw veiligheid

Correct gebruik

De "ZOLA Gaming Headset" is ontworpen voor het afspelen van audio- en spraaksignalen, die worden overgebracht met behulp van de bijgeleverde kabel. Gebruik de headset zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt geacht niet in overeenstemming te zijn met de instructies en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. De hoofdtelefoon is geschikt voor gebruik thuis.



Lees voor gebruik van de headset eerst de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing. Dit is de enige manier om alle functies veilig en betrouwbaar te gebruiken. Bewaar de handleiding op een veilige plaats en geef deze ook door aan een eventuele volgende eigenaar.

Handelsmerken


© Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

1. Inhoud van de verpakking

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd. Als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt, gebruik het dan niet en neem contact op met uw verkoper of klantenservice.



Gaming Headset



1 x microfoonarm




1 x windscherm



1 paar doppen



1 paar kussens




A. 1 x Audiokabel & Afstandsbediening (A)

B. 1 x USB Dongle (B)

2. Productoverzicht

2.1 Gaming Headset




De "ZOLA Gaming Headset" bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Gaming Headset
- 2 Microfoonarm
- 3 Analoog volumewiel
- 4 Microfoondempingschakelaar
- 5 LED-indicator
- 6 Surround-knop
- 7 Dongle
- 8 Doppen & Kussens


Opmerking: Accessoires bevinden zich onder de headset.

3. Ingebruikname


3.1 De headset monteren




Steek de bovenzijde van de kussenflap in de koptelefoonopening zodat de Teufel-logo's op één lijn liggen.



Pak het reeds geplaatste bovenste deel van het oorkussen vast terwijl u het uitrekt en de onderste delen erin steekt.





Draai de headset en plaats de reseterende delen.




Schud het kussen voorzichtig zodat alle delen op hun plaats vallen.

Om het oorkussen te verwijderen, houdt u de headset stevig vast en trekt u het oorkussen er schuin af.




1

De stekken aansluiten terwijl de driehoek aan de bovenkant uitgelijnd is met de markering op de ingang. Hou beide markeringen op één lijn.




2

Aandrukken totdat de stekker goed is aangesloten.




3


Draai de stekker 90° met de klok mee totdat de lijnmarkering van de stekker is uitgelijnd met de markering op de ingang. De stekker zit nu vast.




Lijn de zijopeningen van de kap uit met de headset.




Als de kap correct op de headset is geplaatst, duwt u de kap binnen totdat u een klik hoort.



Trek het gevlochten koord naar buiten als u de kap wilt verwijderen.




De stekker aansluiten terwijl het verhoogde gedeelte op één lijn is met de inkeping in de microfoonstekker.



Er is een kleine groef met een glanzende afwerking aan de binnenkant van de microfoonkop van de microfoonarm. Deze moet in de richting van de mond wijzen en zich op een afstand van ongeveer 2-4 cm bevinden om een optimale signaalruisverhouding te krijgen.

3.2 Aansluiten

Gebruik de bijgeleverde dongle om de headset aan te sluiten op een USB-poort van uw PC om Surround Sound in te schakelen. Of sluit de 3,5 mm plug van de headset aan op gaming controller of smartphone.




3.3 Gebruik

Zet uw headset zo op dat beide oren goed bedekt zijn. Pas indien nodig de lengte van de hoofdband aan uw hoofdmaat aan.

4. Gebruik van de headset

4.1 Regeling



- 1 Analoog volumewiel: Draai het wiel naar boven om het volume te verhogen of naar beneden om het volume te verlagen.
- 2 Microfoondempingschakelaar: Duw de knop naar boven om de microfoon te dempen of naar beneden om de microfoon weer in te schakelen.
- 3 LED-indicator: Licht op wanneer de surround-dongle is ingeschakeld.
- 4 Dongle: Druk op de toets om surround sound in/uit te schakelen.

4.2 Andere functies

1. Verlichting

De LED op de USB dongle geeft aan wanneer u surround sound in- of uitschakelt.

2. Afneembare USB-geluidskaart dongle

De headset heeft een afneembare USB geluidskaart dongle die u kunt gebruiken voor pc-gaming.

3. Teufel Audio Center

Wanneer u de ZOLA op uw Windows PC gebruikt, heeft u toegang tot het Teufel Audio Center voor ZOLA functies. U kunt het geluid configureren, het microfoonniveau selecteren, de surround-voorinstellingen activeren, uw eigen surroundeffect aanpassen of een stemeffect toevoegen.

Meer informatie over de instellingen en functies van Teufel Audio Center for ZOLA vindt u via de onderstaande link:

<https://teufelaudio.com/tac-zola>

5. Verzorging en onderhoud

De headset moet wellicht regelmatig worden schoongemaakt.

Component	Reinigingsprocedure
Kussens, windscherm & doppen	<p>Maak het kussen en de bekleding schoon met een mild schoonmaakmiddel.</p> <p>Verwijder het windscherm van de microfoon en was het met een mild afwasmiddel en water.</p> <p>Opmerking: Zorg ervoor dat u het windscherm goed afspoelt en droogt voordat u het weer op de microfoon bevestigt. Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen en monteren van het windscherm.</p>
Hoofdband	<p>Alleen schoonmaken met een droog, zacht wattenstaafje of soortgelijk voorwerp.</p> <p>Opmerking: Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen om schade aan het gevoelige oppervlak te voorkomen.</p>

Gebruiksomstandigheden


Het bedrijfstemperatuurbereik moet tussen 0°C en 45°C liggen.

De opslagtemperatuur moet tussen -20°C en 65°C liggen.

6. Problemen verhelpen

Als u problemen ondervindt met uw headset, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen en oplossingen voor

veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Teufel.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen audioweergave.	De USB- of 3,5 mm-stekkerkabel is niet goed aangesloten.	Sluit de USB- of 3,5 mm-stekkerkabel op de juiste manier aan.
	Het volume is te laag ingesteld.	Verhoog het volume op de pc, gaming controller en/of headset.
Geen stemweergave.	De microfoonschakelaar staat in de verkeerde stand.	Zet de microfoonschakelaar op de  stand om de microfoon in te schakelen.
Slechte verstaanbaarheid van spraak.	De richtmicrofoon is niet op de mond van de gebruiker gericht.	Gebruik de glanzende groef op de microfoonarm om de voorkant van de microfoon in de richting van de mond af te stellen.
Zwakke bas.	De kussens zijn niet goed bevestigd.	Controleer of de rubberen lipje goed in de uitsparing is geschoven en geen plooiën vertoont. Het kussen moet stevig op zijn plaats zitten en goed zijn afgedicht.

7. Technische gegevens

Afmeting driver:	2 x 40 mm volledig bereik
Max. vermogen:	50 mW
Impedantie:	32 Ω +/-15% @ 1 kHz; 1 mW ingangsvermogen
Microfoongevoeligheid:	-45 dB (+/- 3.0 dB) @ 94 dB SPL, 1 kHz
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Dongle ingangsspanning:	5 V DC, 0.5 A

Meer technische gegevens vindt u op onze website.

Technische wijzigingen voorbehouden!

8. Conformiteitsverklaring

CE Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese en nationale richtlijnen. Dit wordt bevestigd door het CE-merkteken. Hieronder de links voor het downloaden van de CE-conformiteit:

www.teufel.de/konformtaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

Voor vragen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

Adresse anpassen:

Lautsprecher Teufel GmbH

Bikini Berlin

Budapester Str. 44 add line feed
10787 Berlijn, Duitsland)

www.teufelaudio.com

www.teufel.de

www.teufel.ch

www.teufelaudio.at

www.teufelaudio.nl

www.teufelaudio.be

www.teufelaudio.fr

www.teufelaudio.pl

www.teufelaudio.it

www.teufelaudio.es

Telefoon:

Duitsland: +49 (0)30 217 84 217

Oostenrijk: +43 12 05 22 3

Zwitserland: +41 43 50 84 08 3

Internationaal: 0800 400 300 20

Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930

Online-ondersteuning:

www.teufelaudio.com/service

www.teufel.de/service

Contact form:

www.teufel.de/kontakt

Contact:

www.teufelaudio.com/contact

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de juistheid van deze informatie.

Technische wijzigingen, typfouten en andere fouten voorbehouden.