# Model 2-Economic - 10FT (普通外网蹦床 10FT)

## Carton 1: 160 X 45 X 17 CM （第一箱）




## Carton 2: 109 X 39 X 15 CM （第二箱）