
QUICK START GUIDE

CLASSIC 150



NILFISK

A

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x1

x1

x1

x1

x1


x1

x8


A




1




2



3




4




A


5




6



7




8




A


9




10



11




12




A


13



14




15




A


16




17




18




19




B











B


5




6




7






B


8




9



10




11





B

12



CLICK

13


GENTLE
ROUGH


GENTLE NOZZLE
ROUGH NOZZLE
HARD
SURFACES
ONLY


14


O
I
NILFISK


15


Protect from frost!

C




1



2



3



C

4

4.1

4.2

5

MAX 2min

6

6.1

6.2

CLICK


6.3

6.4


7


Protect from frost!

D





E >5min







F











F

5


5.1



5.2




6




7

7.1


7.2





8




G











G

5



6







Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !