
bloomfold

Bloomfold Air Purifier

Model Num: BF010



NL: p.3-8

EN: p.9-14

DE: p.15-20

Please read me Please read me



Inhoud

Bloomfold Air purifier

NL

3. Waarschuwingen
4. Productdetails
5. Instructies voor gebruik
6. Filter vervangen & schoonmaken
7. Wifi, onderhoud & opbergen
8. Probleemoplossing & specificaties

EN

9. Warnings
10. Product details
11. User manual
12. Filter replacement & cleaning
13. Wifi, maintenance & storage
14. Troubleshooting & specifications

DE


15. Warnungen
16. Produktangaben
17. Handbuch
18. Filterwechsel und Reinigung
19. Wifi, Wartung und Lagerung
20. Fehlersuche & Spezifikationen

Waarschuwingen


Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructie voor gebruik.
2. Dit product is uitsluitend bedoeld voor het bestemde gebruik.
3. Neem altijd voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van de luchtreiniger hierna te noemen product.
4. Let op dat verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen hierin stikken.
5. Bij het verplaatsen van het product altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen. Verplaats het product langzaam.
6. Plaats het product niet in een ongeventileerde ruimte kleiner die extreem vochtig of warm zijn zoals badkamers.
7. Laat minstens 30cm ventilatieruimte vrij rondom het product.
8. Gebruik het product enkel voor doeleinden in deze handleiding. Het product is ontworpen voor huishoudelijk privé gebruik.
9. Als het product of de snoer beschadigd is of niet goed functioneert, gebruik hem dan niet en contacteer de klantenservice.
10. Stekker enkel verwijderen als product uit staat.
11. Product buiten bereik van kinderen houden.
12. Voorkom dat het product of de snoer nat wordt.
13. Plaats geen objecten op het product.
14. Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond.
15. Houd het product uit de buurt van hitte, warme oppervlakken en open vlammen.
16. Haal de stekker uit het stopcontact voor reparatie of schoonmaken.
17. Haal het product niet uit elkaar.
18. Controleer of de netstroom overeenkomt met je stroomnet.
19. Gebruik het product altijd op een binnenshuis 220-240V - 50/60Hz stopcontact.

Product details



1 Omhulzing	2 Bediening	3 H13 HEPA	4 Afsluiting



1 Ionizer	2 Filter indicatie	3 Slaapmodus	4 Hoge snelheid
5 Mid-snelheid	6 Lage snelheid	7 8 uur timer	8 6 uur timer
9 4 uur timer	10 2 uur timer	11 Snelheid	12 Indicatielicht
13 Aan/uit	14 Timer		

Instructies voor gebruik

1. Plaats het product in een geventileerde ruimte groter dan 4m2 en laat tenminste 30 cm ventilatieruimte rondom het product vrij.
2. Laat alle ventilatiegaten vrij, blokkeer deze niet.
3. Plaats het product niet in de buurt van een bad, douche of stilstaand water.
4. Plaats het product minstens 1 meter weg van een televisie

Klaar maken voor gebruik

1. Draai de onderkantafsluiting van het product open om zo bij het HEPA filter te komen.
2. Verwijder de verpakking van het luchtfilter.
3. Stop het luchtfilter terug in het product en draai de onderkantafsluiting weer dicht.

Werking van het product

1. Het product zuigt aan de onderzijde door de luchtgaatjes de vervuilde lucht op.
2. De vervuilde lucht gaat door het H13 HEPA filter en actief carbon filter en wordt op deze manier gereinigd.
3. Aan de bovenzijde van het product wordt de schone lucht eruit geblazen.

Gebruiksinstructies

1. Druk op de aan/uit knop om het product aan te zetten.
2. Het product zal nu beginnen te werken en kort in de midden snelheid blazen voor 10 seconden om op te warmen.
3. Het product werkt na opwarmen automatisch in auto-modus. Hierbij past het product de windsnelheid zelf aan aan de hand van de luchtkwaliteit. Als de luchtkwaliteit goed is blijft het product op stand-by aanstaan.
4. Druk nogmaals op de aan/uit knop om het product te starten.
5. Het indicatielicht zal aan de hand van de luchtkwaliteit verkleuren:

- Groen: <20 PM2.5
- Oranje: <75 PM2.5
- Rood: >75 PM2.5

6. Om handmatig de windsnelheid te wijzigen druk je op de snelheid knop. Maak de keuze uit:

- Zacht
- Middelmatig
- Hard
- Slaapmodus

In slaapmodus zal het product op de zachtste stand gaan werken met een lager dB volume. Het indicatielicht zal dimmen en uitgaan.
7. Om de timerfunctie te gebruiken druk je op de timer knop. Maak de keuze uit:

- 2 uur
- 4 uur
- 6 uur
- 8 uur

Na het instellen van de timer zal het product na afloop van de gekozen timer uitschakelen.
8. Schakel de ionizer setting in door eenmaal op de knop ionizer te drukken. Druk nogmaals om de functie uit te zetten.

Filter vervangen & schoonmaken

1. Het filterlicht zal gaan branden als het product toe is aan een nieuw filter.
2. Vervang het filter met een nieuwe Bloomfold H13 HEPA filter door de onderkantafsluiting te openen, het oude filter te verwijderen en het nieuwe filter te plaatsen. Sluit de onderkantafsluiting af na vervanging.
3. Druk 3 seconden op het filterlicht om het licht te resetten.
4. Het wordt geadviseerd om het HEPA filter iedere 2 weken even schoon te zuigen met de stofzuiger om zo overtollig stof te verwijderen. Doe dit voorzichtig om beschadigingen te voorkomen.

Wifi instellen


Tuya Smart App & Google Home

1. Druk op de wifi knop om te starten met de configuratie .
2. Download de Tuya Smart of Google Home app in de App of Playstore.
3. Zoek naar nieuwe apparaten en zoek de luchtreiniger.
4. Koppel de luchtreiniger met de app, na het koppelen stopt het wifi licht met knipperen.

Onderhoud & reinigen

Reinig het product met een lichtvochtige doek, maak geen gebruik van schurende middelen. Het filter dient iedere 2 weken schoon te worden gemaakt.

1. Verwijder de onderkantafsluiter en het filter.
2. Gebruik een stofzuiger om het stof op te zuigen, indien erg vies maak gebruik van een licht sopje.
3. Plaats de onderkantafsluiting en filter weer terug.



Opslag

Als het product voor langere tijd niet meer gebruik wordt is het verstandig om de volgende stappen te nemen.

1. Zet het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Maak het filter schoon.
3. Bewaar de luchtreiniger binnenshuis op een droge geventileerde ruimte buiten de zon. Bewaar het product altijd verticaal.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het apparaat start niet	Controleer of het stopcontact werkt. Indien de stroomkabel beschadigd is contacteer klantenservice.
Wind blaast niet	Controleer of het product aan staat en druk nogmaals op de aan/uit knop. Indien de motor beschadigd is contacteer de klantenservice.
Product reinigt niet goed	Maak het filter schoon volgens de handleiding. Vervang eventueel het filter. Controleer of alle luchtgaten niet geblokkeerd worden. Het plastic is niet verwijderd van het filter. Controleer of het filter juist is geplaatst. Zorg dat het product minstens 50 cm verwijderd is van obstakels. De kamer is te groot voor de capaciteit van de luchtreiniger.
Het apparaat maakt een hard geluid tijdens gebruik.	Het apparaat staat niet op een vlakke stabiele ondergrond of het filter is verstopt. Was het filter voorzichtig en plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.

Specificaties

Afmetingen	22.0 x 22.0 x 36.0	Effectief tot	27m2
Gewicht	3.5KG	Geluidniveau	32 tot 54 dB
Materiaal	ABS plastic	Power	10-45W
Snoerlengte	1.6M	HEPA klasse	H13
Voltage	220 - 240V	Model nummer	BF010

Recyclen


Denk aan het milieu tijdens het recyclen van dit apparaat. Lever het op een verantwoorde plek in aangewezen door de lokale overheid.

Warnings


Safety precautions before use

1. Read the instructions before use.
2. This product is intended for the intended use only.
3. Always observe precautions when using the air purifier hereinafter referred to as product.
4. Take care that packaging material does not get into the hands of children. They may suffocate in it.
5. When moving the product, always remove the plug from the socket. Move the product slowly.
6. Do not place the product in an unventilated area smaller that extremely humid or hot such as bathrooms.
7. Leave at least 30cm of ventilation space around the product.
8. Only use the product for purposes specified in this manual. The product is designed for private household use.
9. If the product or cord is damaged or not working properly, do not use it and contact customer service.
10. Remove plug only when product is off.
11. Keep product out of reach of children.
12. Prevent product or cord from getting wet.
13. Do not place objects on the product.
14. Place the product on a flat, stable surface.
15. Keep the product away from heat, hot surfaces and open flames.
16. Unplug the product before repair or cleaning.
17. Do not disassemble the product.
18. Check that the mains power matches your power supply.
19. Always use the product on an indoor 220-240V - 50/60Hz outlet.

Product details



1 Air outlet	2 Controls	3 H13 HEPA	4 Closing lid



1 Ioniser	2 Filter indication	3 Sleep mode	4 High speed
5 Mid speed	6 Low speed	7 8 hour timer	8 6 hour timer
9 4 hour timer	10 2 hour timer	11 Speed	12 Indicationlight
13 Power	14 Timer		

Instructions before use

1. Place the product in a ventilated area larger than 4m2 and leave at least 30 cm of ventilation space around the product.
2. Leave all ventilation holes free, do not block them.
3. Do not place the product near a bath, shower or standing water.
4. Place the product at least 1 metre away from a television

Getting ready

1. Open the bottom cover of the product to access the HEPA filter.
2. Remove the air filter packaging.
3. Put the air filter back into the product and close the bottom closure again.

How does the product work

1. The product sucks in contaminated air at the bottom through the air holes.
2. The polluted air passes through the H13 HEPA filter and active carbon filter and is cleaned in this way.
3. At the top of the product, the clean air is blown out.

User manual

1. Press the power button to turn the product on.
2. The product will now start working and blow briefly in middle speed for 10 seconds to warm up.
3. After warming up, the product will automatically operate in auto mode. Here, the product adjusts the wind speed itself according to the air quality. If the air quality is good, the product remains on standby.
4. Press the power button again to start the product.
5. The indicator light will change colour according to the air quality:

- Green: <20 PM2.5
- Orange: <75 PM2.5
- Red: >75 PM2.5

6. To manually change the wind speed press the speed button. Choose from:

- Low speed
- Mid speed
- High speed
- Sleepmode

In sleep mode, the product will operate on the softest setting with a lower dB volume. The indicator light will dim and go out.
7. To use the timer function, press the timer button. Choose from:

- 2 hours
- 4 hours
- 6 hours
- 8 hours

After setting the timer, the product will switch off at the end of the selected timer.
8. Turn on the ioniser setting by pressing the ioniser button once. Press again to turn the function off.

Filter replacement & cleaning

1. The filter light will illuminate when the product is due for a new filter.
2. Replace the filter with a new Bloomfold H13 HEPA filter by opening the bottom cover, removing the old filter and inserting the new filter. Close the bottom closure after replacement.
3. Press the filter light for 3 seconds to reset the light.
4. It is recommended to vacuum the HEPA filter every 2 weeks to remove excess dust. Do this carefully to avoid damage.

Wifi installation


Tuya Smart App & Google Home

1. Press the wifi button to start configuration .
2. Download the Tuya or Google Home app in the App or Playstore.
3. Search for new devices and search for Air purifier.
4. Connect the air purifier with the application, after configuration the light will stop flashing.

Maintenance & cleaning

Clean the product with a slightly damp cloth, do not use abrasives. The filter should be cleaned every 2 weeks.

1. Remove the bottom lid and filter.
2. Use a hoover to suck up the dust, if very dirty use light soapy water.
3. Place the bottom lid and filter back.



Storage

If the product will not be used for an extended period of time, it is wise to take the following steps.

1. Turn off the product and unplug the power cord.
2. Clean the filter.
3. Store the air purifier indoors in a dry ventilated area away from sunlight. Always store the product vertically.

Troubleshooting

Problem	Solution
Device will not start	Check that the power socket works. If the power cable is damaged contact customer service.
Wind does not blow	Check that the product is on and press the on/off button again. If the motor is damaged contact customer service.
Product does not purify well	Clean the filter according to the instructions. Replace the filter if necessary. Check that all air holes are not blocked. The plastic has not been removed from the filter. Check that the filter is correctly positioned. Make sure the product is at least 50 cm away from obstacles. The room is too large for the air cleaner's capacity.
Het apparaat maakt een hard geluid tijdens gebruik	The appliance is not on a flat stable surface or the filter is clogged. Wash the filter carefully and place the appliance on a flat surface.

Specificaties

Measurements	22.0 x 22.0 x 36.0	Effective till	27m2
Weight	3.5KG	Noise level	32 tot 54 dB
Material	ABS plastic	Power	10-45W
Cord lenght	1.6M	HEPA class	H13
Volt	220 - 240V	Model number	BF010


Recycle

Think about the environment while recycling this device. Dispose of it at a responsible place designated by the local authority.


Warnings

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Gebrauch bestimmt.
3. Beachten Sie bei der Verwendung des Luftreinigers (im Folgenden als Produkt bezeichnet) stets die Vorsichtsmaßnahmen.
4. Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten daran ersticken.
5. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät bewegen. Bewegen Sie das Gerät langsam.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in einem unbelüfteten Bereich auf, der extrem feucht oder heiß ist, z. B. in einem Badezimmer.
7. Lassen Sie um das Gerät herum einen Freiraum von mindestens 30 cm zur Belüftung.
8. Verwenden Sie das Gerät nur für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
9. Wenn das Gerät oder das Kabel beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
10. Ziehen Sie den Stecker nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
11. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Verhindern Sie, dass das Gerät oder das Kabel nass wird.
13. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
14. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche.
15. Halten Sie das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
16. Ziehen Sie vor der Reparatur oder Reinigung des Geräts den Netzstecker.
17. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
18. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
19. Verwenden Sie das Gerät immer an einer 220-240V - 50/60Hz Steckdose in Innenräumen.

Details zum Produkt



1 Luftauslass	2 Bedienfeld	3 H13 HEPA	4 Unterseite



1 Ionisator	2 Filter-Anzeige	3 Schlafmodus	4 Hohe Frequenz
5 Mid Frequenz	6 Langsam Frequenz	7 8 Stunde Timer	8 6 Stunde Timer
9 4 Stunde Timer	10 2 Stunde Timer	11 Frequenz	12 AnzeigeLicht
13 Einschalttaste	14 Timer		

Anweisungen für den Gebrauch

1. Stellen Sie das Gerät in einem belüfteten Bereich auf, der größer als 4 m2 ist, und lassen Sie um das Gerät herum einen Freiraum von mindestens 30 cm zur Belüftung.
2. Lassen Sie alle Lüftungsöffnungen frei, blockieren Sie sie nicht.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder von stehendem Wasser auf.
4. Stellen Sie das Gerät mindestens 1 Meter von einem Fernsehgerät entfernt auf.

Für den Gebrauch bereit machen

1. Öffnen Sie die untere Abdeckung des Geräts, um auf den HEPA-Filter zuzugreifen.
2. Entfernen Sie die Verpackung des Luftfilters.
3. Setzen Sie den Luftfilter wieder in das Gerät ein und schließen Sie den unteren Verschluss wieder.

Funktionsweise des Produkts

1. Das Produkt saugt die verunreinigte Luft am Boden durch die Luftlöcher an.
2. Die verunreinigte Luft durchströmt den H13 HEPA-Filter und den Aktivkohlefilter und wird auf diese Weise gereinigt.
3. Oben am Gerät wird die saubere Luft ausgeblasen.

Gebruiksinstructies

1. Drücken Sie die Netztaste, um das Gerät einzuschalten.
2. Das Gerät beginnt nun zu arbeiten und bläst kurz mit mittlerer Geschwindigkeit für 10 Sekunden, um sich aufzuwärmen.
3. Nach dem Aufwärmen arbeitet das Gerät automatisch im Auto-Modus. Hier passt das Gerät die Windgeschwindigkeit selbst an die Luftqualität an. Wenn die Luftqualität gut ist, bleibt das Gerät im Standby-Modus.
4. Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um das Gerät zu starten.
5. Die Anzeigeleuchte ändert ihre Farbe je nach Luftqualität:

- Grün: <20 PM2.5
- Orange: <75 PM2.5
- Rot: >75 PM2.5

6. Um die Windgeschwindigkeit manuell zu ändern, drücken Sie die Geschwindigkeitstaste. Wählen Sie aus:

- Niedrige Geschwindigkeit
- Mittlere Geschwindigkeit
- Hohe Geschwindigkeit
- Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät mit der leisesten Einstellung und einer geringeren Lautstärke. Die Anzeigeleuchte wird gedimmt und erlischt.
7. Um die Timer-Funktion zu nutzen, drücken Sie die Timer-Taste. Wählen Sie aus:

- 2 Stunde
- 4 Stunde
- 6 Stunde
- 8 Stunde

Nach der Einstellung des Timers schaltet sich das Gerät nach Ablauf des gewählten Timers aus.
8. Schalten Sie die Ionisatoreinstellung ein, indem Sie einmal auf die Ionisatortaste drücken. Drücken Sie erneut, um die Funktion auszuschalten.

Filterwechsel & Reinigung

1. Die Filterleuchte leuchtet auf, wenn ein neuer Filter für das Gerät fällig ist.
2. Ersetzen Sie den Filter durch einen neuen Bloomfold H13 HEPA-Filter, indem Sie den unteren Deckel öffnen, den alten Filter entfernen und den neuen Filter einsetzen. Schließen Sie nach dem Austausch den unteren Verschluss.
3. Drücken Sie die Filterleuchte 3 Sekunden lang, um die Leuchte zurücksetzen.
4. Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 2 Wochen abzusaugen, um überschüssigen Staub zu entfernen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um Schäden zu vermeiden.

Wi-Fi einrichten


Tuya Smart App & Google Home

1. Drücken Sie die Wifi-Taste, um die Konfiguration zu starten.
2. Laden Sie de Tuya Smart von Google Home App in de App von Playstore.
3. Suchen Sie nach neuen Geräten und finden Sie den Luftreiniger.
4. Koppeln Sie den Luftreiniger mit der App. Nach der Kopplung hört das WiFi-Licht auf zu blinken.

Wartung und Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch, verwenden Sie keine Scheuermittel. Der Filter sollte alle 2 Wochen gereinigt werden.

1. Entfernen Sie das Bodenventil und den Filter.
2. Saugen Sie den Staub mit einem Staubsauger auf, bei starker Verschmutzung verwenden Sie eine leichte Seifenlauge.
3. Ersetzen Sie die untere Dichtung und den Filter.



Lagerung

Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ist es ratsam, die folgenden Schritte zu unternehmen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Reinigen Sie den Filter.
3. Lagern Sie den Luftreiniger in einem trockenen, belüfteten Raum und vor Sonnenlicht geschützt. Lagern Sie das Gerät immer vertikal.

Fehlersuche

Fehler	Lösung
Gerät lässt sich nicht starten	Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Wind weht nicht	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, und drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste. Wenn der Motor beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Produkt lässt sich nicht gut reinigen	Reinigen Sie den Filter gemäß den Anweisungen. Tauschen Sie den Filter bei Bedarf aus. Prüfen Sie, dass alle Luftlöcher nicht blockiert sind. Der Kunststoff ist nicht vom Filter entfernt worden. Prüfen Sie, ob der Filter richtig positioniert ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mindestens 50 cm von Hindernissen entfernt steht. Der Raum ist zu groß für die Kapazität des Luftreinigers.
Das Gerät macht während des Betriebs ein lautes Geräusch.	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen, stabilen Fläche oder der Filter ist verstopft. Waschen Sie den Filter sorgfältig aus und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

Spezifikationen

Abmessungen	22.0 x 22.0 x 36.0	Wirksam bis	27m2
Gewicht	3.5KG	Schallpegel	32 tot 54 dB
Material	ABS plastic	Strom	10-45W
Kabellänge	1.6M	HEPA-Klasse	H13
Spannung	220 - 240V	Modellnummer	BF010

Recyceln

Achten Sie beim Recycling dieses Geräts auf die Umwelt. Entsorgen Sie es an einer von der örtlichen Behörde bestimmten Stelle.