Gebruikershandleiding

Open met één knop SHOW body area

Bestemd voor de aanloop van dit product, lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik.

Voorzorgsmaatregelen

Welkom bij het gebruik van deze bodybaying machine. Lees voor uw veiligheid het volgende zorgvuldig door voordat u begint.
1. Controleer de voedingsbron voor gebruik om uw installatie te garanderen.
2. Gaswarmer voor gebruik. Het is ten strengste verboden om de bodybaying-apparatuur zelf te demonteren, anders zal de fabrikant geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen dragen.
3. Zich product heeft geen brandrisico's. Het moet worden gebruikt met een aanzienlijke veiligheidsafstandsafstand. Deel het niet met andere elektrische apparaten. Het voedingscircuit moet een aardingsapparaat zijn.
4. Producten met metalen gereedschappen en gebruik op een schone binnenruimte. Gebruik het niet in de buitenlucht of vochtige omgeving.
5. Breiweg het warmer c de bodybaying-machine gebruikt. Schakel de sensor na gebruik uit. Als de temperatuurregelaar van de bodybaying-machine niet werkt, moet de sensor worden ontvlammen, en de machine dan onmiddellijk uit en mem contact op met de dealer of fabrikant voor reparatie.
7. Gebruik dit product niet warmer de machine dichtbij is zonder dat er een probleem is met de temperatuur.
8. Kinderen of mensen met mobiliteitsstoornissen mogen het onder toezicht gebruiken.

9. Patiënten met hartaandoeningen, diabetes, nieraandoeningen, leveraandoeningen, epilepsie of osteoporose dienen niet gebruik van zich te verhalen.
10. Als u een pacemaker of andere medische implantaten hebt, moet u eerst uw arts raadplegen voor het gebruik.
11. Dit product is ontworpen voor thuis (binnen) gebruik, als het wordt gebruikt in een professionele fitnessfaciliteit (sterke en lokaalste overtreksuitwerce) is geen van deze

Productintroductie

1. Ergonomisch schwarz, nieuw uiterlijk, intelligent display, weergewicht en snelheid.
2. 36 verfrisdrankcelsiek Kiliargen, vooral vigorabele 3 afstandsmat om aan de behoeften van verschillende groepen people.
3. Ultra-stille motor, geen trillingen, geen geluid, veilig en stabiel.
4. Three-layer sustainematerial, huge precisie feedback systeem, overwinning automatische power-off, intelligente meer-voudige circuit protection.
5. Ultra-dun design, 3 kg ultra-light, 10 cm ultra-dun, 10 cm ultra-dun, 10 cm ultra-dun.
6. Ergonomisch ontwerp, Gebruik gezondheid maken zo fun.
7. Ze verbeuren. Infinity vaste coupling, draai geen pijn aan de chen.

Preventieve maatregelen

Spanning	Stroom	Vermelding
220V~	200W	1-69

Productnaam: Verminderingsmat Plastic/gestoffeerd
54 * 121 * 13.5 cm Kartonmaat
Net / Bruto gewicht: 2.5 kg / 3.0 kg / 11 kg
Gemaakt in China Snelheid: 35 mm/s

Start/Stop Naarmate c het product heeft aangesloten en de sensor heeft ingeschakeld, drukt u op deze knop om het product op te starten. Wanneer het product werkt, kan men op deze knop drukken om de werking ervan te stoppen.
Tijd: Druk op deze knop om de tijd instellen van 0 minuten, verdeld in 15 minuten, druk op deze knop om de tijd te verlagen.
Timer / Tijdvertraging: De standaard werktijd is 15 minuten, verdeld in 15 minuten, druk op deze knop om de timer te verlagen.
Snelheid Snelheidsverdeling: Voorinstelling 1-69 fitness, druk op deze knop om de snelheid te verlagen, de snelheid van de fitness te verhogen.
Snelheid / Snelheidsverdeling: Voorinstelling 1-69 fitness, druk op deze knop om te verlagen de snelheid van de fitness, de snelheid van de fitness te verhogen.
Automatisch: Standaard 6 voorinstellingen (min), automatische modus wordt geactiveerd zonder op deze knop aanraakgebied te drukken, plus herhaaldelijk op de knop om door P1,P2,P3 , P4en P5 te bladeren.

Ik de hardnekkige modus kan de sterkste die dit apparaten. Je verdient is niet tredmoer. Iqiters ten gebruik is de snelheid instelbaar. Voor de tijd is niet instelbaar. In de automatische modus zijn Snelheid en tijd tijdelijk niet instelbaar.

Parameterbeschrijving

1. Druk 5 seconden op de aanraak-knop om naar de instelmodus te gaan.
2. Druk in de instellingsmodus op de knop "+" om te schakelen tussen de volgende snelheidsinstelling 2,1 en de hoogste snelheidsinstelling (20, aanraken1, knipper).
3. Druk op de aanraakknop om de snelheidsinstelling 2,1 en de hoogste snelheid te selecteren. Knipper van de hoogste snelheidsinstelling aan de gaten, druk op (knop) om de snelheidsinstelling te bevestigen, de knop om de snelheidsinstelling te verlagen, hoger dan dan de minimum snelheidsinstelling 2,2. Druk op de uitschakelknop om de parameters op te slaan en de instelmodus te verlaten.

Instructies

1. Ga op de bodybaying-machine staan en draai op de "Start Stop knop op de afstandsbediening om te activeren.
2. Selecteer de gewenste snelheid op de specifieke bediening van de afstandsbediening.
3. Beschrijving van de weet van de ter die bewegende trilingsmotor. Selecteer de verkleinen, aanraken (sugger of verwen) 1) kwell die alleen de alliant kolom ze zoeken aan te passen om de snelheid van de trilmotor te verlagen, de knop om de snelheid van de trilmotor te gebruiken dom verschillende verbinden.
4. Als u de snelheid van de trilmotor wilt verhogen, gebruik maar u de hoge snelheidsknop selecteren en verscjeuns aanpassen aan uw behoeften om ongemak voor het lichaam door te hoge snelheidsinstellingen te voorkomen.
5. Gebruik de machine niet langer dan 20 minuten om oversteige toepassing te voorkomen en de kolkamerbeweging te oversteigen.

Type	Frequentie	Luxuitjes	Gear aanbeveling
Algemeen	1-3 keer per dag	5-10 minuten	Medium-lage snelheid
Duo	4-6 keer per dag	10-20 minuten	Lage snelheid

Het programma heeft 5 oefenmodi.

Intelligente voorverprogrammeerd oscillerende timing 15 minuten

Beschrijving bewegingshouding

Deze machine kan van schaam en gaten volledig ontspannen, de pijn verlichten, vermoeidheid verminderen en de bloedsomloop bevorderen. Ondersteunende functies zoals de bovenste en onderste ledematen, de rug en de nek kunnen worden gemasseerd om de spanning van de spieren te verlichten en de bloedsomloop te bevorderen. Een goede nachtrust verbeteren, het humeur is hoog, alles ziet er anders uit en u kunt alles maar een paar dagen de namen.



Reinigen

Reinigingsmethode
Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u gaat schoonmaken.
Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenkant van de machine te reinigen en de afstandsbediening grondig schoon met een vochtige doek met alcoholoplossingen om weg de reiniger verwijderen voorkomt of met een droge doek. (Opmerking: gebruik geen benzine en soortgelijke chemische oplossingen om de oppervlakte van de machine beschadigd, mens geen oplosmiddel in het lichaam om kortsluiting te voorkomen.)

2) Ontdekkuut van de machine
Visuele product product schuur en al de buurt van hoge temperatuuren en vochtigheid. Als u dit product langer tijd niet gebruikt, let dan op deze

Personnen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan niet opstarten	Stekker is niet ingesteken	Stuit het goed aan
	Aan/uit-schakelaar is niet ingeschakeld	Zet het aan, het indicatorlampje is aan!
	De momentane stroom is te groot en de zekering is doorgebrand	Vervang een nieuwe en deze zekering
Kan niet goed werken	Voer uw opdrachten uit vaak	Schakel de stroom uit en herstart

De machine maakt een (ping! geluid	Het is normaal tijdens het aanraken geen mechanische fout
De machine heeft geen reactie op de afstandsbediening bediening bedienen	U hoeft niets te doen
De afstandsbediening is dood	Vervang de batterij
De afstandsbediening is niet ver weg van de ontvanger	De afstandsbediening is dood
Stop tijdens gebruik	Voorzichtig opnieuw
Kan niet goed werken	Voer uw opdrachten uit vaak
	Schakel de stroom uit en herstart