25 mm

80 mm

LEXON

LL141

OSLO ENERGY+



Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

RECTO

ENGLISH

Thank you for choosing our Oslo Energy+.
Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions. Keep this manual for future reference.

IMPORTANT
To get your Lexon's device properly operating, make sure to use a DC 9V-2A Power Adapter (not included) or a Quick Charge 3.0 USB power adapter.
Using a different charger or adapter with lower specification than mentioned above, will significantly affect the wireless charging performance, the audio quality and may cause irreversible damages to your device.

PRODUCT OVERVIEW
1. Speaker
2. Antenna
3. Microphone
4. Wireless charging surface
5. Bluetooth® button
6. USB type-C port
7. Wireless charging light indicator

FEATURES
- 10W Qi-certified wireless charger
- EM Bluetooth® speaker
- Multi-device wireless compatible
- Multi-point connection
- Optimized for conference calls
- Environmental noise cancellation

GETTING STARTED
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Oslo Energy+.
2. Plug the USB Type-A end of the cable into a DC 9V-2A power adapter or a Quick Charge 3.0 USB power adapter.
3. Connect the power adapter to a power source.
When the device is powered, the light indicator next to the charging port turns blue.

PAIRING INSTRUCTIONS
1. Long press the button to enter in pairing mode.
2. The light indicator next to the charging port will blink and a sound and the blue light indicator will start flashing quickly.
3. Go in the Bluetooth® settings of your mobile device and ensure your Bluetooth® is switched on.
4. Scroll to other / see devices and look for your new Bluetooth® speaker's LEXON OSLO ENERGY+.
5. Click on the name to pair. Once paired, the light indicator will stop flashing and turn blue.
Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to the device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Bluetooth® light
Power supply	Steady Blue light
Enter in pairing mode (Long press the button)	Blue light flashing and emits a sound
Power off (Long press the button)	Steady Blue light and emits a sound
Bluetooth® device connected	Blue light flashing slowly

If the light indicator does not work as described above, unplug the power adapter, and reconnect it.

Bluetooth Hands-Free operations
1. **Answer a call:** Press the button once
2. **Hang up a call:** Press the button once
3. **Reject a call:** Press and hold the button for 2 seconds
4. **Re-dialing:** Under standby mode, short press the button twice for last number dialing
While the Bluetooth® in use, press the button to stop playing, and press again to continue playing.

How to pair with another mobile device?
1. Make sure the device is in Bluetooth® mode and turn off from your current mobile device Bluetooth® settings first.
2. Perform a new pairing with another mobile device.

WIRELESS CHARGING
Charging Qi-enabled mobile device
1. Make sure to place a Qi-enabled mobile device on the wireless charging surface.
2. When the mobile device is fully charged, make sure to remove it from the wireless charger surface.

Light status indicator

Operation mode	Wireless charging light
Power supply	Green light flashes twice and then goes out
On hold	Green light goes out
Start charging	Green light on 10 seconds then goes out
Foreign object detected	Red light flashing
Fully charged	Steady Green light

If the light indicator does not work as described above, unplug the power adapter, and reconnect it.

SAFETY PRECAUTIONS
Read all the instructions before using the device:
1. Protect the speaker from near heat sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight.
2. Wireless charging may not work properly if you have a leather case or any other cover on your mobile phone. If your mobile phone case is thick, remove it before placing your mobile phone on the wireless charging surface.
3. Do not disassemble, open, crush, bend or deform, puncture or shredded the product.
4. No hitting the product, never try and puncture objects into the speaker, or charging port during usage.
5. Do not put metal objects or magnets between the mobile phone and the wireless charging surface.
6. Do not use the product if it has been damaged. Seek for professional service.
7. Avoid getting products in the rain/water. Do not touch the device with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: ABS / PU Leather
Dimensions: Ø 12 x 2.5 cm / Ø 4.7 x 0.98"
Pouds net: 282 g / 0.64 lbs

Audio
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® range: 33 ft / 10m
Speaker: Ø 40 mm
Rated power: 5W
Signal & noise ratio: ≥ 85 dB
Frequency range: 160Hz – 18KHz
Impedance: 4Ω

Wireless charge
Compatible with Qi-enabled devices
Input: DC 9V-2A
Output power: 10W/7.5W/5W
Frequency: 110-205 KHz
Working frequency: 110-205KHz
Coil: 5 coil
Connection type: USB Type-C (cable included)

International warranty: 1 year

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi notre Oslo Energy+.
Avant d'utiliser l'appareil, et pour en assurer la meilleure utilisation, lisez attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour le consulter ultérieurement.

IMPORTANT
Pour que votre appareil Lexon fonctionne correctement, vous devez utiliser un adaptateur secteur Quick Charge 3.0 (non inclus) ou un adaptateur secteur DC 9V-2A (non inclus).
L'utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur différent, avec les spécifications inférieures à celles mentionnées ci-dessus, affectera considérablement les performances de chargement sans fil, ainsi que la qualité audio et peut causer des dommages irréversibles à votre appareil.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT
1. Enceinte
2. Antenne
3. Microphone
4. Surface de charge sans fil
5. Bouton Bluetooth®
6. Port USB Type-C
7. Voyant lumineux de charge sans fil

FONCTIONNALITÉS
- Chargeur sans fil 10W certifié Qi
- Enceinte Bluetooth® EM
- Compatible avec plusieurs appareils Qi
- Double microphone
- Optimisé pour les conférences téléphoniques
- Réduction du bruit ambiant

MISE EN CHARGE
1. Branchez le câble USB Type-C fourni sur le port de charge de Oslo Energy+.
2. Branchez l'extrémité USB-A du câble à un adaptateur secteur DC 9V-2A ou sur un adaptateur secteur Quick Charge 3.0.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une source d'alimentation.
Lorsque l'appareil est sous tension, le témoin lumineux situé à côté du port de charge devient bleu.

INSTRUCTIONS DE JUMELAGE
1. Appuyez longuement sur le bouton pour entrer en mode jumelage.
2. Le voyant lumineux situé à côté du port de charge clignote et un son et le témoin lumineux bleu se mettra à clignoter rapidement.
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil mobile et assurez-vous que votre Bluetooth® est activé.
4. Faites défiler la liste des autres ou nouveaux appareils et recherchez votre nouvelle enceinte Bluetooth® LEXON OSLO ENERGY+.
5. Cliquez sur le nom pour jumeler. Une fois jumelé, le voyant lumineux cesse de clignoter et reste bleu.
Une fois connecté, l'enceinte Bluetooth® sera automatiquement connectée à l'appareil mobile lorsque vous la rallumerez, à condition que l'appareil soit à portée.

Voyant lumineux

Mode	Voyant lumineux Bluetooth®
Sous tension	Voyant bleu fixe
Mode jumelage (Appuyez longuement le bouton)	Voyant bleu clignotant et son émis
Arrêt (Appuyez longuement le bouton)	Voyant bleu fixe et son émis
Connecté	Voyant bleu clignotant lentement

Si le voyant de fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur sans fil de son alimentation électrique et branchez-le à nouveau.

Opérations mains libres Bluetooth
1. **Répondre à un appel :** appuyez une fois sur le bouton
2. **Raccrocher :** appuyez une fois sur le bouton
3. **Rejeter un appel :** Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes
4. **Reconposition du numéro :** En mode veille, appuyez brièvement deux fois sur le bouton pour composer le dernier numéro.
Lorsque le Bluetooth® est en service, appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture, et appuyez à nouveau pour poursuivre la lecture.

Comment jumeler avec un autre appareil mobile ?
1. Assurez-vous que l'appareil est en mode Bluetooth® et éteignez d'abord le Bluetooth® de votre appareil mobile actuel.
2. Effectuez un nouveau jumelage avec un autre appareil mobile.

CHARGE SANS FIL
Chargement d'un smartphone compatible Qi
1. Veillez à placer un smartphone compatible sur la surface de charge sans fil. Vérifiez l'icône de charge affichée sur l'écran du smartphone pour confirmer le bon alignement.
2. Lorsque le smartphone est entièrement chargé, assurez-vous de le retirer de la surface de chargement sans fil.

Voyant lumineux

Mode	Voyant lumineux de charge sans fil
Sous tension	Voyant vert clignotant deux fois puis s'éteint
En attente	Voyant vert s'éteint
Démarrage du chargement	Voyant vert s'allume pendant 10 secondes puis s'éteint
Détection d'objets étrangers	Voyant rouge clignotant
Charge terminée	Voyant vert fixe

Si le voyant de fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur sans fil de son alimentation électrique et branchez-le à nouveau.

PRECAUTIONS DE SECURITE
Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil :
1. Protégez l'enceinte de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages, conduits d'air, rayons du soleil.
2. La charge sans fil peut ne pas fonctionner correctement si vous avez fixé une coque ou une housse de protection sur votre smartphone. Si votre coque est épaisse, retirez-la avant de placer votre smartphone sur la surface de charge sans fil.
3. Evitez tout contact avec des liquides, tenez-le à l'abri de l'eau et des environnements humides.
4. Ne manipulez pas mécanisme le produit et n'insérez pas d'objets coincidents dans le haut-parleur ou le port de chargement pendant l'utilisation.
5. Ne pas placer d'objets métalliques ou d'aimants entre le smartphone et la surface de chargement sans fil.
6. Ne réparez pas l'enceinte vous-même. Faites appel à un service professionnel.
7. Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Matériel : ABS / PU Cuir
Dimensions : Ø 12 x 2.5 cm / Ø 4.7 x 0.98"
Poids net : 282 g / 0.64 lbs

Audio
Version Bluetooth® : 5.0
Distance de Bluetooth® : 33 pieds / 10m
Haut-parleur : Ø 40 mm
Puissance nominale : 5W
Rapport signal/bruit : ≥ 85 dB
Bande de fréquence : 160Hz – 18KHz
Impédance : 4Ω

Charge sans fil
Compatible avec les smartphones compatibles Qi
Entrée : DC 9V-2A
Sortie : 10W/7.5W/5W
Fréquence : 110-205KHz
Fréquence : 110-205KHz
Bobine : 5 bobines
Type de port : USB Type-C (câble inclus)

Garantie internationale : 1 year

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Oslo Energy+ entschieden haben.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG
Für einwandfreies Funktionieren Ihres Lexon-Geräts stellen Sie sicher, dass Sie ein DC 9V-2A Netzteil (nicht mitgeliefert) oder ein Quick Charge 3.0 USB-Netzteil verwenden.
Die Verwendung eines anderen Ladegeräts oder Adapters, der Anforderungswerte als die oben genannten Gerätes ist, wird die Leistungsfähigkeit des drahtlosen Ladens und die Tonqualität erheblich beeinträchtigen und kann an Ihrem Gerät irreversible Schäden verursachen.

PRODUKTÜBERSICHT
1. Lautsprecher
2. Antenne
3. Mikrofon
4. Drahtloses ladeoberfläche
5. Bluetooth®-Taste
6. USB-Anschluss Typ C
7. Leuchtanzeige für kabelloses Laden

EIGENSCHAFTEN
- 10 W Qi-zertifizierter drahtloser ladegerät
- EM Bluetooth® lautsprecher
- Multi-kompatibel drahtloser Geräten gleichzeitig kompatibel
- Multi-verbindung
- Optimiert für konferenzanrufen
- Umgebungsgeräuschunterdrückung

ERSTE SCHRITTE
1. Stöpseln Sie das mitgelieferte USB-kabel Type-C in den Ladeanschluss des Oslo Energy+ ein.
2. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in einen DC 9V-2A Netzteil oder ein Quick Charge 3.0 USB-Netzteil ein.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
Wenn das Gerät mit Strom versorgt wird, leuchtet die Anzeige neben dem Ladeanschluss blau.

ANTRUTSCHEN VON KOPPELN
1. Klopf lange drücken, um in den Kopplungsmodus zu gehen.
2. Die Leuchtanzeige neben dem Ladeanschluss blinkt und ein Ton und die blaue Leuchtanzeige beginnt, schnell zu blinken.
3. Rufen Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Bluetooth®-Einstellungen auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
4. Suchen Sie nach anderen / Geräten und suchen Sie nach Ihrem neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON OSLO ENERGY+.
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um zu koppeln. Sobald gekoppelt, hört die Leuchtanzeige auf zu blinken und leuchtet blau.
Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit dem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Bluetooth®-Leuchtanzeige
Stromversorgung	Blaues Dauerlicht
In den Kopplungsmodus gelangen (langes Drücken des Knopfes)	Blaues Licht blinkt und es ertönt ein Laut
Ausschalten (langes Drücken des Knopfes)	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Laut
Bluetooth®-Gerät angeschlossen	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, ziehen Sie den Netzadapter ab und schließen Sie ihn erneut an.

Freihandsteuerung von Bluetooth®
1. **Anruf annehmen:** Einmal auf den Knopf drücken
2. **Anruf beenden:** Einmal auf den Knopf drücken
3. **Anruf abweisen:** Knopf für zwei Sekunden gedrückt halten
4. **Wahlwiederholung:** Für die Wahl der letzten Nummer im Standby-Modus Knopf zweimal kurz drücken
Knopf im Bluetooth®-Betrieb drücken, um die Wiedergabe anzuhalten und erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Kopplung mit einem anderen Mobilgerät
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Bluetooth®-Einstellungen vom aktuellen Gerät einkoppeln oder vergessen.
2. Koppelungsvorgang mit einem anderen Mobilgerät wiederholen.

KABELLOSES LADEN
Laden eines Qi-fähigen Mobiltelgerätes
1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Qi-fähiges Mobilgerät auf die kabellose Ladefläche legen.
2. Wenn das Mobilgerät vollständig geladen ist, entfernen Sie es von der kabellosen Ladefläche.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Drahtloses laden-Lampe
Stromversorgung	Grünes Licht blinkt zweimal und erlischt anschließend
Angehalten	Grünes Licht erlischt
Ladebeginn	Grünes Licht 10 Sekunden an und erlischt anschließend
Fremdkörper entdeckt	Rotes Blinklicht
Vollständig aufgeladen	Grünes grünes Licht

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, ziehen Sie den Netzadapter ab und schließen Sie ihn erneut an.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lesen Sie sich vor Gebrauch die Anweisungen durch:
1. Schützen Sie den Lautsprecher vor nahen Wärmequellen, wie etwa Heizungen, Öfen, Luftungsanlagen oder Sonnenstrahlung.
2. Es kann sein, dass drahtloses Laden nicht richtig funktioniert, wenn Sie eine Lederhülle oder eine andere Hülle für Ihr Mobiltelefon haben. Wenn Ihre Hülle dick ist, nehmen Sie sie vor dem Aufstellen Ihres Mobiltelefons auf die drahtlose Ladefläche.
3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten; halten Sie das Gerät von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
4. Manipulieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie keinesfalls Gegenstände in den Lautsprecher oder Ladeanschluss einzuführen.
5. Legen Sie keine Metallgegenstände oder Magnete zwischen Mobiltelefon und drahtlose Ladeoberfläche.
6. Reparieren Sie den Lautsprecher nicht selbst. Wenden Sie sich an eine Fachkraft.
7. Vermeiden Sie Stromschläge. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Material: ABS / PU Leder
Abmessungen: Ø 12 x 2.5 cm / Ø 4.7 x 0.98"
Gewicht: 282 g / 0.64 lb

Audio
Bluetooth® Version: 5.0
Bluetooth® Reichweite 10 m
Lautsprecher: Ø 40 mm
Nennleistung: 5W
Signal-Rauch-Verhältnis: ≥ 85 dB
Frequenzbereich: 160 Hz – 18 kHz
Impedanz: 4 Ω

Kabelloses Laden
Kompatibel mit Qi-fähigen Geräten
Eingang: DC 9V-2A
Ausgangsleistung: 10 W / 7.5 W / 5 W
Betriebsfrequenz: 110-205 KHz
Betriebsfrequenz: 110-205 KHz
Spule: 5 Spule
Anschlusset: USB Typ-C (Kabel enthalten)

Garantie internationale: 1 Jahr

NEDERLANDS

Bedankt voor het kiezen van onze Oslo Energy+.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor u het apparaat in gebruik neemt, om een optimaal gebruik te garanderen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING
Om uw Lexon's apparaat goed te laten werken, dient u een DC 9V-2A stroomadapter te gebruiken (niet meegeleverd) of een Quick Charge 3.0 USB-stroomadapter te gebruiken.
Gebruik van een andere lader of een adapter met een lagere specificatie dan hierboven aangegeven, zal de draadloze laadfunctie en de geluidskwaliteit aanzienlijk beïnvloeden en kan onomkeerbare schade van uw apparaat veroorzaken.

PRODUCTOVERZICHT
1. Luidspreker
2. Antenne
3. Microfoon
4. Draadloos oplaadoppervlak
5. Bluetooth®-knop
6. USB-poort Type-C
7. Lichtindicatie voor draadloos laden

KENMERKEN
- 10 W Qi-gecertificeerde draadloze oplader
- EM Bluetooth® luidspreker
- Multi-apparaat draadloze compatibel
- Multi-verbinding
- Geoptimaliseerd voor conferentiegesprekken
- Omgevingsgeluidsonderdrukking

EERSTE STAPPEN
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel Type-C in de oplaadpoort van de Oslo Energy+.
2. Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een DC 9V-2A-voedingsadapter of een Quick Charge 3.0 USB-voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op de stroomkabel.
Wanneer het apparaat een stroom wordt voorzien, wordt het lampje naast de oplaadpoort blauw.

INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN
1. Druk lang op de knop om de koppelingsmodus te activeren.
2. Het lampje naast de oplaadpoort begint te knipperen en u hoort een geluidssignaal, gevolgd door een snelle en lichtblauwe knipperende lichtindicatie.
3. Ga naar de instellingen van uw mobiele apparaat en zorg ervoor dat uw Bluetooth® aan staat.
4. Zoek naar andere apparaten en selecteer de naam van uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker LEXON OSLO ENERGY+.
5. Klik op de naam om te koppelen. Zodra de koppeling is voltooid, stopt de lichtindicatie met knipperen en blijft het blauw.
Wanneer de Bluetooth®-luidspreker gekoppeld en verbonden is, wordt je deze bij, wanneer je de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat binnen bereik.

Lichtindicatiesinstellingen

Bedrijfsmodus	Bluetooth® licht
Stroomvoorziening	Continu blauw licht
Koppelingsmodus gaan/aan (drop lang de knop in)	Blauw licht knipper snel en er klinkt een geluid
Uitschakelen (drop lang de knop in)	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Bluetooth® apparaat aangesloten	Langzaam knipperend blauw licht

Als het oplaadlampje niet zoals hierboven beschreven, koppel u de stroomadapter los en sluit u deze opnieuw aan.

Handsfree-bediening van Bluetooth®
1. **Een gesprek beantwoorden:** Druk eenmaal op de knop
2. **Een gesprek afsluiten:** Druk eenmaal op de knop
3. **Een gesprek weigeren:** Houd de knop 2 seconden ingedrukt
4. **Opnieuw kiezen:** In de standby-modus de knop tweemaal kort indrukken om het laatste nummer te kiezen
Tijdens het gebruik van de Bluetooth®, druk op de knop om te pauzeren, en druk nogmaals op de knop om te hervatten.

Hoe te koppelen met een andere telefoon?
1. Zorg ervoor dat de Bluetooth® modus aan is en ga van de Bluetooth®-instellingen van uw huidig model apparaat af vergaat deze.
2. Voer een nieuwe verbinding met een ander mobiel apparaat uit.

DRAADLOOS OPLADEN
Opladen van een Qi-geschikt mobiel apparaat
1. Plaats het Qi-geschikt mobiel apparaat op het draadloze laadoppervlak.
2. Wanneer de mobiele telefoon volledig geladen is, verwijder hem van het laadoppervlak van de draadloze lader.

Lichtindicatiesinstellingen

Bedrijfsmodus	Draadloos laden-lamp
Stroomvoorziening	Groen light knipper tweemaal en dooft vervolgens
Parset	Groen licht dooft
Laden wordt gestart	Groen licht brandt 10 seconden en dooft vervolgens
Vreemd voorwerp gedetecteerd	Rood lampje knipper
Volledig opgeladen	Continu groen licht

Als het oplaadlampje niet zoals hierboven beschreven, ontkoppel u de stroomadapter los en sluit u deze opnieuw aan.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees de instructies voorafgaand aan het gebruik:
1. Beschermt de luidspreker tegen warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, luchtkanalen, zonlicht.
2. Draadloos laden werkt wellicht niet correct wanneer u een hoesje of ander soortgelijk hoesje op uw mobiele telefoon hebt. Als het hoesje van uw mobiele is dik is, verwijder u die voordat u het mobiele apparaat op de draadloze lader plaatst.
3. Ontmantel, open, verpletter, buig of vervorm, prik of versnipper het product niet.
4. Geen metalen voorwerpen of magneten tussen het mobiele apparaat en het draadloze laadoppervlak plaatsen.
5. Gebruik het product niet als het beschadigd is. Zoek de hulp van een professionele dienst.
6. Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: ABS / PU leder
Afmetingen: Ø 12 x 2.5 cm / Ø 4.7 x 0.98"
Gewicht: 282 g / 0.64 lb

Audio
Bluetooth® versie: 5.0
Bluetooth® bereik: 10 m
Luidspreker: Ø 40 mm
Nominaal vermogen: 5W
Signaal-to-ruisverhouding: ≥ 85 dB
Frequentiebereik: 160Hz – 18Hz
Impedantie: 4Ω

Draadloos laden
Compatibel met Qi-compatibel apparaten
Ingang: DC 9V-2A
Uitgangsvermogen: 10 W / 7.5 W / 5 W
Bedrijfsfrequentie: 110-205 KHz
Bedrijfsfrequentie: 110-205 KHz
Spoel: 1 spoel
Type aansluiting: 1 x USB-kabel, type-C (kabel meegeleverd)

Internationale garantie: 1 jaar

ITALIANO

Grazie per aver scelto Oslo Energy+.
Prima di utilizzare il apparecchio, e per garantirne un uso ottimale, leggete attentamente le presenti istruzioni. Conservare il presente manuale per riferimenti futuri.

ATTENZIONE
per un corretto funzionamento del dispositivo Lexon, si raccomanda di utilizzare un adattatore DC 9 V 2 A (non inclusa) o un adattatore Quick Charge 3.0 USB (non incluso).
Usare un caricatore o un adattatore con caratteristiche diverse da quelle indicate, rilascia la rete della ricarica wireless, la qualità dell'audio e può danneggiare il dispositivo.

DESCRIZIONE PRODOTTO
1. Altoparlante
2. Antenna
3. Microfono
4. Base di carica wireless
5. Pulsante Bluetooth®
6. Porta USB tipo C
7. Indicatore luminoso ricarica wireless

CARATTERISTICHE
- Ricarica wireless certificata Qi da 10W
- altoparlante Bluetooth® da 5W
- Multi-dispositivo compatibile wireless
- Multi-connessione
- Ottimizzato per conferenze telefoniche
- Eliminazione del rumore ambientale

INTRODUZIONE
1. Collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica di Oslo Energy+.
2. Collegare l'estremità USB-A del cavo a un adattatore DC 9V-2A o a un adattatore di carica USB Quick Charge 3.0.
3. Collegare l'adattatore di corrente a una fonte di alimentazione.
Quando il dispositivo è acceso, l'indicatore luminoso situato pirto al puerto de carga en fianma de color azul.

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO
1. Mantenga pulsado el botón para activar el modo de emparejamiento.
2. El indicador luminoso situado cerca del puerto de carga parpadeará y el indicador luminoso azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Entre en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que el Bluetooth® esté activado.
4. Desplácese a otros o a nuevos dispositivos y busque el altavoz Bluetooth® LEXON OSLO ENERGY+.
5. Haga clic en el nombre para emparejar. Una vez emparejado, el indicador luminoso dejará de parpadear y se mantendrá en azul.
Una vez emparejado y conectado, el altavoz Bluetooth® se conectará automáticamente al dispositivo móvil cada vez que lo encienda y siempre y cuando el dispositivo esté dentro de alcance del altavoz.

Indicatore di stato luminoso

Modo de operación	Luz de Bluetooth®
Fuente de alimentación	Luz azul fija
Activar el modo de emparejamiento (mantenga pulsado el botón)	La luz azul parpadea y el dispositivo emite un sonido
Apagado (mantenga pulsado el botón)	La luz azul fija y el dispositivo emite un sonido
Dispositivo Bluetooth® conectado	La luz azul parpadea lentamente

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el adaptador de corriente y vuelva a conectarlo.

Operaciones Bluetooth® en modo manos libres
1. **Responder una llamada:** Pulse una vez el botón
2. **Finalizar una llamada:** Pulse una vez el botón
3. **Rechazar una llamada:** Mantenga pulsado el botón durante dos segundos
4. **Volver a marcar un número:** En modo de espera, pulse brevemente el botón dos veces para llamar al último número de su lista de llamadas realizadas.
Mientras se está utilizando el Bluetooth®, pulse el botón para detener la reproducción y vuelva a pulsarlo para

Cómo emparejarlo con otro dispositivo móvil
1. Asegúrese de que el modo Bluetooth® está activado y de la configuración Bluetooth® de su dispositivo móvil actual.
2. Vuelva a efectuar el emparejamiento con otro dispositivo móvil.

CARGA INALÁMBRICA
Carga de dispositivos móviles compatibles con la tecnología Qi
1. Asegúrese de colocar un dispositivo móvil compatible con la tecnología Qi en la superficie de carga inalámbrica.
2. Cuando el dispositivo móvil esté completamente cargado, asegúrese de retirarlo de la superficie de carga inalámbrica.

Indicador de estado luminoso

Modo de operación	Indicador de carga inalámbrica
Fuente de alimentación	La luz verde parpadea dos veces y se apaga
En espera	La luz verde se apaga
Inicio de carga	La luz verde se enciende durante 10 segundos y se apaga
Objeto extraño detectado	La luz roja parpadea
Carga completada	La luz verde fija

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el adaptador de corriente y vuelva a conectarlo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor como radiadores, calentadores, conductos de aire y sol.
2. La carga inalámbrica puede no funcionar correctamente si tiene una cubierta o cualquier otra cosa que su dispositivo móvil tenga una funda demasiado gruesa. Si su funda es gruesa, retírela antes de colocar su dispositivo móvil en la superficie de carga inalámbrica.
3. No desmonte, abra, aplaste, doble o deforme, perfore o triturar el producto.
4. No golpee el producto ni intente introducir objetos en el altavoz o en el puerto de carga durante su uso.
5. No coloque objetos metálicos o imanes entre el dispositivo móvil y la superficie de carga inalámbrica.
6. No repare el altavoz por su cuenta. Busque asistencia profesional.
7. Evite daños por descargas eléctricas, no toque el dispositivo con las manos mojadas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material: ABS / piel
Dimensiones: Ø 12 x 2.5 cm / Ø 4.7 x 0.98"
Peso: 282 g / 0.64 lbs

Audio
Versión de Bluetooth®: 5.0
Alcance del Bluetooth®: 10 m
Altavoz: Ø 40 mm
Potencia: 5W
Ratio de señal y sonido: ≥ 85 dB
Rango de frecuencia: 160Hz – 18 KHz
Impedancia: 4 Ω

Carga inalámbrica
Compatible con dispositivos con tecnología Qi
Entrada: DC de 9 V-2 A
Potencia de salida: 10 W / 7.5 W / 5 W
Frecuencia de trabajo: 110-205 KHz
Frecuencia de trabajo: 110-205 KHz
Bobina: 1 bobina
Tipo de conexión: USB de tipo C (cable incluido)

Garantía internacional: 1 año

ESPAÑOL

Gracias por elegir Oslo Energy+.
Antes de utilizar el aparato, y para garantizar un uso óptimo, lea atentamente estas instrucciones. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA
Para que su dispositivo Lexon funcione correctamente, asegúrese de utilizar un adaptador de corriente CC de 9 V 2 A (no incluido) o un adaptador de carga rápida 3.0 USB (no incluido).
El uso de un cargador o adaptador con características inferiores a las mencionadas anteriormente, puede afectar significativamente al rendimiento de la carga inalámbrica, a la calidad del sonido e incluso puede causar daños irreversibles en su dispositivo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Altavoz
2. Antena
3. Micrófono
4. Superficie de carga inalámbrica
5. Botón de emparejamiento Bluetooth®
6. Puerto USB tipo C
7. Indicador de carga inalámbrica

CARACTERÍSTICAS
- Cargador inalámbrico de 10 W con certificación Qi
- altavoz Bluetooth® EM
- Compatibilidad inalámbrica con varios dispositivos
- Múltiples enlaces
- Optimizado para conferencias telefónicas
- Cancelación del ruido ambiental

PRIMEROS PASOS
1. Conecte el cable USB de tipo C suministrado en el puerto de carga de Oslo Energy+.
2. Conecte el extremo USB-A del cable a un adaptador de corriente CC de 9 V 2 A o un adaptador de corriente USB Quick Charge 3.0.
3. Conecte el adaptador de corriente a una fuente de alimentación.
Cuando el dispositivo está encendido, el indicador luminoso situado junto al puerto de carga se ilumina de color azul.

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO
1. Mantenga pulsado el botón para activar el modo de emparejamiento.
2. El indicador luminoso situado cerca del puerto de carga parpadeará y el indicador luminoso azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Entre en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que el Bluetooth® esté activado.
4. Desplácese a otros o a nuevos dispositivos y busque el altavoz Bluetooth® LEXON OSLO ENERGY+.
5. Haga clic en el nombre para emparejar. Una vez emparejado, el indicador luminoso dejará de parpadear y se mantendrá en azul.
Una vez emparejado y conectado, el altavoz Bluetooth® se conectará automáticamente al dispositivo móvil cada vez que lo encienda y siempre y cuando el dispositivo esté dentro de alcance del altavoz.

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Luz de Bluetooth®
Fuente de alimentación	La luz azul fija
Activar el modo de emparejamiento (mantenga pulsado el botón)	La luz azul parpadea y el dispositivo emite un sonido
Apagado (mantenga pulsado el botón)	La luz azul fija y el dispositivo emite un sonido
Dispositivo Bluetooth® conectado	La luz azul parpadea lentamente

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el adaptador de corriente y vuelva a conectarlo.

Operaciones Bluetooth® en modo manos libres
1. **Responder una llamada:** Pulse una vez el botón
2. **Finalizar una llamada:** Pulse una vez el botón
3. **Rechazar una llamada:** Mantenga pulsado el botón durante dos segundos
4. **Volver a marcar un número:** En modo de espera, pulse brevemente el botón dos veces para llamar al último número de su lista de llamadas realizadas.
Mientras se está utilizando el Bluetooth®, pulse el botón para detener la reproducción y vuelva a pulsarlo para

Cómo emparejarlo con otro dispositivo móvil
1. Asegúrese de que el modo Bluetooth® está activado y de la configuración Bluetooth® de su dispositivo móvil actual.
2. Vuelva a efectuar el emparejamiento con otro dispositivo móvil.

CARGA INALÁMBRICA
Carga de dispositivos móviles compatibles con la tecnología Qi
1. Asegúrese de colocar un dispositivo móvil compatible con la tecnología Qi en la superficie de carga inalámbrica.
2. Cuando el dispositivo móvil esté completamente cargado, asegúrese de retirarlo de la superficie de carga inalámbrica.

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Indicador de carga inalámbrica
Fuente de alimentación	La luz verde parpadea dos veces y se apaga
En espera	La luz verde se apaga
Inicio de carga	La luz verde se enciende durante 10 segundos y se apaga
Objeto extraño detectado	La luz roja parpadea
Carga completada	La luz verde fija

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el adaptador de corriente y vuelva a conectarlo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor como radiadores, calentadores, conductos de aire y sol.
2. La carga inalámbrica puede no funcionar correctamente si tiene una cubierta o cualquier otra cosa que su dispositivo móvil tenga una funda demasiado gruesa. Si su funda es gruesa, retírela antes de colocar su dispositivo móvil en la superficie de carga inalámbrica.
3. No desmonte, abra, aplaste, doble o deforme, perfore o triturar el producto.
4. No golpee el producto ni intente introducir objetos en el altavoz o en el puerto de carga durante su uso.
5. No coloque objetos metálicos o imanes entre el dispositivo móvil y la superficie de carga inalámbrica.
6. No repare el altavoz por su cuenta. Busque asistencia profesional.
7. Evite daños por descargas eléctricas, no toque el dispositivo con las manos mojadas.

ЕСПЕЦИФИКАЦИИ ПО ПРОДУКТУ
Материал: ABS / кожа
Размеры: Ø 12 x 2.5 cm / Ø 4.7 x 0.98"
Вес: 282 г / 0.64 фунта

Аудио
Версия на Bluetooth®: 5.0
Обхват на Bluetooth®: 10 m
Високоговорител: Ø 40 mm
Мощност: 5W
Съотношение сигнал-шум: ≥ 85 dB
Честотен диапазон: 160Hz – 18 KHz
Импеданс: 4 Ω

**Без