Swim Essentials inflatable Airbed/ Lie-on Leisure float Manual/ Instructions

Warning:

WARNING: THIS IS NOT A TOY - USE ONLY UNDER SUPERVISION
WARNING: THIS IS NOT A LIVE SAVING DEVICE. DO NOT LEAVE CHILD UNATTENTED NEAR WATER OR WHILE DEVICE IS IN USE.
KEEP CHILD WITHIN ARM'S REACH AT ALL TIMES.
KEEP AWAY FROM FIRE.
NEVER ALLOW DIVING INTO THIS PRODUCT.
NEVER LEAVE IN OR NEAR THE WATER WHEN NOT IN USE.
FOLLOW THESE RULES TO AVOID DROWNING, PARALYSIS OR OTHER SERIOUS INJURY.
WARNING! ONLY TO BE USED IN WATER IN WHICH THE CHILD IS WITHIN IT'S DEPTH AND UNDER ADULT SUPERVISION.

TYPE: SE LUXE LIE-ON NEON TRANSPARENT

Manufacturer:
The Essentials B.V. Rietveldenweg 40 – 5222 AR – 's-Hertogenbosch – Noord-Brabant – The Netherlands

EN ISO 25649-1, EN ISO 25649-2, EN ISO 25649-3

DEFINITIONS

Figure 35 - Warning action / Warnaktion / azione di avvertimento / acción de advertencia / akcja ostrzegawcza /
advarselshandling / varningsåtgärd / предупреждающее действие / ação de aviso / Waarschuwende actie / Action d'avertissement

Figure 1 - No protection against drowning /
Kein Schutz gegen Ertrinken / Nessuna protezione contro l'annegamento / No hay protección contra el ahogamiento /
Brak ochrony przed utonięciem /
Ingen beskyttelse mot drukning / Inget skydd mot förtunning /
Нет защиты от утопления / Nenhuma proteção contra afogamento /
Geen bescherming tegen verdrinking / Pas de protection contre la noyade

Figure 36 - Mandatory action / Obligatorische Aktion / Azione obbligatoria / Acción obligatoria / Obowiązkowe działanie / Obligatorisk handling / Obligatorisk åtgärd / Обязательные действия / Ação obrigatória / Verplichte actie / Action obligatoire

Figure 19 - Fully inflate all air chambers / Blasen Sie alle Luftkammern vollständig auf / Gonfiare completamente tutte
le camere d'aria /
Inflar completamente todas las cámaras de aire / Całkowicie napełnij wszystkie komory powietrzne / Oppblås alle
luftkamrene fullt ut / Uppblåsa alla luftkammare helt / Полностью надуть все воздушные камеры / Inflar totalmente
todas as câmaras de ar / Blaas alle luchtkamers helemaal op / Gonflez complètement toutes les chambres à air

Figure 20 - Swimmers only / Nur für Schwimmer / Solo nuotatori / Solo nadadores / Tylko pływacy / Bare svømmere
/ Endast simmare / Только пловцы / Apenas nadadores / Alleen voor zwemmers / Nageurs seulement

Figure 21 - Numbers of users, adults, children / Anzahl der Benutzer, Erwachsene, Kinder / Numero di utenti, adulti, bambini / Número de usuarios, adultos, niños / Liczba użytkowników, dorosłych, dzieci / Antall brukere, voksne, barn / Antal användare, vuxna, barn / Количество пользователей, взрослых, детей / Números de usuários, adultos,
crianças / Aantal gebruikers, volwassenen, kinderen / Nombre d'utilisateurs, adultes, enfants

Figure 28 - Max. Load capacity. / maximale Tragfähigkeit / capacità di carico massima / capacidad de carga máxima / maksymalna ładowność /
maks belastningskapasitet / max lastkapacitet / максимальная грузоподъемность / capacidade de carga máxima /
Maximale draagkracht / Max. La capacité de charge

Figure 18 - Read instructions first / Lesen Sie zuerst die Anweisungen / Leggere prima le istruzioni / Lea las instrucciones primero / Przeczytaj najpierw instrukcje / Les instruksjonene først / Läs instruktionerna först / Сначала прочтите инструкции / Leia as instruções primeiro / Lees eerst de instructies / Lisez d'abord les instructions

Figure 31 - Only use within 10 meters of the shore /
Nur innerhalb von 10 Metern vom Ufer verwenden /
Utilizzare solo entro 10 metri dalla riva / Utilizar solo a 10 metros de la orilla / Używaj tylko w odległości 10 metrów od brzegu / Bruk bare innen 10 meter fra kysten / Använd endast inom 10 meter från stranden / Используйте только в пределах 10 метров от берега / Use somente dentro de 10 metros da costa / Gebruik alleen binnen 10 meter van de kust / Utilisez uniquement à moins de 10 mètres du
rivage

Figure 33 – Device provides floating stability / Das Gerät bietet schwebende Stabilität / Il dispositivo fornisce stabilità flottante / Dispositivo proporciona estabilidad flotante / Urządzenie zapewnia
płynną stabilność / Enhet gir flytende stabilitet / Enheten ger flytande stabilitet / Устройство
обеспечивает плавучую устойчивость / O dispositivo fornece estabilidade flutuante / Apparaat
biedt drijvende stabiliteit / Le dispositif offre une stabilité flottante

Figure 37 - Prohibition / Verbot / Divieto / Prohibición / Zakaz / Forbud / Förbud / запрет / Proibição / Verboden / Interdiction

Figure 13 – Do not use in offshore wind / Verwenden Sie nicht bei Offshore-Wind / Non usare in caso di vento
offshore / No usar en energía eólica marina / Nie używaj przy morskiej energii wiatrowej /Ikke bruk i havvind / Använd inte i vindkraft / Не использовать при
оффшорном ветре / Não use em vento offshore / Niet gebruiken met harde wind / Ne pas utiliser dans l'éolien offshore

Figure 14 – Do not use in offshore current / Nicht bei Offshore-Strom verwenden / Non usare in corrente offshore / No usar en corriente costa afuera / Nie stosować w prądach morskich / Ikke bruk i offshore strøm / Använd inte i offshore ström / Не использовать в
оффшорном токе / Não use em corrente offshore / Niet gebruiken bij kust afwaartse stroming / Ne pas utiliser dans le courant offshore

Figure 17 – Not for children 14 years of age and below / Nicht für Kinder unter 14 Jahren / Non per bambini di età pari o inferiore a 14 anni / No apto para niños menores de 14 años / Nie dla dzieci w wieku 14 lat i poniżej / Ikke for barn 14 år og under / Ej för barn 14 år och under / Не для детей 14 лет и младше / Não para crianças de 14 anos de idade e abaixo / Niet voor kinderen met de leeftijd van 14 jaar of jonger/ Pas pour les enfants de 14 ans et moins

Figure 5 – Design working pressure of 0.03 bar / Bemessungsbetriebsdruck von 0,03 bar / Progettare una pressione di
esercizio di 0,03 bar / Presión de trabajo de diseño de 0.03 bar / Robocze ciśnienie robocze 0,03 bar / Design arbeidstrykk
på 0,03 bar / Design arbeidstrykk på 0,03 bar / Расчетное рабочее давление 0,03 бар / Pressão de trabalho de projeto de 0,03 bar / Ontwerp een werkdruk van 0,03 bar / Pression de travail nominale de 0,03 bar

ENGLISH
General instructions

Type:
Lie-on's 177x56 cm: SE Lie-On Toucan Banana / SE Lie-on with Glitter. Lie-on's 177x69 cm: SE Luxe Lie-on Rose Gold Leopard / SE Luxe Lie-on Tropical / SE Rainbow Airbed With Glitters Inside / SE Luxe Lie-on Neon Transparent Leopard / SE Pink Airbed With Red Dots With Glitters
Lie-on's Heart 150x130 cm: SE Pink Heartshaped Airbed with Red Dots with Glitters / SE Heartshaped Rainbow Airbed with Glitters Inside
Hammocks 175x160 cm: SE oval shaped hammock neon transparent leopard
Ride-on's 150 cm: SE Ride-on White Swan 150cm / SE Ride-on Gold Swan 150 cm / SE Ride-on Rose Gold Flamingo 150 cm / SE Ride-on White Unicorn 150 cm / SE flamingo ride-on neon transparent leopard 150 cm
Avocado 180 cm: SE Air bed with Beach ball Avocado

Assemble and Inflating Instructions
1. Open the package of the inflatable carefully and without any sharp objects.
2. Get the product out of the package and out of the polybag.
3. Check the product on damages.
4. Locate a clean area free of stones or other sharp objects.
5. Adults should inflate each chamber in numbered sequence (if marked) slowly with a foot or manually operated air pump. Make sure the device is firm to the touch but not hard. If there is any straining at the seams, the product is over-inflated. If any seams begins to strain, immediately stop the inflation and release air to reduce the pressure until signs of stress on the seam are gone. The product has to be inflated until there are some small visible folds or wrinkles around the seam. CAUTION: To prevent bursting, do not over inflate, use high pressure air compressor or exceed the recommended design working pressure. Fill with cold air only. The product has to be inflated until you can still recognize small folds in the area around the armrests (i.e. below the cup-holders if any). The backrest and/or the side edges. Also compare this pressure with the large main chamber.
6. Close and recess all inflation valves securely.
7. Ensure that adequate air pressure is maintained in the product during use. Verify the pressure frequently, especially on very hot or cold days, using the air pressure checking method described in the instructions.

Maintenance
1. Check seams and valves regularly for tears.
2. Clean the device after each use with a garden hose and air dry thoroughly before storage.
3. If this product is used in an indoor swimming pool, ensure that there is sufficient headroom.

Storage
1. Ensure the device is thoroughly clean and dry first, see maintenance section.
2. Open all air valves and deflate the device completely.
3. Remove all accessories if applicable.
4. Fold the device loosely and avoid sharp bends, corners and creases which can damage the device. Replace all inflation valves caps.
5. Store in a dry place and indoors.

Repair
The device comes with a repair patch. If you have an idea where the leak is, use a mix of dishwashing liquid and water in a spray bottle, and spray over the suspicious area. Any leak will produce bubbles that will pinpoint the location of the leak. Thoroughly clean the area surrounding the leak to remove any dirt or grime.
Cut a piece of repair patch large enough to overlap the damaged area by approximately 1.5 cm (1/2"). Round off the edges, and place the patch on the damaged area and press down firmly. You may want to use a weight on top to keep it in place.
Do not inflate in one hour after patching.
If the patch does not hold, you can purchase silicon or polyurethane based glue for repairing camping mats, tents or shoes from your local shop or market to patch the device; please refer to the instruction of the glue for patching.

Please save this instruction
NOT FOLLOWING THESE GUIDELINES MAY RESULT IN DROWNING OR OTHER SERIOUS INJURY. THE PRODUCT WARNINGS, INSTRUCTIONS, AND SAFETY RULES PROVIDED WITH THE PRODUCT REPRESENT SOME COMMON RISKS OF USING WATER RECREATING DEVICES AND DO NOT COVER ALL INSTANCES OF RISKS AND/OR DANGER.

*For a full and complete description of each safety information symbol and safety sign printed on the product and the packaging please refer to the definition section or sheet.
WARNING uneven distribution of persons or load: uneven distribution of persons or loads may be dangerous. Uneven distribution of persons or loads may lead to more risks and/ or danger. Follow the warnings to avoid drowning or other serious injury. These do not cover all instances of risks and/or danger.

SAFETY INFORMATION
WARNING!
- NO PROTECTION AGAINST DROWNING. SWIMMERS ONLY.
- THIS IS NOT A LIFE SAVING DEVICE.
- NEVER ALLOW DIVING OR JUMPING ONTO OR FROM THIS PRODUCT.
- NEVER LEAVE IN OR NEAR THE WATER WHEN NOT IN USE.
- NEVER USE IN HIGH WIND, RAPID CURRENTS, OPEN WATER OR DANGEROUS TIDES.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT CAPACITY.
- DISTRIBUTE THE WEIGHT OF PERSON(S) AND/OR LOAD EVENLY.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU SUSPECT A PUNCTURE OR LEAK.
- NOT TO BE USED WHILE CONSUMING OR UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS.
- NOT FOR WHITE WATER RAFTING OR ANY OTHER EXTREME SPORTS ACTIVITIES.
- NEVER USE WHEN TIRED OR FATIGUED.
- USE ONLY IN WATER AWAY FROM DEBRIS AND OBSTRUCTIONS.

DESIGN WORKING PRESSURE: 0.03 BAR.

Warning
WARNING: THIS IS NOT A TOY - USE ONLY UNDER SUPERVISION
WARNING: THIS IS NOT A LIVE SAVING DEVICE. DO NOT LEAVE CHILD UNATTENTED NEAR WATER OR WHILE DEVICE IS IN USE. KEEP CHILD WITHIN ARM'S REACH AT ALL TIMES. KEEP AWAY FROM FIRE. NEVER ALLOW DIVING INTO THIS PRODUCT. NEVER LEAVE IN OR NEAR THE WATER WHEN NOT IN USE. FOLLOW THESE RULES TO AVOID DROWNING, PARALYSIS OR OTHER SERIOUS INJURY. WARNING! ONLY TO BE USED IN WATER IN WHICH THE CHILD IS WITHIN IT'S DEPTH AND UNDER ADULT SUPERVISION.

DEUTSCH
Allgemeine Anweisungen

Anweisungen zum Zusammenbauen und Aufblasen
1. Öffnen Sie die Verpackung des Schlauchboots vorsichtig und ohne scharfe Gegenstände.
2. Holen Sie das Produkt aus dem Paket und aus dem Polybeutel.
3. Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen.
4. Suchen Sie einen sauberen Bereich ohne Steine oder andere scharfe Gegenstände.
5. Erwachsene sollten jede Kammer in nummerierter Reihenfolge (falls markiert) langsam mit einem Fuß oder einer manuell betriebenen Luftpumpe aufpumpen. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät fest anfühlt, aber nicht hart. Wenn an den Nähten Verspannungen auftreten, ist das Produkt zu stark aufgeblasen. Wenn sich Nähte zu verformen beginnen, stoppen Sie sofort das Aufblasen und lassen Sie Luft ab, um den Druck zu verringern, bis Anzeichen von Überlastung der Naht verschwunden sind. Das Produkt muss aufgeblasen werden, bis sich um die Naht kleine Falten und kleine Falten bilden. VORSICHT: Um ein Bersten zu vermeiden, blasen Sie nicht zu stark auf, verwenden Sie einen Hochdruckluftkompressor oder überschreiten Sie den empfohlenen Arbeitsdruck. Nur mit kalter Luft füllen. Das Produkt muss aufgeblasen werden, bis Sie immer noch kleine Falten im Bereich der Armlehnen erkennen können (d. H. Unterhalb der Getränkehalter). Die Rückenlehne und / oder die Seitenkanten. Vergleichen Sie diesen Druck auch mit der großen Hauptkammer.
6. Alle Aufblasventile sicher schließen und ausfahren.
7. Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs ein ausreichender Luftdruck im Produkt aufrechterhalten wird. Überprüfen Sie den Druck regelmäßig, insbesondere an sehr heißen oder kalten Tagen, und verwenden Sie dabei die in der Anleitung beschriebene Methode zur Überprüfung des Luftdrucks.
Instandhaltung
1. Nähte und Ventile regelmäßig auf Risse prüfen.
2. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem Gartenschlauch und lassen Sie es vor der Lagerung an der Luft gut trocknen.
3. Wenn dieses Produkt in einem Hallenbad verwendet wird, stellen Sie sicher, dass ausreichend Kopffreiheit vorhanden ist.

Lager
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät zuerst sauber und trocken ist, siehe Wartung.
2. Öffnen Sie alle Luftventile und entleeren Sie das Gerät vollständig.
3. Entfernen Sie ggf. das gesamte Zubehör.
4. Falten Sie das Gerät locker und vermeiden Sie scharfe Knicke, Ecken und Knicke, die das Gerät beschädigen können. Ersetzen Sie alle Aufblasventilkappen.
5. An einem trockenen Ort und in geschlossenen Räumen lagern.

Reparatur
Das Gerät wird mit einem Reparaturpatch geliefert. Wenn Sie wissen, wo das Leck ist, verwenden Sie eine Mischung aus Spülmittel und Wasser in einer Sprühflasche und sprühen Sie über den verdächtigen Bereich. Bei einem Leck entstehen Blasen, die den Ort des Lecks bestimmen. Reinigen Sie den Bereich um das Leck gründlich, um Schmutz oder Schmutz zu entfernen. Schneiden Sie ein Reparaturpflaster aus, groß genug ist, um den beschädigten Bereich um etwa 1,5 cm zu überlappen. Runden Sie die Kanten ab und legen Sie das Pflaster auf die beschädigte Stelle und drücken Sie es fest nach unten. Sie können ein Gewicht darauf verwenden, um es an Ort und Stelle zu halten. Pumpen Sie sich nicht innerhalb einer Stunde nach dem Patchen auf. Wenn das Pflaster nicht hält, können Sie Kleber auf Silikon- oder Polyurethanbasis für die Reparatur von Campingmatten, Zelten oder Schuhen in Ihrem örtlichen Geschäft oder Markt kaufen, um das Gerät zu patchen. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Klebers zum Patchen.

Bitte bewahren Sie diese Anweisung auf.
DIESE LEITLINIEN KÖNNEN NICHT ERLAUBT WERDEN, DASS DIESE RICHTLINIEN ODER ANDERE SCHWERE VERLETZUNGEN ENTSTEHEN. DIE WARNUNGEN, ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DES PRODUKTS, DIE MIT DEM PRODUKT GELIEFERT WERDEN, REPRÄSENTIEREN EINIGE ALLGEMEINE RISIKEN DER VERWENDUNG VON WASSERAUFBEREITUNGS-GERÄTEN UND DECKEN NICHT ALLE GEFAHRENQUELLEN UND / ODER GEFAHREN AB.

*Eine vollständige und vollständige Beschreibung aller auf dem Produkt und der Verpackung aufgedruckten Sicherheitsinformationssymbole und Sicherheitszeichen finden Sie im Abschnitt "Definition" oder im Datenblatt.
WARNUNG Ungleichmäßige Verteilung von Personen oder Lasten: Eine ungleichmäßige Verteilung von Personen oder Lasten kann gefährlich sein. Eine ungleichmäßige Verteilung von Personen oder Lasten kann zu höheren Risiken und / oder Gefahren führen. Befolgen Sie die Warnhinweise, um ein Ertrinken oder andere schwere Verletzungen zu vermeiden. Diese decken nicht alle Risiken und / oder Gefahren ab.

SICHERHEITSINFORMATION
WARNUNG!
- KEIN SCHUTZ GEGEN DROWNING. NUR SWIMMERS.
- DAS IST KEIN LEBENSPRANENDES GERÄT.
- ERLAUBEN SIE NIEMALS, AUF DIESEM PRODUKT ZU TENNEN ODER ZU SPRETEN.
- NIEMALS DAS WASSER VERLASSEN, WENN SIE NICHT VERWENDET WERDEN.
- NIEMALS IN HOHEM WIND, SCHNELLEN STROM, OFFENEM WASSER ODER GEFÄHRLICHEN GEZEITEN VERWENDEN.
- DIE MAXIMAL EMPFOHLENE GEWICHTSKAPAZITÄT NICHT ÜBERSCHREITEN.
- VERTEILEN SIE DAS GEWICHT DER PERSON (S) UND / ODER LADEN SIE AUCH.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE PUNKTUREN ODER LECKEN.
- NICHT VERWENDEN, WÄHREND SIE VERBRAUCHEN ODER UNTER EINFLUSS VON ALKOHOL ODER DROGEN.
- NICHT FÜR WEISSES WASSERRAFTING ODER ANDERE EXTREME SPORTAKTIVITÄTEN.
- NIEMALS BENUTZEN, WENN MÜDE ODER FATIGUIERT IST.
- VERWENDEN SIE NUR IN WASSER VON DEBRIS UND OBSTRUKTIONEN.

DESIGN-ARBEITSDRUCK: 0,03 BAR.

Warnung
WARNUNG: DAS IST KEIN SPIELZEUG - NUR UNTER NUTZUNG VERWENDEN
WARNUNG: DIES IST KEIN LEBENSPRANENDES GERÄT. LASSEN SIE KEIN KIND UNBEABSAMT IN DER NÄHE VON WASSER ODER WÄHREND DES GERÄTS. BEHALTEN SIE DAS KIND IN ARM'S REACH ZU ALLEN ZEITEN. VON FEUER FERNHALTEN. ERLAUBEN SIE NIE IN DIESES PRODUKT. NIEMALS DAS WASSER VERLASSEN, WENN SIE NICHT VERWENDET WERDEN. BEFOLGEN SIE DIESE REGELN, UM DROWNING, PARALYSE ODER ANDERE SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. WARNUNG! NUR IN WASSER ZU VERWENDEN, IN DENEN DAS KIND IN DER TIEFE IST, UND DER ERWACHSENEN ÜBERWACHUNG.

ITALIAN
Istruzioni generali

Istruzioni per il montaggio e il gonfiaggio
1. Aprire la confezione del gommone con cura e senza oggetti appuntiti.
2. Prendi il prodotto dal pacchetto e dal sacchetto di plastica.
3. Controllare il prodotto in caso di danni.
4. Individuare un'area pulita libera da pietre o altri oggetti appuntiti.
5. Gli adulti devono gonfiare lentamente ciascuna camera in sequenza numerica (se marcata) con un piede o una pompa ad aria manuale. Assicurarsi che il dispositivo sia saldo al tatto ma non duro. Se le cuciture sono tese, il prodotto è gonfiato eccessivamente. Se eventuali giunture iniziano a deformarsi, interrompere immediatamente il gonfiaggio e rilasciare l'aria per ridurre la pressione fino a quando i segni di stress sulla cucitura non vengono eliminati. Il prodotto deve essere gonfiato fino a quando non vi sono alcune piccole pieghe o lustrini visibili attorno alla cucitura. ATTENZIONE: per evitare scoppi, non gonfiare eccessivamente, utilizzare un compressore d'aria ad alta pressione o superare la pressione di esercizio del progetto consigliata. Riempire solo con aria fredda. Il prodotto deve essere gonfiato fino a quando è ancora possibile riconoscere piccole pieghe nell'area intorno ai braccioli (vale a dire sotto i portalattine, se presenti). Lo schienale e / o bordi laterali. Confrontare anche questa pressione con la grande camera principale.
6. Fermez et enfoncez correctement toutes les vannes de gonflage.
7. Assurez-vous de maintenir une pression d'air adéquate dans le produit pendant son utilisation. Vérifiez fréquemment la pression, en particulier par temps très chaud ou très froid, à l'aide de la méthode de contrôle de la pression d'air décrite dans les instructions.

Manutenzione
1. Controllare regolarmente le giunzioni e le valvole per le lacrime.
2. Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo con un tubo da giardino e asciugare accuratamente all'aria prima di riporlo.
3. Se questo prodotto viene utilizzato in una piscina coperta, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente.
Conservazione
1. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente pulito e asciutto prima, vedere la sezione sulla manutenzione.
2. Aprire tutte le valvole dell'aria e sgonfiare completamente il dispositivo.
3. Rimuovere tutti gli accessori, se applicabile.
4. Piegare il dispositivo in modo lasco ed evitare pieghe, angoli e pieghe taglienti che possono danneggiare il dispositivo. Sostituire tutti i capucci delle valvole di gonfiaggio.
5. Conservare in un luogo asciutto e al chiuso.

Riparazione
Il dispositivo viene fornito con una patch di riparazione. Se hai un'idea di dove si trova la perdita, usa un mix di detersivo per piatti e acqua in un flacone spray e spruzza sopra l'area sospetta. Qualsiasi perdita produrrà bolle che individueranno la posizione della perdita. Pulire accuratamente l'area circostante la perdita per rimuovere sporco o sporcizia.
Taglia un pezzo di patch di riparazione abbastanza grande da sovrapporsi all'area danneggiata di circa 1,5 cm (1/2 ”). Arrotondare i bordi e posizionare il cerotto sull'area danneggiata e premere con decisione verso il basso. Si consiglia di utilizzare un peso in cima per tenerlo in posizione.
Non gonfiare in un'ora dopo l'applicazione.
Se il cerotto non regge, puoi acquistare colla a base di silicio o poliuretano per riparare tappetini da campeggio, tende o scarpe dal tuo negozio o mercato locale per riparare il dispositivo.

Si prega di fare riferimento alle istruzioni della colla per patching.
NON SEGUIRE QUESTE LINEE GUIDA PU MAY PROVOCARE DROWNING O ALTRO GRAVI LESIONI. LE AVVERTENZE, LE ISTRUZIONI E LE NORME DI SICUREZZA DEL PRODOTTO FORNITE CON IL PRODOTTO RAPPRESENTANO ALCUNI RISCHI COMUNI PER L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI PER IL RIPRISTINO DELL'ACQUA E NON COPRIRE TUTTE LE ISTANZE DI RISCHIO E / O PERICOLO.

* Per una descrizione completa e completa di ciascun simbolo delle informazioni di sicurezza e del simbolo di sicurezza stampato sul prodotto e sulla confezione, fare riferimento alla sezione o al foglio di definizione.
AVVISO distribuzione irregolare di persone o carico: la distribuzione irregolare di persone o carichi può essere pericolosa. La distribuzione irregolare di persone o carichi può comportare maggiori rischi e / o pericoli. Seguire le avvertenze per evitare annegamenti o altre lesioni gravi. Questi non coprono tutti i casi di rischio e / o pericolo.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
AVVERTIMENTO!
- NESSUNA PROTEZIONE CONTRO IL DROWNING. SOLO SWIMMERS.
- QUESTO NON È UN DISPOSITIVO DI RISPARMIO DI VITA.
- NON CONSENTI MAI DI IMMERSIONE O SALTAMENTO O DA QUESTO PRODOTTO.
- NON LASCIARE MAI O VICINO ALL'ACQUA QUANDO NON SI USA.
- NON USARE MAI IN ALTO VENTO, CORRENTI RAPIDE, ACQUA APERTA O MARINE PERICOLOSE.
- NON SUPERARE LA PORTATA MASSIMA RACCOMANDATA DEL PESO.
- DISTRIBUISCI IL PESO DELLA PERSONA (E) E / O CARICO ANCHE.
- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SE SI SOSPETTA UN PUNTO O UN FUGA.
- NON UTILIZZARE MENTRE IL CONSUMO O SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL O DI FARMACI.
- NON PER IL RAFTING BIANCO DELL'ACQUA O DI ALTRE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE ESTREME.
- NON UTILIZZARE MAI STANCO STANCO O FATTO.
- USARE SOLO IN ACQUA LONTANO DA DETRITI E OSSERVAZIONI. DESIGN PRESSIONE DI LAVORO: 0,03 BAR.

ATTENZIONE
ATTENZIONE: QUESTO NON È UN GIOCATTOLO - UTILIZZARE SOLO IN SUPERVISIONE. ATTENZIONE: QUESTO NON È UN DISPOSITIVO DI RISPARMIO LIVE. NON LASCIARE IL BAMBINO INCATTATO DALL'ACQUA O DURANTE L'USO DEL DISPOSITIVO. MANTENGA IL BAMBINO ENTRO IL RAGGIUNGIMENTO DEL BRACCIO A TUTTI I TEMPI. STAI LONTANO DAL FUOCO. NON CONSENTE MAI DI IMMERSIONE IN QUESTO PRODOTTO. NON LASCIARE MAI NÉ VICINO ALL'ACQUA QUANDO NON IN USO. SEGUIRE QUESTE REGOLE PER EVITARE IL DROWNING, LA PARALISI O ALTRI LESIONI GRAVI. AVVERTIMENTO! SOLO PER UTILIZZARE IN ACQUA IN CUI IL BAMBINO È ALL'INTERNO DELLA SUA PROFONDITÀ E SOTTO LA SUPERVISIONE ADULTI.

FRENCH
Instructions générales

Instructions de montage et de gonflage
1. Ouvrez l'emballage du pneumatique avec précaution et sans objet pointu.
2. Sortez le produit de son emballage et de son emballage.
3. Vérifiez le produit sur les dommages.
4. Localisez une zone propre, exempte de pierres ou d'objets coupants.
5. Les adultes doivent gonfler chaque chambre dans l'ordre indiqué (si indiqué) lentement avec un pied ou une pompe à air manuelle. Assurez-vous que l'appareil est ferme au toucher mais pas dur. S'il y a des efforts sur les coutures, le produit est trop gonflé. Si les joints commencent à se tendre, arrêtez immédiatement le gonflage et libérez de l'air pour réduire la pression jusqu'à ce que les signes de stress sur le joint disparaissent. Le produit doit être gonflé jusqu'à ce qu'il y ait quelques petits plis ou plis visibles autour de la couture. MISE EN GARDE: pour éviter tout éclatement, ne pas sur-gonfler, utiliser un compresseur d'air à haute pression ou dépasser la pression de fonctionnement recommandée. Remplir d'air froid seulement. Le produit doit être gonflé jusqu'à ce que vous puissiez toujours reconnaître de petits plis dans la zone autour des accoudoirs (c'est-à-dire en dessous des porte-gobelets, le cas échéant). Le dossier et / ou les bords latéraux. Comparez également cette pression avec la grande chambre principale.
6. Fermez et enfoncez correctement toutes les vannes de gonflage.
7. Assurez-vous de maintenir une pression d'air adéquate dans le produit pendant son utilisation. Vérifiez fréquemment la pression, en particulier par temps très chaud ou très froid, à l'aide de la méthode de contrôle de la pression d'air décrite dans les instructions.

Entretien
1. Vérifiez régulièrement que les coutures et les vannes ne sont pas déchirées.
2. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation avec un tuyau d'arrosage et laissez-le sécher à l'air avant de le ranger.
3. Si ce produit est utilisé dans une piscine intérieure, assurez-vous qu'il y a une hauteur libre suffisante.

Espace de rangement
1. Assurez-vous d'abord que l'appareil est parfaitement propre et sec, voir la section maintenance.
2. Ouvrez toutes les vannes d'air et dégonflez complètement l'appareil.
3. Retirez tous les accessoires, le cas échéant.
4. Pliez l'appareil sans le serrer et évitez les plis, les angles et les plis qui pourraient endommager l'appareil. Remplacez tous les bouchons des valves de gonflage.
5. Conserver dans un endroit sec et à l'intérieur.

Réparation
L'appareil est livré avec un correctif de réparation. Si vous avez une idée de l'endroit où se trouve la fuite, utilisez un mélange de détergent à vaisselle et d'eau dans un vaporisateur et vaporisez sur la zone suspecte. Toute fuite produira des bulles qui localiseront l'emplacement de la fuite. Nettoyez soigneusement la zone entourant
la fuite pour éliminer toute saleté ou saleté. Coupez un morceau de pièce de réparation suffisamment grand pour recouvrir la zone endommagée d'environ 1,5 cm (1/2 po). Arrondissez les bords, placez le patch sur la zone endommagée et appuyez fermement. Vous voudrez peut-être utiliser un poids sur le dessus pour le maintenir en place. Ne pas gonfler dans l'heure qui suit. Si le patch ne tient pas, vous pouvez acheter de la colle à base de silicium ou de polyuréthane pour réparer des tapis de camping, des tentes ou des chaussures dans votre magasin ou marché local afin de réparer l'appareil. veuillez vous reporter aux instructions de la colle pour le rapiéçage.

S'il vous plaît enregistrer cette instruction.
LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER UN NOYADE OU D'AUTRES BLESSURES GRAVES. LES AVERTISSEMENTS, LES INSTRUCTIONS ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE PRODUIT COMPRENNENT CERTAINS RISQUES COMMUNS LIÉS À L'UTILISATION D'APPAREILS DE RÉCRÉATION D'EAU ET NE COUVRENT PAS TOUTES LES RISQUES ET / OU DANGER.

*Pour une description complète de chaque symbole d'information de sécurité et de chaque signe de sécurité imprimé sur le produit et l'emballage, veuillez vous reporter à la section ou à la fiche de définition.
AVERTISSEMENT répartition inégale des personnes ou des charges: une répartition inégale des personnes ou des charges peut être dangereuse. Une répartition inégale des personnes ou des charges peut entraîner plus de risques et / ou de dangers. Suivez les avertissements pour éviter la noyade ou toute autre blessure grave. Celles-ci ne couvrent pas tous les cas de risque et / ou de danger.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
ATTENTION!
- AUCUNE PROTECTION CONTRE LA NOYADE. Les nageurs seulement.
- CECI N'EST PAS UN DISPOSITIF DE SAUVETAGE.
- NE PERMETTEZ JAMAIS DE PLONGER OU DE SAUTER DE CE PRODUIT.
- NE JAMAIS LAISSER DANS OU PRÈS DE L'EAU LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.
- NE JAMAIS UTILISER DANS LES VENTS FORTS, VERS L'AIR RAPIDE, LES EAUX LIBRES OU LES MARÉES DANGEREUSES.
- NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM RECOMMANDÉE.
- DISTRIBUER LE POIDS DE LA PERSONNE ET / OU DE LA CHARGE EN ÉGALEMENT.
- N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SI VOUS PRÉSENTEZ UNE PERFORATION OU UNE FUITE.
- NE PAS UTILISER PENDANT LA CONSOMMATION OU SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL OU DE DROGUES.
- PAS POUR LE RAFTING EN EAU BLANCHE OU TOUTE AUTRE ACTIVITÉ DE SPORTS EXTRÊMES.
- NE JAMAIS UTILISER LORSQUE PNEUS OU FATIGUÉS.
- UTILISER UNIQUEMENT DANS DE L'EAU SANS DÉBRIS ET OBSTRUCTIONS.

PRESSION DE TRAVAIL DE CONCEPTION: 0,03 BAR.

Attention
AVERTISSEMENT: CECI N'EST PAS UN JOUET - UTILISEZ UNIQUEMENT SOUS SUPERVISION AVERTISSEMENT CECI N'EST PAS UN DISPOSITIF DE SAUVETAGE DIRECT. NE LAISSEZ PAS L'ENFANT SANS SURVEILLANCE PRÈS DE L'EAU OU LORSQUE LE DISPOSITIF EST UTILISÉ. GARDER L'ENFANT À PORTÉE DE ARM EN TOUT TEMPS. TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU. NE JAMAIS PERMETTRE LA PLONGÉE DANS CE PRODUIT. NE JAMAIS LAISSER DANS OU PRÈS DE L'EAU LORSQUE CE N'EST PAS UTILISÉ. SUIVEZ CES RÈGLES POUR ÉVITER LA NOYADE, LA PARALYSIE OU D'AUTRES BLESSURES GRAVES. ATTENTION! À UTILISER UNIQUEMENT DANS L'EAU DANS LAQUELLE L'ENFANT EST EN PROFONDEUR ET SOUS SURVEILLANCE ADULTE.

SPANISH
Instrucciones generales

Instrucciones de montaje e inflado
1. Abra el paquete del inflable