Vivid Green®

Luxe kruimelzuiger

Gebruikers handleiding

Nederlands

Inhoud

03 . Belangrijke veiligheids voorschriften

04 . Inhoud verpakking
. Overzicht

05 · Voorberieding
· Gebruik
. Laadstation

06 . Opzetstukken
. Tips & Tricks

07 . Duurzaamheid
. Contact

Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over onze Kruimelzuiger. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en alle details die je nodig hebt voor het beste gebruiksgemak.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze Kruimelzuiger dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

- Lees de gebruiksaanwijzing van de kruimelzuiger zorgvuldig door voordat je hem gebruikt.
- Controleer altijd of de kruimelzuiger uitgeschakeld is voordat je hem aansluit op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat de kruimelzuiger op een vlakke ondergrond staat voordat je hem gebruikt om omvallen te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van de kruimelzuiger in natte of vochtige omgevingen om elektrische schokken te voorkomen.
- Houd de kabel van de kruimelzuiger uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe randen om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik de kruimelzuiger niet in de buurt van brandbare stoffen zoals benzine of oplosmiddelen om brandgevaar te vermijden.

Aanvullende waarschuwingen

- Reinig regelmatig de filters en het opvangbakje van de kruimelzuiger om optimale prestaties te behouden en brandgevaar te voorkomen.
- Schakel de kruimelzuiger altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudswerkzaamheden uitvoert of accessoires verwisselt.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt terwijl je de kruimelzuiger gebruikt om ongelukken te voorkomen.
- Als je merkt dat de kruimelzuiger abnormale geluiden maakt, stop dan onmiddellijk met gebruik en laat hem nakijken door een gekwalificeerde monteur.
- Gebruik de kruimelzuiger niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen zoals glas, spijkers of metaal om schade aan de machine te voorkomen en letsel te vermijden.

Inhoud verpakking

1.
Kruimelzuiger

2. 
Oplaadstation

3.
4x opzetstuk

4.
Oplaadsnoer

Product overzicht

Legenda

1. Aan/uit knop
2. Opzetstuk
3. Zuigmond
4. Laadstation
5. Ontkoppel knop
6. Batterij indicatie



Voorbereiding

1. 
Lees de handleiding door om bekend te raken met de functies, veiligheidsvoorschriften en het juiste gebruik van de kruimelzuiger.

2. 
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn volgens de onderdelenlijst, zoals de zuigmond, filter en accessoires.

3. 
Laad de batterij volledig op zodat de kruimelzuiger klaar is voor langdurig gebruik.

4.
Kies en bevestig de juiste accessoires afhankelijk van het schoonmaakoppervlak of de taak die je wilt uitvoeren.

5.
Controleer het stofreservoir en de filters en zorg ervoor dat ze leeg en schoon zijn voor optimale zuigkracht.

Gebruik

1. 
Zet de kruimelzuiger aan met de aanknop. Zuig vervolgens wat je schoon wilt maken.

2. 
Om het resservoir te legen kan je de kruimezuiger openen door hem in 2 delen te splitsen, doe dat door middel van drukken op het knopje.

3.
Berg na gebruik de kruimelzuiger op.

Zorg na het wassen van het filter altijd dat deze droog is voor je hem weer terug plaatst.

Laadstation

1.
Na het gebruiken van de kruimelzuiger kan je deze gemakkelijk terugplaatsen in je oplaadstation.

Geef hem een stabiele plek in huis en zorg dat je er makkelijk bij kan voor de fijnste schoonmaak routine.

2.
Bekijk de batterij inhoud door middel van de 3 blauwe puntjes op het apparaat. Is die bijna leeg? Plaats hem weer in de houder.

De kruimelzuiger kan ongeveer 20 minuten nonstop zuigen.

3. 
Achter de kruimelzuiger plaats op het laadstation vind je handige plekjes waar je de opzetstukken kwijt kan.

Zo raak je ze niet meer kwijt ergens onder in de kast.

Opzetstukken

1. 

Opzetsuk 1: Kierenzuiger

Gebruik dit stuk om in kleine hoekjes en gaatjes te komen.

2.

Opzetsuk 2: Borstelstuk

Ideaal om te gebruiken voor honden of kattenharen. Ook goed voor stoffen oppervlakken.

3.

Opzetsuk 3: Verlengstuk

Kan je ergens slecht bij omdat het heel hoog of juist heel laag is? Dan kan dit opzetstuk goed van pas komen!

4.

Opzetsuk 4: Smalle zuigmond

Perfect voor alledaagse stofjes en troepjes, basic handig en simpel opzetstuk.

5.

Opzetsuk 4: Brede zuigmond

Voor wat groter vuil en viezigheid, ideaal voor alledaags gebruik.

Tips en Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Gebruik het juiste opzetstuk: Kies het juiste opzetstuk voor de taak, zoals de borstel voor meubels of de spleetzuigmond voor smalle ruimtes.

Zorg voor een volle batterij: Plaats de kruimelzuiger altijd terug in het oplaadstation om de batterij volledig opgeladen te houden.

Leeg het stofreservoir regelmatig: Maak het opvangbakje leeg na elk gebruik om de zuigkracht optimaal te houden.

Reinig of vervang de filters: Controleer en reinig de filters regelmatig voor een langere levensduur en betere prestaties.

Gebruik in korte sessies: Om oververhitting te voorkomen, gebruik de kruimelzuiger in korte sessies, vooral bij intensief gebruik.

Reinig het oplaadstation: Verwijder stof en vuil van het oplaadstation om een goede verbinding met de kruimelzuiger te garanderen.

Gebruik de turbostand voor hardnekkig vuil: Zet de kruimelzuiger in de turbostand om moeilijk te verwijderen vuil en haren aan te pakken.

Zorg voor voldoende oplaadtijd: Laat de kruimelzuiger volledig opladen na een lege batterij om de levensduur te verlengen.

Bewaar accessoires op een vaste plek: Houd de opzetstukken georganiseerd en in de buurt van het oplaadstation voor gemakkelijke toegang.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Bij Vivid Green gooien wij eigenlijk nooit iets weg. Komen er retouren binnen die een krasje bevatten? Die worden zelfs niet weggegooid. Deze testen we en dan kunnen ze hergebruikt worden voor een zo goed als nieuw product. (Met een ander prijsje natuurlijk.)

Nog vragen?

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Telefoon: 085 303 78 39
E-mail: klantenservice@vivid-green.com

Houd altijd je bestelnummer bij de hand, zo kunnen we je direct helpen.

Heb je nog tips of aanvullingen? Stuur het ons gerust via de mail!

Besteld op Bol.com? Mail ons dan via de Bol.com site.

Blij met je Kruimelzuiger?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou en een duurzame daad voor de wereld.

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen bewust voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.