Vivid Green®

Broodrooster

Gebruikers handleiding

Nederlands

User guide

Englisch

Manuel d'utilisation

Français

Inhoud

03 · Belangrijke veiligheids voorschriften

04 · Inhoud verpakking
· Overzicht

05 · voorberieding
· Instellen
· Roosteren

06 · Ontdooien
· Opwarmen
· Onderhoud

07 · Tips en Tricks
· Recepten

08 · Duurzaamheid
· Contact
· Garantie



Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over onze Broodrooster. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en alle details die je nodig hebt voor het beste gebruiksgemak.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze Broodrooster dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

- Volg strikt de montage-instructies die bij de broodrooster zijn geleverd. Monteer het product volgens de aanbevolen stappen om een veilige en stabiele structuur te garanderen.
- Plaats de broodrooster op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat deze niet wiebelt of kantelt om het risico op vallen te minimaliseren.
- Houd kinderen uit de buurt van de broodrooster en zorg ervoor dat ze niet in staat zijn om het apparaat te bereiken tijdens gebruik.
- Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Gebruik de broodrooster niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Plaats alleen voedingsmiddelen die geschikt zijn voor de broodrooster in de sleuven.

Aanvullende waarschuwingen

- Blijf altijd in de buurt van de broodrooster terwijl deze in gebruik is en laat de broodrooster nooit onbeheerd achter tijdens het roosteren.
- Leeg regelmatig de kruimellade om ophoping van kruimels te voorkomen. Dit vermindert het risico op brand en verlengt de levensduur van de broodrooster.
- Steek nooit metalen voorwerpen zoals mespunten in de sleuven om vastzittend voedsel te verwijderen. Gebruik in plaats daarvan houten of plastic gereedschap.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact om de broodrooster volledig uit te schakelen en energie te besparen.
- Onderhoud de broodrooster volgens de aanbevelingen in de handleiding. Reinig regelmatig de kruimellade en de buitenkant van de broodrooster.
- Laat eventuele reparaties uitvoeren door de verkoper en doe dit vooral niet zelf.

Inhoud verpakking

1.

Broodrooster

2.



2xTostiklem

Product overzicht

Legenda

1. Broodsleuven
2. Cancel knop
3. Reheat knop
4. Defrost knop
5. Bruinings instellingen
6. schuifhendel
7. Kruimellade



Voorbereiding

1.



Rol het stroomsnoer helemaal uit en doe de stekker in het stopcontact.

2.



Controleer of er niks in de sleuven van de broodrooster zit.

3.



Controleer of de kruimellade in de broodrooster zit

Gebruik niet als dit niet het geval is.

4.

Doe het brood in de broodrooster.

Instellen

1.



Selecteer de juiste bruiningsgraad.

Opmerking

Voor het eerste gebruik is het aan te raden om niet direct de bruiningsgraad op hoog te zetten.

2.



Duw de schuif naar beneden. De ‘cancel’ knop gaat rood branden.

De schuif werkt niet als de stekker niet in het stopcontact zit.

Roosteren

1.



Zodra het brood klaar is, gaat de schuif automatisch omhoog en gaat het rode lichtje uit. Ook kan je tussendoor het brood checken door de schuif iets omhoog te drukken

2.

Haal het brood uit de broodrooster.

Let op dat de broodrooster en brood heet kunnen zijn.

4.



Wacht tot de broodrooster is afgekoeld en leeg de kruimellade.

Ontdooien

1.

De ontdooifunctie verlengt de roostertijd voor het roosteren van bevroren brood.

2.

Plaats het bevroren brood in de sleuven en kies de gewenste bruining.

3.



Druk op de aan/uit hendel totdat deze in de vastklikt.

4.

Druk op ontdooi-knop. De stroomindicator van de knop licht op.

Opwarmen

1.

De opwarm-functie verkort de roostertijd om brood opnieuw knapperig te maken.

2.

Volg de zelfde stappen als hierboven bij de ontdooi stand.

Onderhoud

1.

Schakel de broodrooster uit door op de ‘cancel’ knop te drukken.

Trek de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen.

2.



Haal de kruimellade eruit en maak deze leeg. Je kunt de kruimellade en de rekjes in afwaswater reinigen.

Droog de lades grondig na het schoonmaken en laat ze natuurlijk drogen gedurende enkele minuten.

3.

Pak de broodrooster aan beide zijden vast en houd deze boven een gootsteen of grote kom.

Keer de broodrooster voorzichtig ondersteboven en schud voorzichtig de kruimels uit de broodrooster terwijl u de broodrooster in alle richtingen draait.

4.

Veeg de buitenkant van de broodrooster af met een vochtige zachte doek. Zorg ervoor dat u geen water of andere vloeistoffen in de broodrooster morst of laat druppelen.

Reinig indien nodig het netsnoer op dezelfde manier. Droog vervolgens de broodrooster en het netsnoer grondig met een droge zachte doek.

Tips & Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Handige tips

Experimenteer met recepten:
Zodat jij niet het internet hoeft af te struinen voor het beste recept hebben wij onze 2 favoriete hier op een rijtje staan.

1.

Geroosterd brood met avocado en tomaat (2 personen)

Ingrediënten
1 stuk avocado
1 beetje Italiaanse kruiden
1 stuk limoen
4 sneetjes speltbrood
2 stuks tomaten

1. Rooster de plakjes brood in een broodrooster. Of even in de oven op grill stand.
2. Snijd de avocado door midden. Haal de pit er uit en lepel het vruchtvlees eruit. Doe dit in een bakje. Pers de limoen uit en doe die bij de avocado. Prak de avocado met een vork tot er een pasta ontstaat.
3. Snijd de tomaten in plakjes.
4. Smeer de avocado pasta op het brood en beleg het geheel met de plakjes tomaat. Strooi er wat kruiden overheen, bijvoorbeeld Italiaanse tuinkruiden uit een molentje. Laat zout een keertje achterwegen. Zeezout uit een molen is niet ongezond, maar te vaak/veel zout is ook niet goed. En dit smaakt ook lekker zonder zout.

2.

Volkoren toast met banaan, chocola en honing (1 personen)

Ingrediënten
2 sneetjes Volkorenbrood
20 g chocopasta
0.75 tl Honing
0.2 stuks Bananen

1. Toast het brood in een broodrooster of 2 minuten in een droge koekenpan op middelhoog vuur.
2. Pel de banaan en snijd in plakjes.
3. Besmeer het brood met de chocopasta en sprenkel de honing er overheen. Beleg met de plakjes banaan en serveer op een bord

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Bij Vivid Green gooien wij eigenlijk nooit iets weg. Komen er retouren binnen die een krasje bevatten? Die worden zelfs niet weggegooid. Deze testen we en dan kunnen ze hergebruikt worden voor een zo goed als nieuw product. (Met een ander prijsje natuurlijk.)

Nog vragen?

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Telefoon: 085 303 78 39
E-mail: klantenservice@vivid-green.com

Houd altijd je bestelnummer bij de hand, zo kunnen we je direct helpen.

Heb je nog tips of aanvullingen? Stuur het ons gerust via de mail!

Besteld op Bol.com? Mail ons dan via de Bol.com site.

Blij met je Broodrooster?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou en een duurzame daad voor de wereld.

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen bewust voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.