


Display User Guide



Remove protective film before display





Display User Guide

Display parts


Information panel



Product information



Tall holder



Short holder




Base

Set up
Tall toys





Domi 2 Osci 2 Nora Hyphy Hush 2

Set up
Gemini





Gemini

Set up
Medium toys





Lush 3 Dolce Edge 2 Flexer Gush

Set up
Small toys




Exomoon Ambi Ferri

Big toys




Max 2 Calor Gravity