ACEFAST T6

Quick Start Guide
Pop Wireless Earbuds

Product Information EN



"Device activation when long-press for the first time, please remove the protective sticker of the headset and put the headset into the charging case to complete the activation.

Thank you for purchasing this product!
Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Parameter / Product list EN

Product model	T6
Product color	Black/White
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth frequency	2.4GHz
Transmission distance	10m
Headset size	18.7*14.7*23.5mm
Single weight	4.5g
Charging case size	55.5*41.5*26.5mm
Charging case weight	35g
Music time	About 5h (70% volume level)
Talk time	About 4h (70% volume level)
Total working time	About 20h
Standby time	40hours
Charging case capacity	350mAh (Left 45mAh, Right 45mAh)
Charging case	1pcs
Charging cable	1pcs
Charging time	About 1h (Left 0.5h, Right 0.5h)
Charging case charging time	About 2h
Charging mode	Type-C
Charge current	About 0.5A (Left 0.25A, Right 0.25A)
Charge voltage	5V
Charge power	About 2.5W (Left 1.25W, Right 1.25W)
Charge cycle	500 times
Product size	55.5*41.5*26.5mm
Product weight	40g
Waterproof rating	IPX4

Product list

Instructions for use EN

- The left and right headsets are paired and connected by default when the product leaves the factory. Follow the steps below when using for the first time or after a reset.
- Take out the headsets and wear them on your ears, and put it back into the charging case after successful pairing.
- Turn on the Bluetooth of the mobile phone, search for "ACEFAST T6(left)" and "ACEFAST T6(right)" and connect.
- Open the charging case, the headset will automatically pair and connect to the mobile phone.
- Open the charging case, place the headset in the charging case, and the LED indicator on the headset turns off. The charging case will flash green, indicating that the headset is fully charged. The charging case will stop displaying once fully charged.
- Please ensure the earbuds are connected to left and right earbuds are clean after 3 minutes.
- Please ensure the earbuds are connected to left and right earbuds are clean after 3 minutes.
- Please ensure the earbuds are connected to left and right earbuds are clean before charging, wait for the earbuds to pair and connect before charging.
- Refer to the user manual after the left and right headsets are connected, please put the headsets back into the charging case for charging.

Operation mode (left) EN

- When there is an incoming call, Short press the left headset for 1 second.
- Short Press 2 times: Reject the call.

Operation mode (right) EN

Switching between songs: will pause the music and hang up the call. Short Press 3 times, the voice light flashes quickly and the next song is played.

Short Press 2 times: Reject the call.

Long Press 2s: Pause the music, and the last song is played. Long Press 2s, the voice light flashes quickly and the next song is played. Short Press 1 time: Pause the music, and the last song is played. Short Press 1 time: Pause the music, and the last song is played. Short Press 1 time: Pause the music, and the last song is played. Short Press 1 time: Pause the music, and the last song is played.

Operation method (charge) EN

- When there is an incoming call, Short press the left headset for 1 second.
- Short Press 2 times: Reject the call.

Operation method (charge) EN

Switching between songs: will pause the music and hang up the call. Short Press 3 times, the voice light flashes quickly and the next song is played.

Short Press 2 times: Reject the call.

Long Press 2s: Pause the music, and the last song is played. Long Press 2s, the voice light flashes quickly and the next song is played. Short Press 1 time: Pause the music, and the last song is played. Short Press 1 time: Pause the music, and the last song is played. Short Press 1 time: Pause the music, and the last song is played.

Méthode de operación (contestar / Tocar llamada) ES

1.Desenvolver. 2.Sacar el auricular y las manos (automatic emparejamiento). 3.Tu teléfono del separado, haga clic en la conexión Bluetooth. 4.Abrir la tapa de carga, los auriculares se encienden y se emparejan automáticamente. 5.Cerrar la tapa. 6.Después de 3 minutos, limpie los auriculares izquierdo y derecho. 7.Limpie los auriculares izquierdo y derecho antes de cargar. 8.Consulte el manual del usuario después de que los auriculares izquierdo y derecho se hayan conectado, coloque los auriculares en el estuche de carga para cargar.

- Cuando hay una llamada entrante, haga doble clic en la tecla izquierda.
- Toque dos veces el botón izquierdo: Rechazar la llamada.

Método de operación (reproducir música) ES

Reproducir configuración de fábrica: Toque 2 veces la tecla izquierdo para pausar la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Rechazar la llamada.

Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente.

Méthode de opération (charge) ES

- Cuando hay una llamada entrante, haga doble clic en la tecla izquierda.
- Toque dos veces el botón izquierdo: Rechazar la llamada.

Méthode de opération (charge) ES

Reproducir configuración de fábrica: Toque 2 veces la tecla izquierdo para pausar la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Rechazar la llamada.

Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente.

Méthodes (appelles) (Ventes) PT

1.Desenvolver. 2.Retirar fone de ouvido e mãos (emparelhamento automático). 3.Telefone separado Bluetooth, clique em conexão. 4.Abra a tampa de carga, os fones de ouvido são ligados e emparelhados automaticamente. 5.Feche a tampa. 6.Após 3 minutos, limpe os fones de ouvido esquerdo e direito. 7.Limpe os fones de ouvido esquerdo e direito antes de carregar. 8.Consulte o manual do usuário depois que os fones de ouvido esquerdo e direito forem conectados, coloque os fones de ouvido no estojo de carga para carregar.

- Quando uma chamada é recebida, pressione duas vezes a tecla esquerda.
- Toque duas vezes no botão esquerdo: Rejeitar chamada.

Métodos de funcionamento (reproduzir música) PT

Configurações de fábrica para reprodução: Toque 2 vezes na tecla esquerda para pausar a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Rejeitar chamada.

Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente.

Modalità di funzionamento (Chiamata / Ascolta) IT

1.Disimballare. 2.Rimuovere l'auricolare e le mani (accoppiamento automatico). 3.Il telefono separato Bluetooth, fare clic sulla connessione Bluetooth. 4.Aprire il coperchio della custodia di ricarica, le cuffie si accendono e si accoppiano automaticamente. 5.Chiudere il coperchio. 6.Dopo 3 minuti, pulire le cuffie sinistra e destra. 7.Pulire le cuffie sinistra e destra prima di caricare. 8.Fare riferimento al manuale dell'utente dopo che le cuffie sinistra e destra sono state collegate, posizionare le cuffie nella custodia di ricarica per ricaricare.

- Quando si riceve una chiamata in arrivo, premere due volte il tasto sinistro.
- Tocca due volte il tasto sinistro: Rifiuta la chiamata.

Modalità di funzionamento (Riproduzione di musica) IT

Impostazioni di riproduzione di fabbrica: Tocca due volte il tasto sinistro per mettere in pausa la musica e la canzone verrà riprodotta nuovamente. Tocca due volte il tasto sinistro: Rifiuta la chiamata.

Tocca due volte il tasto sinistro: Mette in pausa la musica e la canzone verrà riprodotta nuovamente. Tocca due volte il tasto sinistro: Mette in pausa la musica e la canzone verrà riprodotta nuovamente. Tocca due volte il tasto sinistro: Mette in pausa la musica e la canzone verrà riprodotta nuovamente.

Modalità di funzionamento (ricarica) IT

- Quando si riceve una chiamata in arrivo, premere due volte il tasto sinistro.
- Tocca due volte il tasto sinistro: Rifiuta la chiamata.

Modalità di funzionamento (ricarica) IT

Impostazioni di riproduzione di fabbrica: Tocca due volte il tasto sinistro per mettere in pausa la musica e la canzone verrà riprodotta nuovamente. Tocca due volte il tasto sinistro: Rifiuta la chiamata.

Tocca due volte il tasto sinistro: Mette in pausa la musica e la canzone verrà riprodotta nuovamente. Tocca due volte il tasto sinistro: Mette in pausa la musica e la canzone verrà riprodotta nuovamente. Tocca due volte il tasto sinistro: Mette in pausa la musica e la canzone verrà riprodotta nuovamente.

Mode de fonctionnement (réponse / appel) FR

1.Déballage. 2.Retirez l'écouteur et les mains (appariement automatique). 3.Téléphone séparé Bluetooth, cliquez sur la connexion Bluetooth. 4.Ouvrez le boîtier de recharge, les écouteurs s'allument et se jumelle automatiquement. 5.Fermez le couvercle. 6.Après 3 minutes, nettoyez les écouteurs gauche et droit. 7.Nettoyez les écouteurs gauche et droit avant de charger. 8.Consulter le manuel d'utilisation après que les écouteurs gauche et droit aient été connectés, placez les écouteurs dans le boîtier de recharge pour recharger.

- Lorsqu'un appel entrant est reçu, appuyez longuement sur la touche multifonctionnelle pendant 1s.
- Appuyez deux fois le bouton gauche: Rejeter l'appel.

Mode de fonctionnement (lecture de la musique) FR

Paramètres par défaut de l'usine pour la lecture: Appuyez 2 fois sur la touche multifonctionnelle de l'écouteur gauche pour mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Rejeter l'appel.

Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau.

Méthode de fonctionnement (Recharge) FR

- Lorsqu'un appel entrant est reçu, appuyez longuement sur la touche multifonctionnelle pendant 1s.
- Appuyez deux fois le bouton gauche: Rejeter l'appel.

Méthode de fonctionnement (Recharge) FR

Paramètres par défaut de l'usine pour la lecture: Appuyez 2 fois sur la touche multifonctionnelle de l'écouteur gauche pour mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Rejeter l'appel.

Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau.

Tryb pracy (odpowiedzi / połączenie) PL

1.Rozwinąć. 2.Wyjąć słuchawki z zestawu słuchawkowego (automatyczne). 3.Telefon bezprzewodowy Bluetooth, kliknij połączenie Bluetooth. 4.Otwórz pokrywę ładowarki, słuchawki są włączone i automatycznie sparowane. 5.Zamknij pokrywę. 6.Po 3 minutach wyczyść lewą i prawą słuchawkę. 7.Wyczyść lewą i prawą słuchawkę przed naładowaniem. 8.Zapoznaj się z instrukcją obsługi po połączeniu lewej i prawej słuchawki, umieść słuchawki w etui ładowarki, aby naładować.

- Gdy nadchodzi połączenie, naciśnij dwukrotnie lewy przycisk.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Odrzucenie połączenia.

Tryb pracy (odtwarzanie muzyki) PL

Ustawienia domyślne dla odtwarzania: Naciśnij 2 razy lewy przycisk, aby wstrzymać muzykę, a ostatnia piosenka zostanie odtworzona ponownie. Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Odrzucenie połączenia.

Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Wstrzymanie odtwarzania i ponowne odtwarzanie ostatniej piosenki. Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Wstrzymanie odtwarzania i ponowne odtwarzanie ostatniej piosenki. Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Wstrzymanie odtwarzania i ponowne odtwarzanie ostatniej piosenki.

Tryb pracy (ładowanie) PL

- Gdy nadchodzi połączenie, naciśnij dwukrotnie lewy przycisk.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Odrzucenie połączenia.

Tryb pracy (ładowanie) PL

Ustawienia domyślne dla odtwarzania: Naciśnij 2 razy lewy przycisk, aby wstrzymać muzykę, a ostatnia piosenka zostanie odtworzona ponownie. Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Odrzucenie połączenia.

Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Wstrzymanie odtwarzania i ponowne odtwarzanie ostatniej piosenki. Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Wstrzymanie odtwarzania i ponowne odtwarzanie ostatniej piosenki. Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy: Wstrzymanie odtwarzania i ponowne odtwarzanie ostatniej piosenki.

包装清单 JP

ペアリングモードでペアリングしてください。初めて使用する場合は、イヤホンの保護シートを剥がしてください。イヤホンを充電ケースに入れてペアリングを完了してください。

ご注文いただきありがとうございます。
ご使用前に、ユーザーマニュアルをお読みください。いつでも使うためにとっておいてください。何かご不明な点がございましたら、ご購入の際に使用した製品モデル番号とAmazonの注文番号をお知らせください。

製品情報 JP

製品モデル	T6
製品カラー	ブラック/ホワイト
Bluetooth バージョン	Bluetooth 5.3
Bluetooth バージョン	Bluetooth 5.3
周波数帯域	2.4GHz
伝送距離	10m
単体サイズ	18.7*14.7*23.5mm
単体重量	4.5g
充電ケースサイズ	55.5*41.5*26.5mm
充電ケース重量	35g
音楽時間	5時間（70%音量）
通話時間	4時間（70%音量）
総使用時間	20時間
待ち受け時間	40時間
充電ケースの容量	350mAh（左45mAh、右45mAh）
充電ケース	1pcs
充電ケーブル	1pcs
充電時間	1時間（左0.5h、右0.5h）
充電ケースの充電時間	2時間
充電モード	Type-C
充電電流	0.5A（左0.25A、右0.25A）
充電電圧	5V
充電電力	2.5W（左1.25W、右1.25W）
充電サイクル	500回
製品サイズ	55.5*41.5*26.5mm
製品重量	40g
防水等級	IPX4

製品一覧

操作説明 JP

- 着信があった場合、左ボタンを2回押します。
- 左ボタンを2回押す：通話を拒否します。

操作説明 JP

デフォルトの再生設定：左ボタンを2回押して音楽を一時停止し、最後の曲を再生します。左ボタンを2回押す：通話を拒否します。

左ボタンを2回押す：音楽を一時停止し、最後の曲を再生します。左ボタンを2回押す：音楽を一時停止し、最後の曲を再生します。左ボタンを2回押す：音楽を一時停止し、最後の曲を再生します。

操作方法（充電） JP

- 着信があった場合、左ボタンを2回押します。
- 左ボタンを2回押す：通話を拒否します。

操作方法（充電） JP

デフォルトの再生設定：左ボタンを2回押して音楽を一時停止し、最後の曲を再生します。左ボタンを2回押す：通話を拒否します。

左ボタンを2回押す：音楽を一時停止し、最後の曲を再生します。左ボタンを2回押す：音楽を一時停止し、最後の曲を再生します。左ボタンを2回押す：音楽を一時停止し、最後の曲を再生します。

操作方法（充電） CN

- 左耳机和右耳机默认配对并连接。按照以下步骤首次使用或重置后。
- 取出耳机并戴在耳朵上，并放回充电盒以完成配对。
- 开启手机蓝牙，搜索"ACEFAST T6(left)"和"ACEFAST T6(right)"并连接。
- 打开充电盒，耳机会自动配对并连接手机。
- 关闭充电盒，将耳机放入充电盒，耳机上的LED指示灯熄灭。充电盒闪烁绿灯，表示耳机已充满电。充满电后，充电盒停止显示。
- 请确保耳机左右耳机连接后3分钟内清洁。
- 请确保耳机左右耳机连接后3分钟内清洁。
- 请确保耳机左右耳机连接后清洁，等待耳机配对连接后充电。
- 耳机左右耳机连接后请参阅用户手册，将耳机放回充电盒充电。

操作方法（充电） CN

- 当有来电时，短按左耳机1秒。
- 短按2次：拒接来电。

操作方法（充电） CN

切换歌曲：将暂停音乐并挂断电话。短按3次，语音灯快闪，下一首歌曲开始播放。

短按2次：拒接来电。

长按2秒：暂停音乐，最后一首歌曲开始播放。长按2秒，语音灯快闪，下一首歌曲开始播放。短按1次：暂停音乐，最后一首歌曲开始播放。短按1次：暂停音乐，最后一首歌曲开始播放。短按1次：暂停音乐，最后一首歌曲开始播放。

操作方法（充电） CN

- 当有来电时，长按左耳机1秒。
- 短按2次：拒接来电。

操作方法（充电） CN

切换歌曲：将暂停音乐并挂断电话。短按3次，语音灯快闪，下一首歌曲开始播放。

短按2次：拒接来电。

长按2秒：暂停音乐，最后一首歌曲开始播放。长按2秒，语音灯快闪，下一首歌曲开始播放。短按1次：暂停音乐，最后一首歌曲开始播放。短按1次：暂停音乐，最后一首歌曲开始播放。短按1次：暂停音乐，最后一首歌曲开始播放。

Manual para operar (responder / tocar) PT

1.Desenrolar. 2.Retirar o fone de ouvido e as mãos (emparelhamento automático). 3.Telefone separado Bluetooth, clique em conexão. 4.Abra a tampa de carregamento, os fones de ouvido são ligados e emparelhados automaticamente. 5.Feche a tampa. 6.Após 3 minutos, limpe os fones de ouvido esquerdo e direito. 7.Limpe os fones de ouvido esquerdo e direito antes de carregar. 8.Consulte o manual do usuário depois que os fones de ouvido esquerdo e direito forem conectados, coloque os fones de ouvido no estojo de carga para carregar.

- Quando uma chamada é recebida, pressione duas vezes a tecla esquerda.
- Toque duas vezes no botão esquerdo: Rejeitar chamada.

Manual para operar (reproduzir a música) PT

Configurações de fábrica para reprodução: Toque 2 vezes na tecla esquerda para pausar a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Rejeitar chamada.

Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente.

Manual para operar (carregar) PT

- Quando uma chamada é recebida, pressione duas vezes a tecla esquerda.
- Toque duas vezes no botão esquerdo: Rejeitar chamada.

Manual para operar (carregar) PT

Configurações de fábrica para reprodução: Toque 2 vezes na tecla esquerda para pausar a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Rejeitar chamada.

Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente. Toque duas vezes no botão esquerdo: Pausa a música e a última canção será reproduzida novamente.

Manual para operar (responder / tocar) ES

1.Desenrollar. 2.Retirar el auricular y las manos (emparejamiento automático). 3.Teléfono inalámbrico Bluetooth, haga clic en la conexión Bluetooth. 4.Abra la tapa de carga, los auriculares se encienden y se emparejan automáticamente. 5.Cierre la tapa. 6.Después de 3 minutos, limpie los auriculares izquierdo y derecho. 7.Limpie los auriculares izquierdo y derecho antes de cargar. 8.Consulte el manual del usuario después de que los auriculares izquierdo y derecho se hayan conectado, coloque los auriculares en el estuche de carga para cargar.

- Cuando hay una llamada entrante, haga doble clic en la tecla izquierda.
- Toque dos veces el botón izquierdo: Rechazar la llamada.

Manual para operar (reproducir música) ES

Configuración de fábrica para reproducir: Toque 2 veces la tecla izquierda para pausar la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Rechazar la llamada.

Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente.

Manual para operar (cargar) ES

- Cuando hay una llamada entrante, haga doble clic en la tecla izquierda.
- Toque dos veces el botón izquierdo: Rechazar la llamada.

Manual para operar (cargar) ES

Configuración de fábrica para reproducir: Toque 2 veces la tecla izquierda para pausar la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Rechazar la llamada.

Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente. Toque dos veces el botón izquierdo: Pausa la música y la última canción se reproducirá nuevamente.

Manual para operar (responder / tocar) FR

1.Déballage. 2.Retirez l'écouteur et les mains (appariement automatique). 3.Téléphone sans fil Bluetooth, cliquez sur la connexion Bluetooth. 4.Ouvrez le boîtier de recharge, les écouteurs s'allument et se jumelle automatiquement. 5.Fermez le couvercle. 6.Après 3 minutes, nettoyez les écouteurs gauche et droit. 7.Nettoyez les écouteurs gauche et droit avant de charger. 8.Consulter le manuel d'utilisation après que les écouteurs gauche et droit aient été connectés, placez les écouteurs dans le boîtier de recharge pour recharger.

- Lorsqu'un appel entrant est reçu, appuyez longuement sur la touche multifonctionnelle pendant 1s.
- Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Rejeter l'appel.

Manual para operar (reproducir la música) FR

Paramètres par défaut de l'usine pour la lecture: Appuyez 2 fois sur la touche multifonctionnelle de l'écouteur gauche pour mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Rejeter l'appel.

Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau. Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Mettre en pause la musique et la dernière chanson sera lue à nouveau.

Manual para operar (cargar) FR

- Lorsqu'un appel entrant est reçu, appuyez longuement sur la touche multifonctionnelle pendant 1s.
- Appuyez deux fois sur le bouton gauche: Rejeter l'appel.

Manual para operar (cargar) FR

Appuyez deux fois sur les écouteurs gauches
Appuyez deux fois sur le bouton gauche
Appuyez deux fois sur le bou