A5 骑马钉 铜版纸 彩印 20P

BluMill

CANTILEVER PARASOL

NL - Gebruiksaanwijzing.. 2
EN - Manual 7
FR - Mode d’emploi 12

Bedankt dat u voor Blumill heeft gekozen.

Onze producten zijn ontwikkeld met één doel: het dagelijks leven makkelijker, slimmer en aangenamer maken. Of het nu gaat om schoonmaken, koken, het verzorgen van uzelf of het onderhouden van uw huis en tuin—Blumill combineert doordacht design met betrouwbare prestaties, zodat u minder tijd kwijt bent aan taken en meer tijd overhoudt voor wat écht belangrijk is.

Blumill – Made to Enjoy.

BLUMILL ZWEEFPARASOL Inclusief handige beschermhoes

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dank u voor uw aankoop van de Blumill Zweefparasol

De Blumill Zweefparasol is ontworpen om u een comfortabele en schaduwrijke plek te bieden tijdens zonnige dagen. Dankzij de stevige constructie en het flexibele draaisysteem kunt u de parasol eenvoudig positioneren en aanpassen aan de stand van de zon.

De parasol wordt standaard geleverd met een 4-potige voet. Wij adviseren echter altijd om de zweefparasol extra te verzwaren door gebruik te maken van een verzwaarde parasolvoet of – indien u de standaardvoet gebruikt – door het plaatsen van zandzakken. Dit zorgt voor meer stabiliteit en een veilig gebruik.

Als u geen gebruikt maakt van extra verzwaring kan dit kan leiden tot omvallen of beschadiging bij wind of onverwachte weersomstandigheden.
Voor een lange levensduur raden wij aan de parasol bij harde wind, regen of storm altijd in te klappen en op te bergen.

Raadpleeg altijd de onderhouds- en veiligheidsinstructies in deze handleiding.

LET OP!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Gebruik de parasol altijd met een verzwaarde voet of ballastgewichten (niet inbegrepen). Zonder ballast kan de parasol omvallen en schade of letsel veroorzaken.**
- **Gebruik de parasol niet bij harde wind, storm of zware regen. Maximaal toegestane windkracht: Beaufort 4.**
- **Sluit de parasol altijd wanneer u deze niet gebruikt, 's nachts of bij slechte weersomstandigheden.**
- **Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens montage, bediening en gebruik. Dit product is geen speelgoed.**
- **Plaats de parasol niet in de nabijheid van open vuur, barbecues of andere warmtebronnen. Brandgevaar!**
- **Niet geschikt als permanente beschutting of als bescherming bij extreme weersomstandigheden.**
- **Controleer regelmatig of alle bouten en verbindingen stevig vastzitten.**
- **OCG Consumer Products is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of weersomstandigheden.**

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- A × 2 – Kruispootdelen
- B × 1 – Verticale paal
- C × 2 – Steunbeugels
- D × 4 – Bouten
- E × 4 – Ringen
- F × 1 – Parasol met doek



MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Monteer de voet – Plaats de twee voetdelen **(A)** kruislings en bevestig met bouten **(D)** en ringen **(E).**

Plaats de paal – Zet de verticale paal **(B)** in de voet en zet vast met bouten en ringen.



2. Bevestig de parasol – Monteer de parasol **(F)** aan de paal met de steunbeugels **(C)**.

Verwijder plastic – Haal de beschermhoes van het doek voordat u de parasol opent.



3. Open de parasol – Gebruik de draaikruk om de parasol volledig uit te draaien.



4. Correct gebruik – Alleen gebruiken in rechte, volledig geopende positie **(✓)**. Niet in scheve of instabiele stand gebruiken **(✗)**.




We hopen dat dit product comfort en gemak toevoegt, telkens wanneer u het gebruikt.

Heeft u ondersteuning nodig? Ons team staat voor u klaar. Bezoek ons op www.blumill.nl voor tips, service en inspiratie.

Met Blumill wordt het leven thuis eenvoudiger—want elk moment is **Made to Enjoy.**

Thank you for choosing Blumill.

Our products are developed with one goal in mind: to make everyday life easier, smarter, and more enjoyable. Whether it's cleaning, cooking, taking care of yourself, or maintaining your home and garden—Blumill combines thoughtful design with reliable performance, so you spend less time on chores and have more time for what truly matters.

Blumill – Made to Enjoy.

BLUMILL CANTILEVER PARASOL
With protective cover

USER MANUAL

Thank you for purchasing the Blumill Cantilever Parasol

The Blumill Cantilever Parasol is designed to provide you with a comfortable and shaded area during sunny days. Thanks to its sturdy construction and flexible rotation system, the parasol can easily be positioned and adjusted to the angle of the sun.

The parasol comes standard with a 4-legged base. However, we always recommend securing the cantilever parasol with additional weight, either by using a weighted parasol base or – if you are using the standard base – by placing sandbags. This ensures greater stability and safe use.

If no additional weighting is used, this may result in the parasol tipping over or being damaged in windy or unexpected weather conditions.
For a longer lifespan, we recommend always closing and storing the parasol during strong winds, rain, or storms.

Always refer to the maintenance and safety instructions in this manual.

⚠ CAUTION!

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Always use the parasol with a weighted base or ballast weights (not included). Without proper ballast, the parasol may tip over, causing damage or injury.**
- **Do not use the parasol in strong winds, storms, or heavy rain. Maximum wind resistance: Beaufort 4.**
- **Always close the parasol when not in use, at night, or during adverse weather conditions.**
- **Keep children and pets away during assembly, operation, and use. This product is not a toy.**
- **Do not place near open flames, barbecues, or heat sources. Fire hazard!**
- **Not suitable as permanent shelter or for protection in extreme weather conditions.**
- **Regularly check that all bolts and connections are tightened securely.**
- **OCG Consumer Products is not responsible for damage or injury caused by misuse or weather conditions.**

CONTENTS OF THE PACKAGE

- A × 2 – Cross base legs
- B × 1 – Vertical pole
- C × 2 – Support brackets
- D × 4 – Bolts
- E × 4 – Washers
- F × 1 – Parasol with canopy



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble the base – Cross the two base legs **(A)** and secure with bolts **(D)** and washers **(E)**.

Insert the pole – Place the vertical pole **(B)** into the base and tighten.



2. Attach the parasol – Fix the parasol **(F)** to the pole using support brackets **(C)**.

Remove plastic cover – Take off the protective plastic before opening.



3. Open the parasol – Use the crank handle to fully extend the canopy.



4. Correct use – Only use in upright, fully extended position **(✓)**.
Do not use tilted or unstable **(✗)**.



We hope this product adds comfort and ease whenever you use it.

If you ever need support, our team is here to help. Visit us at www.blumill.nl for tips, service, and inspiration.

With Blumill, life at home becomes simpler—because every moment is **Made to Enjoy.**

Merci d’avoir choisi Blumill.

Nos produits sont conçus avec un seul objectif : rendre la vie quotidienne plus simple, plus intelligente et plus agréable. Qu’il s’agisse de nettoyer, cuisiner, prendre soin de vous-même ou d’entretenir votre maison et votre jardin—Blumill allie un design réfléchi à des performances fiables, afin que vous passiez moins de temps aux tâches ménagères et que vous profitiez davantage de ce qui compte vraiment.

Blumill – Made to Enjoy.

BLUMILL PARASOL DÉPORTÉ
Avec une housse de protection

MODE D’EMPLOI

Merci d’avoir acheté le parasol déporté Blumill

Le parasol déporté Blumill est conçu pour vous offrir un espace confortable et ombragé lors des journées ensoleillées. Grâce à sa structure robuste et à son système de rotation flexible, il peut être facilement orienté et ajusté en fonction de l’angle du soleil.

Le parasol est livré avec une base à quatre pieds. Cependant, nous recommandons toujours de sécuriser le parasol déporté avec un poids supplémentaire, soit en utilisant une base lestée spécifique, soit – si vous utilisez la base standard – en plaçant des sacs de sable. Cela garantit une plus grande stabilité et une utilisation en toute sécurité.

Sans lestage supplémentaire, le parasol peut basculer ou être endommagé en cas de vent ou de conditions météorologiques imprévues.

Pour prolonger sa durée de vie, nous vous conseillons de toujours fermer et ranger le parasol en cas de vents forts, de pluie ou d’orage.

Veuillez toujours vous référer aux instructions d’entretien et de sécurité dans ce manuel.

ATTENTION !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Utilisez toujours le parasol avec un pied lesté ou des poids de ballast (non inclus). Sans ballast, le parasol peut tomber et causer des dommages ou des blessures.**

- **N'utilisez pas le parasol par vent fort, tempête ou forte pluie. Force maximale du vent autorisée : Beaufort 4.**

- **Fermez toujours le parasol lorsque vous ne l'utilisez pas, la nuit ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.**

- **Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant le montage, l'utilisation et l'ouverture/fermeture. Ce produit n'est pas un jouet.**

- **Ne placez pas le parasol à proximité d'un feu ouvert, de barbecues ou d'autres sources de chaleur. Risque d'incendie !**

- **Ne convient pas comme abri permanent ni comme protection en cas de conditions météorologiques extrêmes.**

- **Vérifiez régulièrement que toutes les vis et connexions sont bien serrées.**

- **OCG Consumer Products n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou par les conditions météorologiques.**

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A × 2 – Pieds de base croisés
- B × 1 – Mât vertical
- C × 2 – Supports
- D × 4 – Boulons
- E × 4 – Rondelles
- F × 1 – Parasol avec toile



NSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Assembler la base – Croisez les deux pieds de base **(A)** et fixez avec les boulons **(D)** et rondelles **(E)**.

Installer le mât – Placez le mât vertical **(B)** dans la base et serrez fermement.



2. Fixer le parasol – Montez le parasol **(F)** sur le mât à l'aide des supports **(C)**.

Retirer le plastique – Enlevez la housse protectrice avant d'ouvrir le parasol.



3. Ouvrir le parasol – Utilisez la manivelle pour ouvrir complètement la toile.



4. Utilisation correcte – Utiliser uniquement en position droite et ouverte **(✓)**. Ne pas utiliser incliné ou instable **(✗)**.





Nous espérons que ce produit vous apporte confort et praticité à chaque utilisation.

Si vous avez besoin d'aide, notre équipe est là pour vous accompagner. Rendez-nous visite sur www.blumill.nl pour des conseils, un service et de l'inspiration.

Avec Blumill, la vie à la maison devient plus simple— parce que chaque moment est **Made to Enjoy.**

BluMill

OCG Retail B.V.
1251 NA Laren
The Netherlands

www.blumill.nl