
Product manual

Astronaut Galaxy Projector

Model: AP01
Language: NL



Read the manual before use.
Lees de handleiding voor gebruik

Mobstore

Copyright © 2025 Mobstore. All rights reserved.

Introductie Nederlands

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Mobstore producten. Haal het Universum in huis met de Astronaut Sterrenprojector. Nog nooit was het zo eenvoudig om een unieke, ontspannende en misschien wel romantische sfeer te creëren! Creëer een sensationele en ontspannen sfeer met de kleurrijke astronaut sterren projector van Mobstore. Belicht de wanden en plafond van de (kinder)kamer om een fysieke en mentale ontspannen effect te ervaren. In tegenstelling tot vele andere astronaut galaxy lampen, beschikt deze lamp niet over 8, maar tot wel 17 ver-schillende lichtkleuren gecombineerd met de laser. De astronaut laser star projector beschikt over 17 verschillende kleurencombinaties. Volg te allen tijde de veiligheids-voorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: zakelijk@mobstore.nl

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed! Misschien heb je hem later weer nodig.

- Om veiligheids- en keuringsredenen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Laat het product niet vallen, oefen geen overmatige druk uit op de behuizing en houdt het uit de buurt van stof en trillingen.
- Stel dit product niet bloot aan warmtebronnen (incl. vuur of direct zonlicht).
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vastzit.

- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik de lamp dan niet en raadpleeg de klantenservice van Mobstore.
- Neem het product niet uit elkaar! Neem bij defecten contact op met Mobstore. Deze zal contact opnemen met een service-center en kan het product indien nodig voor reparatie terugsturen.
- Gebruik het product alleen binnenshuis.
- Het apparaat is niet waterdicht en mag nooit in natte omstandigheden worden gebruikt.
- Kijk niet direct in de lichtbron, dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Controleer het snoer regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het snoer vervangen of repareren door Mobstore.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact om levensduur te verlengen.
- Kinderen en mensen met een fysieke of mentale beperking dienen dit product niet te gebruiken, tenzij er een toezicht- houder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Haal voordat je het apparaat verplaatst altijd de USB-kabel uit de USB-poort van het oplaadapparaat.
- Zorg ervoor dat de ventilator random de astronaut projector goed is.
- Dek de astronaut projector niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen(s) of deken(s) op het apparaat of er tegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat brengen.
- Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke paragrafen van deze gebruiksaanwijzing in acht.

Ontvangen van verzending

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Maak een melding bij Mobstore als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef Mobstore een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking(en) om je klacht te onderbouwen.

Inhoud verpakking (pakbon)

- ✓ 1x Mobstore Astronaut Galaxy Projector
- ✓ 1x Handleiding
- ✓ 1x USB kabel
- ✓ 1x Afstandsbediening (zonder batterijen)
- ✓ 1x Losse maanbasis (Astronaut standaard)

Producteigenschappen


Afmeting	120 x 113 x 228 mm
Model	AP01
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS + PC + PVC + TPE
Gewicht	550 gram
Vermogen lamp	<5W
Adapter	1 V – 1 A
Bereik projectie	15 tot 50 m^2
Stroomvoorziening	100-240V 50/60Hz 0.4A
Temperatuur	-10 – 40 °C
Bedieningsmodus	Afstandsbediening en knoppen op product
Stroomvoorziening	USB voeding

Instructies voor gebruik (astronaut besturing)

Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen(s) of deken(s) op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.

Kijk niet direct in de lichtbron, dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.

De volgende instructies gelden voor de besturing op de Astronaut Projector zelf. Deze bevinden zich op de achterkant van de Astronaut (de rugtas). Op de volgende pagina is een toelichting te vinden voor de functionaliteiten.



Toelichting astronaut besturing

Aan/uit schakelaar: Druk kort op de aan/uit schakelaar om het apparaat aan te zetten.

Nevel schakelaar: Druk kort op de nevelknop om de kleur van de nevel aan te passen. Houd de knop lang ingedrukt om de nevel geheel uit te schakelen. Schakel de nevel weer in door kort op de knop te drukken.

Ster schakelaar: Druk kort op de knop om de verversingssnelheid van de sterren aan te passen. Houd de knop lang ingedrukt om de sterren uit te schakelen. Druk de knop vervolgens weer kort in om de sterren in te schakelen.


Tijdsindicator: Na het indrukken van de tijdsindicator knop op de afstandsbediening gaat het lampje van de tijdsindicator branden. Dit lampje gaat uit wanneer de tijd wordt uitgezet.

Stroomaansluiting: Gebruik de meegeleverde USB kabel en plaats deze in de aansluiting en sluit de USB vervolgens aan een stroomvoorziening.




Let op: niet draadloos te gebruiken
De Astronaut Projector is niet draadloos te gebruiken. Om de Astronaut Projector te gebruiken hoef je alleen maar de stroom aansluiting te gebruiken. Belangrijk is ook om voor gebruik de astronaut op maanbasis te bevestigen.

Installatie astronaut projector



Astronaut maanbasis (standaard)
Installeer de losse maanbasis (standaard) van de astronaut voor gebruik. Zorg ervoor dat je de voeten van de astronaut goed aandrukt, zodat deze stevig in de maanbasis (standaard) staat. Breng de voeten volledig in de maanbasis. Je kunt de voeten een beetje buigen en passend maken om zo de astronaut juist in de maanbasis te zetten. Het kan zijn dat dit buigen strak gaat, maar dit zorgt ervoor dat de astronaut goed blijft staan in de maanbasis.



Stel zelf de projectierichting in
De projectierichting kan worden aangepast door de rotatie(hoek) van het hoofd van de astronaut aan te passen. Overigens is het ook mogelijk om de armen in een andere richting te brengen.


Het hoofd en het lichaam van de astronaut zijn verbonden met magneten, en de richting kan worden aangepast. Trek het hoofd en het lichaam van de astronaut niet met kracht en te ver uit elkaar, anders kunnen de draden breken.

Let op: Bij het eerste gebruik dient het plastic beschermfolie van de projector verwijderd te worden op het hoofd van de astronaut.

Instructies voor gebruik (afstandsbediening)

De afstandsbediening moet tijdens het gebruik zonder obstakels op de IR-signaalontvanger van de astronaut projector gericht zijn.

Het bereik van de afstandsbediening is < 5m. Houd rekening met een vertraging van 1 seconde bij het overschakelen.



Toelichting astronaut afstandsbediening

Schakelaar: Druk kort in om zowel de sterren als de nevel aan te zetten op fabrieksstand. Schakel de lamp uit door weer de knop kort in te drukken.

Tijdknop: De tijdsfunctie is verdeeld in twee levels (45 min & 90 min). Druk 1x en de tijdsindicator wordt blauw, wat betekent dat de lamp voor 45 minuten aan blijft staan. Als je nog een keer drukt wordt de tijdsindicator rood, wat inhoudt dat de lamp 90 minuten aan blijft staan voordat het zichzelf uitzet. Houd de knop lang ingedrukt om de tijd uit te schakelen.

Nevel helderheid: Er zijn 5 helderheidsniveaus van de nevel. Standaard wordt de lamp aangezet op de middelste helderheidsstand (2). Elke keer als je op de knop drukt wordt de helderheid verhoogd/verlaagd met 1 niveau. Afhankelijk van de + of – knop, totaal 2x5 standen.

Nevel kleurschakelaar: Elke keer als je op de knop drukt veranderd de nevel van kleur. Na een volledige cyclus zal de nevelkleur terugkeren naar de standaard kleur. Druk lang op de knop om de nevel uit te zetten. Druk kort op de knop om de nevel weer te activeren.

Nevel veranderingssnelheid: De snelheid van de nevel kan in 5 standen worden ingesteld. Als je de lamp aanzet staat deze ingesteld op stand 2.. Per druk op de knop verandert de snelheid met 1 niveau. Afhankelijk van de + of – knop, totaal 2x5 standen. Plus teken = sneller, min teken = trager.

Ster schakelaar: Houd de knop lang ingedrukt om de sterren uit te schakelen. Druk de knop kort in om de sterren opnieuw in te schakelen.

Ster ademhalingsfrequentie: De ademhaling kan je instellen in 4 standen. Als je de lamp aan doet dan staat deze standaard ingsteld op stand 2. Stand 0 betekent dat de sterren altijd aan staan en stand 3 houdt in dat de sterren op maximale snelheid ademhalen. Per druk op de knop verandert de snelheid met 1 niveau.

Sterren helderheid: Er zijn in totaal drie standen, elke keer als je de knop indrukt verhoog/verlaag je de helderheid met 1. Gebruik + of – knop.

Betekenis van de symbolen op de verpakking



Het product voldoet aan de eisen conform Europese wetgeving.



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil. Lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt in jouw buurt.



De verpakking kan samen met het oud papier gerecycled worden.

Onderhoud en reiniging

Schakel het apparaat uit, koppel de USB-kabel los van het oplaadapparaat en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat je begint met het schoonmaken.
Let op: Gebruik nooit reinigingsmiddelen of schuurmiddelen en reinig de binnenzijde van het apparaat niet.
Stap 1: Gebruik een stofzuiger met borstelmondstuk om stof van het product te verwijderen.
Stap 2: Maak de astronaut alleen schoon met een droog doekje. Gebruik geen water of andere reinigingsmiddelen.

Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggooien - recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en garantie

Indien je service, vragen of informatie hebt omtrent je product, aarzel dan niet en stuur een e-mail naar: zakelijk@mobstore.nl

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte van was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Conformiteitsverklaring: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven vermelde product (AP01) in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op dit product.

© Mobstore
Goorsestraat 4N,
7041 GA 's-Heerenberg,
Netherlands
www.mobstore.nl