Vivid Green®

Deurbel

Gebruikers handleiding

Nederlands

Inhoud

3 · Belangrijke veiligheidsvoorschriften

6 ·Inhoud verpakking

·Productoverzicht

7 · Voorbereiding

· Monteren

· Volume aanpassen

· Deurbel verbinden

8 . Duurzaamheid

. Contact

Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over onze deurbel. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en alle details die je nodig hebt voor het beste gebruiksgemak.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van onze deurbel dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

· Lees alle instructies zorgvuldig voordat je het product installeert of gebruikt.

· Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

· Gebruik het product alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding.

· Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

· Controleer het product regelmatig op beschadigingen. Gebruik het product niet als het beschadigd is.

· Houd het product buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar, tenzij onder toezicht.

Installatie en montage

· Monteer het product stevig op een vlakke en geschikte ondergrond.

· Voorkom installatie op vochtige of extreem warme plekken, tenzij het product daarvoor is gecertificeerd (zoals IP65/IP66).

· Gebruik uitsluitend de meegeleverde bevestigingsmaterialen of bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor het type muur.

· Zorg ervoor dat de installatie geen schade veroorzaakt aan elektrische leidingen, gasleidingen of waterleidingen in de muur.

· Laat het product niet vallen of blootstellen aan harde schokken tijdens de installatie.

Elektrische veiligheid

· Gebruik het product uitsluitend op de juiste netspanning zoals vermeld op het typeplaatje.

· Gebruik alleen de meegeleverde adapter of een gelijkwaardige adapter die door de fabrikant is goedgekeurd.

· Trek altijd de stekker uit het stopcontact tijdens onweer, onderhoud of bij langdurig niet-gebruik.

· Beschadigde kabels, stekkers of adapters moeten direct worden vervangen door gekwalificeerd personeel.

Omgevingsveiligheid

· Bescherm het product tegen regen en vocht, tenzij het geschikt is voor buitengebruik (controleer de specificatie, bijv. IP-certificering).

· Gebruik het product niet in explosieve omgevingen, zoals bij de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.

· Voorkom langdurige blootstelling aan direct zonlicht om verkleuring en vervorming te voorkomen.

Onderhoud en reiniging

· Schakel het product altijd uit en ontkoppel van stroom vóór reiniging of onderhoud.

· Gebruik een droge, zachte doek om het product schoon te maken.

· Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of schuurmiddelen. Gezondheids- en gebruikswaarschuwingen.

· Dit product bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar voor jonge kinderen.

· Hoge volumesignalen kunnen gehoorschade veroorzaken bij direct luisteren op korte afstand (vooral bij modellen met luide binnenontvanger).

Overige belangrijke waarschuwingen

· Probeer het product niet zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

· Modificaties aan het product zijn niet toegestaan en kunnen de veiligheid in gevaar brengen.

· Indien er rook, een brandgeur of abnormaal geluid uit het apparaat komt, schakel het apparaat onmiddellijk uit en koppel het los van de stroomvoorziening.

· Product kan onderhevig zijn aan storingen door externe draadloze signalen (bijv. WiFirouters, babyfoons, andere deurbellen). Houd rekening met de installatieafstand.

Inhoud verpakking

2x Ontvangers | Deurbel | 2x schroefjes | plakstrip | Sticker

Product overzicht

Legenda

1.Drukknop

2.Receiver



Voorbereiding

1. 
Stop de receiver in het stopcontact.

2. 
Haal de plastic laag van de ontvanger en deurbel.

Monteren

Schroefmethode

Wip met de platbekschroevendraaier de bovenkant van de deurbel voorzichtig om hoog (als dit niet lukt kun je de platbekschroevendraaier ook een beetje roteren)

2. 
Schroef met de bijgeleverde schroefjes de achterkant van de deurbel vast aan de ondergrond.

Klik!
3. 
Bevestig de voorkant voorzichtig weer aan de achterkant vast door hem voorzichtig vast te klikken.

Plakmethode

1. 
Haal eerst een van de witte kantjes van de plakstrip af en plaats deze met het vierkantje naar boven op de gewenste plek.

2. 
Haal de andere witte kant van de plakstrip af. Plak de deurbel met de naam naar beneden.

Volume aanpassen

Aan de rechterkant van de receiver zitten 3 streepjes; elk tikje maakt het geluid iets zachter. Na vier tikjes is hij stil en daarna springt hij weer terug naar het hardste volume.

Deurbel verbinden


Houd de volumeknop op de ontvanger 4 seconden ingedrukt tot de ontvanger licht gaat geven.

2. 
Druk op de deurbel; zodra de deurbel en de ontvanger beginnen te knipperen, zijn ze metelkaar verbonden.

Sound

1. 
Kies uit de vele verschillende deuntjes je favoriet, door op de sound knop te drukken.

Wij kunnen garanderen dat er voor ieders iets wils is en voor elke gelegenheid een gepast deuntje.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Bij Vivid Green gooien wij eigenlijk nooit iets weg. Komen er retouren binnen die een krasje bevatten? Die worden zelfs niet weggegooid. Deze testen we en dan kunnen ze hergebruikt worden voor een zo goed als nieuw product. (Met een ander prijsje natuurlijk.)

Nog vragen?

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Telefoon: 085 303 78 39
E-mail: klantenservice@vivid-green.

Houd altijd je bestelnummer bij de hand, zo kunnen we je direct helpen.

Heb je nog tips of aanvullingen? Stuur het ons gerust via de mail!

Besteld op Bol.com? Mail ons dan via de Bol.com site.

Blij met je Deurbel?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou en een duurzame daad voor de wereld.

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen bewust voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.