





















©2011 Kingston Technology Corporation. All rights reserved.
All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners
Printed in the U.S.A.

4402094-001.E00

SSDNOW SERIES
Solid State Drive

Getting Started

THAI
ขั้นตั้งค่าเป็นในการใช้งาน

- ไดรฟ์โซลิดสเตต SATA
- ข้อมูลสายไฟ SATA
- สายข้อมูล SATA

หมายเหตุ: ต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมในการติดตั้ง

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก ช็อตไฟฟ้าและไฟไหม้ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ค้างขัดข้อง ปิดเครื่อง Desktop หรือ Notebook และถอดสายไฟออก รวมถึงถอดสายแบตเตอรี่ออกจากเครื่องก่อน ทำการติดตั้งไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ควรติดตั้งไดรฟ์ SSD ลงในช่องใส่ไดรฟ์ภายนอกที่ออกแบบมาสำหรับ SSD เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายต่อไดรฟ์ ไม่ควรเปิดเครื่องหรือเชื่อมต่อสายไฟจนกว่าจะติดตั้งไดรฟ์เสร็จเรียบร้อย หรือจนกว่าจะแน่ใจว่าช่องใส่ไดรฟ์ภายนอกปิดสนิทแล้ว

การติดตั้ง

ทางที่ดีควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ก่อนติดตั้ง SSD ของใหม่ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย หรือข้อมูลจะหายไปเมื่อความเสียหายเกิดขึ้น

กำหนดค่า BIOS

เมื่อติดตั้ง SSD แล้ว คุณควรจะปรับการทำงานของระบบ BIOS ให้เหมาะสมกับไดรฟ์ SSD ใหม่ของคุณ ขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการปรับแต่ง BIOS ของโน้ตบุ๊กหรือเดสก์ท็อปของคุณ โปรดติดต่อผู้ผลิตระบบของคุณ

การรับประกัน

KINGSTON จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียผลกำไร หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ ไม่ว่ากรณีใดๆ KINGSTON จะรับความรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงที่เกินกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ KINGSTON ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของคุณ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ KINGSTON จะรับความรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องนี้

JAPANESE
必要な備品

- SATA インターフェースコントローラー
- SATA 電源コネクタ

ARABIC
المتطلبات

- محول واجهة SATA
- موصل طاقة SATA
- كبل SATA

ملاحظة: يلزم توفر أدوات إضافية للتثبيت

مقدمة

تحذير هام قبل تثبيت محرك الأقراص الصلبة SSD: يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل البدء في عملية التثبيت. يجب أن تكون على دراية بإعداد الأجهزة المتوافقة لتثبيت محرك الأقراص الصلبة SSD. إذا لم تكن على دراية بكيفية القيام بذلك، فاطلب المساعدة من شخص مؤهل. قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى تلف محرك الأقراص الصلبة SSD والأجهزة الأخرى في نظامك، وقد يؤدي إلى إلغاء الضمان.

احتياطات التعامل

لتجنب الضرر الذي قد يلحق بالكمبيوتر أو بمحرك الأقراص الصلبة SSD، اتبع الاحتياطات التالية:

1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر، وافصل سلك الطاقة.
2. قم بإزالة غطاء الكمبيوتر.
3. قبل لمس أي شيء داخل الكمبيوتر، قم بتفريغ الكهرباء الساكنة عن طريق لمس سطح معدني غير مطلي في الجزء الداخلي من الكمبيوتر.
4. قم بإزالة أي بطاقات PCI أو محركات الأقراص الصلبة الأخرى التي قد تتداخل مع تثبيت محرك الأقراص الصلبة SSD.
5. قم بتوصيل كبل الطاقة وكبل البيانات الخاص بمحرك الأقراص الصلبة SSD.
6. قم بتوجيه كابلات الطاقة والبيانات بعيدًا عن الفتحات التي قد تسد تدفق الهواء.
7. قم بإعادة تركيب غطاء الكمبيوتر.

التثبيت

لتثبيت محرك الأقراص الصلبة SSD في الكمبيوتر، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل كبل بيانات SATA وكبل الطاقة بمحرك الأقراص الصلبة SSD.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل بيانات SATA بموصل SATA على اللوحة الأم.
3. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة بموصل الطاقة المتاح.
4. قم بتأمين محرك الأقراص الصلبة SSD في مكانه باستخدام البراغي المناسبة.
5. قم بإعادة تركيب غطاء الكمبيوتر.

تهيئة الجهاز

بعد تثبيت محرك الأقراص الصلبة SSD، قد تحتاج إلى تهيئته قبل أن تتمكن من استخدامه. لتهيئة محرك الأقراص الصلبة SSD، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "جهاز الكمبيوتر" على سطح المكتب، ثم حدد "إدارة".
2. في نافذة "إدارة الكمبيوتر"، حدد "إدارة الأقراص".
3. في نافذة "تهيئة القرص"، حدد محرك الأقراص الصلبة SSD الذي تريد تهيئته، ثم انقر فوق "موافق".
4. سيظهر محرك الأقراص الصلبة SSD الآن في نافذة "إدارة الأقراص". انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص الصلبة SSD، ثم حدد "تهيئة".
5. في نافذة "تهيئة"، حدد نظام الملفات الذي تريد استخدامه، ثم انقر فوق "موافق".
6. سيبدأ تهيئة محرك الأقراص الصلبة SSD. قد يستغرق هذا بضع دقائق.
7. بمجرد اكتمال التهيئة، سيظهر محرك الأقراص الصلبة SSD على أنه "جاهز".

الضمان

تتحمل شركة Kingston Technology Corporation وشركاؤها وموزعوها المعتمدون المسؤولية عن أي أضرار إضافية يتكبدها العميل (مثل فقدان الأرباح أو المعلومات التجارية أو تعطل العمل أو الأضرار الخاصة أو التبعية) أو أي خسائر أخرى فيما يتعلق بالمنتج. راجع ضمان Kingston المحدود للحصول على التفاصيل الكاملة. للحصول على أحدث نسخة من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع kingston.com/wa

HINDI
आवश्यकताएं

- SATA इंटरफेस कंट्रोलर

SPANISH
Requisitos

- Conector para interfaz SATA
- Enchufe SATA
- Cable SATA

*Puede necesitar para ciertos ordenadores de sobremesa

Introducción

El entorno donde se utilice el SSD determinará el tipo de instalación. En ciertos casos, será necesaria la ayuda de un profesional. Si posible que desconozca el entorno donde se instalará, lea y vuelva a montarlas. Aunque no se incluyen más accesorios con el SSD, puede precisar el uso de cacerolas, tornillos, etc. para fijar el dispositivo. Consulte el manual del fabricante del ordenador o busque la ayuda de un profesional cualificado.

Precauciones para la manipulación

Para evitar daños causados por la electricidad estática, observe estas precauciones:

- Apague el ordenador de sobremesa o portátil y desconecte la fuente de alimentación. Además, extraiga la batería de su portátil.
- No saque el dispositivo SSD del embalaje hasta que vaya a instalarlo.
- Póngase una correa de muñeca y conecte el cable de masa a una de las partes del ordenador para reducir la electricidad estática.
- Manipule el dispositivo con cuidado. No toque los conectores.
- No almacenite la carcasa del dispositivo ni la ajuste, ya que anulará la garantía.

Instalación

Si necesita ayuda para instalar el SSD, consulte al manual del fabricante del ordenador o a un profesional cualificado.

Configuración de la BIOS

Una vez instalado el SSD, puede que reinicie el sistema, que reconozca automáticamente el dispositivo recién instalado. En ese caso, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

- Reinicie el sistema. Mientras se reinicia, especule el proceso de configuración. Consulte el manual del fabricante del ordenador.
- En el programa de configuración (la BIOS), indique la instrucción de detectar automáticamente el nuevo dispositivo.
- Guarde la configuración y salga de la BIOS.
- Reinicie el sistema.

Cuando el sistema se reinicie, reconocerá el nuevo dispositivo. Si, aun así, sigue sin reconocerlo, póngase en contacto con Kingston Technology: kingston.com/support.

Garantía

KINGSTON NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O CLIENTE FINAL DE UN PRODUCTO DE KINGSTON TECHNOLOGY DE NINGÚN DAÑO, GASTO, PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS, LUCRO CESANTE, DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL, EL RESULTANTE DE LA COMPRA, EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO DE KINGSTON EN EL CASO DE QUE KINGSTON TECHNOLOGY HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Para consultar la garantía completa, visite kingston.com/wa

PORTUGUESE
Requisitos

- Conector de interface SATA
- Conector de energia SATA
- Cabo SATA

*Necessário para alguns modelos de desktops

Introdução

O ambiente em que o SSD está sendo utilizado irá determinar o tipo de instalação necessária. Algumas instalações podem exigir a ajuda de um profissional. Desconhecendo o ambiente em que o SSD será instalado, leia o manual de instalação do fabricante do seu equipamento ou um profissional qualificado para obter assistência.

Cuidados no Manuseio

Para evitar danos de eletricidade estática, observe as seguintes recomendações:

- Desligue seu computador ou notebook e desconecte a fonte de energia. No caso de notebook , remova também a bateria.
- Deixe o unidade no embalagem antiestática até que você esteja preparado para instalar o SSD.
- Vista uma pulseira e conecte a tira de aterramento com o gabinete do computador para minimizar eletricidade estática.
- Tome cuidado ao manusear a unidade. Não toque nos conectores.
- Não desmonte ou remova a tampa da unidade, pois isso anulará a garantia de seu produto.

Instalação

Para obter assistência na instalação do SSD, consulte o manual de instalação do fabricante de seu sistema ou um profissional qualificado.

Configure o BIOS

Uma vez que o SSD tenha sido instalado, você precisará reinicializar seu computador. O SSD recém-instalado deve ser automaticamente reconhecido pelo seu sistema. Caso o SSD não seja detectado, execute os seguintes passos:

- Reinicialize o sistema. Enquanto o sistema está inicializando, execute o programa de configuração do sistema. Consulte o manual de instalação de seu computador para obter instruções.
- Enquanto estiver no programa de configuração do sistema (BIOS), instrua o sistema a autodetectar a nova unidade.
- Salve as configurações e feche o BIOS.
- Reinicialize o sistema.

Quando o sistema reinicializar, a nova unidade deve ser reconhecida. Se ainda assim seu sistema não reconhecer a unidade, entre em contato com a Kingston Technology para obter suporte: no endereço: kingston.com/support.

Garantia

A KINGSTON NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O CLIENTE, COMPRADOR OU USUÁRIO FINAL DE UM PRODUTO KINGSTON, EM RELAÇÃO A DANOS, GASTOS, PERDA DE DADOS, PERDA DE RECEITA, PERDA DE ECONOMIAS, PERDAS DE LUCROS OU QUAISQUER OUTROS DANOS, DE FORMA CONSEQUENCIAL OU ECONÔMICA QUE DECORRAM DA COMPRA, USO OU INABILIDADE AO USAR O PRODUTO KINGSTONMESMO SE A KINGSTON TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Para obter informações completas de garantia, visite kingston.com/wa

FRENCH
Éléments techniques requis

- Connecteur d'interface SATA
- Connecteur d'alimentation SATA
- Câble SATA*

*Nécessaire pour certains PC de bureau

Introduction

Le type d'installation dépend de l'environnement d'utilisation du SSD (Solid State Drive). Certaines de ces installations peuvent requérir l'intervention d'un professionnel. Si vous ne connaissez pas l'environnement dans lequel vous allez installer votre SSD, lisez attentivement les instructions ci-dessous avant de procéder à l'installation. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez consulter la documentation du fabricant ou vous adresser à un professionnel qualifié.

Précautions de manipulation

Pour protéger votre SSD contre les décharges électrostatiques susceptibles de l'endommager, veuillez respecter les précautions suivantes :

- Éteignez votre PC, débranchez le câble d'alimentation. Si vous utilisez un PC portable, retirez alors la batterie.
- Laissez le SSD dans son emballage antistatique jusqu'au moment où vous serez prêt à l'installer.
- Portez un bracelet antistatique et raccordez la sangle de mise à la terre au boîtier de l'ordinateur pour limiter l'électricité statique.
- Manipulez le SSD avec précaution, en prenant bien soin de ne pas toucher les connecteurs.
- Ne pas démonter ni enlever le boîtier du SSD sous peine d'annulation de la garantie.

Installation

Pour toute assistance lors de l'installation du SSD, veuillez consulter la documentation du fabricant ou vous adresser à un professionnel qualifié.

Configuration du BIOS

Une fois votre SSD installé, le système doit être redémarré. Le système devrait automatiquement reconnaître votre SSD nouvellement installé. Dans le cas contraire, veuillez procéder comme suit :

- Redémarrez le système. Exécutez le programme de configuration du système lors de l'initialisation. Pour les

POLISH
Wymagania

- złącze interfejsu SATA
- złącze zasilania SATA
- kabel SATA*

*Może być wymagany w przypadku niektórych desktopów

Wprowadzenie

Wymagany typ instalacji będzie zależeć od tego, w jakim środowisku będzie eksploatowany SSD. Niektóre instalacje mogą wymagać pomocy specjalisty. Wymagane zasoby, w zależności od tego, czy zamierzasz przenowny montaż pokrywy, maskownicy. Do SSD nie jest dołączany żaden dodatkowy sprzęt, jednak takie elementy wspomagające, jak kawety typu caddy, śrubki, itp. mogą być konieczne do zamontowania dysku w komputerze. Należy skonsultować się z dokumentacją producenta komputera lub z profesjonalistą.

Środki ostrożności związane z manipulowaniem

Aby uniknąć uszkodzeń powodowanych przez elektrycznośc statyczną, prosza przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Wyłącz swój komputer desktop lub notebook i odłącz źródło zasilania. W przypadku notebooka odłącz również baterię.
- Dysk powinien pozostawać w swoim antystatycznym pojemniku aż do momentu gotowości do instalacji.
- Noszc przewodzącą opaskę na nadgarstek i połączyć ją z obudową komputera w celu ograniczenia ilości ładunków elektrostatycznych.
- Odnosznie manipulowanej napędem. Nie dotykać złączy.
- Nie demontować ani nie ruszać obudowy napędu — grozi to unieważnieniem gwarancji.

Instalacja

Aby uzyskać pomoc przy instalacji SSD, przejrzyj dokumentację producenta Państwa systemu lub skontaktuj się z profesjonalistą.

Konfiguracja BIOSu

Po zainstalowaniu SSD konieczne będzie ponowne uruchomienie systemu. Nowy zainstalowany SSD powinien zostać automatycznie rozpoznany przez system. Jeżeli tak się nie stanie, należy wykonać następujące czynności:

- Ponownie uruchomić system. W trakcie inicjalizacji systemu uruchomić program konfiguracyjny systemu. *Zapoznaj się z zaleceniami zamieszczonymi w dokumentacji producenta sprzętu.*
- W programie konfiguracyjnym systemu (BIOS) umieścić polecenie automatycznego wykrywania nowego napędu przez system.
- Zapisać ustawienia i wyjść z BIOSu.
- Ponownie uruchomić system.

Po ponownym uruchomieniu systemu nowy napęd powinien zostać rozpoznany. Jeżeli Państwa system nadal nie będzie rozpoznawać napędu, prosza skontaktować się z działem wsparcia technicznego Kingston Technology pod adresem kingston.com/support.

Gwarancja

KINGSTON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCY PRODUKTU KINGSTON LUB KONSUMENTA BEDĄCEGO UŻYTKOWNIKIEM OSTATECZNYM PRODUKTU KINGSTON ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ DOCHODU, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI GOSPODARCZYCH, UTRATĘ DOBREGO IMIENIA, SZKODY WYNIKOWE, ZAMIERZONE ZNISZCZENIE LUB WTÓRNE ZAWŁANIE Z WADLIWEGO UŻYTKOWANIA LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU KINGSTON, NAWET JEŻELI KINGSTON ZOSTANIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Kompletne informacje gwarancyjne znajdują Państwo pod adresem kingston.com/wa.

GERMAN
Voraussetzungen

- SATA-Schnittstellenanschluss
- SATA-Stromanschluss
- SATA-Kabel*

*bei bestimmten Desktops unter Umständen erforderlich

- SATA-kaapeli*

*vain desktopeissa, jotka vaativat sen

Johdanto

SSD:n asennuksessa tarvittava asennustyyppi riippuu siitä, missä ympäristössä SSD:tä käytetään. Jotkin asennukset saattavat vaatia ammattilaisen apua. Jos et tiedä, kuinka SSD asennetaan, lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista tai pyydä ammattilaista asentamaan SSD. Vaikka SSD:n mukana ei toimiteta muita lisälaitteita, asennuksessa saatetaan tarvita esimerkiksi kiinnikkeitä, ruuveja tai muita vastaavia laitteita. Lisätietoja on tietokoneen valmistajan ohjeissa tai ammattilaisen antamissa ohjeissa.

Varotoimenpiteet käsittelyssä

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä staattisen sähkön aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi:

- Sammuta tietokone ja irrota virtajohto. Irrota myös akku, jos kyseessä on kannettava tietokone.
- Älä poista SSD-muistia sen pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen.
- Käytä ranneketta ja kytke maadoitusjohto tietokoneen runkoon staattisen sähkön purkautumiseksi.
- Käsittele laitetta varovasti. Älä koske liittimiin.
- Älä irrota SSD-muistin kotelon ruuveja tai avaa kotelon kansia, sillä se mitätöi takuun.

Asennus

Jos tarvitset apua SSD-muistin asentamisessa, ota yhteyttä tietokoneen valmistajan ohjeisiin tai ammattilaiseen.

BIOS-asetusten määrittäminen

Kun SSD-muisti on asennettu, tietokone on käynnistettävä uudelleen. Tietokoneen pitäisi tunnistaa asennettu SSD-muisti automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, toimi seuraavasti:

- Käynnistä tietokone uudelleen. Kun tietokone käynnistyy, siirry järjestelmän asetusohjelmaan. Lisätietoja on tietokoneen valmistajan ohjeissa.
- Määritä BIOS-asetuksissa, että asennettu SSD-muisti tunnistetaan automaattisesti.
- Tallenna asetukset ja poistu BIOS-asetuksista.
- Käynnistä tietokone uudelleen.

Kun tietokone käynnistyy uudelleen, asennettu SSD-muisti pitäisi tunnistaa. Jos näin ei tapahdu, ota yhteyttä Kingston Technologyn tukeen osoitteessa kingston.com/support.

Takuu

KINGSTON EI OLE VASTUUSSA OSTAJALLE TAI LOPPUKÄYTTÄJÄLLE KINGSTON TECHNOLOGY -TUOTTEESTA AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, KULUISTA, MENETYKSISTÄ TAI TIEDOT, VOITTOJEN, SÄÄSTÖJEN TAI LIIKEMAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSISTÄ, EPÄSUORISTA, SEURAUKSELLISISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA OSTOSTA, TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTEI TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ, VAIKKA KINGSTON OLISI ILMOITETTU MAHDOLLISUUDESTA TÄLLAISISTA VAHINGOISTA.

Katso täydelliset takuutiedot osoitteesta kingston.com/wa

DUTCH
Vereisten

- SATA-interfaceconnector
- SATA-stroomconnector
- SATA kabel*

*Mogelijk nodig voor bepaalde desktops

Inleiding

De omgeving waarin de SSD wordt geïnstalleerd, bepaalt het vereiste installatietype. Voor sommige installaties is wellicht de hulp van een expert vereist. Er dienen mogelijk afdekplaten, frontplaten enz. te worden gedemonteerd en teruggeplaatst. Bij de SSD wordt geen aanvullende hardware geleverd. Maar mogelijk is aanvullende hardware zoals caddy's, beugels, schroeven enz. nodig om de SSD figuur in de hostomgeving te bevestigen. Raadpleeg de documentatie van uw systeembouwer of raadpleeg een gekwalificeerd technicus voor meer informatie.

Voorzorgsmaatregelen

U dient de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om schade door statische elektriciteit te voorkomen:

- Zet uw desktop of notebook uit en ontkoppel de stroomkabel. Wanneer u een notebook gebruikt verwijder ook de accu.
- Laat de SSD-schijf tot aan de installatie in de antistatische verpakking zitten.
- Draag een antistatisch polsbandje en bevestig de aardingsdraad aan de computerbehuizing om de statische elektriciteit te minimaliseren.
- Ga voorzichtig met de schijf om. Raak de aansluitingen niet aan.
- Demonteer of verwijder de behuizing van de schijf niet aangezien de garantie hierdoor komt te vervallen.

Installatie

Voor ondersteuning bij de installatie van de SSD raadpleegt u de documentatie van uw systeembakkenr of schakelt u de hulp in van een gekwalificeerde vakman.

De BIOS configureren

Zodra de SSD is geïnstalleerd, dient u het systeem opnieuw op te starten. De nieuw geïnstalleerde SSD moet automatisch door het systeem worden herkend. Als de SSD niet wordt herkend, gaat u als volgt te werk:

- Start het systeem opnieuw op. Terwijl het systeem wordt geïnitialiseerd, voert u het setupprogramma voor het systeem uit. Raadpleeg de documentatie van uw systeembakkenr voor instructies.
- In het setupprogramma van het systeem (BIOS) geeft u het systeem de opdracht om de nieuwe schijf te detecteren.
- Sla de instellingen op en verlaat de BIOS.
- Start het systeem opnieuw op.

Als het systeem wordt herstart, moet de nieuwe schijf worden herkend. Wanneer uw systeem de nieuwe schijf niet herkent, neemt u voor ondersteuning contact op met Kingston Technology via kingston.com/support.

Garantie

KINGSTON IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DE KOPER OF EINDGEBRUIKER VAN EEN KINGSTON PRODUCT VOOR ENIGE SCHADE, KOSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN WINST OF ENIGE ANDERE SCHADE ONSTAAN DOOR OF VOORTVLOEIEND UIT DE KOOP OF HET GEBRUIK VAN EEN KINGSTON PRODUCT OF HET ONMOGELIJKE HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS KINGSTON OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

Ga voor de volledige garantievoorwaarden naar kingston.com/wa.

RUSSIAN
Требования

- Интерфейс SATA
- Разъем питания SATA
- Кабель SATA*

*Может потребоваться для некоторых моделей настольных ПК

Введение

Установка, в которую будет использоваться накопитель SSD, определяет необходимость установки накопителя. В ряде случаев может потребоваться помощь специалистов. Кроме того, может потребоваться разборка и последующая сборка корпуса устройства, в котором будет устанавливаться накопитель, снятие его лицевых панелей и т. п. Накопитель SSD не поставляется с какими-либо дополнительными элементами, однако, может потребоваться использование дополнительного оборудования, необходимого для для крепления накопителей в устройстве. Дополнительную информацию можно получить в документации производителя компьютерной системы, или обратившись за помощью к специалисту.

Меры предосторожности при обращении с накопителями

Для того чтобы избежать повреждения оборудования от статического электричества, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Выключите свой компьютер или ноутбук. Отключите источники питания от сети. Из ноутбука дополнительно извлеките аккумуляторную батарею.
- Храните накопитель в антистатической упаковке до того, как вы приступите к его установке.
- Наденьте антистатический браслет и подсоедините заземляющий провод к корпусу компьютера для того, чтобы снизить статическое электричество.
- Осторожно обращайтесь с накопителем. Не прикасайтесь к разъемам.
- Не разбирайте и не удаляйте корпус накопителя, в противном случае гарантия не будет действовать.

Процедура установки

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией, предоставленной производителем вашей системы, или обратитесь за помощью к специалисту.

Конфигурация BIOS

После того, как накопитель SSD был установлен, необходимо перезагрузить компьютер. Установленный накопитель SSD должен автоматически распознаваться вашей системой. Если это не произошло, необходимо выполнить следующее:

- Перезагрузите компьютер. Во время инициализации системы, войдите в программу настройки системы (BIOS). Для дополнительной информации вашей системы, см. руководство производителя компьютера.
- Находясь в программе настройки системы (BIOS), выберите функцию автоматического определения новых накопителей.
- Сохраните измененные настройки и выйдите из BIOS.
- Перезагрузите систему.

При перезагрузке системы новый накопитель должен быть определен. Если система попрежнему не определила накопитель, обратитесь в службу технической поддержки компании Kingston Technology по адресу: kingston.com/support.

Гарантия

КОМПАНИЯ KINGSTON НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ KOMПАНИИ KINGSTON ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ, РАСХОДЫ, ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ, УПУЩЕННУЮ ВЫРУЧКУ УПУЩЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ПОКУПКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ KINGSTON, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ KINGSTON ПОЛНОСТЬЮ ПРОИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ.

Полный текст гарантии находится по адресу kingston.com/wa.

KOREAN
요구사항

- SATA 인터페이스 커넥터
- SATA 전원 커넥터
- SATA 케이블*

*일부 데스크탑의 경우 필요할 수 있음

소개

SSD가 사용되고 있는 환경에 따라 필요한 설치 유형이 달라집니다. 설치 시 전문가의 도움이 필요할 수도 있습니다. 어떤 식으로 장착해야 할지 모르는 경우 설명서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다. 장착 시 필요한 부품은 일반적으로 별도로 구입하지 않지만 경우에 따라 나사 등 컴퓨터에 장착하기 위한 부품이 필요할 수도 있습니다. 자세한 내용은 컴퓨터 제조업체 설명서를 참조하십시오.

취급 주의사항

정전기로 인한 손상을 막으려면 다음 주의사항을 준수해 주십시오.

- 데스크탑 컴퓨터나 노트북의 전원을 끄고 전원 케이블을 분리합니다. 그리고 노트북에서 배터리 팩을 제거합니다.
- SSD 장치 꺼내기 전까지 정전기 방지 포장재에 넣어 보관합니다.
- 정전기 방출을 줄이려면 손목에 정전기 방지 스트랩을 착용하고 컴퓨터 섀시에 연결합니다.
- 드라이브 본체를 조심해서 다뤄야 합니다. 커넥터를 만지지 않도록 합니다.
- 드라이브 케이스를 분해하거나 제거해서는 안됩니다.

설치

SSD 설치는 시스템 제조업체의 문서를 참조하거나 자격을 갖춘 전문가에게 문의하십시오.

BIOS 구성

SSD가 설치되면 시스템을 다시 시작해야 합니다. 시스템에 새로 설치된 SSD를 자동으로 인식해야 합니다. 인식하지 않는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

- 시스템을 다시 시작합니다. 시스템을 초기화하는 동안 시스템 설정 프로그램을 실행합니다. 자세한 시스템 제조업체 설명서를 참조하십시오.
- 시스템 설정 프로그램(BIOS)을 실행한 시스템이 새로 드라이브를 감지하도록 지시합니다.

Kingston

SSDNOW SERIES
Solid State Drive

Getting Started