NEXTORA

Gebruikers handleiding



Daglichtlamp

Lees de instructies voor gebruik

Producteigenschappen

De Nextora Daglichtlamp is een compacte LED-lamp voor gebruik binnenshuis. De lamp biedt een lichtsterkte tot 10.000 lux en heeft drie helderheidsstanden, zodat je de verlichting eenvoudig kunt aanpassen aan je voorkeur.

De lamp is geschikt voor gebruik tijdens bijvoorbeeld werken, lezen, studeren en hobbyactiviteiten. Het compacte ontwerp en de geïntegreerde standaard maken het eenvoudig om de lamp op een geschikte plek neer te zetten.

- Lichtsterkte tot 10.000 lux
- 3 helderheidsstanden: 50%, 75% en 100%
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Touchbediening
- Compact ontwerp
- Geïntegreerde standaard
- Geschikt voor gebruik binnenshuis

Overzicht van de knoppen en functies

Onderdelen en aansluiten

1. Lichtpaneel – Het LED-lichtpaneel van de daglichtlamp.
2. Standaard – Klap de standaard uit om de lamp stabiel neer te zetten en in de gewenste positie te plaatsen.
3. Touchknop – Hiermee bedien je de lamp en wissel je tussen de 3 helderheidsstanden: 50%, 75% en 100%.
4. Voedingsaansluiting en kabel – Sluit de voedingskabel aan op de aansluiting van de lamp.

De lamp aansluiten

B. Steek de voedingskabel volledig in de aansluiting van de daglichtlamp.

C. Steek de voedingsadapter in een geschikt stopcontact.

D. Zodra de adapter correct is aangesloten, is de lamp klaar voor gebruik.

Daarna kun je met de touchknop de lamp inschakelen en de gewenste helderheid selecteren.

de kabel eerst op de lamp aansluiten en vervolgens op de voeding.



Plaatsing & Reiniging

Plaatsing

Plaats de lamp op een stabiele ondergrond en stel de standaard zo af dat de lamp stevig staat.
Kies vervolgens de gewenste helderheidsstand. Je kunt de lamp bijvoorbeeld gebruiken tijdens:

- Werken
- Studeren
- Lezen
- Hobbyactiviteiten

Kijk niet langdurig rechtstreeks in de lichtbron.

Reiniging

Schakel de lamp uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je het product schoonmaakt.

Reinig de lamp voorzichtig met een zachte, droge doek.

Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen, sprays of een natte doek. Dompel de lamp, voedingskabel of voeding nooit onder in water.

Wanneer je de lamp langere tijd niet gebruikt, haal je de stekker uit het stopcontact.

Veiligheidswaarschuwingen

- Lees deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Plaats de lamp op een stabiele ondergrond.
- Hang of plaats geen voorwerpen aan of op de lamp.
- Houd de lamp en elektrische onderdelen uit de buurt van water en vocht.
- Schakel de stroom uit voordat je de lamp reinigt.
- Gebruik geen vloeibare of sprayreinigers.
- Dek de lamp tijdens gebruik niet af.
- Gebruik het product niet wanneer de kabel, voeding of behuizing beschadigd is.
- Probeer de lamp niet zelf te openen, demonteren of repareren.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de lamp langere tijd niet wordt gebruikt.

Probleem oplossen

Lamp gaat niet aan:
Controleer of de voedingskabel goed op de lamp is aangesloten en of de voeding correct in het stopcontact zit.

Helderheid verandert niet:
Druk kort op de touchknop om tussen de drie helderheidsstanden te wisselen.

Lamp reageert niet op de bediening:
Haal de voeding uit het stopcontact, wacht kort en sluit de lamp opnieuw aan.

Probleem blijft bestaan:
Stop met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice van Nextora. Open of repareer het apparaat niet zelf.

Kennisgeving

Productmodel: C0200010
Werkspanning: 12 V
Werkstroom: 1 A
Nominaal vermogen: 12 W
Kleurtemperatuur: 6500 K
Productafmetingen: 200 × 120 × 25 mm

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TCM Commerce streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TCM Commerce. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TCM Commerce is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd

Bedrijfsgegevens

TCM Commerce | Nextora
KvK: 95816550
BTW nr: NL867318430B01
Fahrenheitstraat 20-A8
6003DC Weert
Nederland