00
186051

1	6 buttons
2	Scroll wheel
3	DPI switch
4	Great grip

GB Warranty Disclaimer
Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product, failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

D Haftungsausschluss
Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

F Exclusion de garantie
La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

E Exclusión de responsabilidad
Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

NL Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid
Hama GmbH & Co KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke deze eventueel veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsregels.

I Esclusione di garanzia
Hama GmbH & CoKG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

PL Wyłączenie odpowiedzialności
Firma GmbH & Co KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz wskazówek bezpieczeństwa.

H Szavatossági kizárása
A Hama GmbH & Co KG semmiféle felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szerelésből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési utmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

NO Manglende garanti
Hama GmbH & Co KG påtar seg ikke noen form av ansvar eller garanti for skader som følge av uskikkelig installation, montering og/eller uhensiktsmessig bruk av produktet, samt at bruksanvisningen og/eller sikkerhetshenvisninger ikke blir tatt i betraktning.

DK Frasagt ansvar
Hama GmbH & Co KG påtager sig ikke noget ansvar eller garanti for skader som er opstået som følge af forkert montering/montage, forkert brug af produktet eller manglende overholdelse af betjeningsvejledninger og/eller sikkerhedsanvisninger.

FIN Vastuunsulkeminen
Hama GmbH & Co KG:ei vastaa tuotteen virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai käyttöohjeiden ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista eikä myöskään anna niistä takuuta.

S Ansvarsfriskrivning
Hama GmbH & Co KG:s ansvar och garanti för skador som beror på olämplig installation, montering och/eller olämplig användning av produkten samt att bruksanvisningen och/eller säkerhetsanvisningarna inte följs.

RUS Отказ от гарантийных обязательств
Компания Hama GmbH & Co KG не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

CZ Omezení ručení
Firma Hama GmbH & Co KG neuznává odpovědnost za škody vyplývající z nesoulad. instalace, montáže a/nebo nesoulad. použití výrobku a/nebo z nerešpektování návodu na používání a/nebo bezpečnostních pokynů.

P Exclusão de garantia
A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação de das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

SLO Izključitev garancije
Hama GmbH & Co KG ne prevzema nobene odgovornosti niti odškodnine za morebitne poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne montaže/vgradnje, nepravilnega ravnanja z izdelkom in/ali neupoštevanja navodil za uporabo in/ali varnostnih navodil.

GR Αποκλεισμός εγγύησης
Η εταιρεία Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για βλάβες οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν εξαιτίας μη κανονικής εγκατάστασης/τοποθέτησης, κακής χρήσης του προϊόντος ή μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας και/ή των οδηγιών ασφαλείας.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00188605 105.20

DE Instructions de sécurité

- Protégez produit impurities mouillées, semblables à opaméraïdes à l'humidité et de saleté ocasions.
- Ne lésait produit ni cadé ni forcé ni de vibrations vivantes.
- Ne deschidet produit à brutal utilizarea acestuia in caz ca ceva pierzi deschide.

Bezpieczeństwo pracy

- Chrafte vysoké jehel chrániciem, vikkuzi a pohrátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Výrobek neotevírejte a případně poškozen již dále nepoužívejte.

BG Безопасностни указания

- Chránit výrobek před vlhkostem, mikroby a pořetrením a používej ho jen v suchých prostorech.
- Výrobek nenechej spadnout ani ho nevystavuj ho silným otrasem.
- Výrobek neotvírej a ani ho nepoužívej dále jej je poškozený.

HU Biztonsági utasítás

- Protege o produto contra sujidade, humidade e microrganismos e utilize o somente em espaços secos.
- Não deixes cair o produto, nem o submetas a choques fortes.
- Não abras o produto, nem o continues a utilizar em caso de danos.

SK Všeobecné informácie

- Výrobok pre vlhkosť, mikroorganizmy a znečistenie chráňte a používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným otrasom.
- Výrobok sa nesmie ani v prípade poškodenia ďalej používať.

SL Varnostni napotki

- Izdelek ne izpostavljajte ne kapalo vlaži ljudje, vojnoto ali vlažnim pogojem in ga uporabljajte samo v suhih prostorih.
- Izdelka ne izpostavljajte ne kapalo ničemu, ničesa ne vsiljuje.
- Ko ugotovite poškodbo izdelka ga ne uporabljajte.

EL Οδηγίες ασφαλείας

- Κρατήστε τα κοφτερά αντικείμενα μακριά από τη συσκευή και μη τη χρησιμοποιείτε σε υγρά περιβάλλοντα.
- Μη ρίχνετε τη συσκευή ούτε κάτω ούτε πάνω σε κάποιο δάπεδο.
- Μη ανοίγετε τη συσκευή ή μη τη χρησιμοποιείτε πια αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

RO Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul de umezeală, microorganisme și murdărie și folosiți-l numai în spații uscate.
- Nu lăsați produsul să cadă și feriți-l de vibrații puternice.
- Nu deschideți produsul și nu îl folosiți utilizarea acestuia în cazul în care prezintă deficiențe.

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte výrobek před vlhkostem, vlhkostí a pořetrením a používejte ho pouze v suchých prostorách.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Výrobek neotevírejte a případně poškozen již dále nepoužívejte.

Безопасности упозорения

- Чувствителни на замърсяване, влага и ултразвукови и го експлоатирай само в сухи помещения.
- Не поставяй на твърдата да пада и не го излагай на силни вибрации.
- Не отваряй продукта и при повреда не продължавай да го ползуваш.

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra suciedad, humidade e microorganismos y utilícelo solo en espacios secos.
- No deje caer el producto, ni lo someta a choques fuertes.
- No abra el producto, ni lo siga utilizando en caso de daños.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Mikroorganismen und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist.

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Used electric and electronic devices as well as batteries may not be disposed of with the household waste. They must be collected by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collection point set up for this purpose or to the dealer. In this area defined by the national law for details regarding the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By reusing used electronic devices and batteries, you make an important contribution to the protection of our environment. Ensuring the environmentally friendly disposal of used electronic devices and batteries is a matter of utmost importance.

Hinweis zum Umweltschutz:

Als dem Inkrafttreten der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EU in nationalen Recht gilt folgendes: Verbrauchte Batterien und Elektrogeräte dürfen nicht mehr zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende their Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an den Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige nationale Gesetz. Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung zeigt an, dass ein Produkt dem Gesetz unterliegt. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le consommateur est tenu par la loi de produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produitfaite stamper aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribue à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Nota sobre la protección medioambiental:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europa 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplica lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben mezclar con la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y baterías usadas, al establecimiento de recolección pertinente o devolverlos al vendedor. Este último está obligado a aceptarlos de forma gratuita. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el embalaje indica que un producto está sujeto a estas regulaciones. Reciclando, reutilizando los materiales usados usted ofrece aportes significativos, vitales a favor una enorme contribución para la protección de ambiente.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:

Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/EU și 2006/66/EU în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice folosite precum și bateriile nu pot fi aruncate la gunoiul menajer. Este o obligațiune legală ca produsele aparatele electrice și electronice și bateriile uzate la sfârșitul duratei de viață ale acestora de la locurile de colectare publice sau livrate de unde au fost achiziționate. Acest lucru este reglementat de legislația țării respective. Acest simbol pe produs, în instrucțiunile de folosire sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, reutilizarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor folosite ale vă aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Bezbednost napomene

Ne izložite proizvod vlazi, kontaminaciji sa mikroorganizmi i prljavštini i koristite ga samo u suvim prostorijama. Ne dozvolite da proizvod padne i ne izlažite ga velikim vibracijama. Proizvod ne otvarajte i ne koristite ga ako je oštećen.

Notite avtogarde de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de inwerking van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU is het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing: Verbruikte elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparatuur zoals batterijen op het einde van hun levensduur te leveren bij de publieke verzamelpunten voor de daartoe bestemde ruimte of bij de verkoper. Dit is van toepassing op specifieke aangeduide dit onderwerpen door de nationaal wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft aan dat een product onderworpen is aan deze voorschriften. Door het hergebruik van gebruikte elektronische apparatuur of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, lever u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Informacje ochrona środowiska:

Po wdrożeniu dyrektywy Unii Europejskiej 2012/19/EU i 2006/66/EU do ustawodawstwa krajowego, o sensie że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Jest to obowiązek prawny, aby zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie na koniec ich okresu użytkowania zwrócić do ogólnodostępnego punktu zbiórki lub sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informacje o tym symbolu umieszczonym na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

Upozorenje bezbednosti

Ne izlažite proizvod vlazi, prljavštini i mikroorganizmima i koristite ga samo u suvim prostorijama. Ne dozvolite da proizvod padne i ne izlažite ga jakim vibracijama. Ne otvarajte proizvod i ne koristite ga ako je oštećen.

Varnostna navodila

Izdelek zaščitite pred vlago, mikroorganizmi in prljavštino in ga uporabljajte samo v suhih prostorih. Izdelka ne izpuščajte in ga ne izpostavljajte velikim vibracijam. Izdelka ne odpirajte in ga ne uporabljajte, kadar je poškodovan.

Τεχνικές οδηγίες για την προστασία περιβάλλοντος:

Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/EU ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής: Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο καταναλωτής υποχρεούται νομικώς στο νόμο να επιστρέψει τις ηλεκτρικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες, μετά τη λήξη της ζωής τους στα δημόσια σημεία συλλογής ή στον πωλητή. Αυτό ισχύει σε μια ορισμένη περιοχή. Σε λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία σημαίνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή υπόκειται σε αυτές τις οδηγίες. Χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρικές συσκευές ή τις μπαταρίες σας κάνετε μια σημαντική συνεισφορά στο περιβάλλον. Η ασφαλής διάθεση των ηλεκτρικών συσκευών καθώς και των μπαταριών αποτελεί κύριο θέμα.

Información sobre la protección del medio ambiente:

Tras la aplicación de la directiva de la Unión Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el ordenamiento jurídico nacional, se aplica lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como baterías, no pueden ser desechados junto con la basura doméstica. Consumidores están obligados por ley a colocar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como baterías, tras ser un final de su vida útil en los puntos de recogida pertinentes o devolverlos al vendedor. Este último está obligado a aceptarlos gratuitamente. Los detalles están regulados por la legislación nacional de cada país. Este símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica que un producto está sujeto a estas regulaciones. Reciclando, reutilizando los materiales usados usted ofrece aportes significativos, vitales a favor una enorme contribución para la protección de ambiente.

Avvisningar till bruksyrkslar till miljöet:

Efter implementeringen av EU-direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektronisk produkter samt batterier ska inte slängas i hushållssoporna. Det är konsumenten som är skyldigt att lämna in elektriska produkter och elektronisk apparater samt batterier vid slutet av deras livslängd till. De detta ordningen uppsamlingsplatser. Det är lokal, by, landsting eller kommun som anger var dessa uppsamlingsplatser finns. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten omfattas av denna bestämmelse. Genom återvinning av begagnade elektriska produkter eller batterier gör du ett viktigt bidrag till bevarandet av miljön.

Informacje o ochronie środowiska:

Po wdrożeniu do stosowania ze dnia europejskie dyrektywa 2012/19/EU i 2006/66/EU i nasiprnal prit gałęzi Zgodnie: Elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz baterie nie mogą zostać wrzucone do zwykłych śmieci. Konsumenci są zobowiązani do zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii na koniec ich okresu użytkowania do publicznego punktu zbiórki lub sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informacje o tym symbolu umieszczonym na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

Upozornenie o ekologickej záťaži:

Po implementácia Európskeho Direktívy 2012/19/EU i 2006/66/EZ a nacionálnom pravo: Elektrické i elektronické zariadenia, kaz ne batérie ze nesmú dať do odpadu s kuchyňou odpadu. Potrebujú ja zakazujú obrovské dôsledkov i elektronické zariadenia i batérie na konci týchto životnosť. Pravidlá sú zakotvené v zákonoch príslušnej krajiny. Tento symbol na výrobku, v prevádzkovej príručke alebo na obal. Prostredníctvom recyklácie, opätovného použitia a ďalšieho využitia použitých elektrických zariadení a batérií prispejete k ochrane životného prostredia.

Tillverkarens ansvar för miljöns skyddande:

Det är ett krav att EU-direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EU omsätts i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektronisk produkter samt batterier ska inte slängas i hushållssoporna. Det är konsumenten som är skyldigt att lämna in elektriska produkter samt batterier vid slutet av deras livslängd till. De detta ordningen uppsamlingsplatser. Det är lokal, by, landsting eller kommun som anger var dessa uppsamlingsplatser finns. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten omfattas av denna bestämmelse. Genom återvinning av begagnade elektriska produkter eller batterier gör du ett viktigt bidrag till bevarandet av miljön.

Upozornenie na ochranu životného prostredia:

Po implementácia Európskeho Direktívy 2012/19/EU i 2006/66/EZ a nacionálnom pravo: Elektrické i elektronické zariadenia, kaz ne batérie ze nesmú dať do odpadu s kuchyňou odpadu. Potrebujú ja zakazujú obrovské dôsledkov i elektronické zariadenia i batérie na konci týchto životnosť. Pravidlá sú zakotvené v zákonoch príslušnej krajiny. Tento symbol na výrobku, v prevádzkovej príručke alebo na obal. Prostredníctvom recyklácie, opätovného použitia a ďalšieho využitia použitých elektrických zariadení a batérií prispejete k ochrane životného prostredia.

Proizvođač ne snosi odgovornost za neobnova cijene:

Nakon provedbe europske direktive 2012/19/EU i 2006/66/EU u nacionalnom pravu na snazi: Električni i elektronski uređaji, kao i baterije ne smiju se odbaciti s kućnim otpadom. Potrošač je zakonski obvezan da električni i elektronski uređaje i baterije na kraju njihovog životnog vijeka predu javnim prikupljanju za odnosno otpada ili prodajnom mestu. Propisuje se u nacionalnim zakonima pojedine zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, uputstvu za upotrebu ili ambalaži ukazuje na to da se odredbe. Recikliranjem, ponovnom upotrebom i drugim oblicima iskorištenja starih uređaja pružate vrijedan doprinos očuvanju naših okoliš. Ako ne želite dopremiti starovinu naše životne okoline.

Proizvođač ne snosi odgovornost za neobnova cijene:

Nakon provedbe europske direktive 2012/19/EU i 2006/66/EU i nasiprnal prit gałęzi Zgodnie: Električni i elektronski uređaji, kao i baterije ne smiju se odbaciti s kućnim otpadom. Potrošač je zakonski obvezan da električni i elektronski uređaje i baterije na kraju njihovog životnog vijeka predu javnim prikupljanju za odnosno otpada ili prodajnom mestu. Propisuje se u nacionalnim zakonima pojedine zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, uputstvu za upotrebu ili ambalaži ukazuje na to da se odredbe. Recikliranjem, ponovnom upotrebom i drugim oblicima iskorištenja starih uređaja pružate vrijedan doprinos očuvanju naših okoliš. Ako ne želite dopremiti starovinu naše životne okoline.