j5create

Quick Installation Guide
If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

USB-C® Dual/Triple Display Docking Station

JCD543



JCD543P

JCD542

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzinstallationsanleitung
FR : Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids
ES: Guía de Instalación Rápida
PT: Guia de instalação rápida
SE: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語 : クイックインストールガイド
繁中文 : 快速安裝手冊
简中文 : 快速安装手册

English

Windows® - Driver Installation

- **The driver will automatically download & install on Windows® 10 devices when the docking station is plugged into the computer. (Plug & Play requires Internet access)**

Manual Installation Steps
Step 1
For manual installation, keep the docking station unplugged. You can download the latest driver from www.j5create.com under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.

Step 2
Click on the "j5create" file that should appear near the bottom left or top right of your web browser to begin installation, then follow the prompts that appear (You may have to navigate to your Downloads folder to open the j5create file to begin installation. To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon at the bottom left corner of your screen then search for Downloads, and open the j5create file).
* If possible, open the j5create file as an administrator by right-clicking the j5create file and selecting "Run as administrator."

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create docking station to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the j5create docking station. Now you are ready to use your j5create docking station!

Step 4 Display Settings
You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Setting" from the menu that appears.

macOS® - Driver Installation

- **Do NOT plug the j5create USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed**

Step 1
Make sure the j5create docking station is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from www.j5create.com under Support > Downloads/Drivers then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® Driver button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your macOS® version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About this Mac®").

Step 2
Open Finder, then select "Downloads", locate and double click the file named "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Please right-click or 2-finger click the .pkg file (it will have an icon of an opened box). The installation window will appear, continue through the steps within the window. During installation you will receive a "System Extension Blocked" message for "Magic Control Technology", navigate to System Preferences > Security & Privacy > General, click on the padlock to make changes, and allow developer "Magic Control Technology", then return back to the installation window and click restart after the installation has finished.

Step 3
After the computer has restarted, connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the docking station then connect the docking station to the computer, you will then be able to use your docking station. However if your Mac® is running macOS® 11 or later, you will receive a "USB™ Display Device" notification in the upper right corner, please click on the icon and select "Allow". The "USB™ Display Device" application should open automatically, if it does not open launch the application via launchpad or the macOS® dock at the bottom. Click on the "Active USB™ Display Driver" button within the application. You will be prompted to allow the application. Navigate to System Preferences > Security & Privacy > General and allow "USB™ Display Device". Unplug the docking station from the computer then reconnect it. You will receive a prompt to allow "DJTVirtualDisplayDriver", you will want to make sure it's checked via System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Screen Recording, afterwards unplug the docking station then reconnect it again, your displays should be ready to use!

Step 4
Go to [icon], and then System Preferences and select the Sound and Speaker Output options. Here you can select which device has sound output.

* For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg file that was downloaded from our website.

System Requirements

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 or later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Available USB-C® port with DisplayPort™ Alt mode
- Internal graphics card with 4K support for 4K output
- Available USB™ power delivery over USB-C® to support upstream charging

Extended Monitor

One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB memory or higher

Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB memory or higher

A high-end processor is recommended for multi-displays and optimal performance.

- **After you upgrade your operating system, update your j5create product driver before using to avoid compatibility issues.**
- **When using a high-power consumption device it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).**

Deutsch

Windows® - Treiberinstallation

- **Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 10 installiert, wenn die Dockingstation an den Computer angeschlossen ist. (Plug-and-Play erfordert Internetzugang)**

Schritt 1
Für die manuelle Installation müssen Sie die Docking-Station vom Stromnetz trennen. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2
Klicken Sie auf die "j5create"-Datei, die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser erscheinen sollte, um die Installation zu starten, und folgen Sie dann den angezeigten Aufforderungen (Gegebenenfalls müssen Sie auf (Mein) Computer > Downloads klicken und dann zum Starten der Installation j5Usb3.0MultiAdapter wählen.) Um zum Ordner "Downloads" zu kommen, klicken Sie auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke Ihres Bildschirms, suchen Sie dann nach "Downloads" und öffnen Sie die Datei "j5create").* Wenn möglich, öffnen Sie die Datei "j5create" als Administrator, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "j5create" klicken und "Als Administrator ausführen" wählen.

Schritt 3
Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart" um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

Schritt 4 Display Settings
Sie können Ihre Anzeigen über die Windows® -Einstellungen konfigurieren und neu anordnen. Um auf die Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund und wählen Sie im angezeigten Menü "Einstellungen".

macOS® - Treiberinstallation

- **Verbinden Sie NICHT den j5create USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist**

Schritt 1
Vergewissern Sie sich, dass die j5create-Dockingstation vom Mac® abgesteckt ist. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Treibers haben, ist ggf. eine Anpassung der Sicherheitseinstellungen erforderlich; wählen Sie bei „Download von Programmen erlauben" die Option „Überall".)

Schritt 2
Öffnen Sie den Finder, wählen Sie dann "Downloads", suchen Sie die Datei "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" und doppelklicken Sie darauf. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit 2 Fingern auf die .pkg-Datei (sie hat dann das Symbol eines geöffneten Kastens). Es erscheint das Installationsfenster, fahren Sie mit den Schritten innerhalb des Fensters fort. Während der Installation erhalten Sie die Meldung "System Extension Blocked" (Systemerweiterung blockiert) für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein, klicken Sie auf das Vorhängeschloss, um Änderungen vorzunehmen, und lassen Sie den Entwickler "Magic Control Technology" zu, kehren Sie dann zum Installationsfenster zurück und klicken Sie auf Neustart, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 3
Schließen Sie nach dem Neustart des Computers Ihre Displays, Peripheriegeräte und/oder das Netzteil (optional) an die Dockingstation an und verbinden Sie dann die Dockingstation mit dem Computer, dann können Sie Ihre Dockingstation verwenden. Wenn auf Ihrem Mac® jedoch macOS® 11 oder höher läuft, erhalten Sie in der oberen rechten Ecke eine USB™ DISPLAY DEVICE"-Benachrichtigung, bitte klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "Zulassen". Die Anwendung "USB™-Display-Gerät" sollte sich automatisch öffnen, falls sie sich nicht öffnet, starten Sie die Anwendung über das Launchpad oder das macOS® -Dock am unteren Rand. Klicken Sie innerhalb der Anwendung auf die Schaltfläche "Active USB™ Display Driver". Sie werden aufgefordert, die Anwendung zuzulassen, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein und lassen Sie "USB™-Anzeigegerät" zu. Ziehen Sie die Dockingstation vom Computer ab und schließen Sie sie wieder an. Sie werden aufgefordert, "DJTVirtualDisplay-Driver" zuzulassen, stellen Sie sicher, dass dies über Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Datenschutz > Bildschirmaufzeichnung aktiviert ist, ziehen Sie anschließend die Dockingstation ab und schließen Sie sie wieder an.

Schritt 4
Rufen Sie [icon] und dann Systemeinstellungen auf, wählen Sie Ton gefolgt von den Ausgabe-Optionen für die Lautsprecher. Sie können das Gerät für die Tonausgabe durch Anklicken wählen.

* Für genauere Anweisungen öffnen Sie bitte die Datei README.pdf in der J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg-Datei, die Sie von unserer Website heruntergeladen haben.

Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 oder höher
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Verfügbarer USB-C® DisplayPort™Alt-Modus
- Unterstützung der Ausgabe von 4K-Auflösung durch die interne Grafikkarte am PC.
- Verfügbare USB™ Stromversorgung über USB-C® zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

Erweitern Sie Monitorumgebungen

Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videowiedergabe
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB Speicher oder mehr

Zwei 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videowiedergabe
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB Speicher oder mehr

Höherer Prozessor empfohlen für Multi-Displays und optimale Leistung.

- **Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.**
- **Bei Verwendung eines Geräts mit hohem Stromverbrauch wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Das Netzteil für diese Dockingstation kann separat erworben werden (JUP2290) oder die Dockingstation und das Netzteil können zusammen erworben werden (JCD543P).**

Français

Windows® - Installation du pilote

- **Le pilote se téléchargera et s'installera automatiquement sur les appareils Windows® 10 lorsque la station d'accueil est branchée sur l'ordinateur. (Plug & Play nécessite un accès Internet)**

Étapes manuelles d'installation
Étapes 1
Pour l'installation manuelle, vous voudrez garder la station d'acceuil débranchée. Vous pouvez télécharger le dernier pilote à partir de www.j5create.com sous support > Téléchargements / Pilotes, puis rechercher le produit en entrant le numéro de modèle ou faire défiler vers le bas jusqu' à votre produit et cliquez sur le bouton Windows® Driver.

Étape 2
Cliquez sur le fichier « j5create » qui doit apparaître près du bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer à installer, puis suivez les invitations qui apparaissent (Vous devrez peut-être naviguer vers votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier j5create pour commencer l'installation. Pour naviguer dans le dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Windows en bas à gauche de votre écran, puis recherchez les téléchargements, et ouvrez le fichier j5create).
* Si possible, ouvrez le fichier j5create en tant qu'administrateur en cliquant à droite sur le fichier j5create et sélectionnez " Exécuter en tant qu'administrateur ".

Étape 3
Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez la station d'accueil j5create à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'acceuil j5create. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre station d'acceuil j5create!

Étape 4 Paramètres d'Affichage
Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans à travers les paramètres Windows®. Pour accéder aux paramètres d'affichage, cliquez à droite sur le fond d'écran et sélectionnez « Affichage » à partir du menu qui apparaît.

macOS® - Installation du pilote

- **Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB™ dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé.**

Étape 1
Assurez-vous que la station d'accueil j5create est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de www.j5create.com sous Support > Téléchargement/Pilote puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver qui correspond à la version macOS® que votre Mac® possède en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis cliquez sur " A propos de ce Mac® ").

Étape 2
Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », localisez et cliquez deux fois sur le fichier nommé « J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_ (Version).dmg ». S'il vous plaît veuillez faire un clic droit ou un clic à 2 doigts sur le fichier.pkg (il aura une icône de boîte ouverte). La fenêtre d'installation apparaîtra, et continuera à travers les étapes à l'intérieur de la fenêtre. Lors de l'installation, vous recevrez un message bloqué « Extension du Système Blocké » pour « Magic Control Technology », naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général, cliquez sur le cadenas pour apporter des modifications, et permettre le développeur « Magic Control Technology », puis revenir à la fenêtre d'installation et cliquez redémarrer après l'installation terminé.

Étape 3
Une fois que l'ordinateur a redémarré, connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil puis connectez la à l'ordinateur, vous pourrez alors utiliser votre station d'accueil. Toutefois, si votre Mac® est en cours d'exécution macOS® 11 ou plus tard, vous recevrez une Notification « Appareil D'affichage USB™» en haut à droite, s'il vous plaît cliquez sur l'icône et sélectionnez « Autoriser ». L'application Appareil d'Affichage USB™ devrait s'ouvrir automatiquement, si elle se n'ouvre pas veuillez faire le lancement de l'application via launchpad ou le dock macOS® en bas. Cliquez sur le bouton « Pilote d'Affichage USB™ Actif » dans l'application. Vous serez invité à autoriser l'application. Veuillez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'Affichage USB™». Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « DJTVirtualDisplayDriver », vous voudrez vous assurer qu'il est vérifié via les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Confidentialité > Enregistrement de l'écran, ensuite débrancher la station d'accueil, puis reconnectez-là. Vos écrans devraient être prêts à utiliser!

Étape 4
Allez à [icon] , puis Préférences de Système et sélectionnez les options de sortie du Son et du Haut-parleur. Ici, vous pouvez sélectionner quel appareil aura la sortie sonore

* Pour des instructions plus détaillées, s'il vous plaît veuillez ouvrir le fichier README.pdf à l'intérieur du fichier J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg qui a été téléchargé à partir de notre site Web.

Configuration Recommandée

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 ou plus tard
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM ou plus
- Port USB-C® disponible avec le mode Alt DisplayPort™
- Carte graphique interne avec prise en charge 4K pour la sortie 4K
- Power Delivery USB™ disponible sur USB-C® pour la prise en charge du chargement en amont

Moniteur Etendu

Une lecture vidéo en plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- Processeur: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM : 4 GB de mémoire ou plus

Deux 2K (2048x 1152 @ 60 Hz) pour lecture vidéo plein écran
- Processeur : Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM : 8 GB de mémoire ou plus

Un processeur haut de gamme pour les multi-écrans et des performances optimales.

- **Après avoir mis à jour votre système d'exploitation, mettez à jour d'abord votre pilote du produit j5create pour éviter les problèmes de compatibilité.**
- **Lors de l'utilisation d'un appareil à consommation d'énergie élevée, il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour des performances optimales. L'adaptateur secteur de cette station d'acceuil peut être acheté séparément (JUP2290) ou la station d'acceuil et l'adaptateur secteur peuvent être achetés ensemble (JCD543P).**

Italiano

Windows® - Installazione del driver

- **Il driver viene scaricato e installato automaticamente sui dispositivi Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet)**

Procedura di installazione manuale
Passo 1
Per l'installazione manuale, si consiglia di mantenere la docking station scollegata. È possibile scaricare il driver più recente da www.j5create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver Windows®.

Passo 2
Fare clic sul file "j5create" che dovrebbe apparire in basso a sinistra o in alto a destra del browser per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate (potrebbe essere necessario accedere alla cartella Download per aprire il file j5create per avviare l'installazione. Per accedere alla cartella Download, fare clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi cercare Download e aprire il file j5create).
* Se possibile, aprire il file j5create come amministratore facendo clic con il tasto destro del mouse sul file j5create e selezionare "Esegui come amministratore".

Passo 3
Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del software. Dopo il riavvio del computer, collegare la docking station j5create al computer, quindi collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station j5create. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

Passo 4. Impostazioni di visualizzazione
È possibile configurare e riorganizzare i display tramite le impostazioni dello schermo di Windows®. Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop/sullo sfondo e selezionare "Impostazione schermo" dal menu che appare.

macOS® - Installazione del driver

- **NON inserire la scheda video USB™ j5create nel computer fino all 'installazone completa del driver instalar completamente o controlador**

Passo 1.
Assicurarsi che la docking station j5create sia scollegata dal Mac® e scaricare il driver più recente da www.j5create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero del modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver macOS® che corrisponde alla versione macOS® del Mac® in esecuzione (per trovare la propria versione macOS®, fare clic sull'icona della mela in alto a sinistra, quindi faere clic su "Informazioni sul Mac®").

Passo 2
Aprire Finder, quindi selezionare "Download", individuare e fare doppio clic sul file denominato "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Fare clic con il tasto sinistro o fare clic con 2 dita sul file .pkg (avrà un'icona di una scatola aperta). Quando appare la finestra di installazione, continuare con i passi all'interno della finestra. Durante l'installazione riceverai un messaggio di blocco "Estensione di sistema bloccata" per "Magic Control Technology", navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale, fare clic sul lucchetto per apportare modifica e consentire "Magic Control Technology" dello sviluppatore, quindi tornare alla finestra di installazione e fare clic su Riavvio al termine dell'installazione.

Passo 3
Dopo il riavvio del computer, collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station, quindi collegare la docking al computer per poter utilizzare la docking station. Tuttavia, se il Mac® esegue macOS® 11 o versioni successive, si riceverà una NOTIFICA "DISPLAY USB™" nell'angolo in alto a destra, fare clic sull'icona e selezionare "Consenti". L'applicazione "Display USB™" dovrebbe aprirsi automaticamente. In caso contrario, avviare l'applicazione tramite launchpad o il dock del macOS® in basso. Fare clic sul tasto "Attiva driver display USB™" all'interno dell'applicazione. Viene richiesto di consentire l'applicazione, navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale e consentire "Display USB™". Scollegare e ricollegare la docking station dal computer. Si riceverà una richiesta per consentire "DJTVirtualDisplayDriver". Assicurarsi che sia selezionata tramite Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy > Registrazione schermo, quindi scollegare e ricollegare la docking station. I display dovrebbero essere pronti per l'uso!

Passo 4
Andare su [icon] , quindi su Preferenze di Sistema e selezionare le opzioni Suono e Uscita altoparlante. Qui è possibile selezionare il dispositivo che presenta uscita audio.

* Per istruzioni più dettagliate, aprire il file README.pdf all'interno del file J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg scaricato dal nostro sito web.

Requisiti di sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 o versione successiva
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modalità DisplayPort™Alt USB-C® DisplayPort™ disponibile
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C® per il supporto della carica upstream

Monitor esteso

Una riproduzione video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB di memoria o superiore

Due riproduzioni video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB di memoria o superiore

Si consiglia un processore superiore per multidisplay e prestazioni ottimali.

- **Prima di aggiornare il sistema operativo, aggiornare il driver del prodotto j5create per evitare problemi di compatibilità**
- **Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali. L'adattatore di alimentazione per questa docking station può essere acquistato separatamente (JUP2290) oppure la docking station e l'adattatore di alimentazione possono essere acquistati insieme (JCD543P).**

Nederlands

Windows® - Stuurprogramma installeren

- **De driver wordt automatisch gedownload & geïnstalleerd op Windows® 10-apparaten wanneer het docking station is aangesloten op de computer. (Voor Plug & Play is internettoegang nodig)**

Stappenplan handmatige installatie
Stap 1
Voor handmatige installatie moet u het docking station losgekoppeld houden. U kunt de meest recente stuurprogramma downloaden via www.j5create.com onder Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll omlaag naar uw product en klik op de knop Windows®-driver

Stap 2
Klik op het "j5create"-bestand dat linksonder of rechtsboven in uw webbrowser moet worden weergegeven om de installatie te starten. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm (mogelijk moet u naar uw map "Downloads" navigeren om het j5create-bestand te openen om de installatie te starten. Om naar de map "Downloads" te navigeren, klikt u op het Windows®-pictogram linksonder in het scherm, zoekt u naar "Downloads" en opent u het bestand "j5create"). * Open indien mogelijk het bestand "j5create" als administrator door met de rechtermuisknop op het bestand "j5create" te klikken en "als administrator uitvoeren" te selecteren.

Stap 3
Nadat de eerste installatie is voltooid, klikt u op "opnieuw opstarten" om de installatie van de software te voltooien. Nadat uw computer opnieuw is opgestart, sluit u het j5create docking station aan op de computer en sluit u vervolgens uw beeldschermen, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het j5create docking station. U bent nu klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

Stap 4. Weergave-instellingen
U kunt uw beeldschermen configureren en herschikken via de weergave-instellingen van Windows®. Voor toegang tot de weergave-instellingen klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad/de bureaubladachtergrond en selecteert u "weergave-instelling" in het menu dat verschijnt.

macOS® - Stuurprogramma installeren

- **Sluit de j5create USB™-beeldschermadapter NIET aan op de computer totdat het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd**

Stap 1.
Zorg ervoor dat het j5create docking station is losgekoppeld van de Mac®, en download de meest recente driver van www.j5create.com onder Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll omlaag naar uw product en klik op de knop macOS®-driver die overeenkomt met de macOS®-versie van uw Mac® (voor het vinden van uw macOS®-versie, klikt u op het Apple-pictogram linksboven, en klik vervolgens op "Over deze Mac®").

Stap 2
Open Finder en selecteer vervolgens "Downloads", zoek en dubbelklik op het bestand met de naam "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Klik met de rechtermuisknop of klik met 2 vingers op het .pkg-bestand (het heeft een pictogram van een geopende doos). Het installatievenster wordt weergegeven. Volg de stappen in het venster. Tijdens installatie ontvangt u een blokkeringsbericht "Systeemuitbreiding geblokkeerd" voor "Magic Control Technology", navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging & Privacy > Algemeen, klik op het hangslot om wijzigingen aan te brengen, en sta ontwikkelaar "Magic Control Technology" toe. Keer vervolgens terug naar het installatievenster en klik op Opnieuw starten wanneer de installatie is voltooid.

Stap 3
Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u uw beeldschermen, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het docking station en sluit u vervolgens het docking station aan op de computer, waarna u uw docking station kunt gebruiken. Als uw Mac® echter macOS® 11 of hoger gebruikt, ontvangt u een melding "USB™ Display Device" in de rechterbovenhoek. Klik op het pictogram en selecteer "Toestaan". De toepassing "USB™ Display Device" zou automatisch moeten openen. Als deze niet wordt geopend, start u de toepassing via launchpad of het macOS®-dock onderaan. Klik op de knop "Active USB™ Display Driver" in de applicatie. U wordt gevraagd om de toepassing toe te staan. Navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > Algemeen en sta "USB™ Display Device" toe. Koppel het docking station los van de computer en sluit het vervolgens opnieuw aan. U zult een prompt ontvangen om "DJTVirtualDisplayDriver" toe te staan. U moet ervoor zorgen dat het is aangevinkt via Systeemvoorkeuren > Beveiliging & privacy > Privacy > Schermrecorder, daarna koppelt u het docking station los en sluit u het weer aan. Uw beeldschermen zouden klaar moeten zijn voor gebruik!

Stap 4
Ga naar [icon] , en vervolgens naar Systeemvoorkeuren en selecteer de opties Geluid en Luidsprekeruitvoer. Hier kunt u selecteren welk apparaat geluidsuitvoer heeft.

* Voor meer gedetailleerde instructies kunt u het bestand README.pdf openen in het J5Create_USB™_Video_Adapter_Driver.dmg bestand dat u hebt gedownload via onze website.

Systeemvereisten

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 of later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM of hoger
- Beschikbare USB-C® DisplayPort™ DisplayPort™Alt-modus
- Ondersteunt de uitvoer van 4K-resolutie via de interne grafische kaart op de pc.
- USB™ stroomtoevoer via USB-C® ter ondersteuning van stroomopwaarts opladen

Uitgebreide monitor

Een 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) full-screen video-weergave
- CPU : Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB geheugen of meer

Twee 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) full-screen video-weergave
- CPU : Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB geheugen of meer

Een high-end processor wordt aanbevolen voor meerdere beeldschermen en optimale prestaties.

- **Nadat u uw besturingssysteem hebt bijgewerkt, moet u eerst uw j5create stuurprogramma bijwerken om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.**
- **Als u een apparaat met hoog stroomverbruik gebruikt, is het aanbevolen een voedingsadapter te gebruiken voor optimale prestaties. De voedingsadapter voor dit docking station kan afzonderlijk worden gekocht (JUP2290) of het docking station en de voedingsadapter kunnen samen worden gekocht (JCD543P).**

Español

Windows® - Instalación del controlador

- **El controlador se instalará automáticamente en dispositivos Windows® 10 cuando la estación de acoplamiento este conectada a la computadora. (Plug & Play requiere acceso a Internet)**

Pasos de instalación manual
Paso 1
Para la instalación manual, mantener la estación de acoplamiento desconectada. Puede descargar el controlador más reciente desde el sitio web www.j5create.com en Soporte > Descargas/Controladores y, a continuación, busque el producto especificando el número de modelo o desplácese hacia abajo hasta que encuentre su producto y haga clic en el botón Controlador de Windows®.

Paso 2
Haga clic en el archivo "j5create" que debe aparecer cerca de la parte inferior izquierda o en la parte superior derecha del explorador web para comenzar la instalación, siga las instrucciones que aparecen (es posible que deba ir a su carpeta Descargas para abrir el archivo j5create y comenzar la instalación. Para ir a la carpeta de Descargas, haga clic en el icono Windows ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, busque la carpeta Descargas y abra el archivo j5create).
* Si es posible, abra el archivo j5create como administrador haciendo clic con el botón derecho en el archivo j5create y seleccione "Ejecutar como administrador".

Paso 3
Una vez que se haya completado la instalación inicial, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar el equipo, conecte la estación de acoplamiento j5create al equipo y, a continuación, conecte las pantallas, los periféricos o el adaptador de alimentación (opcional) a la estación de acoplamiento j5create. ¡Ahora está listo para usar la estación de acoplamiento j5create!

Paso 4 Configuración de las pantallas
Puede configurar y reorganizar sus pantallas a través de la configuración de pantallas de Windows®. Para acceder a la configuración de la las pantallas, haga clic con el botón derecho en el escritorio/fondo de pantalla y seleccione "Configuración de pantalla" en el menú que aparece.

macOS® - Instalación del controlador

- **No conecte el j5create USB™ multi-monitor Adaptador en el equipo hasta que el conductor esté completamente instalado.**

Paso 1
Asegúrese de que la estación de acoplamiento j5create esté desconectada del equipo Mac® y descargue el controlador más reciente desde el sitio www.j5create.com en Soporte > Descargas/Controladores y, a continuación, busque el producto especificando el número de modelo o desplácese hacia abajo hasta que encuentre su producto y haga clic en el botón Controlador de macOS® que corresponde a la versión de macOS® que está ejecutando su Mac® (para encontrar su versión de macOS®, haga clic en el icono de la manzana ubicado en la parte superior izquierda y, a continuación, haga clic en "Acerca de este Mac®").

Paso 2
Abra Finder y, a continuación, seleccione "Descargas", busque y haga doble clic en el archivo llamado "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(versión).dmg". Haga clic con el botón derecho o haga clic con dos dedos en el archivo .pkg (tendrá un icono de un cuadro abierto). Aparecerá la ventana de instalación. Continúe con los pasos dentro de la ventana. Durante la instalación, recibirá el mensaje "Extensión del sistema bloqueada" para "Magic Control Technology". Vaya a Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad > General, haga clic en el candado para realizar cambios y permita al desarrollador la "Magic Control Technology". Por último, vuelva a la ventana de instalación y haga clic en Reiniciar una vez finalizada dicha instalación.

Paso 3
Después de que el equipo se haya reiniciado, conecte sus pantallas, periféricos y/o adaptador de alimentación (opcional) a la estación de acoplamiento. A continuación, conecte la estación de acoplamiento al equipo. A partir de aquí, podrá usar la estación de acoplamiento. Sin embargo, si su Mac® tiene instalado macOS® 11, o posterior, recibirá la notificación "Dispositivo de visualización USB™" en la esquina superior derecha. Haga clic en el icono y seleccione "Permitir". La aplicación "Dispositivo de visualización USB™" debe abrirse automáticamente; si no se abre, inicie la aplicación a través de Launchpad o la base de acoplamiento de macOS® en la parte inferior. Haga clic en el botón "Activar el controlador de pantalla USB™" dentro de la aplicación. Se le pedirá que dé permiso a la aplicación; vaya a Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad > General y permita "Dispositivo de visualización USB™". Desconecte la estación de acoplamiento del equipo y, a continuación, vuelva a conectarla. Recibirá un mensaje para permitir "DJTVirtualDisplayDriver". debe asegurarse de que esté activado a través de Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad > Privacidad > Grabación de pantalla. Después, desconecte la estación de acoplamiento y vuelva a conectar. Las pantallas deberían estar listas para usarse.

Paso 4
Vaya a [icon] y, a continuación, elija Preferencias del Sistema y seleccione las opciones Salida de sonido y altavoz. Aquí puede seleccionar qué dispositivo tiene salida de sonido.

* Para obtener instrucciones más detalladas, abra el archivo README.pdf que se encuentra dentro del archivo J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg que se descargó desde nuestro sitio web.

Requisitos del sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 o posterior
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modo USB-C® DisplayPort™Alt disponible
- Admite la salida de resolución 4K mediante una tarjeta gráfica interna en la PC.
- Suministro de energía USB™ (USB™ Power Delivery, PD) disponible a través de USB-C® para soportar la carga ascendente

Monitor extendido

Una reproducción de video en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de memoria o superior

Dos reproducciones de video en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de memoria o superior

Se recomienda un procesador superior para pantallas múltiples y un rendimiento óptimo.

- **Despues de actualizar su sistema operativo, actualice su j5create controlador primero antes de usar para evitar problemas de compatibilidad.**
- **Cuando use un dispositivo de alto consumo de energía, se recomienda que use un adaptador de energía para un rendimiento óptimo. El adaptador de energía para esta estación de acoplamiento se puede comprar por separado (JUP2290) o la estación de acoplamiento y el adaptador de energía se pueden comprar juntos (JCD543P).**

Português

Windows® - Instalação do controlador

- **O controlador será automaticamente transferido e instalado em dispositivos com Windows® 10 quando a estação de ancoragem for ligada ao computador. (a funcionalidade Plug & Play requer acesso à Internet)**

Passos de instalação manual
Passos 1
Para efetuar a instalação manual, deverá manter a estação de ancoragem desligada. Transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte > Transferências/Controladores e, em seguida, procure o produto introduzindo o número de modelo ou desloque a página para baixo até ao seu produto e clique no botão do Controlador Windows®.

Passo 2
Clique no ficheiro "j5create" que deverá ser exibido próximo do canto inferior esquerdo ou superior direito do navegador web para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções apresentadas (Poderá ser necessário aceder à sua pasta de Transferências para abrir o ficheiro j5create para iniciar a instalação. Para aceder à pasta Transferências, clique no ícone do Windows® no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, procure Transferências e abra o ficheiro j5create).
* Se possível, abra o ficheiro j5create como administrador clicando com o botão direito no ficheiro j5create e selecione "Executar como administrador".

Passo 3
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a estação de ancoragem j5create ao computador e, em seguida, ligue os seus monitores, periféricos e/ou adaptador de corrente (opcional) à estação de ancoragem j5create. Estará assim preparado para utilizar a sua estação de ancoragem j5create!

Passo 4. Definições de visualização
Pode configurar e reorganizar os seus ecrãs através das definições de visualização do Windows®. Para aceder às definições de visualização, clique com o botão direito no ambiente de trabalho/imagem de fundo e selecione "Definições de visualização" no menu apresentado.

macOS® - Instalação do controlador

- **NÃO ligue o adaptador de monitor USB™ j5create ao computador antes de instalar completamente o controlador**

Passo 1.
Certifique-se de que a estação de ancoragem j5create está desligada do Mac®, e transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte > Transferências/Controladores e, em seguida, procure o produto introduzindo o número de modelo ou desloque a página para baixo até ao seu produto e clique no botão Controlador macOS® que corresponde à versão do macOS® do seu Mac® (para encontrar a sua versão do macOS®, clique no ícone da Apple® no canto superior esquerdo e, em seguida, clique em "Acerca deste Mac®").

Passo 2
Abra o Finder e selecione "Transferências", localize e faça duplo clique no ficheiro "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Clique com o botão direito ou com 2 dedos no ficheiro .pkg (com o ícone de uma caixa aberta). Será exibida a janela de instalação. Continue a executar os passos indicados na janela. Durante a instalação será exibida a mensagem "Extensão do sistema bloqueada" para "Magic Control Technology". Aceda a Preferências do sistema > Segurança e privacidade > Geral, clique no cadeado para efetuar alterações e permitir o programador "Magic Control Technology" e, em seguida, volte à janela de instalação e clique em reiniciar quando a instalação terminar.

Passo 3
Após o reinício do computador, ligue os monitores, periféricos, e/ou adaptador de corrente (opcional) à estação de ancoragem e, em seguida, ligue a estação de ancoragem ao computador. A sua estação de ancoragem estará assim pronta a ser utilizada. Contudo, se o seu Mac® estiver a utilizar o sistema operativo macOS® 11 ou mais recente, será exibida a notificação "DISPOSITIVO DE VISUALIZAÇÃO USB™" no canto superior direito. Clique no ícone e selecione "Permitir". A aplicação "Dispositivo de visualização USB™" deverá abrir automaticamente. Se a aplicação não abrir, execute-a através do Launchpad ou da Dock do macOS® na parte inferior do ecrã. Clique no botão "Controlador de monitor USB™ ativo" na aplicação. Ser-lhe-á solicitado que conceda permissão à aplicação. Aceda a Preferências do sistema > Segurança e privacidade > Geral e conceda permissão a "Dispositivo de visualização USB™". Desligue a estação de ancoragem do computador e volte a ligá-la. Ser-lhe-á solicitado que conceda permissão a "DJTVirtualDisplayDriver". Certifique-se de que a função está ativada em Preferências do sistema > Segurança e privacidade > Privacidade > Gravação do ecrã e, em seguida, desligue a estação de ancoragem e volte a ligá-la. Os seus monitores deverão estar assim prontos a ser utilizar!

Passo 4
Aceda a [icon] e, em seguida a Preferências do sistema e selecione as opções Saída de som e altifalante. Aqui poderá selecionar o dispositivo que reproduzirá o som.

* Para obter instruções detalhadas, abra o ficheiro README.pdf incluído no ficheiro J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg transferido do nosso website.

Requisitos do sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 ou mais recente
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modo USB-C® DisplayPort™Alt disponível
- Suporta a resolução 4K através da placa gráfica interna do PC.
- Entrega de energia USB™ (USB™ Power Delivery, PD) disponível através de USB-C® para suportar o carregamento a montante

Monitor expandido

Uma reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de memória ou mais

Dois reproduçoes de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de memória ou mais

Recomenda-se um processador mais potente para utilização de vários monitores e para obter um desempenho ideal.

- **Antes de atualizar o seu sistema operativo, atualize previamente o controlador do seu produto j5create para evitar problemas de compatibilidade**
- **Ao usar um dispositivo de alto consumo de energia, é recomendável usar um adaptador de energia para obter o desempenho ideal. O adaptador de energia para esta estação de acoplamento pode ser adquirido separadamente (JUP2290) ou a estação de acoplamento e o adaptador de energia podem ser adquiridos juntos (JCD543P).**

Svenska

Windows® - Installation av drivrutin

- **Drivrutinen hämtas och installeras automatiskt på Windows® 10-enheter när dockningsstationen är ansluten till datorn. (Plug & Play kräver tillgång till internet)**

Steg för manuell installation
Steg 1
Vid manuell installation ska du hålla dockningsstationen urkopplad. Du kan hämta den senaste drivrutinen från www.j5create.com under Support > Downloads/Drivers, sök sedan efter produkten genom att ange modellnumret eller bläddra ner till din produkt och klicka på Windows® Driver-knappen.

Steg 2
Klicka på filen"j5create" som bör visas längst ner till vänster eller uppe till höger i din webbläsare för att påbörja installationen och följ sedan anvisningarna som visas (du kan behöva gå till mappen Hämtade filer för att öppna filen j5create och påbörja installationen). Gå till mappen Hämtade filer genom att klicka på Windows®-ikonen i det nedre vänstra hörnet av skärmen och sedan söka efter Hämtade filer och öppna filen j5create).
* Öppna om möjligt j5create-filen som administratör genom att högerklicka på j5create-filen och välja "Kör som administratör".

Steg 3
När den initiala installationen har slutförts, klicka på "Starta" om för att slutföra installationen av programvaran. När datorn har startat om ansluter du j5create-dockningsstationen till datorn och ansluter sedan skärmar, kringutrustning och/eller nätadapter (tillval) till j5create-dockningsstationen. Nu är du redo att använda din j5create-dockningsstation!

Steg 4. Bildskärmsinställningar
Du kan konfigurera och ordna om dina skärmar genom Windows® skärminställningar. För att komma åt bildskärmsinställningarna högerklickar du på skrivbordet/bakgrunden och väljer "Bildskärmsinställning" i menyn som visas.

macOS® - Installation av drivrutin

- **Anslut INTE j5create USB™ Display Adapter till datorn förrän drivrutinens installation har slutförts helt**

Steg 1.
Se till att j5create-dockningsstationen är bortkopplad från din Mac® och hämta den senaste drivrutinen från www.j5create.com under Support > Downloads/Drivers och sök sedan efter produkten genom att ange modellnumret eller bläddra ner till din produkt och klicka på knappen för macOS®-drivrutinen som motsvarar den macOS®-version som din Mac® kör (för att hitta din macOS®-version klickar du på Apple®-ikonen längst upp till vänster och sedan på "Om denna Mac®").

Steg 2
Öppna Finder, välj "Hämtade filer", leta upp och dubbelklicka på filen som heter"J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Högerklicka eller 2-fingerklicka på .pkg-filen (den kommer att ha en ikon som föreställer en öppnad låda). Installationsfönstret visas, fortsätt genom stegen i fönstret. Under installationen kommer du att få ett meddelande om att "Systemtillägget är blockerat" för"Magic Control Technology", navigera till Systeminställningar > Säkerhet och sekretess > Allmänt, klicka på hänglåset för att göra ändringar och tillåt utvecklaren "Magic Control Technology", återgå sedan till installationsfönstret och klicka på Starta om när installationen är klar.

Steg 3
När datorn har startat om ansluter du bildskärmar, kringutrustning och/eller nätadapter (tillval) till dockningsstationen och ansluter sedan dockningsstationen till datorn, så att du kan använda din dockningsstation. Om din Mac® kör macOS® 11 eller senare kommer du att få ett meddelande om "USB™ DISPLAY DEVICE" i det övre högra hörnet, klicka på ikonen och välj "Tillåt". Programmet "USB™ Display device" bör öppnas automatiskt, om det inte öppnas startar du programmet via launchpad eller macOS®-dockan längst ner. Klicka på knappen "Aktivera USB™ Display Driver" i programmet. Du kommer att uppmanas att tillåta programmet, gå till Systeminställningar > Säkerhet och sekretess > Allmänt och tillåt "USB™ Display Device". Koppla ur dockningsstationen från datorn och koppla sedan in den igen, du kommer att få en uppmaning att tillåta"DJTVirtualDisplayDriver", du bör se till att det är markerat via Systeminställningar > Säkerhet och sekretess > Sekretess > Skärminspelning, koppla sedan ur dockningsstationen och koppla in den igen. Dina skärmar bör nu vara redo att användas!

Steg 4
Gå till [icon] och sedan till Systeminställningar och välj alternativ för ljud och högtalarutgång. Här kan du välja vilken enhet som ska mata ut ljud.

* För mer detaljerade instruktioner, öppna filen README.pdf i filen J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg som laddades ner från vår webbplats.

Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller senare
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Tillgängliga USB-C® DisplayPort™Alt läge
- Stöder 4K-upplösning via det interna grafikkortet på datorn.
- Tillgänglig USB™-strömförsörjning via USB-C® för att stödja laddning uppström

Utökade för skärm

En 2K (2048 x 1152 vid 60 Hz) för videouppspelning i helskärmsläge
- Processor: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM-minne: 4 GB eller mer

Två 2K (2048 x 1152 vid 60 Hz) för videouppspelning i helskärmsläge
- Processor: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM-minne: 8 GB eller mer

Högre processor rekommenderas för multiskärmar och optimal prestanda.

- **Innan du uppgraderar ditt operativsystem, uppdatera först drivrutinen för din j5create-produkt för att undvika kompatibilitetsproblem.**
- **När du använder en hög strömförbrukningsenhet rekommenderas att du använder en nätadapter för optimal prestanda. Nätadaptern för denna dockningsstation kan köpas separat (JUP2290) eller dockningsstationen och nätadaptern kan köpas tillsammans (JCD543P).**

Dansk

Installation af driveren i Windows®

- **Når dockingstationen sluttes til computeren, downloades og installeres driveren automatisk på Windows® 10-enheder. (Internetadgang påkrævet for brug af Plug & Play)**

Trin til manuel installation
Trin 1
For manuel installation, skal du holde dockingstationen afbrudt. Du kan downloade den nyeste driver på www.j5create.com under Support > Downloads/Drivere, hvor du skal søge efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til driveren til Windows®.

Trin 2
Klik på filen "j5create", der vises nederst til venstre eller øverst til højre i din webbrowser for at begynde installationen. Følg derefter vejledningen, der vises. (Du skal muligvis gå til mappen Downloads for, at åbne filen j5create for, at starte installationen. For at gå til mappen Downloads, skal du klikke på ikonet Windows® nederst til venstre på skærmen. Søg derefter efter Downloads og åbn filen j5create).
* Hvis det er muligt, skal du åbne filen j5create som administrator ved at højreklikke på filen j5create og vælge "Kør som administrator".

Trin 3
Når den første installation er færdig, skal du klikke på "Genstart" for at afslutte installationen af softwaren. Når din computer er blevet genstartet, skal du slutte j5create-dockingstationen til computeren. Tilslut derefter dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstraudstyr) til j5create-dockingstationen. Du er nu klar til at bruge din j5create-dockingstation!

Trin 4
Visningsindstillinger
Du kan konfigurere og omarrangere dine skærme under skærmindstillingerne i Windows®. For at åbne skærmindstillingerne, skal du højreklikke på skrivebordet/baggrundsbilledet og vælge "Skærmindstillinger" i menuen, der vises.

Installation af driveren i macOS®

- **Sæt IKKE din j5create USB™-skærmadapter i computeren, før driveren er installeret helt**

Trin 1
Sørg for, at din j5create-dockingstation er afbrudt fra din Mac®. Download den seneste driver på www.j5create.com under Support > Downloads/Drivere. Søg derefter efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til driveren til macOS®, der passer til versionen af macOS® på din Mac® (for at finde versionen af macOS®, skal du klikke på Apple®-ikonet øverst til venstre. Klik derefter på "Om denne Mac®").

Trin 2
Åbn Finder, vælg derefter "Downloads" og dobbeltklik på filen med navnet "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Højreklik eller klik med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon af en åben boks). Installationsvinduet vises, hvorefter du skal følge trinene i vinduet. Under installationen vises beskeden "System Extension Blocked" (Systemudvidelse blokeret) for "Magic Control Technology". Gå til Systemindstillinger > Sikkerhed og privatliv > Generelt, klik på hængelåsen for at konfigurere indstillingerne, og giv udviklerrettigheder til "Magic Control Technology". Gå derefter tilbage til installationsvinduet og klik på genstart, når installationen er færdig.

Trin 3
Når computeren er blevet genstartet, skal du slutte dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstraudstyr) til dockingstationen. Slut derefter dockingstationen til computeren, så du kan bruge din dockingstation. Men hvis din Mac® kører med macOS® 11 eller nyere, vises beskeden "USB™ Display Device" (USB™-skærmenhed) øverst til højre. Klik venligst på ikonet og vælg "Allow" (Tillad). Programmet "USB™ Display Device" åbner automatisk. Hvis ikke, skal du starte programmet via startpanelet eller via docken forneden i macOS®. Klik på knappen "Active USB™ Display Driver" (Aktiv USB™-skærmdriver) i programmet. Herefter ska du give tilladelse til programmet. Gå til Systemindstillinger > Sikkerhed og privatliv > Generelt og tillad "USB™ Display Device". Afbryd dockingstationen fra computeren og tilslut den igen. Herefter vises en besked, der beder dig om at give tilladelse til "DJTVirtualDisplayDriver". Sørg for, at den er markeret via Systemindstillinger > Sikkerhed og privatliv > Privatliv > Skærmoptagelse. Afbryd derefter dockingstationen fra stikkontakten og tilslut den igen. Herefter er dine skærme klar til brug!

Trin 4
Gå til , og derefter Systemindstillinger, og vælg indstillingerne for lyd- og højttalerudgangen. Her kan du vælge, hvilken enhed der skal afspille lyden.

* Du kan finde yderligere oplysninger i filen README.pdf inde i filen J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg, som du har downloadet på vores hjemmeside.

Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller nyere
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM eller højere
- Tilgængelig USB-C®-port med DisplayPort™ Alt-funktion
- Internt grafikkort med 4K-understøttelse til afspilning i 4K
- Tilgængelig USB™-strømforsyning via USB-C® til upstream-opladning

Udvidet skærm

For videoafspilning på en 2K skærm (2048 x 1152 med 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB hukommelse eller højere

For videoafspilning i to 2K skærme (2048 x 1152 med 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB hukommelse eller højere

Det anbefales, at bruge en kraftig processor, hvis du brugere flere skærmen, så du opnår den bedste ydeevne.

- **Når du har opgraderet dit operativsystem, skal du opdatere driveren til dit j5create-produkt før brug, for at undgå kompatibilitetsproblemer.**
- Hvis du bruger en enhed, der bruger meget strøm, anbefales det, at du bruger en strømadapter, for at opnå den bedste ydeevne. Strømadapteren til denne dockingstation kan købes separat (JUP2290), eller dockingstationen og strømadapteren kan købes sammen (JCD543P).

Norsk

Installere driver for Windows®

- **Driveren vil automatisk laste ned og installere på Windows® 10-enheter når dokkingstasjonen er koblet til datamaskinen. (Plug and Play krever en internettforbindelse)**

Trinn for manuell installasjon
Trinn 1
For manuell installasjon holder du dokkingstasjonen frakoblet. Du kan laste ned den nyeste driveren fra www.j5create.com under Støtte > Nedlastinger/Drivere ved å søke etter produktet med modellnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på Windows®-driverknappen.

Trinn 2
Klikk «j5create»-filen som skal dukke opp nederst til venstre eller øverst til høyre i nettleseren din for å starte installasjonen, og følg deretter instruksjonene som vises. (Du må kanskje navigere til nedlastingsmappen for å åpne j5create-filen og starte installasjonen. For å navigere til nedlastingsmappen klikker du på Windows®-ikonet nederst til venstre på skjermen og søker etter Nedlastinger, så åpner du j5create-filen.)
* Om mulig åpner du j5create-filen som administrator ved å høyreklikke på den og velge «Kjør som administrator».

Trinn 3
Når den første installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt» for å fullføre installasjonen av programvaren. Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du j5create-dokkingstasjonen til datamaskinen, så kobler du til skjermene, periferiutstyr og/eller strømadapter (valgfritt) til j5create-dokkingstasjonen. Nå er du klar til å bruke din j5create dokkingstasjon!

Trinn 4
Skjerminnstillinger
Du kan konfigurere og omorganisere skjermene gjennom skjerminnstillingene i Windows®. For å få tilgang til skjerminnstillingene høyreklikker du skrivebordet/bakgrunnen og velger «Skjerminnstillinger» fra menyen som vises.

Installere driver for macOS®

- **IKKE koble j5create USB™ skjermadapter til datamaskinen før driveren er ferdiginstallert**

Trinn 1
Sørg for at j5create-dokkingstasjonen er koblet fra Mac®, og last ned den nyeste driveren fra www.j5create.com under Støtte > Nedlastinger/Drivere ved å søke etter produktet med modellnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på macOS®-driverknappen for den macOS®-versjonen du har på din Mac®. (Du finner macOS®-versjonen din ved å klikke Apple®-ikonet øverst til venstre og deretter «Om denne maskinen»).

Trinn 2
Åpne Finder, velg «Nedlastinger», og finn og dobbeltklikk filen som heter «J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Versjon).dmg». Høyreklikk eller klikk med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon som en åpen eske). Installasjonsvinduet vises, så du kan fortsette gjennom trinnene i vinduet. Under installasjonen vil du motta varselet «Systemutvidelse blokkert» for «Magic Control Technology». Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt, klikk hengelåsen for å gjøre endringer, og tillat utvikleren «Magic Control Technology». Gå tilbake til installasjonsvinduet og klikk Start på nytt når installasjonen er fullført.

Trinn 3
Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du skjermene, periferiutstyret og/eller strømadapteren (valgfritt) til dokkingstasjonen, så kobler du dokkingstasjonen til datamaskinen. Du vil da kunne bruke dokkingstasjonen. Hvis din Mac® kjører macOS® 11 eller nyere, vil du motta et varsel om «USB ™-visningsenhet» i øvre høyre hjørne. Klikk på ikonet og velg «Tillat». Appen for «USB™-visningsenhet» skal åpnes automatisk, men hvis ikke, starter du den via Launchpad eller Dock i macOS®. Klikk «Aktiv USB™-visningsdriver»-knappen i appen. Du blir bedt om å gi appen tillatelse. Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt, og tillat «USB ™-visningsenhet». Koble dokkingstasjonen fra datamaskinen og koble den til igjen. Du mottar en melding om å tillate «DJTVirtualDisplayDriver». Sørg for at den er markert via Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Personvern > Skjermopptak, koble fra dokkingstasjonen og koble den til igjen. Skjermene dine skal være klare til bruk!

Trinn 4
Gå til , og deretter Systemvalg, og velg Lyd og så Lyd ut. Her kan du velge hvilken enhet lyden sendes ut til.

* Du finner mer inngående instruksjoner ved å åpne README.pdf-filen inne i filen J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg, som du lastet ned fra nettstedet vårt.

Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller nyere
- Intel® HD Graphics 4000 / ATI™ HD 7xxx / NVIDIA® 5XXM eller høyere
- Tilgjengelig USB-C®-port med DisplayPort™ Alt-modus
- Internt grafikkort med 4K-støtte for 4K-utgang
- Tilgjengelig USB™ Power Delivery over USB-C® for å støtte oppstrømslading

Utvidet skjerm

Én 2K (2048 x 1152 ved 60 Hz) fullskjerms videoavspilling
- Prosessor: Intel® Core™ i5 fire kjerner
- RAM: 4 GB eller mer minne

To 2K (2048 x 1152 ved 60 Hz) fullskjerms videoavspilling
- Prosessor: Intel® Core™ i7 fire kjerner
- RAM: 8 GB eller mer minne

En avansert prosessor anbefales for flere skjermer og optimal ytelse.

- **Etter at du oppgraderer operativsystemet, må du oppdatere j5create-produktdriveren før bruk for å unngå problemer med kompatibilitet.**
- Når du bruker en enhet med høyt strømforbruk, anbefales det at du bruker en strømadapter for optimal ytelse. Strømadapteren for denne dokkingstasjonen kan kjøpes separat (JUP2290), eller så kan dokkingstasjonen og strømadapteren kjøpes sammen (JCD543P).

Suomi

Windows®-ohjaimen asennus

- **Ohjain lataa ja asentaa automaattisesti Windows® 10 -laitteissa, kun telakointiasema on liitetty tietokoneeseen. (Plug & Play vaatii internet-yhteyden)**

Manuaalisen asennuksen vaiheet
Vaihe 1
Asentaaksesi manuaalisesti, pidä telakointiasema liittämättömänä. Voit ladata uusimman ohjaimen osoitteesta www.j5create.com kohdassa Support > Downloads/Drivers (Tuki/Lataukset/Ohjaimet) ja hakea sitten tuotetta syöttämällä mallinumeron tai vierittämällä alaspäin tuotteesi kohdalla ja napsauttamalla Windows®-ohjain-painiketta.

Vaihe 2
Napsauta "j5create"-tiedostoa, jonka tulisi olla näkyvissä lähellä verkkoselaimen vasenta tai oikeaa alalaitaa aloittaaksesi asennuksen, toimi sen jälkeen näkyviin tulevien kehotteiden ohjeiden mukaisesti (Sinun on ehkä siirryttävä Lataukset-kansioosi asennuksen aloittamiseksi. Siirtyäksesi Lataukset-kansioon, napsauta Windows®-kuvaketta näytön vasemmassa alakulmassa ja etsi sitten Lataukset-kansio ja avaa j5create-tiedosto).
* Jos mahdollista, avaa j5create-tiedosto järjestelmänvalvojana napsauttamalla j5create-tiedostoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Suorita järjestelmänvalvojana."

Vaihe 3
Kun ensimmäinen asennus on suoritettu loppuun, napsauta "Käynnistä uudelleen" suorittaaksesi ohjelmiston asennuksen loppuun. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, liitä j5create-telakointiasema tietokoneeseen, liitä sitten näytöt, ohjeislaitteet ja/tai verkkolaitteet (valinnainen) j5create-telakointiasemaan. Olet nyt valmis käyttämään j5create USB™ -telakointiasemaa!

Vaihe 4
Näyttöasetukset
Voit määrittää tai järjestää näytöt uudelleen Windows®-näyttöasetuksissa. Käyttääksesi näyttöasetuksia, napsauta hiiren oikealla painikkeella näkyviin tulevassa valikossa työpöytä/taustakuva-valintaa ja valitse "Näyttöasetus".

macOS®-ohjaimen asennus

- **ÄLÄ liitä j5create USB™-näyttösovitinta tietokoneeseen ennen kuin ohjain on asennettu kokonaan**

Vaihe 1
Varmista, että j5create-telakointiasema on irrotettu Mac®-tietokoneesta ja lataa uusin ohjain osoitteesta www.j5create.com kohdasta Support (Tuki)> Downloads/Drivers (Lataukset/Ohjaimet). Etsi sitten tuote syöttämällä mallinumeron tai vierittämällä ala tuotteesi kohdalle ja napsauta macOS®-ohjainpainiketta, joka vastaa Mac®-tietokoneesi macOS®-versiota (löytääksesi macOS®-version, osoita Apple®-kuvaketta ylhäällä vasemmalla ja napsauta "About this Mac®"-valintaa).

Vaihe 2
Avaa Etsimistoiminto, valitse sitten "Lataukset", paikanna ja kaksoisosoite tiedostoa nimeltä "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Osoita oikealla tai 2 sormen osoittamisella .pkg-tiedostoa (sillä on avattu laatikko -kuvake). Asennusikkuna tulee näkyviin, jatka läpi ikkunassa näkyvien vaiheiden. Saat asennuksen aikana "System Extension Blocked" (Järjestelmän laajennus estetty) -viestin "Magic Control Technology"-valinnalle, siirry kohtaan Järjestelmäsetukset > Suojaus ja Tietosuoja > Yleiset, osoita lukkoa tehdäksesi muutokset ja salli kehittäjän "Magic Control Technology", palaa sitten takaisin asennusikkunaan ja osoita käynnistä uudelleen, kun asennus on lopussa.

Vaihe 3
Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, liitä näytöt, oheislaitteet ja/tai verkkolaite (valinnainen) telakointiasemaan, liitä sitten telakointiasema tietokoneeseen, sen jälkeen voit käyttää telakointiasemaa. Jos Mac®-tietokoneessa on käytössä macOS® 11 tai uudempi, oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin "USB™-näyttölaite"-ilmoitus, rastita kuvake ja valitse "Salli". "USB™-näyttölaite"-sovelluksen tulisi avautua automaattisesti, jos se ei avaudu, käynnistä sovellus käynnistysalustalla tai alla olevalla macOS®-telakalla. Osoita sovelluksen "Aktiivinen USB™-näytönohjain"-painiketta. Sinua kehotetaan sallimaan sovellus. Siirry kohtaan Järjestelmäsetukset > Suojaus ja Tietosuoja > Yleiset ja salli "USB™-näyttölaite". Irrota telakointiasema tietokoneesta ja liitä takaisin. Saat kehotteen, jossa pyydetään sallimaan "DJTVirtualDisplayDriver", sinun on varmistettava, että se on valittu kohdassa Järjestelmäsetukset > Suojaus ja Tietosuoja > Näyttötallennus, irrota sen jälkeen telakointiasema ja liitä se takaisin, näyttöjesi pitäisi nyt olla käyttövalmiita!

Vaihe 4
Siirry kohtaan , sen jälkeen Järjestelmäasetukseen ja valitse Ääni- ja kaiutinlähtövalinnat. Tässä voit valita minkä laitteen haluat lähettävän ääntä.

* Saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja, avaa verkkosivustoltamme ladatun README.pdf-tiedosto J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg-tiedoston sisällä.

Järjestelmävaatimukset

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 tai uudempi
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM tai korkeampi
- Käytettävissä oleva USB-C®-portti ja DisplayPort™ Alt -tila
- Sisäinen näytönohjain ja 4K-tuki 4K-lähdölle
- Käytettävissä oleva USB™-virransyöttö USB-C®-yhteydellä tukemaan ylävirtalataamista

Laajennettu monitori

Yksi 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) kokonäytön videotoisto
- Suoritin: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 Gt:n tai korkeampi muisti

Kaksi 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) kokonäytön videotoistoa
- Suoritin: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 Gt:n tai korkeampi muisti

Korkealaatuinen suoritin on suositeltava moninäytöille ja optimaaliselle suorituskyvylle.

- **Ennen kuin päivität käyttöjärjestelmän, päivitä ensin j5create-tuoteohjain välttääksesi yhteensopivuusongelmat.**
- **Kun käytät korkean virrankulutuksen laitetta, on suositeltavaa käyttää verkkolaitetta optimaalisen sorituskyvyn varmistamiseksi. Tämän telakointiaseman verkkolaitteen voi ostaa erikseen (JUP2290) tai telakointiaseman ja verkkolaitteen voi osta yhdessä (JCD543P).**

Magyar

Windows®-illesztőprogram telepítése

- **Az illesztőprogram automatikusan letöltődik és települ a Windows® 10 eszközökre, amikor a dokkolóállomás csatlakoztatva van a számítógéphez. (A Plug & Play internet-hozzáférést igényel)**

A kézi telepítés lépései
1. lépés
Kézi telepítés esetén a dokkolóállomást kihúzva kell tartani. A legújabb illesztőprogramot letöltheti a www.j5create.com weboldalról a Támogatás > Letöltések/Illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görgessen lefelé a termékhez, majd kattintson a Windows®-illesztőprogram gombra.

2. lépés
Kattintson a „j5create" fájlra, amely a böngésző bal alsó vagy jobb felső sarkában jelenik meg a telepítés megkezdéséhez, majd kövesse a megjelenő utasításokat (Előfordulhat, hogy a telepítés megkezdéséhez a j5create fájl megnyitásához a Letöltések mappába kell navigálnia. A Letöltések mappába történő navigáláshoz kattintson a Windows®-ikonra a képernyő bal alsó sarkában, majd keresse meg a Letöltések mappát, és nyissa meg a j5create fájlt).
* Ha lehetséges, nyissa meg a j5create fájlt rendszergazdaként úgy, hogy a jobb gombbal a j5create fájlra kattint, majd kiválasztja a „Futtatás rendszergazdaként" lehetőséget.

3. lépés
A kezdeti telepítés befejezése után kattintson a „Restart" (Újraindítás) gombra a szoftver telepítésének befejezéséhez. Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a j5create dokkolóállomást a számítógéphez, majd csatlakoztassa a megjelenítőket, a perifériákat és/vagy a hálózati adaptert (opcionális) a j5create dokkolóállomáshoz. Most már készen áll a j5create dokkolóállomás használatára!

4. lépés
Display Settings (Megjelenítési beállítások)
A megjelenítőket a Windows® megjelenítési beállítások segítségével konfigurálhatja és rendezheti át. A megjelenítési beállítások eléréséhez kattintson a jobb gombbal az asztalra/tapétára, majd a megjelenő menüben válassza a „Megjelenítési beállítások" lehetőséget.

macOS®-illesztőprogram telepítése

- **NE csatlakoztassa a j5create USB™ megjelenítő adaptert a számítógéphez, amíg az illesztőprogram telepítése be nem fejeződik.**

1. lépés
Győződjön meg arról, hogy a j5create dokkolóállomást kihúzta a Mac®-ből, töltse le a legújabb illesztőprogramot a www.j5create.com oldalról a Támogatás > Letöltések/Illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görgessen lefelé a termékhez, és kattintson a Mac®-en futó macOS®-verziónak megfelelő macOS®-illesztőprogram gombra (a macOS®-verzió megtalálásához kattintson a bal felső sarokban lévő Apple® ikonra, majd kattintson a „Mac® névjegye" menüpontra).

2. lépés
Nyissa meg a Findert, majd válassza a „Letöltések" menüpontot, keresse meg és kattintson duplán a „J5Create_USB_Video_Adapter_Adapter_Driver_(Version).dmg" nevű fájlra. Kattintson a jobb gombbal vagy 2 ujjal a .pkg fájlra (egy megnyitott doboz ikonja lesz rajta). Megjelenik a telepítési ablak, folytassa a lépéseket az ablakban. A telepítés során a „Magic Control Technology" esetében a „System Extension Blocked" (Rendszerbővítmény blokkolva) üzenet jelenik meg, navigáljon a Rendszerbeállítások > Biztonság és adatvédelem > Általános elemre, kattintson a lakatra a módosításokhoz, engedélyezze a fejlesztő „Magic Control Technology" használatát, majd térjen vissza a telepítési ablakhoz, és kattintson az újraindítás gombra a telepítés befejezése után.

3. lépés
Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a kijelzőket, a perifériákat és/vagy a tápfeszültség-adaptert (opcionális) a dokkolóállomáshoz, majd csatlakoztassa a dokkolóállomást a számítógéphez. Ha azonban a Mac® rendszeren macOS® 11 vagy újabb operációs rendszert fut, akkor a jobb felső sarokban megjelenik egy „USB™ Display Device" (USB™-kijelzőeszköz) értesítés. Kattintson az ikonra, majd válassza az „Allow" (Engedélyezés) lehetőséget. Az „USB™ Display Device" alkalmazásnak automatikusan meg kell nyílnia. Ha nem nyílik meg, indítsa el az alkalmazást a launchpaden vagy alul, a macOS® dokkolón. Kattintson az alkalmazáson belül az „Active USB™ Display Driver" gombra. A rendszer felszólítja, hogy engedélyt adjon az alkalmazásnak. Navigáljon a Rendszerbeállítások > Biztonság és adatvédelem > Általános elemre, és engedélyezze az „USB™ Display Device" (USB™-kijelzőeszköz) lehetőséget. Húzza ki az dokkolóállomást a számítógépből, majd dugja vissza. Kapni fog egy felszólítást, hogy engedélyezze a „DJTVirtualDisplayDriver" elemet. Győződjön meg arról, hogy a Rendszerbeállítások > Biztonság és adatvédelem > Adatvédelem > Képernyőfelvétel alatt be van jelölve, majd húzza ki a dokkolót és csatlakoztassa újra. A megjelenítőknek készen kell állniuk a használatra!

4. lépés
Lépjen a elemre, majd a Rendszerbeállítások menüpontra, és válassza ki a Hang és hangszórókimenet beállítások elemet. Itt kiválaszthatja, mely eszköz rendelkezzen hangkimenettel.

* Részletesebb utasításokért kérjük, nyissa meg a README.pdf fájlt a weboldalunkról letöltött J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg fájlban.

Rendszerkövetelmények

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 vagy újabb verzió
- Intel® HD Graphics 4000 / ATI™ HD 7xxx / NVIDIA® 5XXM vagy újabb
- Szabad USB-C®-aljzat DisplayPort™ Alt móddal
- Beépített videokártya 4K támogatással a 4K kimenethez
- Elérhető USB™ Power Delivery USB-C®-n az upstream töltés támogatásához

Kibővített monitor

Egy 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) teljes képernyős videó lejátszás
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB vagy több memória

Kettő 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) teljes képernyős videó lejátszás
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB vagy több memória

A több kijelzős megjelenítéshez és az optimális teljesítményhez nagy teljesítményű processzor ajánlott.

- Miután frissítette az operációs rendszert, a kompatibilitási problémák elkerülése érdekében használat előtt frissítse a j5create termék illesztőprogramját.
- Nagy energiafogyasztású eszköz használata esetén az optimális teljesítmény érdekében ajánlott tápfeszültség-adaptert használni. A dokkolóállomáshoz tartozó tápfeszültség-adapter külön vásárolható meg (JUP2290), vagy a dokkolóállomás és a tápfeszültség-adapter együtt vásárolható meg (JCD543P).

Русский

USB-C® док-станция с поддержкой трёх дисплеев (JCD543) / трёх дисплеев и зарядным устройством 100 Вт (JCD543P) / двух дисплеев (JCD542)

Технические особенности:

- Поддержка трёх дисплеев одновременно (JCD543/JCD543P) / двух дисплеев одновременно (JCD542)
- Разрешение (DisplayPort™ или HDMI™): до 3840 x 2160@30 Hz (4K@30 Hz) (одновременно может использоваться только один видеоинтерфейс) (JCD543/JCD543P)
- Разрешение (HDMI™): до 3840 x 2160@30 Hz (4K@30 Hz) (JCD543/JCD543P/JCD542) / и до 1920 x 1080@60 Hz (JCD542)
- Разрешение (VGA): до 1920 x 1080@60 Hz (JCD543/JCD543P)
- USB™ Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0 и мощностью зарядки до 100 Вт
- На блоке питания предусмотрен дополнительный USB™ Type-A с поддержкой быстрой зарядки (JCD543P)
  Мощность: 5В/2.4A (макс. 12 Вт)
- Длина кабеля 45 см
  Предусмотрено удобное хранилище для кабеля, которое позволит отрегулировать его длину и сторону, с которой он будет подключён
- Цвет «Серый космос» и чёрный (JCD543/JCD543P) / Серый и чёрный (JCD542)
- Требуется установка драйвера
  Драйвер доступен для скачивания на сайте фирмы изготовителя

Установка драйвера для Windows®

- **Драйвер будет установлен автоматически на Windows® 10 (для Plug & Play требуется доступ к интернету).**

Шаг 1.
При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнюю версию драйвера с www.j5create.com. Во вкладке Support (поддержка), найдите драйвер, который вы хотите установить и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (примечание: если возможно, запустите установщик от имени администратора)

Шаг 2.
Следуйте инструкциям для установки драйвера (для начала установки может понадобиться зайти в Мой Компьютер > загрузки и выбрать j5Usb3.0Multi-Adapter)

Шаг 3.
После завершения первоначальной установки, нажмите "Перезагрузить", чтобы завершить установку программного обеспечения. После перезагрузки вашего компьютера, сначала подключите j5create док-станцию к блоку питания, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio и т.д., а затем к вашему компьютеру. Теперь вы готовы к использованию вашей j5create док-станции!

Шаг 4. Настройки изображения.
Windows® 8.1 / 7: щёлкните правой кнопкой мыши на значке в нижнем правом углу панели инструментов, чтобы открыть настройки изображения. Если драйвер был установлен автоматически, вы увидите другой значок

Установка драйвера для Mac®

- **Не подключайте j5create док-станцию к компьютеру до полного завершения установки драйвера.**

Шаг 1.
При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнюю версию драйвера с www.j5create.com. Во вкладке Support (поддержка), найдите драйвер, который вы хотите установить и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (примечание: если у вас возникли сложности со скачиванием драйвера, возможно, требуется изменить настройки защиты и безопасности и разрешить использование программ, загруженных из "любого источника")

Шаг 2.
Седуйте инструкциям для установки драйвера (для начала установки может понадобиться зайти в Finder > загрузки и выбрать j5Usb3.0MultiAdapter)
При появлении всплывающего окна нажмите "Ок" и затем перейдите в раздел Защиты и безопасности > Общее и выберите "Разрешить", чтобы установить драйвер

Шаг 3.
После завершения первоначальной установки, нажмите "Перезагрузить", чтобы завершить установку программного обеспечения. После перезагрузки вашего компьютера, сначала подключите j5create док-станцию к блоку питания, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio и т.д., а затем к вашему компьютеру. Теперь вы готовы к использованию вашей j5create док-станции!

Шаг 4.
Перейдите в , а затем в системные настройки, где выберите настройки динамиков и вывода звука. Здесь вы сможете выбрать устройство для вывода звука

Системные требования

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 или выше
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Доступный USB-C® порт с поддержкой DisplayPort™ Alt Mode
- Поддержка 4K разрешения через встроенную графическую карту на ПК
- Для зарядки ноутбука или др. устройства через USB-C® потребуется USB-C® порт с поддержкой Power Delivery

Системные требования для подключения монитора

- Для подключения одного 2K дисплея (2048 x 1152@60 Hz)
  CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core, RAM 4 ГБ или выше
- Для подключения двух 2K дисплеев (2048 x 1152@60 Hz)
  CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core, RAM 8 ГБ или выше

Для обеспечения максимальной производительности при использовании нескольких мониторов рекомендуется использование более мощного процессора

- **Во избежание проблем с совместимостью, перед обновлением операционной системы сначала обновите драйвер j5create.**
- **При подключении устройств с высоким энергопотреблением, для обеспечения максимальной производительности рекомендуется использование доп. блока питания. Док-станция может быть приобретена с ним в комплекте (JCD543P), или блок питания может быть приобретен отдельно (JUP2290).**

日本語

Windows® - ドライバーのインストール

- **ドッキングステーションがコンピューターに接続されると、ドライバーはWindows®10デバイスに自動的にダウンロードしてインストールされます。(プラグアンドプレイにはインターネットアクセスが必要です)**

手動インストール手順
ステップ1
手動インストールの場合は、ドッキングステーションのプラグを抜いたままにしておく必要があります。www.j5create.comの[サポート] > [ダウンロード/ドライバー]から最新のドライバーをダウンロードし、モデル番号を入力して製品を検索するか、製品までスクロールして[Windows®ドライバー]ボタンをクリックします。

ステップ2
Webブラウザーの左下または右上近くに表示される「j5create」ファイルをクリックしてインストールを開始し、表示されるプロンプトに従います(インストールを開始するには、ダウンロードフォルダーに移動してj5createファイルを開く必要がある場合があります。ダウンロードフォルダーに移動するには、画面の左下隅にあるWindows®アイコンをクリックし、ダウンロードを検索して、j5createファイルを開きます)。
* 可能であれば、j5createファイルを右クリックして、[管理者として実行]を選択し、j5createファイルを管理者として開きます。

ステップ3
初期インストールが完了したら、[再起動]をクリックしてソフトウェアのインストールを終了します。コンピューターが再起動したら、j5createドッキングステーションをコンピューターに接続し、ディスプレイ、周辺機器、または電源アダプター(オプション)をj5createドッキングステーションに接続します。これで、j5createドッキングステーションをいつでも使用することができます!

ステップ4 ディスプレイの設定
Windows®ディスプレイ設定を使用して、ディスプレイを構成および再配置することができます。ディスプレイ設定にアクセスするには、デスクトップ/壁紙を右クリックし、表示されるメニューから、[ディスプレイ設定]を選択します。

macOS® - ドライバーのインストール

- **OSをアップグレードする際は、その前に必ず以下サイトより最新のドライバーをダウンロードし、インストールを完了させて下さい。**

ステップ1
j5createドッキングステーションがMac®から接続されていないことを確認し、www.j5create.comの[サポート] > [ダウンロード/ドライバー]で最新のドライバーをダウンロードし、モデル番号を入力して製品を検索するか、製品までスクロールし、Mac®が実行しているmacOS®バージョンに対応する[macOS®ドライバー]ボタンをクリックします(macOS®のバージョンを見つけるには、左上のアップルアイコンをクリックしてから、[このMac®について]をクリックします)。

ステップ2
Finderを開き、[ダウンロード]を選択し、「J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg」という名前のファイルを見つけてダブルクリックします。.pkgファイルを右クリックまたは2本指でクリックしてください(開いたボックスのアイコンが表示されます)。インストールウィンドウが表示されます。ウィンドウ内の手順を続行します。インストール中に、「マジック制御技術」の「システム拡張がブロックされました」ブロックメッセージが表示されます。[システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] > [全般] に移動し、南京錠をクリックして変更を加え、開発者に「マジック制御技術」を許可します。次に、インストールウィンドウに戻り、インストールが完了したら、[再起動]をクリックします。

ステップ3
コンピューターが再起動したら、ディスプレイ、周辺機器、および/または電源アダプター(オプション)をドッキングステーションに接続します。ドッキングステーションをコンピューターに接続すると、ドッキングステーションを使用できるようになります。ただし、Mac®がmacOS®11以降を実行している場合は、右上隅に「USB™ディスプレイデバイス」の通知が表示されます。アイコンをクリックして、[許可]を選択してください。「USB™ディスプレイデバイス」アプリケーションが自動的に開きます。開かない場合は、ランチパッドまたは下部のmacOS®ドックからアプリケーションを起動してください。アプリケーション内の[アクティブUSB™ディスプレイドライバー]ボタンをクリックします。アプリケーションを許可し、[システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] > [全般]に移動して、[USB™ディスプレイデバイス]を許可するように求められます。ドッキングステーションをコンピューターから取り外してから再接続すると、「DJTVirtualDisplayDriver」を許可するプロンプトが表示されます。[システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] > [プライバシー] > [画面の記録]で確認してください。その後、ドッキングステーションのプラグを抜いてから再接続してください。繰り返しになりますが、ディスプレイを使用する準備ができているはずです。

ステップ4
、[システム環境設定]の順に移動し、[サウンドおよびスピーカー出力]オプションを選択します。ここでは、どのデバイスがサウンドを出力するか選択できます。

* 詳細な手順については、当社のWebサイトからダウンロードしたJ5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmgファイル内README.pdfファイルを開いてください。

必須環境

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 以降のバージョン
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- USB-C® DisplayPort™ オルトモード利用可能
- PC 上の内部グラフィックカードを介して 4K 解像度の出力に対応
- USB-C® 上の USB™ 電源供給を利用してアップストリームの充電をサポート

拡張モニター

1つの 2K(2048 x 1152 @ 60 Hz) フルスクリーンビデオ再生
- CPU: Intel® Core™ i5 クアッドコア
- RAM: 4GB 以上のメモリー

2つの 2K(2048 x 1152 @ 60 Hz) フルスクリーンビデオ再生
- CPU: Intel® Core™ i7 クアッドコア
- RAM: 8 GB 以上のメモリー

マルチディスプレイと最適なパフォーマンスには、より高性能なプロセッサを推奨します

- **各システムでの互換性確保するため、OSバージョンアップグレードする前にj5create製品ドライバーを最新バージョンに更新してください。**
- **高電力消費デバイスを使用する場合は、最適なパフォーマンスを得るために電源アダプターを使用することをお勧めします。このドッキングステーションの電源アダプターは個別に購入するか(JUP2290)、ドッキングステーションと電源アダプターは一緒に購入できます(JCD543P)。**

繁中文

Windows® - 驅動程式安裝

- **將此擴充基座插入電腦後，驅動程序將自動在Windows® 10系統上自動下載並安裝。（隨插即用需要網路連線）**

手動安裝步驟
步驟1
手動安裝時，需要拔出擴充基座的電源。您可以從tw.j5create.com的“支援與服務”頁面下載最新的驅動程式，然後通過輸入型號搜索產品或向下滾動到您需要的產品並點擊Windows®驅動程式鈕。

步驟2
點擊“j5create”文件，該文件應出現在Web瀏覽器的左下角或右上角附近並開始安裝，然後按照出現的提示進行操作（您可能必須移至“下載”文件夾以打開j5create文件才能開始安裝。要移至“下載”文件夾，請點擊螢幕左下角的Windows®圖標，搜索“下載”，然後打開j5create文件。）
* 如果可能，請以電腦管理員身份打開j5create文件，方法是右鍵點擊j5create文件，然後選擇以“Administrator”進行操作

步驟3
一旦完成初始安裝，請點擊“重新啟動”以完成軟體安裝。重新啟動電腦後，將j5create擴充基座連接到電腦，然後將顯示器、周邊設備或電源供應器連接到j5create擴充基座，即可開始使用j5create擴充基座了！

步驟4
您可以通過Windows®顯示設定來設定和重新排列螢幕顯示。要訪問顯示設定，請右鍵點擊桌面，然後從出現的選單中選擇“顯示設定”。

macOS® - 驅動程式安裝流程

- **在完成安裝驅動程式之前，請勿將本擴充基座插入電腦。**

步驟1
確保已從Mac®裝置拔下j5create擴充基座，然後從tw.j5create.com的“支援與服務”頁面下載最新的驅動程式，然後通過輸入型號搜索產品或向下滾動到您的產品並點擊與您的Mac®運行的macOS®版本相對應的macOS®驅動程式按鈕（要找到您的macOS®版本，請單擊您電腦左上方的Apple®圖示，然後點擊“關於此Mac®”）。

步驟2
打開Finder，然後選擇“下載”，找到並點選名為“J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_（Version）.dmg”的文件。打開後再雙擊執行其中的pkg文件。出現“安裝”視窗後，請依據畫面說明執行安裝步驟。在安裝過程中，您將收到“Magic Control Technology”的系統訊息提示，請移至“系統偏好設定>安全性和隱私權>一般”，點擊左下鎖頭圖示進行更改，並允許開發人員使用，然後返回安裝窗口，並在安裝完成後點擊重新啟動。

步驟3
重新啟動電腦後，將螢幕周邊設備或電源插頭連接至擴充基座，然後將擴充基座連接至電腦，便可以使用擴充基座了。但如果您的Mac®是macOS®11或更高版本，則您會在右上角收到“USB™ Display Device”通知，請點擊該圖標並選擇“允許”後，“USB™ Display Device”應用程式將會自動開啟；如果沒有自動開啟，請於啟動台啟動該應用程序。在該應用程序中點擊“Active USB™ Display Driver”按鈕。系統將提示您允許該應用程序。移至系統偏好設定>安全性和隱私權>一般，並允許“USB™ Display Device.app”。從電腦上拔出擴充基座，然後重新連接。您將收到允許“DJTVirtualDisplayDriver”的系統提示，請於“系統偏好設定>安全性和隱私權>隱私權>螢幕錄製”確認“DJTVirtualDisplayDriver”已被選取，然後拔出擴充基座的插頭，再次重新連接，您的外接螢幕就可以使用了！

步驟4
移到 ，選擇系統偏好設定，選擇“聲音”。在這裡，您可以選擇具有聲音輸出的設備。

* 更多詳細說明，請從我們的網站下載J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg 的 README.pdf文件。

系統需求

- 支援 Microsoft® Windows® 10
- 支援 macOS® 10.11 或更高版本
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM 或更高版本
- USB-C® 接口需支援 DisplayPort™ Alternate Mode
- 支援最高解析度 4K
- USB-C® 接口支援 PD 快充，可供電至筆電

延伸模式

播放一個 2K 畫面 (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU：Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM：4 GB 或以上規格

播放二個 2K 畫面 (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU：Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM：8 GB 或以上規格

建議使用高階處理器以實現在多螢幕環境下的最佳性能。

- **升級系統後，請先更新j5create產品驅動程式以避免相容性問題。**
- **使用高耗電設備時，建議您使用電源供應器以獲得最佳性能。您可以單獨購買此擴充基座的電源供應器（JUP2290），也可以一起購買擴充基座和電源供應器（JCD543P）。**

简中文

Windows® - 驱动程式安装

- **将此扩展坞插入电脑后，驱动程序将自动在Windows®10系统上自动下载并安装。(随插即用需要网路连线)**

手动安装步骤
步骤1
手动安装时，需要拔出扩展坞的电源。您可以从www.j5create.com.cn的支持与服务页面下载最新的驱动程式，然后通过输入型号搜索产品并选择Windows®驱动程序。

步骤2
点击“j5create”文件，该文件应出现在浏览器的左下角或右上角附近并开始安装，然后按照出现的提示进行操作(您可能必须移至“下载”文件夹以打开j5create文件才能开始安装。要移至“下载”文件夹，请点击萤幕左下角的Windows®图标，搜索“下载”，然后打开j5create文件。)

*如果可能，请以电脑管理员身份打开j5create文件，方法是右键点击j5create文件，然后选择以“Administrator”进行操作

步骤3
一旦完成初始安装，请点击“重新启动”以完成软件安装。重新启动电脑后，将j5create扩展坞连接到电脑，然后将显示器、周边设备或电源供应器连接到j5create扩展坞，即可开始使用j5create扩展坞了！

步骤4
您可以通过Windows®显示设定来设定和重新排列屏幕显示。要访问显示设定，请右键点击桌面，然后从出现的菜单中选择“显示设定”。

macOS® - 驱动程式安装

- **在完成安装驱动程序之前，请勿将本扩展坞插入电脑。**

步骤1
确保已从Mac®装置拔下j5create扩展坞，然后从www.j5create.com.cn的“支持与服务”下载最新的驱动程式，然后通过输入型号搜索产品并点击与您的Mac®运行的macOS®版本相对应的macOS®驱动程序按钮(要找到您的macOS®版本，请单击左上方的Apple®图示，然后点击“关于此Mac®”)。

步骤2
打开Finder，然后选择“下载”，找到并点选名为“J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg”的文件。打开后再双击执行其中的pkg文件。出现“安装”视窗后，请依据画面说明执行安装步骤。在安装过程中，您将收到“Magic Control Technology”的系统讯息提示，请移至“系统偏好设置>安全性和隐私>通用”，点击左下方锁头图标进行更改，并允许开发人员使用，然后返回安装窗口，并在安装完成后点击重新启动。

步骤3
重新启动电脑后，将屏幕周边设备或电源插头连接至扩展坞，然后将扩展坞连接至电脑，便可以使用扩展坞了。但如果您的Mac®是macOS®11或更高版本，则您会在右上角收到“USB™ Display Device”通知，请点击该图标并选择“允许”后，“USB™ Display Device”应用程序将会自动开启；如果没有自动开启，请于启动台启动该应用程序。在应用程序中点击“Active USB™ Display Driver”按钮。系统将提示您允许该应用程序。移至系统偏好设置>安全性和隐私>通用，并允许“USB™ Display Device.app”。从电脑上拔出扩展坞，然后重新连接。您将收到允许“DJTVirtualDisplayDriver”的系统提示，请于“系统偏好设置>安全性和隐私>隐私>屏幕录制”确认“DJTVirtualDisplayDriver”已被选取，然后拔出扩展坞的插头，再次重新连接，您的外接屏幕就可以使用了！

步骤4
移到 ，选择系统偏好设置，选择“声音”。在这里，您可以选择具有声音输出的设备。

* 更多详细说明，请从我们的网站下载J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg 的README.pdf文件。

系统需求

- 兼容 Microsoft®Windows®10
- macOS® 10.11 或更高版本
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM 或更高版本
- 可用的 USB-C® 显示端口 DisplayPort™ Alternate Mode
- 支持 4K 分辨率的输出
- USB-C®埠支援PD快充，可供电至笔电

扩展模式

播放一个 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel®Core™ i5 四核处理器
- RAM: 4 GB 或更高内存

播放两个 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel®Core™ i7 四核处理器
- RAM: 8 GB 或更高内存

建议使用高阶处理器以实现在多萤幕环境下的最佳性能。

- **升级系统后，请先更新j5create产品驱动程序以避免相容性问题。**
- **使用高耗电设备时，建议您使用电源供应器以获得最佳性能。您可以单独购买此扩展坞的电源供应器(JUP2290)，也可以一起购买扩展坞和电源适配器(JCD543P)。**

LIMITED WARRANTY

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty

(ii) a product serial number

(iii) a description of the problem

(iv) customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

LIMITATION OF WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, J5CREATE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

J5CREATE'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. J5CREATE'S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. J5CREATE DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY J5CREATE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

J5CREATE'S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, J5CREATE DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, J5CREATE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT J5CREATE'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH J5CREATE ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN J5CREATE'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN J5CREATE MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information please visit our website at http://www.j5create.com

Copyright© 2021 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams..

STOP!
If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**
Technical Support: **888-689-4088**
Email: **service@j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com

Kaijet Technology International B.V.
Telefoonnummer: +31-(0)6-2880 2882
Adres: Zomerdoorn 20,3068 MZ Rotterdam, Netherlands
E-mail: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488
Sprechstunden:
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail: service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit : +1-888-988-0488
Heures d'ouverture :
Lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A-E.S.T
Email : service@j5create.com

テクニカルサポート
お客様相談センター：03-5540-9010
電子メール：j5_support@solnet.co.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にくださいますようお願い申し上げます
営業時間：平日:9:30~11:30/13:30~17:30

技術支援資訊
美國客服專線：+1-888-988-0488
台灣客服專線：+886-2-2269-5533#19
客服時間：
星期一至星期五9:30 AM-6:00PM (台灣時間)
Email信箱：service.tw@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

USB-C and USB are trademarks of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Windows and Microsoft are trademarks of Microsoft Corp., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Mac, macOS, and Apple are trademarks of Apple Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. DisplayPort is a trademark of Video Electronics Standards Association, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Intel and Core are trademarks of Intel Corporation, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. NVIDIA is a trademark of NVIDIA Corporation, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. ATI is a trademark of Advanced Micro Devices, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.

202203-V6

建檔日期：2021-07-30
修改日期：2022-02-25
製作版本：V6版
單　　號：5EDCD543100601
客戶名稱：j5create
產品名稱：JCD542+543+543P
需求內容：QIG
成型尺寸：288X73mm
展開尺寸：288X657mm
材　　質：70p模造紙
　　黑白雙面印刷W折

V2-增加　When using a high-power consumption device it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).

V4-增加　俄文
V5-增加　JCD542
V6- 增加4國